

Manuale di istruzioni Strumento di misura

per segnali DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C, TVCC e telefonia mobile

Art. 55-106 M101





Vi ringraziamo per aver acquistato questo strumento.

Siete pregati di leggere il presente manuale prima di utilizzare e manutenere lo strumento per ottenere le migliori performance del prodotto.

Conservare il presente manuale per successive consultazioni.



Indice

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	3
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	4
PANORAMICA FUNZIONI	5
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	6
SPECIFICHE TECNICHE	7
DVB-S/S2	9
6.1 MISURE DI LIVELLO	9
6.2 MENÙ RICERCA SATELLITE	.10
6.3 MENÙ ANALISI DELLO SPETTRO	.12
6.4 MENÙ CONTROLLO TRANSPONDER	.13
6.5 MENÙ COSTELLAZIONE	.14
6.6 MENÙ CONTROLLO MULTILIVELLO	.14
6.7 MENÙ RICERCA AUTOMATICA	.15
6.8 MENÙ LISTA CANALI	.15
6.9 MENÙ IMPOSTAZIONI SATELLITE	.17
6.10 IMPOSTAZIONI DVB-S/S2	.17
DVB-C	.18
7.1 MENÙ MISURA LIVELLI	.18
7.2 MENÙ ANALISI DELLO SPETTRO	.20
7.3 MENÙ COSTELLAZIONE	.21
7.4 MENÙ TILT/LIMIT	.22
7.5 MENÙ TABELLA RICERCA	.22
7.6 LISTA CANALI	.22
7.7 IMPOSTAZIONI CATV	.23
7.8 PIANO FREQUENZE	.23
DVB-T/T2	.24
8.1 MENÙ MISURA LIVELLI	.24
8.2 MENÙ ANALISI DELLO SPETTRO	.26
8.3 MENÙ COSTELLAZIONE	.27
8.4 MENÙ TILT/LIMIT	.28
8.5 MENÙ TABELLA RICERCA	.28
8.6 LISTA CANALI	.29
8.7 IMPOSTAZIONI TERRESTRE	.29
8.8 PIANO FREQUENZE	.29
TELEFONIA MOBILE	.30
9.1 SPETTRO LTE/4G - Banda 800 MHz	.30
9.2 SPETTRO GSM900 - Banda 900 MHz	.31
9.3 SPETTRO DCS1800 - Banda 1800 MHz	.32
9.4 SPETTRO UMTS2100 - Banda 2100 MHz	.34
9.5 IMPOSTAZIONI MOBILE	.35
MENU IMPOSTAZIONI PRINCIPALI DEL DISPOSITIVO	.36
	.38
CHIARAZIONE DI CONFORMITA	.39
	ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA



User manual Art. 55-106 M101

AVVISI IMPORTANTI

Le informazioni contenute nel presente manuale vengono fornite con riserva di errori e modifiche.

La garanzia non copre danni derivanti dall'utilizzo non corretto delle informazioni contenute nel presente manuale.

In caso di manomissione la ditta OFFEL s.r.l. non risponde di eventuali malfunzionamenti del prodotto. Chiunque apporti ad un prodotto marcato CE modifiche che comportino la mancata conformità è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 11 D.Lgs. 615/96.

NEGAZIONE DI RESPONSABILITA'. Il presente documento si basa su informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto, le informazioni contenute in esso non intendono descrivere tutti i dettagli o variazioni del software e/o hardware, nè coprire ogni possibile eventualità riguardante utilizzo e manutenzione. Il manuale può descrivere funzioni che non sono presenti in ogni software / hardware. Il produttore non si assume alcun obbligo di notifica ai possessori di questo documento riguardo cambiamenti successivi.

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

GARANZIA. La garanzia è limitata ai difetti di materiale e costruzione. Ciò esclude:

- danni causati da incidenti, negligenza, modifiche o uso improprio;
- danni causati da fulmini, sovratensioni, liquidi, fuoco, atti di guerra, atti vandalici, aerazione insufficiente oppure da altre cause non imputabili al produttore;
- danni causati da interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati / persone non autorizzate e/o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali.

Le presenti condizioni di garanzia lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del consumatore secondo disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) o da altre disposizioni legislative nazionali.



Questo prodotto è conforme alla direttiva EU 2002/96/EC. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili rivolgersi al locale servizio di smaltimento rifiuti.

1. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Per un uso corretto dello strumento, occorre rispettare le istruzioni per la sicurezza e le indicazioni per l'uso descritte in questo manuale.

- Non utilizzare lo strumento per impieghi diversi da quanto descritto in questo manuale.
- Utilizzare il caricabatteria fornito di serie per evitare qualsiasi deterioramento dello strumento e proteggere le sue capacità di misura.
- Non utilizzare lo strumento in un ambiente esplosivo.
- Non utilizzare lo strumento in ambienti bagnati o con elevata umidità. Nè liquidi nè altre sostanze devono venire a contatto con l'interno del misuratore.
- In caso di una brusca transizione da un ambiente caldo ad uno freddo non utilizzare immediatamente lo strumento. Si consiglia di spegnere lo strumento e riaccenderlo dopo 1 - 2 ore.
- Mantenere il più possibile lo strumento in ambienti puliti e sufficientemente ventilati.
- Non coprire lo strumento e non appoggiarlo su fonti di calore.
- Non lasciare lo strumento in ambienti con condizioni critiche (es.: calore, freddo o umidità eccessivi).
- Pulire la scocca con un panno morbido.
- Non rimuovere la cover. Solo personale qualificato potrà eseguire eventuali riparazioni o procedure di manutenzione sullo strumento. In questo caso, è necessario usare parti di ricambio originali.
- Non aprire lo strumento: rischio di scosse elettriche.

ATTENZIONE: le istruzioni contenute nel presente manuale sono relative alla versione software installata di fabbrica. In caso di aggiornamento software l'interfaccia potrebbe cambiare senza alcun preavviso.

Offel s.r.l.



2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione include i seguenti articoli:

- Misuratore di campo
- Cover in silicone con tracolla e custodia
- Alimentatore 12V 1,5A
- Caricabatterie per auto
- Cavo AV
- Connettore F femmina e connettore BNC
- Borsa imbottita con tracolla
- Manuale d'uso



Fig. 1: cover in silicone con custodia



Fig. 2: alimentatore 220 Va.c.



Fig. 3: caricabatterie per auto



Fig. 4: cavo AV



Fig. 5: connettore F femmina e connettore BNC



Fig. 6: borsa con tracolla

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy



3. PANORAMICA FUNZIONI





4. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Schermo LCD TFT da 3,5" pollici ad alta risoluzione
- Misura segnali DVB-S/S2/T/T2/C
- Ingresso RF unico (45÷2150 MHz) a 75 Ω con connettore F
- Segnali video in ingresso AHD e CVBS per TVCC
- Immagini MPEG2 e MPEG4, SD e HD con lista programmi, Audio e Video PIDs tutto su schermo
- Misura livelli in dBm, dBuV e dBmV
- Test livello tensione per utente finale
- Supporto audio AAC e DOLBY
- Piani frequenze programmabili (n.30 piani CATV, n.30 piani TV Terrestre, n.150 piani SAT)
- 5000 frequenze memorizzabili
- Scansione automatica e preparazione tabella frequenze segnali Terrestri e CATV
- Velocità processore 800 MHz 8MB di memoria
- Tastiera retroilluminata in silicone
- Funzione timer per risparmio batteria
- Microfono integrato
- Allarmi sonori
- Torcia al LED
- Batterie al litio 7.4V/3000mAh sostituibili, con durata > 4h
- 0,6 Kg di peso con batterie
- Dimensioni: 190 x 110 x 60 mm
- Temperatura di lavoro 0 ℃ a +50 ℃
- Umidità fino al 90% senza condensa
- Software aggiornabile via USB
- Compatto e portatile

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy



5. SPECIFICHE TECNICHE

SEGNALI TERRESTRI	
Standard misurati	DVB-T/T2 e misure livello segnali analogici
Frequenze di ingresso	45 ÷ 1002 MHz
Livello segnale in ingresso	-90 ÷ 0 dBm
Alimentazione antenna	5V / 12V / 20V, I _{Max} 250 mA
Costellazione	QPSK, 16QAM, 64QAM (DVB-T), 256QAM (DVB-T2)
FEC	DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 - DVB-T2: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 3/5, 4/5
Larghezza di banda canali	1.7 MHz, 5MHz, 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz
Misure qualità segnale digitale	MER - BER - C/N
Livello precisione di misura	1 dB typ. (2.5 dB max.)
Analizzatore spettro	In tempo reale
Span dello spettro	15, 30, 50, 100, 200, 500, 1000 MHz
Identificazione transponder	Automatica, funzione NIT nel menù Spettro
Funzione TILT / LIMIT	Per tutta la banda
Rapporto V/A analogico	4 ÷ 26 dB
Audio analogico	4,5 MHz, 5,5 MHz, 6,0 MHz, 6,5 MHz
SEGNALI SATELLITARI	
Standard misurati	DVB-S/S2
Frequenze di ingresso	950 ÷ 2150 MHz
Livello segnale in ingresso	-80 ÷ 0 dBm
Controllo commutazione di banda	22 KHz
Alimentazione LNB	13V / 18V / 21 V, I _{Max} 500 mA
Costellazione	QPSK, 8PSK
FEC	DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 - DVB-S2: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10, 2/5, 3/5
Symbol Rate	1 ÷ 45 Mbps - selezione automatica
Misure qualità segnale	MER - BER - C/N
Livello precisione di misura	1 dB typ. (2.5 dB max.)
Analizzatore spettro	In tempo reale
Span dello spettro	50, 75, 150, 300, 600, 1200 MHz
Identificazione transponder	Automatica, funzione NIT nel menù Spettro
Controllo transponder	4 livelli di tp di uno o due satelliti in uno schermo
Controllo multi livello	Dual Feed LNB 2 livelli sat in uno schermo
Auto Port Scan	Diseqc 1.0 -1.1 - Unicable ports per ogni sat
DiSEqC supportati	DiSEqC 1.x, DiSEqC 2.x e USALS
Unicable supportati	Unicable 1 e 2 (EN50494/EN50607)
Tipi di LNB supportati	n. 32



SEGNALI CATV	
Standard misurati	DVB-C e misure analogiche CATV
Rapporto V/A	4 ÷ 26 dB
Frequenze di ingresso	45 ÷ 1002 MHz
Livello segnale in ingresso	-90 ÷ 0 dBm
Costellazione	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Larghezza di banda canali	6 MHz, 7 MHz, 8 MHz
Misure qualità segnale digitale	MER - BER - C/N
Livello precisione di misura	1 dB typ. (2.5 dB max.)
Analizzatore spettro	In tempo reale
Span dello spettro	15, 30, 50, 100, 200, 500, 1000 MHz
Identificazione transponder	Automatica, funzione NIT nel menù Spettro
Funzione TILT / LIMIT	per tutta la banda
Audio analogico	4,5MHz, 5,5 MHz, 6,0 MHz, 6,5 MHz
Symbol Rate	2 ÷ 6.999 Mbps - selezione automatica
SEGNALI TELEFONIA MOBILE	
LTE / 4G	800MHz
GSM900	900MHz
DCS1800	1800MHz
UMTS2100	2100MHz
Intervallo di misurazione potenza	-80 ÷ 10 dBm
ALIMENTAZIONE	
Batteria al Litio	7.4V / 3000 mAh
Tensione di alimentazione	12Vc.c. 1,5A
CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni (W x L x H)	110 x 190 x 60 mm
Peso netto	0,6 Kg con batterie



6. DVB-S/S2

Dopo aver acceso lo strumento tramite l'interruttore ON/OFF ed aver collegato il cavo del segnale da misurare all'ingresso corrispondente, premere il tasto MENU per visualizzare il menù principale.

6.1 MISURE DI LIVELLO

AVVIO DEL DISPOSITIVO:

Per accedere al menu satellite, nel menù principale scegliere DVB S/S2 (fig. 8). Premendo il tasto ENTER, sulla schermata di trasmissione TV apparirà l'elenco dei canali TV/radio (fig. 10).



DVB S2-T2-C & MOBILE SIGNAL ANALYZER Fig. 8

REGOLAZIONE DEL SUONO:







Mentre si guarda un canale, è possibile modificare il volume dell'audio con i pulsanti DESTRA / SINISTRA o silenziarlo con il pulsante MUTE (fig. 11).

Fig. 11

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy

REGOLAZIONE COLORE:



Mentre si guarda un canale, è possibile modificare le impostazioni del colore dell'immagine tenendo premuto il pulsante EDIT (fig. 12).

INDICATORI DI LIVELLO:



Mentre si guarda un canale, è possibile visualizzare sullo schermo i livelli del segnale del canale in tempo reale premendo il pulsante LEVEL (fig. 13). Il colore degli indicatori di livello passerà da grigio a verde e rosso quando si aggangia qualsiasi canale.



6.2 MENÙ RICERCA SATELLITE

Premendo il pulsante MENU è possibile visualizzare il menù principale sullo schermo.

Usando i pulsanti SU/GIU' selezionare il menu RICERCA SATELLITE (fig. 14).

Selezionare il satellite che si desidera impostare o del quale si desiderano vedere i livelli del segnale, il transponder, il tipo DiSEqC ed il tipo di LNB e premere ENTER (fig. 15).



È così possibile vedere i livelli del segnale apparire sullo schermo e verificare se i loro valori siano più o meno alti (fig. 16). Premendo il pulsante LEVEL è possibile vedere dettagliatamente i livelli sullo schermo (fig. 17).

SIGNAL RI	EPORT	02	54 091%		
SAT	2. Hot Bird 1	3B/C/ (139	E) DV3 S2		
ТР	16. 11013-HL	-2990	\$Rai 4 HD		
LNB	1. UNIVERSA	L)(18V-0KHz		
DISEQC	DISEQC 1.0 -	PORT B			
BER	0.0E+00	0	PERFECT		
В.	99	C/I	12.4 dB		
MOD.	8PSK 3/4	OFFSE	-61 KHz		
MER	13.7 dB	LNB C	44 mA		
DV3	S2 HD S	ignal N	leters	Fig.	17

Con i pulsanti DESTRA/SINISTRA è possibile passare in rassegna i vari transponder.

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy

Dopo aver regolato il livello del segnale nel modo migliore, è possibile premere il pulsante ENTER ed eseguire una SCANSIONE del CANALE.

La scansione può essere eseguita nelle modalità SINGOLO TP (fig. 18), TUTTI TP (fig. 19) e BLIND SCAN (fig. 20). I canali rilevati possono essere aggiunti all'elenco dei canali seguendo le istruzioni indicate nelle figure sottostanti (fig. 21-23).

Dopo di ciò, i canali vengono registrati nella memoria e aggiunti alla fine dell'elenco dei canali.





USALS (Universal Satellites Automatic Location System) - IMPOSTAZIONI MOTORE:

Per utilizzare i comandi DiSEqC Motors col sistema USALS, nella videata RICERCA SATELLITE in corrispondenza della sezione DiSEqC selezionare USALS MOTOR (fig. 24). Tenendo premuto il pulsante EDIT per 2-3 secondi compare la videata POSIZIONE UTENTE (fig. 25). Inserire le coordinate della zona dove verrà eseguita l'installazione, impostare il satellite desiderato e confermare con la casella OK; spostandosi su GO e premendo il tasto ENTER la parabola andrà automaticamente in posizione.



MENÙ IMPOSTAZIONI UNICABLE I & II:

È possibile utilizzare questo menù per multiswitch o LNB unicable (dCSS o SCR) ed eseguire i test dopo aver modificato le seguenti impostazioni (fig. 26-31). Innanzitutto selezionare UNICABLE (fig. 26) o UNICABLE II (fig. 27) nella sezione DiSEqC, andare alla sezione PORTA e tenere premuto il pulsante EDIT per 2-3 secondi (fig. 28).



Nella schermata EDITOR UNICABLE è possibile regolare le frequenze IF di uscita in base al tipo Unicable Multiswitch o Unicable SCR LNB che si testerà. In seguito è possibile testare i segnali dal menù IMPOSTAZIONI SATELLITE.



DISEQC 1.2 - MENÙ IMPOSTAZIONE MOTORE:

62

82

Fig. 32

0.0E+00

0.0E+00

] 18V-0KHz

SAT 2. Hot Bird 13B/C/ (13°E) DV3 S

>>> MOTOR EAST >>>

bBER

aBER

TP 16. 11013-HL-2990 SCA

LNB 1. UNIVERSAL

POWER 65.2 dBuV

13.1 dB

:TP Change | LEVEL:Report | LIST:Ch.List

DISEQC

SIGNAL

QUALITY

MER

UB 25 1860 MHz PIN 255 ? UB 26 1896 MHz PIN 255 ? UB 27 1932 MHz PIN 255 ? PIN 255 UB 28 1968 MHz ? UB 29 2004 MHz PIN 255 ? UB 30 2076 MHz PIN 255 2 UB 31 2112 MHz PIN 255 ? UB 32 2148 MHz PIN 255 2 DV352 HD Signal Meters

Fig. 31

Nella sezione DiSEqC selezionare l'opzione Diseqc 1.2 Motor e premere il pulsante ENTER per vedere i livelli del segnale nel menù IMPOSTAZIONI SATELLITE. Qui è possibile vedere i livelli del segnale e allo stesso tempo ruotare manualmente con i tasti DESTRA/ SINISTRA il Motore DiSEqC 1.2 nelle direzioni EST/OVEST. Durante

strumento potrebbe scaricarsi più velocemente poiché si ha un consumo maggiore rispetto al normale utilizzo dello strumento. È pertanto consigliabile tenere a portata di mano l'alimentatore durante questo tipo di scansione.

Fig. 33

Rev. 0 03.2019		pag.	. 11		
Offel s.r.l.	Via Lato di Mezzo, 32	48022 Lugo RA - Italy	Tel. +39 0545/22542	offel@offel.it	www.offel.it

SATELLITE 2. Hot Bird 13B/C/ (13°E)

TP 16. 11013-HL-29900

LNB 1. UNIVERSAL

DISEQCI DISEQC 1.2 MOTOR

Press 'OK' to Start.

NETWORK RAI

POWER AUTO

PORT PORT 1



6.3 MENÙ ANALISI DELLO SPETTRO

Premere il pulsante MENU e selezionare SPETTRO nel menù principale (fig. 34).

Dopo aver impostato le sezioni Satellite, LNB, Power e DiSEqC, selezionare la frequenza IF desiderata nella sezione TP e premere il pulsante ENTER (fig. 35). Apparirà così lo spettro dei segnali (fig. 36).



Premendo una volta sul pulsante LEVEL, apparirà su questa schermata il valore C/N (fig. 37).



Quando si preme il pulsante MENU sulla schermata dello spettro (fig. 38) con la funzione SALVA MASCHERA è possibile memorizzare la maschera dello spettro e con la funzione CARICA MASCHERA la si può poi richiamare in un secondo momento dalla memoria durante una nuova installazione che necessita delle stesse impostazioni.



Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy

Grazie alla modalità AUTO RANGE è possibile adattare i livelli di segnale superiore ed inferiore della schermata ai livelli di misurazione automatica.

Grazie alla funzione PIENO/VUOTO: è possibile vedere i livelli nella schermata spettro come pieni o vuoti (fig. 39).

Premendo il pulsante EDIT è possibile modificare i valori IF Frequency, Span, Riferimento, Gamma, Potenza e Modo (fig. 40).

Tramite l'opzione MODO è possibile modificare la velocità di spettro (NORMALE o VELOCE): quando è in modalità NORMALE lo spettro si muoverà alla velocità ottimale. Quando viene selezionata la modalità VELOCE lo spettro si muoverà più velocemente (in questo caso l'immagine potrebbe non essere visualizzata in modo dettagliato).





RICONOSCIMENTO NIT:

Spostando il cursore della frequenza IF su un segnale nel menù SPETTRO è possibile trovare automaticamente l'elenco dei canali e la posizione Satellite in Uplink premendo il pulsante ENTER (fig. 41).



NOTA: il nome del satellite potrebbe risultare errato a causa delle informazioni contenute nei dati NIT forniti dall'ente di trasmissione. Ciò si può verificare anche quando la società di trasmissione trasmette a 2-3 satelliti contemporaneamente.



Premendo LISTA CANALI (fig. 42) è possibile visualizzare gli elenchi dei canali (fig. 43) e con la funzione SALVA CANALI (fig. 44) registrare i canali nella memoria con l'LNB universale impostato.

6.4 MENÙ CONTROLLO TRANSPONDER



Premere il pulsante MENU e selezionare dal menù principale CONTROLLO TP.

Questo menù consente di verificare anche i livelli di segnale di più frequenze contemporaneamente.

CONTROLLO DI UN SINGOLO SATELLITE:





Nella sezione TIPO selezionare SINGOLO e premere ENTER dopo aver settato le impostazioni necessarie (Satellite, DiSEqC, Porta).

Come mostrato in fig. 47, è possibile visualizzare i livelli del segnale di 4 diverse frequenze di un singolo satellite sullo stesso schermo. In questo modo è possibile controllare se i livelli del segnale e l'impostazione della parabola sono corretti a tutte le frequenze o no.

Rev. 0 03.2019

Offel s.r.l.

pag. 13



User manual Art. 55-106 M101

CONTROLLO DI DUE SATELLITI:

Nella sezione TIPO selezionare DOPPIO e premere ENTER dopo aver settato le impostazioni necessarie (fig. 48).



Come mostrato in fig. 49-50 è possibile visualizzare sullo stesso schermo i livelli del segnale di 8 diverse frequenze da 2 satelliti differenti. È possibile testare e controllare la correttezza del multiswitch e dell'assemblaggio del sistema visualizzando tutte le frequenze sullo stesso schermo.

6.5 MENÙ COSTELLAZIONE

Premere il pulsante ENTER e selezionare COSTELLAZIONE nel menù principale (fig. 51). Il menù della costellazione mostra in un grafico la correttezza delle coordinate del simbolo I/Q digitale ricevute in qualsiasi momento. In questo modo è anche possibile controllare la correttezza della modulazione (QPSK, 8PSK).



Entrare nel menù COSTELLAZIONE, selezionare il satellite e la frequenza del transponder di cui si desidera verificare la correttezza e premere il pulsante ENTER dopo aver settato tutte le impostazioni. Nel diagramma a costellazione vengono visualizzati i 4 segnali QPSK (fig. 52) o gli 8 segnali 8PSK (fig. 53). Più i punti di coordinazione sono vicini tra loro, più aumenta la correttezza del segnale.

6.6 MENÙ CONTROLLO MULTILIVELLO

Premere il pulsante MENU e selezionare CONTROLLO MULTILIVELLO nel menù principale (fig. 54).



Nel menù di controllo multilivello sono indicati sullo schermo i livelli di segnale di ciascuna frequenza da 2 diversi satelliti (fig. 56). Così facendo possono essere eseguite con facilità le installazioni di LNB monoblocco ed i test sui multiswitch.

 Rev. 0
 03.2019
 pag. 14

 Offel s.r.l.
 Via Lato di Mezzo, 32
 48022
 Lugo
 RA - Italy
 Tel. +39
 0545/22542
 offel@offel.it
 www.offel.it



6.7 MENÙ RICERCA AUTOMATICA

Premere il pulsante MENU e selezionare RICERCA AUTOMATICA nel menù principale (fig. 57). In questo menù è possibile vedere quale satellite è collegato a quale porta DiSEqC.

DVB S/S2 MENU 02:41 086%		AUTO PORT SEARCH	02:41 086%	
SATELLITE SEARCH		DISEOC NONE		
SPECTRUM ANALYZER		DISEQUINONE		
TP CONTROL		Please Chose Your	DiseqC Mode.	
CONSTELLATION				
MULTI LEVEL CONTROL		SATELLITE 5. Eutelsat	9B/Ka- (9°E)	
AUTO PORT SEARCH		SIGNAL	63	
CHANNEL LIST		QUALITY	86	
SATELLITE SETTINGS				
DV3 52 HD Signal Meters	Fig. 57	Scanning, Press 'E	SC' to Stop.	Fig. 58

Selezionare NESSUNO/NA nei casi in cui non è disponibile lo switch DiSEqC ed il cavo è direttamente collegato all'LNB (fig. 58).

Esempi di ricerca della porta DiSEqC sono riportati qui di seguito (fig. 59 Tone Burst e fig. 60 DiSEqC 1.0).

AUTO PORT SEARCH	02:35 082% 📃		AUTO PORT SEARCH	02:34 082%	
DISEQC TONE BUR	RST		DISEQC DISEQC 1.	0	
Please Chose Your	DiseqC Mode.		Please Chose Your	DiseqC Mode.	
TONE A 1. Turksat	3A/4A (42°E)		PORT A 1. Turksat	3A/4A (42°E)	
TONE B SCANNING	G 1		PORT B 2. Hot Bird	1 13B/C/ (13°E)	
and the second second			PORT C SCANNING	32	
			PORT D		
Scanning, Press '	ESC' to Stop.	Fig. 59	Scanning, Press 'I	ESC' to Stop.	Fig. 60

6.8 MENÙ LISTA CANALI

Mentre si guarda un canale è possibile richiamare la LISTA CANALI premendo il pulsante ENTER nel menù principale (fig. 61).



È possibile selezionare, annullare e riposizionare nel menù LISTA CANALI i canali TV e Radio uno per uno o in base al nome del satellite (fig. 62).





ORDINAMENTO VIA SATELLITE:

Dopo essere entrati nel menù LISTA CANALI, premere il tasto MENU e selezionare il satellite (fig. 63). In questo caso verranno visualizzati solo i canali del satellite selezionato.



CANCELLARE I CANALI:

Nel menù LISTA CANALI premere il pulsante EDIT e selezionare ELIMINA (fig. 64).



Selezionare i canali che si desidera eliminare sullo schermo uno per uno con il tasto ENTER (fig. 65) e infine premere EDIT.

I canali verranno eliminati definitivamente quando si seleziona CANCELLA nel menù MODIFICA.

SPOSTARE I CANALI:

Nel menù LISTA CANALI premere il pulsante EDIT e selezionare SPOSTA (fig. 67).



Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy

Selezionare uno per uno i canali che si vogliono spostare con il tasto ENTER e premere il pulsante EDIT quando si è nella posizione in cui si desidera trasferirli. I canali verranno così trasferiti nella posizione desiderata (fig. 68).



MENU:Sat.List | EDIT:Delete&Move | ENTER:Watch Fig. 68



6.9 MENÙ IMPOSTAZIONI SATELLITE

Premere il pulsante MENU e selezionare IMPOSTAZIONI SATELLITE nel menù principale (fig. 69).

In questo menù è possibile scegliere i tipi di DiSEqC e LNB adatti per i satelliti e transponder nell'area in cui si forniscono i servizi (fig. 70). Le impostazioni avranno effetto in tutti i menù e ciò consentirà di lavorare più velocemente. Si prega di controllare sempre la correttezza delle impostazioni.



Oltre a questo, è possibile eliminare TUTTI i TRANSPONDER dei satelliti (fig. 71) ed eseguire una SCANSIONE CANALE per questi satelliti (fig. 74).



6.10 IMPOSTAZIONI DVB-S/S2

Tramite il menù IMPOSTAZIONI DVB-S/S2 (fig. 75) è possibile apportare modifiche nei menù DVB S/S2.



Nella videata IMPOSTAZIONI (fig. 76) è possibile impostare le seguenti opzioni:

VISUALIZZAZIONE: mostra gli indicatori del livello di potenza in dBm, dBuV o dBmV.

CALIBRAZIONE: è possibile calibrare il livello se si pensa che l'indicatore di misurazione del segnale sia basso o alto.

AUTO LOOP: è possibile selezionare nei menù SATELLITE e RICERCA AUTOMATICA il numero dei satelliti che si desidera controllare.

REGIONE ATTIVA: è possibile modificare la regione attiva per l'elenco dei satelliti ricevuti.

INFO MEMORIA: è possibile verificare la quantità di memoria utilizzata nella sezione satellite, cancellare tutti i transponder e tutti i canali e ripristinare le impostazioni di fabbrica (fig. 77).

Rev. 0 03.2019

Offel s.r.l.



DV3 C

Mentre si guarda un canale, è possibile visualizzare istantaneamente i livelli del segnale del canale guardato sullo schermo in tempo reale premendo il

Fig. 80

7. DVB-C

AVVIO DEL DISPOSITIVO:

Premere il tasto POWER ON/OFF e accendere il dispositivo. Nel menù principale selezionare DVB-C (fig. 78); l'elenco dei canali TV/Radio apparirà sullo schermo.

0008 KABLO INFO HD

POWER 75.6 dBuV

MER 33.0 dB

256-QAM 6.900 Ms

DVB-C D-CA24 - 530.00 MHz

H264 Video - VPID:6713 - APID:6813 - PCR:6713

D-CA24 530.00 MHz 256-QAM

bBER

aBER

1920 x 1088 HD

DV3 C

SN

3.6E-06

0.0E+00

Fig. 79



INDICATORI DI LIVELLO:



7.1 MENÙ MISURA LIVELLI



Premere il pulsante MENU per entrare nella videata MENU CATV (fig. 83). Per iniziare ad eseguire le misure selezionare MISURA LIVELLI. Nel piano di frequenza selezionato è possibile eseguire misure sia ANALOGICHE che DVB-C / QAM DIGITALI.

Fig. 82

08 KABLO INFO HD

256-QAM 6.900 Ms

DVB-C D-CA24 - 530.00 MHz

1264 Video - VPID:6713 - APID:6813 - PCR:6713

pulsante LEVEL (fig. 81-82).

DVB-C / QAM:

Nel menù MISURA LIVELLO CATV, alla voce SISTEMA selezionare DVB-C e premere ENTER. Utilizzare i pulsanti DESTRA/SINISTRA per selezionare il CANALE che si desidera misurare, oppure andare su FREQUENZA e inserire la frequenza desiderata e selezionare una larghezza di banda di 6, 7 o 8 MHz (fig. 84).

CATV LEVEL MEASURE 02:29. 080%		CATV LEVEL MEASURE	02:29 080%	C	ATV LEVEL MEASURE	02:30 080%	
SYSTEM DVB-C		SYSTEM DVB-C	100		SYSTEM DVB-C		
CHANNEL D-CA24 DVB-C		FREQ. 530.00 MHz	80		FREQ. 530.00 MHz	80	
FREQUENCY 530.00 MHz BANDWIDTH 8.0 MHz		BW. 8.0 MHz	70.		BW. 8.0 MHz		
		MOD. 256-QAM	50		MOD. 256-QAM		
		aBER 0.0E+00	30		aBER 0.0E+00	STRT TUR 30	
		MER 29.6 dB	RF 49.7 dBuV		MER 33.1 dB	RF 74.1 dBuV	
DV3C SIGNAL ANALYZER	Fig. 84	SPECT. CONST.	SEARCH FAIL FIG. 8	85 🛯	SPECT. CONST.	SEARCH PASS	Fig. 86

Dopo aver inserito i parametri della frequenza che si desidera misurare, premere il pulsante ENTER per entrare nella schermata di misurazione (fig. 85-86).

La barra spessa arancione sulla destra dello schermo indica visivamente il livello del segnale.

Rev. 0 03.2019		pag.	. 18		
Offel s.r.l.	Via Lato di Mezzo, 32	48022 Lugo RA - Italy	Tel. +39 0545/22542	offel@offel.it	www.offel.it



in

Il livello del segnale è indicato in cifre sotto la barra arancione.

L'area verde indica se la barra delle prestazioni di livello è all'interno dei valori Max e Min che è possibile selezionare nel menu delle impostazioni.

Sul lato sinistro dello schermo è possibile vedere i parametri di freguenza ed i valori delle misure di qualità del segnale come MODULAZIONE, BER e MER.

Un'indicazione di ERRORE apparirà nella piccola casella in basso a destra guando i valori del segnale sono insufficienti (fig. 85) e un'indicazione OK quando i valori del segnale sono appropriati (fig. 86).

Quando i livelli del segnale sono corretti, i nomi dei canali saranno indicati nella barra arancione.

Premendo sul tasto LIST è possibile vedere i nomi dei canali nella frequenza misurata.

Nota: è possibile passare velocemente agli altri menu relativi al segnale misurato selezionando una delle voci SPETTRO, COSTELLAZIONE o RICERCA sul lato inferiore della schermata.

RICERCA DI UN CANALE E REGISTRAZIONE NELLA LISTA CANALI:

Selezionare la voce RICERCA nella parte inferiore della schermata, sulla destra (fig. 87).



MISURA ANALOGICA DVB-C:

F

Nel menù MISURA LIVELLO CATV, alla voce SISTEMA selezionare ANALOGICO (fig. 92). Utilizzare i pulsanti DESTRA/SINISTRA per selezionare il CANALE e la FREQUENZA che si desidera misurare. È possibile inserire le informazioni sulla frequenza video e sulla frequenza audio per la misurazione ANALOGICA con il pulsante EDIT, spostandosi sulle caselle.

(fig. 91).



Per passare alla schermata di misurazione premere il pulsante ENTER dopo aver inserito i parametri della frequenza che si desidera misurare. In questa schermata è possibile visualizzare il nome del canale, la freguenza e la potenza della portante video e di quella audio ed il rapporto V/A (video/audio) misurato in dB (fig. 93-94).

lev. 0 03.2019			pag. '	19		
Offel s.r.l.	Via Lato di Mezzo, 32	48022 Lugo	RA - Italy	Tel. +39 0545/22542	offel@offel.it	www.offel.it



L'area verde indica se la barra arancione del livello video e la barra blu del livello audio rientrano nei valori massimo e minimo selezionati nel menu delle impostazioni.

Un'indicazione di ERRORE apparirà nella piccola casella in basso a destra quando i valori del segnale sono insufficienti ed un'indicazione OK quando i valori del segnale sono corretti.

Nota: è possibile passare velocemente agli altri menu relativi al segnale misurato selezionando la voce SPETTRO, COSTELLAZIONE o RICERCA nella parte inferiore della schermata.

7.2 MENÙ ANALISI DELLO SPETTRO

Premere il pulsante MENU per entrare nella videata MENU CATV. Per iniziare ad eseguire le misure selezionare SPETTRO (fig. 95). Il dispositivo visualizzerà tutti i segnali ANALOGICI e DIGITALI all'interno dello span (range di frequenza) quando è impostato sulla modalità di misurazione SPETTRO.



Selezionare il sistema ANALOGICO o DIGITALE, la LARGHEZZA (SPAN), il RIFERIMENTO (punto di misurazione superiore) e il RANGE (l'intervallo tra i punti di misurazione superiore e inferiore) e premere ENTER (fig. 97).







I segnali ANALOGICI e DIGITALI possono essere visualizzati in diverse forme sullo schermo dello spettro a seconda delle larghezze della banda e dei livelli di potenza (fig. 98-100).

Cliccando sul pulsante MENÙ:

Quando nella schermata Spettro si clicca sul pulsante MENU, appare la schermata di fig.101.

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy

92		AUTO RANGE
84	L. I III out	FILL / LINE
76		LOAD CAPTURE
58	W. PHAN	SAVE CAPTURE
50 50		DELETE CAPTURE
14		REMOVE CAPTURE
		SAVE TO USB

AUTO RANGE: determina i valori più alti e più bassi del livello del segnale e stabilisce l'intervallo dell'indicatore dello schermo in base a questo.

PIENO/VUOTO: mostra l'immagine dello spettro vuota oppure piena.

SALVA MASCHERA: registra l'immagine dello spettro sullo schermo, per poi poterla richiamare in un secondo momento e confrontarla con l'ultima misurazione eseguita.

SALVA SU USB: rende possibile registrare i dati immagine dello spettro a Fig. 101 monitor sulla scheda di memoria USB.



Cliccando sul pulsante LEVEL & EDIT:



Premendo il pulsante LEVEL il marker mostrerà il valore C/N alla frequenza evidenziata sullo schermo (fig. 103). Premendo il pulsante EDIT quando si cambia la FREQUENZA IF del marker,

in base alla variazione il marker si sposterà lentamente sullo spettro.

SPAN: è possibile visualizzare la gamma di frequenze desiderata sullo schermo selezionando una delle opzioni tra FULL/15/30/50/100/200/500 MHz.

RIFERIMENTO: determina il punto di misurazione.

RANGE: determina l'intervallo tra il punto di misurazione più basso e il punto di misurazione più alto.

MODO: quando è in modalità NORMALE lo spettro si muoverà alla velocità ottimale.

Quando viene selezionata la modalità VELOCE lo spettro si muoverà più velocemente (in questo caso l'immagine potrebbe non essere visualizzata in modo dettagliato).

Cliccando sul pulsante OK:





Spostando il marker su qualsiasi punto superiore del segnale nella schermata dello spettro e premendo ENTER, lo strumento troverà automaticamente qualsiasi trasmissione digitale, se presente in questa frequenza (fig. 105). Per vedere i nomi dei canali è possibile selezionare LISTA CANALI e premere ENTER (fig. 106). Per registrare nella memoria dello strumento i canali trovati, selezionare SALVA CANALI.

7.3 MENÙ COSTELLAZIONE

Premere il pulsante MENU per entrare nella videata MENU CATV e selezionare COSTELLAZIONE (fig. 107). La schermata delle costellazioni consente di vedere la qualità del segnale digitale misurato.



È possibile visualizzare sulla stessa schermata sia la costellazione che gli altri parametri del segnale ed eseguire misurazioni rapide e affidabili (fig. 109).



User manual Art. 55-106 M101

7.4 MENÙ TILT/LIMIT



Il test Tilt/Limit è una soluzione efficiente per controllare l'ordine del sistema di cavi e l'ulteriore indebolimento del segnale alle alte frequenze. È possibile acquisire i livelli del segnale di 12 canali (fig. 111) ed osservare facilmente il risultato della misurazione grazie alla visualizzazione grafica (fig. 112). È possibile selezionare le prime 6 frequenze del gruppo partendo dall'inizio della banda televisiva e le ultime 6 frequenze a partire dalla fine. Quindi è possibile controllare la pendenza e disporre gli amplificatori e gli elementi della distribuzione in base a questa inclinazione.

7.5 MENÙ TABELLA RICERCA



La funzione di scansione dei canali consente di testare rapidamente l'ordine ed il guadagno del sistema TV via cavo DVB-C QAM. È possibile selezionare la gamma di passi e le frequenze di fine e scansionare tutti i segnali all'interno della banda su una delle larghezze di banda di 6, 7 o 8 MHz (fig. 113-115).



Una tabella simile a quella di fig. 116 apparirà dopo aver scansionato la banda selezionata. Andando su una frequenza in tabella e premendo ENTER è possibile misurare il canale in tempo reale (fig. 117).

Premendo poi il pulsante EDIT è possibile scaricare i parametri del segnale su una memoria USB (fig. 118).

7.6 LISTA CANALI



Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy

È possibile visualizzare l'elenco dei canali dal menù principale (fig. 119) o mentre si guarda un canale premendo il pulsante ENTER (fig. 120).

Rev. 0 03.2019

pag. **22**

Tel. +39 0545/22542 offel@offel.it







Per modificare la lista dei canali posizionarsi sui canali, premere il pulsante EDIT, selezionare una delle opzioni CANCELLA o SPOSTA (fig. 121) e selezionare il canale che si desidera elaborare. Selezionare nuovamente il canale guando lo si vuole eliminare o spostare il

cursore nella posizione prescelta, quando si desidera riposizionarlo. Dopo aver completato il processo, premendo ENTER è possibile uscire rispondendo SÌ alla domanda "Vuoi salvare le modifiche?".

7.7 IMPOSTAZIONI CATV

Attraverso questo menù (fig. 122) è possibile modificare le impostazioni QAM / DVB-C (fig. 123).

POWER UNIT: è possibile misurare il livello di potenza in dBuV, dBm o dBmV.

CALIBRAZIONE: è possibile calibrare il livello se si pensa che l'indicatore di misurazione del segnale sia basso o alto.

POTENZA MINIMA E MAX: è possibile modificare il livello di intensità della misurazione.

BER MAX: è possibile modificare il limite massimo del BER sia pre che post-Viterbi.



Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy

7.8 PIANO FREQUENZE

Attraverso questo menù (fig. 125) è possibile modificare le frequenze idonee alla regione in cui si fornisce il servizio.

In questo modo le impostazioni adottate nel piano di frequenza saranno visualizzate in tutti gli altri menù con conseguente risparmio di tempo. Si prega di controllare sempre la correttezza delle impostazioni.

CATV MENU	02:19 073%	1	FREQUENCY PLAN	02:18 073%		Europe Plan		02:18 073% 🔜
LEVEL MEASU	JRE	1	ACTIVE PLAN 7. Am	ericas		NO CHAN	FREQ	BWIAF SYSTEM
SPECTRUM ANA	LYZER		VIEW / EDIT	PLAN		23 D-CA8	402.00 M	8.0 M DVB-C
CONSTELLAT	ION		SAVE PLAN	AS		25 D-CA9	410.00 M	8.0 M DVB-C
TILT / LIMI	r		RESET PL	AN		26 D-CA11	426.00 M	8.0 M DVB-C
SEARCH TAE	ILE		SCAN CHAN	NELS		27 D-CA12	434.00 M	8.0 M DVB-C
CHANNEL LI	ST		MEMORY I	NFO		28 D-CA13	442.00 M	8.0 M DVB-C
CATV SETTIN	GS					30 D-CA15	458.00 M	8.0 M DVB-C
EREQUENCY P	LAN			And I Have been stated in the local distance of the local distance		31 D-CA16	466.00 M	8.0 M DVB-C
DV/3 CI SIGNAL	ANALYZER	Fig. 124	DV3C SIGNAL	ANALYZER	Fig. 125	32 D-CA17 38 <add></add>	4/4.00 M	8.0 M DVB-C

Fig. 126

È possibile eseguire la scansione di tutti i canali e controllare i dati della memoria per i piani di frequenza CATV e gli elenchi dei canali (fig. 125-126).

Offel s.r.l.



8. DVB-T/T2

AVVIO DEL DISPOSITIVO:

Premere il tasto POWER ON/OFF ed accendere lo strumento. Selezionare DVB T/T2 nel menù principale (fig.127): apparirà sullo schermo l'elenco dei canali TV/Radio.









INDICATORI DI LIVELLO:



8.1 MENÙ MISURA LIVELLI



RF FREQ CH-30 546.00 MHz 64-QAM SN POWER 67.0 dBuV DBER 1.3E-03 SNR 26.7 dB BER 0.0E+00 Fig. 131

Premendo il pulsante LEVEL è possibile visualizzare sullo schermo in tempo reale i livelli del segnale del canale che si sta guardando (fig. 130-131).

Premendo il pulsante MENU si entra nel menù terrestre (fig. 132). Selezionando MISURA LIVELLO si inizia la misura. È possibile eseguire misure sia ANALOGICHE che digitali DVB-T/T2.

Fig. 132

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy

MISURA LIVELLO DVB-T/T2:

Nel menù LIVELLO TERRESTRE alla voce SISTEMA selezionare DVB-T (fig. 133). Utilizzare i pulsanti DESTRA/SINISTRA per selezionare il CANALE che si vuole misurare, oppure andare su FREQUENZA ed inserire la frequenza desiderata e selezionare una larghezza di banda di 1,7, 5, 6, 7 o 8 MHz per il DVB-T/T2.

Poichè potrebbero esserci degli amplificatori sulle antenne TV terrestri, è possibile in questo caso selezionare una tensione di alimentazione di 5V, 12V, 20V in uscita.

TERRESTERIAL LEVEL 01:17 03	9% 22	TERRESTERIAL LEVEL	01:16-039%		TERRESTERIAL LEVEL	01:16 039%	
SYSTEM DVB-T		SYSTEM DVB-T			SYSTEM DVB-T	100	
CHANNEL CH-30 DV	/B-T	CHAN. CH-30	90		CHAN. CH-60		
FREQUENCY 546.00 MHz		FREQ. 546.00 MHz	70		FREQ. 786.00 MHz	70	
BANDWIDTH 8.0 MHz		BWA 8.0 MHz			BW. 8.0 MHz	60	
POWER 5V		bBER 1.3E-03			bBER 8.5E-04		
		aBER 0.0E+00	ALP1 30		aBER 0.0E+00	AIR CH 7	
	1. The second	SNR 26.4 dB	RF 66.6 dBuV		SNR 24.3 dB	RF 60.7 dBuV	
DV312 SIGNAL ANALYZER	Fig. 133	SPECT. CONST.	SEARCH PASS	Fig. 134	SPECT. CONST.	SEARCH PASS	Fig. 135



Dopo aver inserito i parametri della frequenza che si desidera misurare, premere il pulsante ENTER per entrare nella schermata di misurazione (fig. 134-135).

La barra spessa arancione sulla destra dello schermo indica visivamente il livello del segnale.

Il livello del segnale è indicato in cifre sotto la barra arancione.

L'area verde indica se la barra delle prestazioni di livello è all'interno dei valori Max e Min che è possibile selezionare nel menu delle impostazioni.

Sul lato sinistro dello schermo è possibile vedere i parametri di frequenza ed i valori delle misure di qualità del segnale come MODULAZIONE, BER e MER.

Un'indicazione di ERRORE apparirà nella piccola casella in basso a destra quando i valori del segnale sono insufficienti ed un'indicazione OK quando i valori del segnale sono appropriati.

I nomi dei canali saranno indicati nella barra arancione, quando i livelli del segnale sono corretti.

Premendo sul tasto LIST è possibile vedere i nomi dei canali nella frequenza misurata.

Nota: è possibile passare velocemente agli altri menu relativi al segnale misurato selezionando una delle voci SPETTRO, COSTELLAZIONE o RICERCA sul lato inferiore della schermata.

RICERCA DI UN CANALE E REGISTRAZIONE NELLA LISTA CANALI:

Selezionare la voce RICERCA nella parte inferiore della schermata, sulla destra. Nella schermata SCANSIONE CANALE è possibile eseguire una scansione selezionando in corrispondenza della voce CANALI le opzioni NON CODIFICATI, CODIFICATI o entrambe insieme e premendo ENTER in corrispondenza di AVVIA (fig. 136).

A scansione ultimata apparirà una schermata di informazioni relativa ai canali trovati e verrà chiesto se si vuole che i canali vengano registrati o meno (fig. 138).



MISURA ANALOGICA:

Nel menù LIVELLO TERRESTRE, alla voce SISTEMA selezionare ANALOGICO (fig. 139).

Utilizzare i pulsanti DESTRA/SINISTRA per selezionare il CANALE o la FREQUENZA che si desidera misurare. È possibile inserire le informazioni sulla frequenza video e sulla frequenza audio per la misurazione TV ANALOGICA TERRESTRE con il pulsante EDIT.

Poichè potrebbero esserci degli amplificatori sulle antenne TV terrestri, è possibile in questo caso selezionare una tensione di alimentazione di 5V, 12V, 20V in uscita.

TERRESTERIAL LEVEL 01:16 039% 🔁	1	TERRESTERIAL LEVEL	01:16 039%
SYSTEM ANALOG		SYSTEM ANALOG CHAN. TEST	100- 90-
VIDEO FREQ. 543.25 MHz		V.FREQ. 543.25 MHz V.POW 70.3 dBuV	80- 70- 60-
POWER 5V		A.FREQ. 5.5 MHz	50-
	Fig. 120	V/A 16.4 dB	VID AUD dBuV

Per passare alla schermata di misurazione premere il pulsante OK dopo aver inserito i parametri della frequenza che si desidera misurare. In questa schermata è possibile visualizzare il nome del canale, la frequenza e la potenza della portante video e di quella audio ed il rapporto VIDEO/AUDIO misurato in dB (fig. 140).

Le barre di intensità del segnale sul lato destro dello schermo facilitano la visualizzazione della misura, grazie anche al cambio di colore a seconda del livello e diventano arancione (potenza portante video) e blu (potenza portante video). L'area verde indica se la barra arancione del livello video e la barra blu del livello audio rientrano nei valori massimo e minimo selezionati nel menu delle impostazioni.

Rev. 0 03.2019

Offel s.r.l.

45/22542 offel@offel.it



Un'indicazione di ERRORE apparirà nella piccola casella in basso a destra quando i valori del segnale sono insufficienti ed un'indicazione OK quando i valori del segnale sono corretti.

Nota: è possibile passare velocemente agli altri menu relativi al segnale misurato selezionando le voci SPETTRO, COSTELLAZIONE o RICERCA nella parte inferiore della schermata.

8.2 MENÙ ANALISI DELLO SPETTRO

Premere il pulsante MENU ed andare alla schermata MENU TERRESTRE. Per iniziare ad eseguire le misure selezionare SPETTRO (fig. 141). Il dispositivo visualizzerà tutti i segnali ANALOGICI e DIGITALI all'interno dello span (range di frequenza) quando è impostato sulla modalità di misurazione SPETTRO.



Selezionare la tipologia di frequenza ANALOGICA o DIGITALE, la LARGHEZZA (SPAN), il RIFERIMENTO (punto di misurazione superiore) e il RANGE (l'intervallo tra i punti di misurazione superiore e inferiore).

Poichè potrebbero esserci degli amplificatori sulle antenne TV terrestri, è possibile in questo caso selezionare una tensione di alimentazione di 5V, 12V, 20V in uscita (fig. 142).







I segnali analogici e digitali possono essere visualizzati in diverse forme sullo schermo dello spettro a seconda delle larghezze della banda e dei livelli di potenza (fig. 143-145).

Cliccando sul pulsante MENÙ:

Quando nella schermata Spettro si clicca sul pulsante MENU, appare la schermata in fig. 146.

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy



AUTO RANGE: determina i valori più alti e più bassi del livello del segnale e stabilisce l'intervallo dell'indicatore dello schermo in base a questo.

PIENO/VUOTO: mostra l'immagine dello spettro vuota oppure piena.

SALVA MASCHERA: registra l'immagine dello spettro sullo schermo, per poi poterla richiamare in un secondo momento e confrontarla con l'ultima misurazione eseguita.

SALVA SU USB: rende possibile registrare i dati immagine dello spettro a monitor sulla scheda di memoria USB.



Cliccando sul pulsante LEVEL & EDIT:

Premendo il pulsante LEVEL il marker mostrerà il valore C/N alla frequenza evidenziata sullo schermo (fig. 147). Premendo il pulsante EDIT quando si cambia la FREQUENZA IF del marker, in base alla variazione il marker si sposterà lentamente sullo spettro.



SPAN: è possibile visualizzare la gamma di frequenze desiderata sullo schermo selezionando una delle opzioni tra FULL/15/30/50/100/200/500 MHz.

RIFERIMENTO: determina il punto di misurazione.

RANGE: determina l'intervallo tra il punto di misurazione più basso e il punto di misurazione più alto.

MODO: quando è in modalità NORMALE lo spettro si muoverà alla velocità ottimale. Quando viene selezionata la modalità VELOCE lo spettro si muoverà più velocemente (in questo caso l'immagine potrebbe non essere visualizzata in modo dettagliato).

Cliccando sul pulsante OK:



Spostando il marker su qualsiasi punto superiore del segnale nella schermata dello spettro e premendo ENTER, lo strumento troverà automaticamente qualsiasi trasmissione digitale, se presente in questa frequenza (fig. 149). Per vedere i nomi dei canali è possibile selezionare LISTA CANALI e premere ENTER (fig. 150). Per registrare nella memoria dello strumento i canali trovati, selezionare SALVA CANALI.

8.3 MENÙ COSTELLAZIONE

Premere il pulsante MENU per entrare nella videata MENU TERRESTRE e selezionare COSTELLAZIONE (fig. 151). La schermata delle costellazioni consente di vedere la qualità del segnale digitale misurato.

TERRESTERIAL MENU 01:1	3 037%	CONSTELLATION	01:11 036% 🛃	CONSTELLATION	01:25 033%	
LEVEL MEASURE			CH-30 546.00		DTV21 474.00	
SPECTRUM ANALYZER		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ALP1		Service0	
CONSTELLATION		1. 1. 2 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	SR LOCKED		SR LOCKED	
TILT / LIMIT		State States	64-QAM		256-QAM	
SEARCH TABLE		1	SNR 24.4 dB		SNR 40.0 dB	
CHANNEL LIST		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	aBER 0.0E+00		aBER 0.0E+00	
TERRESTERIAL SETTING	s		bBER 2.0E-03		DBER 8.9E-04	
FREQUENCY PLAN	_	66.2 dBuV	70	66.6 dBuV	70	
DV3T2 SIGNALANAL	Eig 151	DV3T2 SIGNA	LANALYZEB Fig	152 DV3T2 SIGN	AL ANALYZER	Fia

È possibile visualizzare sulla stessa schermata sia la costellazione che gli altri parametri del segnale ed eseguire misurazioni rapide e affidabili (fig. 152-153).

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy



User manual Art. 55-106 M101

8.4 MENÙ TILT/LIMIT

TERRESTERIAL MENU 01:23 043%		TILT / LIMIT	01:23 043% 🔜		TILT / LIMIT	01:18 040%	
LEVEL MEASURE	^	1 CH-5 177.50	7 CH-56 754.00		Max:74.0 Min:60.3 dE	uV A:-5.7 dB PASS	
SPECTRUM ANALYZER		2 CH-6 184.50	8 CH-57 762.00				
CONSTELLATION		3 CH-7 191.50	9 CH-58 770.00		- 84		
TILT / LIMIT		4 CH-8 198.50	10 CH-59 778.00				
SEARCH TABLE		5 CH-9 205.50	111 CH-60 786.00		00		
CHANNEL LIST		6 CH-10 212.50	12 TEST 543.25		-52		
TERRESTERIAL SETTINGS		Min 40.0 dBuV	Max 90.0 dBuV				
FREQUENCY PLAN	*	PWR 12V	START		³⁶ 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12	
DV3T2 SIGNAL ANALYZER	Fig. 154	DV3T2 SIGN	AL ANALYZER	Fig. 155	DV3TP2 SIGNA	IL ANALYZER	Fig. 15

Il test Tilt/Limit è una soluzione efficiente per controllare l'ordine del sistema di cavi e l'ulteriore indebolimento del segnale alle alte frequenze. È possibile acquisire i livelli del segnale di 12 canali (fig. 155) ed osservare facilmente il risultato della misurazione grazie alla visualizzazione grafica (fig. 156). È possibile selezionare le prime 6 frequenze del gruppo partendo dall'inizio della banda televisiva e le ultime 6 frequenze a partire dalla fine. Quindi è possibile controllare la pendenza e disporre gli amplificatori e gli elementi della distribuzione in base a questa inclinazione.

8.5 MENÙ TABELLA RICERCA



La funzione di scansione dei canali consente di testare rapidamente l'ordine ed il guadagno del sistema T/T2. È possibile selezionare la gamma di passi e le frequenze di fine e scansionare tutti i segnali all'interno della banda su una delle larghezze di banda di 6, 7 o 8 MHz (fig. 157-159).

Poichè potrebbero esserci degli amplificatori sulle antenne TV terrestri, è possibile in questo caso selezionare una tensione di alimentazione di 5V, 12V, 20V in uscita.

FR	REQUEN	CY SCA	N		01:21	041%
N	FREQ	SYS	BW	SNR	RF	MOD
1	546.00	DVB-T	8.0	26.4	-42.2	64-QAM
2	786.00	DVB-T	8.0	24.2	-48.0	64-QAM
						_
	Scan	ning 79	8.00 1	MHz. P	lease \	Nait

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy

Una tabella simile a quella di fig. 160 apparirà scansionando la banda selezionata. Andando su una frequenza in tabella e premendo ENTER è possibile misurare il canale in tempo reale.

Premendo poi il pulsante EDIT è possibile scaricare i parametri del segnale su una memoria USB (fig. 161).



User manual Art. 55-106 M101

8.6 LISTA CANALI

TERRESTERIA	L MENU	01:17 039%			
	LEVEL MEAS	SURE			
SPI	ECTRUM AN	ALYZER			
	CONSTELLA	TION			
	TILT / LIM	nt			
	SEARCH TA	BLE			
	CHANNEL L	IST			
TERF	RESTERIAL	SETTINGS			
F	REQUENCY	PLAN	- ,		
DV3T2	SIGNAL	ANALYZER		Fig.	162

MODIFICARE LA LISTA CANALI:



DVB-T/T2 CHANNELS 01:10 036%

È possibile visualizzare l'elenco dei canali dal menù principale (fig. 162) o mentre si guarda un canale premendo il pulsante ENTER (fig. 163).

Per modificare la lista dei canali posizionarsi sui canali, premere il pulsante EDIT, selezionare una delle opzioni CANCELLA o SPOSTA (fig. 164) e selezionare il canale che si desidera elaborare.

Selezionare nuovamente il canale quando lo si vuole eliminare o spostare il cursore nella posizione prescelta, quando si desidera riposizionarlo.

Dopo aver completato il processo, premendo ENTER è possibile uscire rispondendo SÌ alla domanda "Vuoi salvare le modifiche?".

8.7 IMPOSTAZIONI TERRESTRE

Tramite questo menù è possibile modificare le impostazioni DVB-T/T2 (fig. 166).



TERRESTERIAL SET	TINGS 01:16 039% 🛄
POWER UNIT	dBuV
CALIBRATION	+0.0 dB
Min. POWER	40.0 dBuV
Max. POWER	90.0 dBuV
Max. CBER	1.00E-5
Max. VBER	1.00E-5
Antenna Power	12V
	And a subscription of the
DV312 SI	GNAL ANALYZER Fig. 166

POWER UNIT: è possibile misurare il livello di potenza in dBuV, dBm o dBmV.

CALIBRAZIONE: è possibile calibrare il livello se si pensa che l'indicatore di misurazione del segnale sia basso o alto.

POTENZA MINIMA E MAX: è possibile modificare il livello di intensità della misurazione.

BER MAX: è possibile modificare il limite massimo del BER sia pre che post-Viterbi.

8.8 PIANO FREQUENZE

Rev

Attraverso questo menù (fig. 168) è possibile modificare le frequenze idonee alla regione in cui si fornisce il servizio. In questo modo le impostazioni adottate nel piano di frequenza saranno visualizzate in tutti gli altri menù con conseguente risparmio di tempo. Si prega di controllare sempre la correttezza delle impostazioni.

TERRESTERIAL MENU 01:15 038%		FREQUENCY PLAN	01:15 038% 📰
LEVEL MEASURE	A	ACTIVE PLAN 2 Fue	De Plan
SPECTRUM ANALYZER		ACTIVE PLAN Z. EUR	
CONSTELLATION		VIEW/EDIT	LAN
TILT / LIMIT		SAVE PLAN	AS
SEARCH TABLE		RESET PL/	AN
	-	SCAN CHAN	NELS
		MEMORY IN	IFO
TERRESTERIAL SETTINGS		and the second second second	
FREQUENCY PLAN	_		
DV3TP2 SIGNAL ANALYZER	Fig 167	DV3T2 SIGNAL	ANALYZER



Fig. 169

È possibile eseguire la scansione di tutti i canali e controllare i dati della memoria per i piani di frequenza terrestre e gli elenchi dei canali (fig. 168-169).

. 0 03.2019			pag. 2 9	9		
Offel s.r.l.	Via Lato di Mezzo, 32	48022 Lugo R	A - Italy	Tel. +39 0545/22542	offel@offel.it	www.offel.it



9. TELEFONIA MOBILE

AVVIO DEL DISPOSITIVO:

Premere il tasto POWER ON/OFF ed accendere lo strumento. Selezionare MOBILE nel menù principale (fig. 170). La lista delle bande dedicate ai segnali di telefonia mobile apparirà sullo schermo (fig. 171).



9.1 SPETTRO LTE/4G - Banda 800 MHz

Per misurare la banda 800 MHz selezionare LTE/4G SPETTRO e premere il pulsante ENTER. Assicurarsi che lo strumento sia collegato ad un'antenna adeguata alla ricezione della banda 800 MHz.



Nelle gamme sopraindicate del display LTE/4G è possibile vedere i segnali in downlink degli operatori (fig. 172). Per misurare i livelli del segnale spostare il marker rosso con i pulsanti DESTRA/SINISTRA. È possibile completare la misurazione dopo aver catturato il livello di segnale più pulito e più alto nell'intera banda dello spettro.

TASTO LEVEL: in questa videata, una volta premuto il pulsante LEVEL, verrà visualizzato il valore C/N (fig. 174).



TASTO MENU: quando si preme il pulsante MENU, sulla schermata SPETTRO è possibile eseguire facilmente le misurazioni con le funzioni sullo schermo (fig. 175).



AUTO RANGE: determina automaticamente il campo di misura in base al livello di segnale più alto e più basso nella schermata SPETTRO.

pag. 30



PIENO/VUOTO: è possibile vedere i livelli nella schermata SPETTRO come pieni o vuoti (fig. 176).

SALVA MASCHERA: è possibile salvare la misura con la funzione SALVA MASCHERA al momento della misurazione dello spettro, quindi utilizzare la funzione CARICA MASCHERA per richiamarla e utilizzarla come riferimento (fig. 177).

SALVA SU USB: è possibile salvare i valori misurati come una tabella *.CSV su USB.

TASTO EDIT: nella schermata SPETTRO è possibile modificare manualmente i parametri di visualizzazione premendo il pulsante EDIT (fig. 178).



IF FREQ: è possibile vedere la frequenza su cui è posizionato il marcatore.

SPAN: è possibile selezionare la gamma di frequenze desiderata sullo schermo.

RIF.: è possibile selezionare il punto di misurazione più alto.

GAMMA: è possibile selezionare il range del livello del segnale che si vuole misurare.

^{MHz} Fig. 178

9.2 SPETTRO GSM900 - Banda 900 MHz



Per misurare la banda 900 MHz selezionare GSM900 SPETTRO e premere il pulsante ENTER (fig. 179). Assicurarsi che lo strumento sia collegato ad un'antenna adeguata alla ricezione della banda 900 MHz.



Nelle gamme sopraindicate del display GSM900 è possibile vedere i segnali in downlink degli operatori (fig. 180). Per misurare i livelli del segnale spostare il marker rosso con i pulsanti DESTRA/SINISTRA.

È possibile completare la misurazione dopo aver catturato il livello di segnale più pulito e più alto nell'intera banda dello spettro.

TASTO LEVEL: in questa videata, una volta premuto il pulsante LEVEL, verrà visualizzato il valore C/N (fig. 182).



Rev. 0 03.2019

pag. 31



User manual Art. 55-106 M101

TASTO MENU: quando si preme il pulsante MENU, sulla schermata SPETTRO è possibile eseguire facilmente le misurazioni con le funzioni sullo schermo (fig. 183).



AUTO RANGE: determina automaticamente il campo di misura in base al livello di segnale più alto e più basso nella schermata SPETTRO.

PIENO/VUOTO: è possibile vedere i livelli nella schermata SPETTRO come pieni o vuoti (fig. 184).

SALVA MASCHERA: è possibile salvare la misura con la funzione SALVA MASCHERA al momento della misurazione dello spettro, quindi utilizzare la funzione CARICA MASCHERA per richiamarla e utilizzarla come riferimento (fig. 185).

SALVA SU USB: è possibile salvare i valori misurati come una tabella *.CSV su USB.

TASTO EDIT: nella schermata SPETTRO è possibile modificare manualmente i parametri di visualizzazione premendo il pulsante EDIT (fig. 186).



IF FREQ: è possibile vedere la frequenza su cui è posizionato il marcatore.

SPAN: è possibile selezionare la gamma di frequenze desiderata sullo schermo.

RIF.: è possibile selezionare il punto di misurazione più alto.

GAMMA: è possibile selezionare il range del livello del segnale che si vuole misurare.

🖳 Fig. 186

9.3 SPETTRO DCS1800 - Banda 1800 MHz



F

Per misurare la banda 1800 MHz selezionare DCS1800 SPETTRO e premere il pulsante ENTER (fig. 187). Assicurarsi che lo strumento sia collegato ad un'antenna adeguata alla ricezione della banda 1800 MHz.



Nelle gamme sopraindicate del display DCS1800 è possibile vedere i segnali in downlink degli operatori (fig. 188). Per misurare i livelli del segnale spostare il marker rosso con i pulsanti DESTRA/SINISTRA.

Rev. 0 03.2019			pag.	32		
Offel s.r.l.	Via Lato di Mezzo, 32	48022 Lugo	RA - Italy	Tel. +39 0545/22542	offel@offel.it	www.offel.it



È possibile completare la misurazione dopo aver catturato il livello di segnale più pulito e più alto nell'intera banda dello spettro.

TASTO LEVEL: In questa videata, una volta premuto il pulsante LEVEL, verrà visualizzato il valore C/N (fig. 190).





TASTO MENU: quando si preme il pulsante MENU, sulla schermata SPETTRO è possibile eseguire facilmente le misurazioni con le funzioni sullo schermo (fig. 191).



AUTO RANGE: determina automaticamente il campo di misura in base al livello di segnale più alto e più basso nella schermata SPETTRO.

PIENO/VUOTO: è possibile vedere i livelli nella schermata SPETTRO come pieni o vuoti (fig. 192).

SALVA MASCHERA: è possibile salvare la misura con la funzione SALVA MASCHERA al momento della misurazione dello spettro, quindi utilizzare la funzione CARICA MASCHERA per richiamarla e utilizzarla come riferimento (fig. 193).

SALVA SU USB: è possibile salvare i valori misurati come una tabella *.CSV su USB.

TASTO EDIT: nella schermata SPETTRO è possibile modificare manualmente i parametri di visualizzazione premendo il pulsante EDIT (fig. 194).

.TE/40	G SPECTRUN			2:30 080% 🔜
76			IF Freq.	805 MHz
68	1	-1	Span	FULL
60	1.044	_	Ref.	80 dBuV
52		-12	Range	55 dB
44			1	
36				
28			1	
784 MI	Hz 805.0 I	MHz	49.6 dB	uV 826 MHz

IF FREQ: è possibile vedere la frequenza su cui è posizionato il marcatore.

SPAN: è possibile selezionare la gamma di frequenze desiderata sullo schermo.

RIF.: è possibile selezionare il punto di misurazione più alto.

GAMMA: è possibile selezionare il range del livello del segnale che si vuole misurare.

Fig. 194

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy



9.4 SPETTRO UMTS2100 - Banda 2100 MHz



Per misurare la banda 2100 MHz selezionare UMTS 2100 SPETTRO e premere il pulsante ENTER (fig. 195). Assicurarsi che lo strumento sia collegato ad un'antenna adeguata alla ricezione della banda 2100 MHz.



Nelle gamme sopraindicate del display UMTS2100 è possibile vedere i segnali in downlink degli operatori (fig. 196). Per misurare i livelli del segnale spostare il marker rosso con i pulsanti DESTRA/SINISTRA. È possibile completare la misurazione dopo aver catturato il livello di segnale più pulito e più alto nell'intera banda

TASTO LEVEL: in questa videata, una volta premuto il pulsante LEVEL, verrà visualizzato il valore C/N (fig. 198).



dello spettro.



TASTO MENU: quando si preme il pulsante MENU, sulla schermata SPETTRO è possibile eseguire facilmente le misurazioni con le funzioni sullo schermo (fig. 199).



AUTO RANGE: determina automaticamente il campo di misura in base al livello di segnale più alto e più basso nella schermata SPETTRO.

PIENO/VUOTO: è possibile vedere i livelli nella schermata SPETTRO come pieni o vuoti (fig. 200).

SALVA MASCHERA: è possibile salvare la misura con la funzione SALVA MASCHERA al momento della misurazione dello spettro, quindi utilizzare la funzione CARICA MASCHERA per richiamarla e utilizzarla come riferimento (fig. 201).

SALVA SU USB: è possibile salvare i valori misurati come una tabella *.CSV su USB.

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy



User manual Art. 55-106 M101

TASTO EDIT: nella schermata SPETTRO è possibile modificare manualmente i parametri di visualizzazione premendo il pulsante EDIT (fig. 202).



IF FREQ: è possibile vedere la frequenza su cui è posizionato il marcatore.

SPAN: è possibile selezionare la gamma di frequenze desiderata sullo schermo.

RIF.: è possibile selezionare il punto di misurazione più alto.

GAMMA: è possibile selezionare il range del livello del segnale che si vuole misurare.

9.5 IMPOSTAZIONI MOBILE

Con queste impostazioni è possibile rendere il dispositivo più facile da usare (fig. 204).

POWER UNIT: è possibile modificare la visualizzazione dei livelli di segnale in dBuV, dBmV e dBm.

CALIBRAZIONE: è possibile acquisire il valore di calibrazione del dispositivo selezionando la differenza in modifiche impreviste nei livelli di segnale del dispositivo.



AHD / CVI / TVI / CVBS:



Quando si preme il pulsante AV IN per 1 secondo mentre ci si trova in qualsiasi altro menù, Il dispositivo passerà alla modalità di ingresso video ed apparirà sullo schermo il test in fig. 205.

In questo modo è possibile eseguire l'installazione di telecamere e testarne la qualità dei video.

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy



10 MENÙ IMPOSTAZIONI PRINCIPALI DEL DISPOSITIVO

Nel menù delle impostazioni del dispositivo è possibile inserire le impostazioni ottimali che consentono di accelerare le operazioni (fig. 207).



SOUND EFFECTS SEARCH ONLY 60 DVB S/S2 - T/T2 - C Signal Analyzer Fig. 207

LINGUA: è possibile scegliere la lingua dei menù fra italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, greco, polacco, turco.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO: 5/10/20/30/60 minuti / OFF. Quando il dispositivo viene accidentalmente dimenticato acceso, si spegne automaticamente entro la fine del tempo selezionato in SPEGNIMENTO AUTOMATICO. È comunque possibile disattivare questa funzione a piacere.

RITARDO OSD: 1/2/3/4/5/10 secondi. Grazie a questa impostazione è possibile determinare il tempo di visibilità di alcuni dei menu OSD sullo schermo.

LUCE TASTIERA: 5/10/15/30 secondi / OFF. È possibile determinare il tempo di retroilluminazione della tastiera.

FORMATO: 16:9 WIDE SCREEN / 4:3 NORMALE / AUTOMATICO.

EFFETTI SONORI: MUTO / SOLO RICERCA / RICERCA + BREVI SUONI / RICERCA + LUNGHI SUONI

È poi possibile modificare le impostazioni VOLUME, LUMINOSITÀ, COLORE, CONTRASTO e TRASPARENZA per agevolare l'utilizzo del dispositivo. Oltre a questo, è possibile controllare le versioni SOFTWARE e HARDWARE installate.

AGGIORNAMENTO FIRMWARE: in questo menù è possibile scaricare di volta in volta il nuovo software (fig. 209) attraverso l'utilizzo di una pen drive USB.



Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy

DATABASE FREQUENZE: è possibile archiviare l'elenco dei canali presenti sul dispositivo in una memoria USB grazie alla funzione SALVA DB SU USB. Successivamente, grazie alla funzione CARICA DB DA USB è possibile caricare nuovamente questo elenco di canali sullo strumento (fig. 210).

SELECT FIRMWARE	02:17 072%
AS06STC_firmware.6as	2.4 MB



VISUALIZZATORE FOTO: quando la scheda di memoria USB è collegata, è possibile catturare uno screenshot premendo contemporaneamente ON/OFF e MENU in qualsiasi menù mentre si utilizza il dispositivo. È poi possibile tornare al menù delle impostazioni del dispositivo e visualizzare lo screenshot acquisito o le immagini sulla scheda di memoria USB (fig. 211).

PHOTO VIEWER	02:16 072%	
DTVRecordFiles	<dir></dir>	
LOST.DIR	<dir></dir>	
S3-ME-20151125	<dir></dir>	
System Volume Information	<dir></dir>	
Capt_001.jpg	54.8 KB	
Capt_002.jpg	74.5 KB	
Capt_003.jpg	69.0 KB	
Capt_004.jpg	72.9 KB	
Capt_005.jpg	74.3 KB	
Capt_006.jpg	45.7 KB	
update_logo.bmp	0.6 MB	

Meters Fig. 211

INFORMAZIONI BATTERIA: è possibile visualizzare sulloschermo lo stato di carica della batteria ed il tempo rimanente (fig. 212).



TEST VOLTAGGIO: in questa schermata è possibile visualizzare le tensioni di alimentazione dei circuiti elettronici del dispositivo (fig. 213). Quando le tensioni sono nei valori richiesti, nelle caselle verdi sarà visualizzato OK.

VOLTAGE TEST	02:23	076% 🛃
TUNER 1.1V	1.11 V	ОК
CPU 1.2V	1.28 V	ОК
DRAM 1.8V	1.83 V	ОК
GENERAL 3.3V	3.35 V	ОК
TUNER 3.3V	3.38 V	ок
GENERAL 12V	12.50 V	ок
BATTERY	7.77 V	ОК
CHARGE	12.09 V	ОК

DVB S/S2 - T/T2 - C Signal Analyzer Fig. 213

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA: è infine possibile ripristinare il dispositivo con le impostazioni di fabbrica (fig. 214). Questa operazione annullerà tutti i transponder e cancellerà tutti i canali.

DEVICE SETTINGS	02:17 072%
HARDWARE HW-V	/2.16
FIRMWARE UP	PGRADE
SAVE DB TO	D USB
LOAD DB FRO	OM USB
PHOTO VIE	WER
BATTERY	INFO
VOLTAGE T	TEST
FACTORY DE	FAULTS
Contraction of the second s	without press and

DVB S/S2 - T/T2 - C Signal Analyzer Fig. 214



RISOLUZIONI SUPPORTATE

RIsoluzione		TVI	CVI	AHD
8M12	3840x2160@12.5	\checkmark		
8M15	3840x2160@15	\checkmark	-	
6M10	3200x1800@10	\checkmark	-	-
5M20	2592x1944@20	\checkmark	-	
5M12	2592x1944@12.5	\checkmark	-	
QHD30	2560x1440@30			
QHD25	2560x1440@25	\checkmark		
QHD15	2560x1440@15	\checkmark	-	
4M15	2688x1520@15	\checkmark	-	-
4M12	2688x1520@12	\checkmark	-	-
QXGA30	2048x1536@30	\checkmark	-	-
QXGA25	2048x1536@25	\checkmark	-	-
QXGA18	2048x1536@18	\checkmark	-	
3M20	2048x1536@20		-	-
3M18	2048x1536@18		-	-
1080P60	1920x1080@60	\checkmark	-	-
1080P30	1920x1080@30			
1080p25	1920x1080@25			
720P25		\checkmark	-	-
720P30		\checkmark	-	-
720P50		\checkmark		-
720P60		\checkmark		
720P30V2				
720P25V2				
PAL				
NTSC				



(E

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente l'azienda Offel Srl. dichiara che il dispositivo **55-106 M101** è conforme ai requisiti della Direttiva **1999/5/CE**, la direttiva **RoHS 2011/65/UE** e riporta il marchio

Standard applicati:

Sicurezza

-EN 60950-1: 2006 / A2: 2013: apparecchiature per la tecnologia dell'informazione

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

- EN 301489-1 V1.9.2: requisiti tecnici comuni.

Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA-Italy

OFFEL S.r.l. via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy tel. +39 0545 22542 www.offel.it - offel@offel.it

