



7871-7872-7875-7876 Misuratori di Campo TV

Manuale di Istruzioni

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e degli Stati Uniti per i diritti d'autore come materiale inedito. Sono riservati e proprietari della Dolby Laboratories. La loro riproduzione o divulgazione, in tutto o in parte, o la produzione di opere derivate senza il permesso espresso della Dolby Laboratories è proibito. Diritti di autore 2003-2005 della Dolby Laboratories. Tutti i diritti sono riservati.



M7875001A/00

Cronologia Revisioni

Versione / Data	Pagine o Paragrafi	Modifiche
1.0 / Marzo 2013	Tutte	Primo manuale
2.0	9.5.1	Bussola Elettronica
	13.5, 13.6	Aggiungere: non disponibile per 7871 e 7872

Grazie per avere acquistato questo prodotto SEFRAM e per avere dato fiducia alla nostra società. Le nostre diverse squadre (reparti di ricerca, produzione, vendita e servizio post vendita) puntano a soddisfare le vostre richieste progettando e aggiornando una strumentazione molto avanzata.

Per ottenere le migliori prestazioni da questo prodotto, leggete attentamente questo manuale.

Per ulteriori informazioni, contattate il vostro distributore locale:



OFFEL s.r.l. Via lato di Mezzo, 32 48022 Lugo (RA) Italy Tel. 0545 22542 - Fax 0545 30439 - www.offel.it



Copyright Sefram, 2013. Tutti i diritti sono riservati.

Qualsiasi riproduzione totale o parziale di questo documento è soggetta a previa autorizzazione per iscritto da parte della società Sefram.

<u>GARANZIA</u>

Il vostro strumento viene garantito per due anni nelle parti e nella manodopera in presenza di qualsiasi difetto di lavorazione e/o contingenza nel suo funzionamento. Questa garanzia avrà effetto con la data di spedizione dello strumento e si concluderà dopo 730 successivi giorni di calendario.

Qualora l'apparecchiatura fosse soggetta a un contratto di garanzia, questo contratto annulla e sostituisce le sopra menzionate condizioni di garanzia.

Le condizioni di garanzia della SEFRAM sono consultabili sul sito web <u>www.sefram.com</u>. Le condizioni generali di garanzia hanno la priorità sulle seguenti condizioni riassuntive.

Questa garanzia non include qualunque guasto originatosi nel corso dell'utilizzo e/o durante la movimentazione dell'apparecchiatura.

In caso lo strumento fosse soggetto a intervento coperto dalla garanzia, l'utente dovrà rispedire a sue spese, l'apparecchiatura presso il distributore locale.

Aggiungere una descrizione del guasto o difetto osservato sullo strumento.

Gli accessori forniti di serie con l'apparecchiatura (cavi, spine, ecc.), le parti consumabili (batterie, ecc.) e gli accessori opzionali (borsa, custodia, ecc.) sono garantiti per 3 mesi contro qualsiasi difetto di lavorazione.

Alcuni articoli come la borsa da trasporto, schermo LCD o touchpad sono garantiti solo per un normale utilizzo.

La garanzia non copre l'usura, guasti accidentali o dovuti a scosse o utilizzo scorretto.

Le opzioni di fabbrica integrate sul misuratore sono garantite per la stessa durata del misuratore di campo.

In caso di sostituzione oppure riparazione del prodotto, il periodo di garanzia è il seguente:

- Se il misuratore è ancora coperto dalla garanzia, fino alla scadenza prevista della stessa
- Se la durata della garanzia è inferiore ai 90 giorni, la parte sostituita è garantita per 90 giorni

Qualsiasi parte sostitutiva diventa proprietà dell'utente e le parti scambiate diventano proprietà della SEFRAM.

In caso di intervento di una società assicuratrice, il prodotto diventerà proprietà della società assicuratrice, a sua esclusive richiesta. Altrimenti, resterà proprietà dell'utente.

La garanzia copre esclusivamente i materiali prodotti e forniti da SEFRAM.

Ogni intervento da parte dell'utente oppure da terzi, senza previa autorizzazione da parte della società, invaliderà la garanzia.

La spedizione dello strumento è a carico dell'utente che quindi si occuperà di proteggere lo strumento durante la spedizione. Sottoscriverà quindi, a sue spese, un'apposita assicurazione per il trasporto dello strumento.

La società SEFRAM si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi prodotto non imballato correttamente o che all'arrivo, risultasse avere subito danni durante il trasporto.

La batteria agli ioni di Litio, fornita come componente standard di questo strumento, è un caso particolare. Non va spedita o sostituita dall'utente. La sua sostituzione in fabbrica è necessaria per verificare il sistema di carica e le sicurezze di protezione.

In caso di malfunzionamento o guasto dello strumento, contattate il Supporto Tecnico del vostro distributore locale che vi fornirà qualunque informazione utile per risolvere il vostro problema.

METROLOGIA

Le condizioni metrologiche del vostro misuratore di campo sono indicate nelle specifiche di questa nota. Le condizioni climatiche e ambientali limitano le specifiche dello strumento. SEFRAM verifica le caratteristiche di ogni strumento, una per una, su un banco automatico durante la fase di produzione. Aggiustamenti e controlli sono garantiti con riferimento alle condizioni della certificazione ISO9001 e fornite da servizi collegati ad enti di certificazione come COFRAC (o equivalenti, nel rispetto della reciprocità ILAC).

Le caratteristiche specificate sono considerate stabili per un periodo di 12 mesi che inizia col primo utilizzo dello strumento nelle sue normali condizioni d'uso.

Consigliamo un controllo dopo 12 mesi e al massimo dopo 24 mesi di utilizzo, poi ogni 12 mesi dopo 24 mesi.

Per qualsiasi controllo delle caratteristiche tecniche, vanno mantenute le seguenti condizioni climatiche medie $(23^{\circ}C+3^{\circ}C-50(+20)\%$ umidità relativa). Il misuratore di campo va lasciato acceso per 30 minuti prima di essere controllato.

Consigliamo di far eseguire questo controllo dal nostro servizio post-vendita per conseguire una migliore prestazione e preservare la qualità delle misure del vostro strumento.

Quando un misuratore di campo viene rispedito alla SEFRAM, ci premuniremo di eseguire un aggiornamento interno rispetto agli aggiustamenti richiesti e agli aggiornamenti software. In caso di deriva delle caratteristiche tecniche, il vostro strumento verrà aggiustato in modo tale da riportarlo alla sue condizioni originali.

IMBALLAGGIO

L'imballaggio di questo prodotto è completamente riciclabile. La sua struttura permette di trasportare il vostro strumento nelle migliori condizioni possibili. Conservate l'imballaggio originale in caso di spedizione del vostro strumento.

SOMMARIO

1.1 Precauzioni Particolari	1	In	formazioni Importanti	10
1.2 Istruzioni per la Sicurezza .10 1.3 Simboli e Definizioni .10 1.4 Conformità e Restrizioni per lo Strumento .11 1.2 Guida per l'Avvio Rapido .12 2.1 Presentazione dello Strumento .12 2.2 Rievare il Segnale .13 2.2.1 Controllare un'Antenna Terrestre. .13 2.2.2 Installare un'Antenna Terrestre. .15 2.2.3 Installare un'Antenna Terrestre. .16 2.2.4 Installare un'Antenna Terrestre. .16 2.2.5 Installare un'Antenna Terrestre. .20 3.1 Fuzioni Comuni .20 3.2 Descrizione del Misuratore di Campo .21 3.4 Alimentazione dello Strumento. .23 4.1 Cura della Batteria .23 4.2 Caricare la Batteria .23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna. .24 4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento .24 5.1 Interfaccia dello Strumento. .25 5.1.1 .25 .1 Contentuto della Sch	1	.1	Precauzioni Particolari	10
1.3 Simboli e Definizioni 10 1.4 Conformità e Restrizioni per lo Strumento 11 2 Guida per l'Avvio Rapido 12 2.1 Presentazione dello Strumento. 12 2.2. Ritevare il Segnale 13 2.2.1 Controllare un'Antenna Terrestre. 13 2.2.2 Installare un Antenna Terrestre. 13 2.2.3 Installare un Parabola Satellitare 17 3 Presentazione dello Strumento 20 3.1 Funzioni Comuni 20 3.2 Descrizione dello Strumento 21 4 Alimentazione dello Strumento 23 4.1 Cura della Batteria. 23 4.2 Caricare la Batteria. 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna. 24 4.4 Accinere e Spegnere lo Strumento. 24 5.1 Contentuto della Schermata. 25 5.1 Contentuto della Schermata. 27 5.2.1 Modifiche con Selezione 27 5.2.1 Modifiche con Selezione 27 5.2.1 M	1	.2	Istruzioni per la Sicurezza	10
1.4 Conformità e Restrizioni per lo Strumento 11 2 Guida per l'Avvio Rapido 12 2.1 Presentazione dello Strumento 12 2.2 Rilevare il Segnale 13 2.2.1 Controllare un'Antenna Terrestre 13 2.2.2 Installare un'Antenna Terrestre 15 2.2.3 Installare un'Antenna Terrestre 16 3.1 Funzioni Comuni 20 3.2 Descrizione dell'Bisuratore di Campo 21 4 Alimentazione dello Strumento 23 4.1 Cura della Batteria 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna 24 4.4 Accentere e Spegnere lo Strumento 24 5.1 Contentuto della Schermata 25 5.1.1 25 25 5.2 Modifiche con Selezione 27 5.2.1 Modifiche con Selezione 27 5.2.1 Modifiche con Selezione 27 5.2.1 Modifiche con Selezione 27 5.2.2 Modifiche con Selezione 29 6.3 Lista delle Misure e Li	1	.3	Simboli e Definizioni	10
2 Guida per l'Avvio Rapido 12 2.1 Presentazione dello Strumento. 12 2.2 Rilevare il Segnale 13 2.2.1 Controllare un'Antenna Terrestre. 13 2.2.1 Controllare un'Antenna Terrestre. 15 2.2.3 Installare un'Antenna Terrestre. 17 3 Presentazione 20 3.1 Funzioni Comuni 20 3.2 Descrizione dell Misuratore di Campo 21 4 Alimentazione dello Strumento. 23 4.1 Cura della Batteria 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna 24 5.1 Interfaccia dello Strumento 24 5.1 Interfaccia dello Strumento 25 5.1.1 25 5.1 25 5.2 Modificare Valori e Nomi 27 5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.2.1 Modifiche con Slezione 27 5.2.1 Modifiche con Slezione 27 5.2.3 Modif	1	.4	Conformità e Restrizioni per lo Strumento	11
2.1 Presentazione dello Strumento 12 2.2 Rilevare il Segnale 13 2.2.1 Controllare un'Antenna Terrestre 13 2.2.2 Installare un 'Antenna Terrestre 15 2.2.3 Installare un Parabola Satellitare 17 3 Presentazione 20 3.1 Funzioni Comuni 20 3.2 Descrizione dell Misuratore di Campo 21 4 Alimentazione dello Strumento 23 4.1 Cura della Batteria 23 4.2 Caricare la Batteria 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna 24 4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento 24 5.1 Contentuto della Schermata 25 5.1.1 25 25 5.2 Modifiche all'Interno di una Tabella 27 5.2.1 Modifiche al Virtuale 28 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi 29 6 Modalità TV Terrestre 33 6.3 Modalità TV satellitare 36 7.1 Pagina List 36	2	G	uida per l'Avvio Rapido	12
2.2 Rilevare il Segnale 13 2.2.1 Controllare un'Antenna Terrestre 13 2.2.2 Installare un'Antenna Terrestre 15 2.2.3 Installare un Parabola Satellitare 17 3 Presentazione 20 3.1 Funzioni Comuni 20 3.2 Descrizione del Misuratore di Campo 21 4 Alimentazione dello Strumento 23 4.1 Cura della Batteria 23 4.2 Caricare la Batteria 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna 24 4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento 24 4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento 24 5.1 Contentuto della Schermata 25 5.1.1 25 Modificare Valori e Nomi 27 5.2.1 Modifiche con Selezione 27 5.2.3 Modifiche con Selezione 27 5.2.3 Modifiche con la Tastiera Virtuale 28 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi 29 6 Modalità TV staellitare 33 33	2	.1	Presentazione dello Strumento	12
2.2.1 Controllare un'Antenna Terrestre.	2	.2	Rilevare il Segnale	13
2.2.2 Installare un'Antenna Terrestre. 15 2.2.3 Installare un Parabola Satellitare. 17 3 Presentazione. 20 3.1 Funzioni Comuni 20 3.2 Descrizione del Misuratore di Campo. 21 4 Alimentazione dello Strumento. 23 4.1 Cura della Batteria. 23 4.2 Caricare la Batteria. 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna. 24 4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento. 24 5 Interfaccia dello Strumento. 25 5.1 Contentuto della Schermata. 25 5.1.1 25 Modificare Valori e Nomi 27 5.2.1 Modifiche con Selezione 27 5.2.2 Modifiche con Selezione 27 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi. 29 6 Modalità AUTOSET 32 6.1 Modalità TV Terrestre. 33 6.3 Modalità TV Terrestre. 33 6.3 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871) 34 6.		2.2	2.1 Controllare un'Antenna Terrestre	13
2.2.3 Installare un Parabola Satellitare 17 3 Presentazione 20 3.1 Funzioni Comuni 20 3.2 Descrizione del Misuratore di Campo 21 4 Alimentazione dello Strumento 23 4.1 Cura della Batteria 23 4.2 Caricare la Batteria 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna 24 4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento 24 5 Interfaccia dello Strumento 25 5.1 Contentuto della Schermata 25 5.1.1 25 5.1 Contentuto della Schermata 27 5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella 27 27 5.2.3 Modifiche con Selezione 27 5.2.1 Modifiche con la Tastiera Virtuale 28 28 23 1ista delle Misure e Libreria del Programmi 29 6.1 Modalità TV Terrestre 33 33 34 34 34 7 Liste delle Misure 36 36 36 36 36 6.1 Modalità TV via Cavo (non dis		2.2	2.2 Installare un'Antenna Terrestre	15
3 Presentazione 20 3.1 Funzioni Comuni 20 3.2 Descrizione del Misuratore di Campo 21 4 Alimentazione dello Strumento 23 4.1 Cura della Batteria 23 4.2 Caricare la Batteria 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna 24 4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento 24 5 Interfaccia dello Strumento 25 5.1 Contentuto della Schermata 25 5.1.1 25 5.1 Contentuto della Schermata 25 5.1.1 25 5.2 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.2.2 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.2.3 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.3 List delle Misure e Libreria dei Programmi 29 29 6 6 Modalità TV Terrestre 33 33 6.3 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871) 34 6		2.2	2.3 Installare un Parabola Satellitare	17
3.1 Funzioni Comuni 20 3.2 Descrizione del Misuratore di Campo 21 4 Alimentazione dello Strumento 23 4.1 Cura della Batteria 23 4.2 Caricare la Batteria 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna 24 4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento 24 5 Interfaccia dello Strumento 25 5.1 Contentuto della Schermata 25 5.1.1 25 5.1 Contentuto della Schermata 25 5.1.1 25 5.2 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.2.3 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.2.2 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.2.3 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi 29 29 6 6 Modalità AUTOSET 33 32 31 33 6.1 Modalità TV terrestre 33 33 33 33 34 34 <th>3</th> <th>Pr</th> <th>resentazione</th> <th>20</th>	3	Pr	resentazione	20
3.2 Descrizione del Misuratore di Campo 21 4 Alimentazione dello Strumento 23 4.1 Cura della Batteria 23 4.2 Caricare la Batteria 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna 24 4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento 24 5 Interfaccia dello Strumento 25 5.1 Contentuto della Schermata 25 5.1.1 25 5.1 Contentuto della Schermata 27 5.2.1 Modificare Valori e Nomi 27 5.2.1 Modifiche con Selezione 27 5.2.2 Modifiche con Selezione 27 5.2.3 Modifiche con Selezione 27 5.2.2 Modifiche con Selezione 27 5.2.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi 29 6 Modalità TV Terrestre 33 33 33 6.2 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871) 34 6.4 Tasto Menu START 34 34 34 34 7.1 Pagina List 36 37 36 7.2 Modificare una Lista	3	.1	Funzioni Comuni	20
4 Alimentazione dello Strumento. 23 4.1 Cura della Batteria. 23 4.2 Caricare la Batteria. 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna. 24 4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento. 24 5 Interfaccia dello Strumento. 25 5.1 Contentuto della Schermata. 25 5.1.1 25 5.2 Modificare Valori e Nomi 27 5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella. 27 5.2.1 Modifiche con Selezione. 27 5.2.2 Modifiche con Ia Tastiera Virtuale. 28 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi 29 6 Modalità AUTOSET 32 6.1 Modalità TV Terrestre. 33 6.2 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871) 34 34 7.1 Pagina List. 36 37 8 Libreria dei Programmi. 36 37 8.1 Degina List. 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Programmi. 40 40 <t< td=""><td>3</td><td>.2</td><td>Descrizione del Misuratore di Campo</td><td>21</td></t<>	3	.2	Descrizione del Misuratore di Campo	21
4.1 Cura della Batteria 23 4.2 Caricare la Batteria 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna 24 4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento 24 5 Interfaccia dello Strumento 25 5.1 Contentuto della Schermata 25 5.1.1 25 52 5.2 Modificare Valori e Nomi 27 5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.2.2 Modifiche con Selezione 27 5.2.3 Modifiche con la Tastiera Virtuale 28 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi 29 6 Modalità AUTOSET 32 6.1 Modalità TV Terrestre 33 6.2 Modalità TV Satellitare 33 6.3 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871) 34 6.4 Tasto Menu START 36 7.1 Pagina List 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Programmi 36 7.1 Pagina List 36 <tr< th=""><th>4</th><th>A</th><th>limentazione dello Strumento</th><th>23</th></tr<>	4	A	limentazione dello Strumento	23
4.2 Caricare la Batteria. 23 4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna. 24 4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento. 24 5 Interfaccia dello Strumento. 25 5.1 Contentuto della Schermata. 25 5.1 Contentuto della Schermata. 25 5.1 Contentuto della Schermata. 27 5.2 Modificare Valori e Nomi 27 5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella. 27 5.2.2 Modifiche con Selezione 27 5.2.3 Modifiche con la Tastiera Virtuale. 28 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi. 29 6 Modalità AUTOSET 32 6.1 Modalità TV Terrestre. 33 6.2 Modalità TV Satellitare 33 6.3 Modalità TV vi Cavo (non disponibile per 7871) 34 6.4 Tasto Menu START. 34 7 Liste delle Misure 36 7.1 Pagina List 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Progr	4	.1	Cura della Batteria	23
4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna. 24 4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento 24 5 Interfaccia dello Strumento 25 5.1 Contentuto della Schermata 25 5.1 25 Modificare Valori e Nomi 27 5.2 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.2.1 Modifiche con Selezione 27 5.2.2 Modifiche con Ia Tastiera Virtuale 28 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi 29 6 Modalità AUTOSET 32 6.1 Modalità TV Terrestre 33 6.2 Modalità TV Satellitare 33 6.3 Modalità TV satellitare 33 6.4 Tasto Menu START 34 7 Liste delle Misure 36 7.1 Pagina List. 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Programmi 40 8.1 Pagina Library 40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria 40 9 Modalità Check Sat	4	.2	Caricare la Batteria	23
4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento 24 5 Interfaccia dello Strumento 25 5.1 Contentuto della Schermata 25 5.1.1 25 5.1 5.2 Modificare Valori e Nomi 27 5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.2.2 Modifiche con Selezione 27 5.2.3 Modifiche con Selezione 27 5.2.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi 29 6 Modalità AUTOSET 28 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi 29 6.1 Modalità TV Terrestre 33 6.2 Modalità TV satellitare 33 6.3 Modalità TV satellitare 33 6.4 Tasto Menu START 34 7 Liste delle Misure 36 7.1 Pagina List 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Programmi 40 8.1 Pagina Library 40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria 40	4	.3	Alimentazione mediante Sorgente Esterna	24
5 Interfaccia dello Strumento 25 5.1 Contentuto della Schermata 25 5.1.1 25 25 5.2 Modificare Valori e Nomi 27 5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella 27 5.2.2 Modifiche con Selezione 27 5.2.3 Modifiche con Selezione 27 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi 29 6 Modalità AUTOSET 32 6.1 Modalità TV Terrestre 33 6.2 Modalità TV satellitare 33 6.3 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871) 34 6.4 Tasto Menu START. 34 7 Liste delle Misure 36 7.1 Pagina List. 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Programmi 40 8.1 Pagina Library 40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria 40 9 Modalità Check Sat 43 9.1 Aggiornare i Satelliti 44	4	.4	Accendere e Spegnere lo Strumento	24
5.1 Contentuto della Schermata. 25 5.1.1 25 5.2 Modificare Valori e Nomi 27 5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella. 27 5.2.2 Modifiche con Selezione 27 5.2.3 Modifiche con Selezione 27 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi. 28 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi. 29 6 Modalità AUTOSET 32 6.1 Modalità TV Terrestre. 33 6.2 Modalità TV satellitare 33 6.3 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871) 34 6.4 Tasto Menu START. 34 7 Liste delle Misure 36 7.1 Pagina List 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Programmi 40 8.1 Pagina Library 40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria 40 9 Modalità Check Sat 43 9.1 Aggiornare i Satelliti 44	5	In	iterfaccia dello Strumento	25
5.1.1 25 5.2 Modificare Valori e Nomi 27 5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella. 27 5.2.2 Modifiche con Selezione 27 5.2.3 Modifiche con la Tastiera Virtuale. 28 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi. 29 6 Modalità AUTOSET 32 6.1 Modalità TV Terrestre. 33 6.2 Modalità TV Satellitare 33 6.3 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871) 34 6.4 Tasto Menu START. 34 7 Liste delle Misure 36 7.1 Pagina List. 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Programmi 40 8.1 Pagina Library 40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria 40 8.1 Aggiornare i Satelliti 43 9.1 Aggiornare i Satelliti 44	5	.1	Contentuto della Schermata	25
5.2 Modificare Valori e Nomi 27 5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella. 27 5.2.2 Modifiche con Selezione 27 5.2.3 Modifiche con la Tastiera Virtuale 28 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi 29 6 Modalità AUTOSET 32 6.1 Modalità TV Terrestre 33 6.2 Modalità TV Satellitare 33 6.3 Modalità TV Satellitare 33 6.4 Tasto Menu START 34 7 Liste delle Misure 36 7.1 Pagina List 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Programmi 40 8.1 Pagina Library 40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria 40 9.1 Aggiornare i Satelliti 44		5.1	1.1 25	
5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella	5	.2	Modificare Valori e Nomi	27
5.2.2 Modifiche con Selezione 27 5.2.3 Modifiche con la Tastiera Virtuale 28 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi 29 6 Modalità AUTOSET 32 6.1 Modalità TV Terrestre 33 6.2 Modalità TV Satellitare 33 6.3 Modalità TV satellitare 33 6.4 Tasto Menu START 34 6.4 Tasto Menu START 34 7 Liste delle Misure 36 7.1 Pagina List. 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Programmi 40 8.1 Pagina Library 40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria 40 9 Modalità Check Sat 43 9.1 Aggiornare i Satelliti 44		5.2	2.1 Modifiche all'interno di una Tabella	27
5.2.3 Modifiche con la Tastiera Virtuale 28 5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi 29 6 Modalità AUTOSET 32 6.1 Modalità TV Terrestre 33 6.2 Modalità TV Satellitare 33 6.3 Modalità TV satellitare 33 6.4 Tasto Menu START. 34 6.4 Tasto Menu START. 34 7 Liste delle Misure 36 7.1 Pagina List 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Programmi 40 8.1 Pagina Library 40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria 40 9 Modalità Check Sat 43 9.1 Aggiornare i Satelliti 44		5.2	2.2 Modifiche con Selezione	27
5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi. 29 6 Modalità AUTOSET 32 6.1 Modalità TV Terrestre 33 6.2 Modalità TV Satellitare 33 6.3 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871) 34 6.4 Tasto Menu START 34 7 Liste delle Misure 36 7.1 Pagina List 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Programmi 40 8.1 Pagina Library 40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria 40 9 Modalità Check Sat 43 9.1 Aggiornare i Satelliti 44		5.2	2.3 Modifiche con la Tastiera Virtuale	28
6 Modalità AUTOSET 32 6.1 Modalità TV Terrestre. 33 6.2 Modalità TV Satellitare 33 6.3 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871) 34 6.4 Tasto Menu START. 34 7 Liste delle Misure 36 7.1 Pagina List. 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Programmi 40 8.1 Pagina Library 40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria 40 9 Modalità Check Sat 43 9.1 Aggiornare i Satelliti 44	5	.3	Lista delle Misure e Libreria dei Programmi	29
6.1 Modalità TV Terrestre. .33 6.2 Modalità TV Satellitare .33 6.3 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871) .34 6.4 Tasto Menu START. .34 7 Liste delle Misure .36 7.1 Pagina List. .36 7.2 Modificare una Lista .37 8 Libreria dei Programmi .40 8.1 Pagina Library .40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria .40 9 Modalità Check Sat .43 9.1 Aggiornare i Satelliti .44	6	M	odalità AUTOSET	32
6.2 Modalità TV Satellitare .33 6.3 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871) .34 6.4 Tasto Menu START. .34 7 Liste delle Misure .36 7.1 Pagina List. .36 7.2 Modificare una Lista .37 8 Libreria dei Programmi .40 8.1 Pagina Library .40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria .40 9 Modalità Check Sat .43 9.1 Aggiornare i Satelliti .44	6	.1	Modalità TV Terrestre	33
6.3 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871)	6	.2	Modalità TV Satellitare	33
6.4 Tasto Menu START	6	.3	Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871)	34
7 Liste delle Misure 36 7.1 Pagina List 36 7.2 Modificare una Lista 37 8 Libreria dei Programmi 40 8.1 Pagina Library 40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria 40 9 Modalità Check Sat 43 9.1 Aggiornare i Satelliti 44	6	.4	Tasto Menu START	34
7.1 Pagina List	7	Li	iste delle Misure	
7.2 Modificare una Lista	7	.1	Pagina List	36
8 Libreria dei Programmi	7	.2	Modificare una Lista	37
8.1 Pagina Library 40 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria 40 9 Modalità Check Sat 43 9.1 Aggiornare i Satelliti 44	8	Li	ibreria dei Programmi	40
 8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria	8	.1	Pagina Library	40
 9 Modalità Check Sat	8	.2	Creare o Modificare i Programmi nella Libreria	40
9.1 Aggiornare i Satelliti44	9	M	odalità Check Sat	43
	g	.1	Aggiornare i Satelliti	44
9.2 Funzione Check Sat45	g	.2	Funzione Check Sat	45

9.3	Verificare il Satellite Allineato	46
9.4	Modalità Check Sat con Doppio LNB	47
9.5	Allineare la Parabola Satellitare	47
9.5.	1 Bussola Elettronica	48
9.5.	2 Azimuth, Elevazione e Polarizzazione	49
10 Scl	hermata con Misure/TV/Spettro	50
11 Sc	hermata delle Misure	51
11.1	Funzione Autolock	51
11.2	Modificare i Parametri	52
11.3	Misure di Livello	53
11.4	Banda Satellitare	53
11.5	Banda Terrestre	54
11.6	Soglie Predefinite	54
11.7	Misure Digitali	55
11.8	DVB-T/H	56
11.9	DVB-T2	57
11.10	DVB-C (non disponibile per 7871)	
11.11	DVB-S e DSS	59
11.12	DVB-S2	60
12 An	alizzatore di Spettro	61
12.1	Spettro Semplificato	61
12.2	Funzioni Addizionali per TV satellitare:	62
12.3	Modalità LTE	62
12.4	Modalità Fill	62
12.5	Modalità NIT/TV	63
12.6	Modalità Expert per Spettro (non disponibile per 7871 e 7872)	64
12.6	5.1 Tasto Mode	64
1:	2.6.1.1 Modalità di Visualizzazione	64
1:	2.6.1.2 Visualizzazione delle Misure	65
1:	2.6.1.3 Frequenza	
1:	2.6.1.4 Cursore	66
13 Vid	leo e Audio	67
13.1	TV Digitale	67
13.2	Modalità a Tutto Schermo	67
13.3	Audio	68
13.4	Tabella dei Servizi	
13.5	Funzione PID (non disponibile su 7871 e 7872)	
13.6	Funzione NIT (non disponibile per 7871 e 7872)	69
13.7	Funzione ASI TS (non disponibile per 7871 e 7872)	
13.8	Funzione di Registrazione PVR (non disponibile su 7871 e 7872)	
13.9	Diritti di Accesso/ Scheda di Accesso (non disponibile per 7871)	
14 Tel	ealimentazione /LNB – DiSEgC	71
14 1	Banda Terrestre	71
14 2	Banda Satellitare	

	14.2.1	Configurazione	72
	14.2.2	Commutatori	73
	14.2.3	74	
	14.2.4	Posizionatore	74
	14.2.5	Modalità SatCR	75
	14.2	2.5.1 Ricerca Automatica delle Frequenze di Slot	
	14.2	2.5.2 Influenza della modalità SatCR sull'Analizzatore di Spettro	77
15	Diag	ramma di Costellazione	78
16	Eco e	e Intervallo di Guardia	79
17	Марр	ba delle Misure	81
1	7.1	Valori Fuori Tolleranza	82
1	7.2	Grafici	
18	Rapp	oorto MER/Portante (non disponibile per 7871)	85
19	Conf	igurare lo Strumento	86
1	9.1	Selezionare la Lingua	
1	9.2	Modalità Expert (non disponibile per 7871 e 7872)	
1	9.3	Unità di Misura	
1	9.4	Mappa delle Frequenze	
1	9.5	Salvare un File	
	19.5.1	Visualizzare il Contenuto del File	
	19.5.2	Esportare un File	
	19.5.3	Eliminare un File	
1	9.6	Impostazioni dello Strumento	
	19.6.1	Regolare il Volume del Tono Acustico	
	19.6.2	Creare una Password	
	19.6.3	Cambiare lo Sfondo del Grafico	91
	19.6.4	Selezionare quale porta USB deve essere attiva	
	19.6.5	Aggiornare la Configurazione dello Strumento	92
	19.6.6	Importare i file INI	94
	19.6.7	Aggiornamento Software	
1	9.7	Regolare la Luminosità dello Schermo LCD	
1	9.8	Ripristinare la Configurazione Predefinita	
20	Aggi	ornamento Software	97
21	Opzi	oni di Salvataggio	98
22	Colle	gare lo Strumento ad un PC	99
2	2.1	Configurazione Richiesta	
2	2.2	Interfaccia USB mini B	
2	2.3	Interfaccia Ethernet	
23	Funz	ione Multistream (solo per 7876)	102
24	Opzi	one GPS (solo 7876)	103
2	4.1	Funzione VIEW	
2	4.2	Funzione LOG	
2	4.3	Funzione CARTOGRAPHY	104

	24.3.1	Registrare un File	
	24.3.2	Esportare un File ed Esempi di Cartografia	
25	Misu	a Potenza Ottica (non disponibile per 7871)	108
26	Opzio	one WIFI (non disponibile per 7871)	109
27	Conn	essione HDMI (non disponibile per 7871)	110
28	Mess	aggi Visualizzati sullo Schermo	111
2	8.1	Messaggi di Avviso	
2	8.2	Messaggi di Errore	
29	Manu	tenzione dello Strumento	113
30	Spec	ifiche Tecniche	115
3	0.1	Specifiche Comuni	
3	0.2	Accessori di Serie	
3	0.3	Conversione delle unità V, dBμV, dBmV e dBm	
3	0.4	Tipici Valori delle Misure	
31	Dichi	arazione CE	

1 Informazioni Importanti

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare il vostro strumento

1.1 Precauzioni Particolari

- Non usate il vostro strumento per impieghi diversi da quanto descritto in questo manuale.
- Usate il caricabatteria fornito di serie per evitare qualsiasi deterioramento dello strumento e proteggere le sue capacità di misura
- Non usate lo strumento in ambienti bagnati o con elevata umidità.
- Non usate lo strumento in un ambiente esplosivo.
- In caso di difetto o per eseguire la manutenzione dello strumento, contattate il vostro distributore locale.
- Non aprite lo strumento: rischio di scosse elettriche.
- Usate solo gli adattatori F/F o BNC/F forniti con il misuratore di campo. Qualsiasi altro adattatore potrebbe danneggiare il vostro strumento e invalidare la garanzia.
- Non usate guanti, uno stilo o qualsiasi altro oggetto per toccare lo schermo. Maneggiare con cura lo schermo.

1.2 Istruzioni per la Sicurezza

Per un uso corretto dello strumento, dovete rispettare le istruzioni per la sicurezza e le indicazioni per l'uso descritte in questo manuale.

Avvisi specifici sono forniti in tutto il manuale di istruzioni.

Potete trovare questi simboli di cautela anche sullo strumento:

1.3 Simboli e Definizioni

Simboli che appaiono in questo manuale:



Nota: indica importanti informazioni



Tasto o zona dove premere

Finestra o zona di visualizzazione che appare dopo aver eseguito una data azione



Simboli che appaiono sullo strumento:



CAUTELA: vedere il manuale di istruzioni. Indica un rischio di deterioramento delle apparecchiature collegate allo strumento o dello strumento stesso.



Massa: parti accessibili collegate allo chassis metallico dello strumento.



Prodotto da riciclare.

1.4 Conformità e Restrizioni per lo Strumento

Vedere il capitolo "Dichiarazione di Conformità CE".

2 Guida per l'Avvio Rapido

2.1 Presentazione dello Strumento



Tasti Importanti:

OLo strumento è fornito di uno schermo tattile capacitivo che va trattato con cura. Non usare guanti o uno stilo per lo sfioramento dello schermo.

I tasti sono riconoscibili dal loro colore grigio scuro (per esempio: il tasto Home:



Potete anche accedere alle tabelle premendo sulle righe (**bianco** o **giallo**)



La pagina Misure/TV/Spettro è divisa in quattro zone (TV con il servizio corrente, Spettro e Misure). Se premete una zona, questa viene visualizzata a tutto schermo o appare una selezione dei servizi del canale visualizzato.

Pagina di Benvenuto:





ATTENZIONE: per uscire da una finestra (vedi esempio sotto), premere il tasto:





2.2 Rilevare il Segnale

Il vostro misuratore permette di rilevare segnali terrestri o satellitari.

Nel seguente capitolo, vedremo come rilevare un segnale per tre diverse installazioni:

- Controllo di un'antenna terrestre già installata.
- Installazione di un'antenna terrestre.
- Installazione di un'antenna satellitare.

2.2.1 Controllare un'Antenna Terrestre

In questo caso, la funzione Autoset esegue una scansione dei canali rilevati dall'antenna.

Inserite il cavo dell'antenna nel misuratore di campo (usate un adattatore adeguato)

Accendete lo strumento. Premere il tasto Home

La pagina Home apparirà sullo schermo. Premere Autoset 🔀 Autoset

Su questa pagina, premere Mode > Terrestrial e poi selezionate DVB-T e 8MHz (come indicato sotto)

La scansione va dal canale E2 fino a E69, frequenza **Europe** (potete ridurre il numero dei canali per la scansione, se conoscete l'emittente verso cui punta l'antenna; la scansione diventerà più veloce)

Autoset (ST ETIENNE)	Autoset (ST ETIENNE)
Mode: Satellite DVB-S DVB-S2 DSS Low High Vertical Horizontal	Mode: Satellite
START	START

Autoset (ST ETIENNE)	VDC- 0.0V	Autoset (ST ETIENNE	Ε)	DC+ 0.0V
Mode: Terrestrial	A	Mode:	errestrial	
Frequency map: Europe	<u> </u>	Frequency map:	Europe	/-
DVB-T DVB-T2		DVB-T	DVB-T2	
5 MHz 6 MHz 7 MHz 8 MHz	→	5 MHz	6 MHz 7 MHz 🖌 8 MHz	
channel: E21 to channel: E58		channel: E21	to channel: E58	
START			START	

Premere **START**. Il misuratore esegue una ricerca fino alla fine della scansione e passa direttamente alla modalità **Measurement map**. Se sono stati rilevati dei canali, lo strumento esegue misure continue (livello C/N, poi BER/MER) sui canali rilevati. Se non sono stati rilevati canali, vedere il prossimo capitolo.



Alla fine, premere il tasto per le misure TV. Nella nuova pagina, premere **Prog**, selezionate il canale da visualizzare.

Su questa pagina, controllate il livello, il parametro BER/MER, il rilevamento TV e lo spettro del segnale.





τν

2.2.2 Installare un'Antenna Terrestre

Inserire il cavo dell'antenna nel misuratore di campo (usate un adattatore adeguato)

Accendere il misuratore di campo. Premere il seguente tasto

Premere la zona dello Spettro.

Se necessario, accedere alla modalità terrestre







Nella modalità Span selezionare l'opzione FULL



Regolare l'antenna per ottenere il segnale più potente possibile



Premere direttamente il segnale che volete nello spettro (il cursore si sposta dove premete)



Premere il seguente tasto

, lo strumento rileva in modo automatico tutti i parametri del segnale.

Completata la ricerca, lo strumento visualizza l'immagine TV, il nome della TV, il nome e l'identificativo della rete.



Premere il tasto **Misure -TV- Spettro**. Sulla stessa pagina potete vedere il livello, il valore BER/MER, il rilevamento TV (con le informazioni sul servizio corrente) e lo spettro del segnale selezionato.

Measu	res-TV-S	pectrum (AUTOSET)		DC= OmA
387:C2	658.00	0 MHz		
DVB-T/H	E44	8 MHz		888
8k 64QA M 1 Cell ID:0002	L/8 (auto) 3/4 (hex)	•		1
ale.	55.8 dBuV	60 80 100 120		
C/N	46.8 dB	10 20 30 40 50		1.10
BERI	1.3E-6	1E-1 1E-3 1E-5 1E-7 1E-9	station of the state	DISEUC
BERO	< 9E-9	1E-1 1E-3 1E-5 1E-7 1E-9		
PER	< 9E-6	1E-1 1E-3 1E-5 1E-7 1E-9		
MER	32.1dB	20 25 30 35 40		70
LKM	11.1dB	10 20 30 40 50		
TOP) D	n	7	D17 720x576i 25 Hz MPEG-2 Video Rate 3.162 Mbit/s Audio MPEG Layer II	Setup Channel
	-			

2.2.3 Installare un Parabola Satellitare

Collegare la parabola satellitare allo strumento.

Attivare la telealimentazione.

Per accedere alla telealimentazione, premere

Per attivare la telealimentazione, prima premere attivare la telealimentazione:

Sat=Off	: Ter=Off

poi selezionare **ON** nella pagina per

Remote supply - LN	IB (AUTOSET)		VDC= 0.0V
Remote supply:	Sat=Off • To Satellite	er=Off Terrestrial/Cable	
LO1 frequency: LO2 frequency: LO selection: Polar selection: (Committed) Switch		OFF 5V 13V 18V 24V	ns OL
Uncommitted Port:		I	
SatCR:	No		

Un segno di spunta verde apparirà nella casella dell'opzione richiesta.

Premere 💼 e 🔽 Check Sat

per accedere alla modalità Check Sat

(il misuratore dispone già di una lista dei satelliti).

Selezionare un satellite come nell'esempio sotto (in questo caso ASTRA 1):



Orientate lentamente la parabola fino a sentire la melodia di aggancio e ottenere la migliore qualità.





Nessun transponder è stato rilevato \rightarrow faccina **rossa**

Qualità media di ricezione (< 50%) \rightarrow faccina arancione

Buona qualità di ricezione (> 50%) \rightarrow faccina verde

Promemoria: transponder = canale satellitare

ШŞ

Per accertare che il satellite puntato sia quello giusto, premere il tasto NIT.

Il misuratore cerca nella tabella MPEG NIT in uno dei 4 transponder e visualizza il nome del satellite:



<u>ATTENZIONE</u>: il nome visualizzato dipende dal contenuto della tabella MPEG NIT. Alcuni gestori non forniscono questa tabella oppure i dati sono scarsi. Le informazioni visualizzate potrebbero essere errate.

ATTENZIONE:

<u>II</u>S

Per identificare correttamente un satellite, lo strumento deve essere sincronizzato su tutti i 4 transponder. (Qualità > 0)

Tuttavia, alcuni transponder vengono modificati regolarmente. Consultate la gamma di frequenza del satellite quando vi sembra che un transponder non sia in funzione.

Alcuni commutatori o convertitori LNB funzionano soltanto con i comandi DiSEqC. In questo caso, posizionate la banda (OL) e la polarizzazione DiSEqC sulla schermata di configurazione LNB-DiSEqC.

(**ATTENZIONE**: la procedura Check Sat viene rallentata quando adoperate i comandi DISEqC).

3 Presentazione

3.1 Funzioni Comuni

I misuratori di campo della serie **787X** sono strumenti palmari dedicati all'installazione e manutenzione di tutti i sistemi di trasmissione e ricezione delle televisioni analogica, digitale terrestre e digitale satellitare e via cavo.

La larghezza di banda coperta va da **5 MHz** fino a **2200 MHz** (da 45 fino a 2200 MHz per il modello 7871); questo permette misure accurate per tutti gli standard televisivi analogici, portanti FM e vari standard digitali DVB-C, DVB-T/H, DVB-T2, DVB-S, DSS e DVB-S2.

Eseguono misure di Livello (picco, medio e potenza) in base allo standard prescelto.

La funzione **Measurement Plan**, permette di ricercare simultaneamente fino a 50 programmi diversi e poi confrontare i livelli delle soglie (min/max).

L'efficiente misura del tasso di errore (diversi valori BER, MER), permette di validare interamente le trasmissioni digitali DVB-T/H, DVB-T2, DVB-C (non disponibile per 7871), DVB-S, DSS e DVB-S2.

Un diagramma di **Costellazione** digitale per DVB-T/H, DVB-T2, DVB-C (non disponibile per 7871), DVB-S, DSS e DVB-S2, e la misura e visualizzazione di **Echi e pre-echi** in DVB-T/H e DVB-T2 per avere un'analisi completa del segnale digitale.

Potete misurare e visualizzare il valore MER per portante (non disponibile per 7871).

La rapida e precisa analisi **Expert Spectrum** (7875 e 7876), permette di visualizzare elementi di disturbo e poi eseguire misure C/N e misure di potenza.

Potete visualizzare la TV digitale terrestre oppure la TV digitale satellitare in SD o HD.

La modalità **Misure –TV - Spettro** permette la visione simultanea della misura dello spettro e il video dello stesso segnale.

Una presa HDMI permette la trasmissione dal video in HD alla TV (non disponibile per 7871).

Potete ascoltare l'audio digitale attraverso gli altoparlanti integrati.

Appositamente studiati per l'impiego sul campo, tutti gli strumenti sono unità compatte (meno di 3 kg con batteria) e autonome (pacco batterie e caricabatteria rapido), munite di un luminoso schermo LCD tattile da 10" (capacitivo).

L'elevata capacità di memoria permette di archiviare numerose configurazioni, misure e grafici spettrali.

Ogni strumento può essere interamente controllato in modo remoto via computer mediante interfaccia USB ed ETHERNET.



3.2 Descrizione del Misuratore di Campo

Come usare la tracolla

Per trasportare in modo adeguato il vostro strumento, vi consigliamo di disporre la tracolla come mostrato nell'immagine qui sotto (un'estremità agganciata all'occhiello superiore sinistro per farla salire attorno alle spalle per poi farla scendere dal lato opposto e agganciarla all'occhiello inferiore destro).



Come trasportare il vostro misuratore. Un modo molto pratico per avere le mani libere e lavorare senza impaccio.



4 Alimentazione dello Strumento

Tutto il materiale viene controllato prima della spedizione e sono poi inviati contenuti all'interno di un apposito involucro. Non vi sono particolari istruzioni per il disimballaggio di questa confezione.

Lo strumento è munito di una batteria agli Ioni di Litio. La batteria viene caricata prima della spedizione.

Tuttavia se lo strumento viene immagazzinato per più di un mese senza essere utilizzato, la sua batteria potrebbe scaricarsi. Ricaricate la batteria se questo fosse necessario.

4.1 Cura della Batteria



ATTENZIONE: per effettuare qualsiasi azione sulla batteria è necessario smontare lo strumento e questo può essere eseguito unicamente da un tecnico SEFRAM. Utilizzate soltanto le batterie fornite dalla SEFRAM.

Istruzioni di Sicurezza:

- → Non accostate il pacco batterie a fonti di calore e non gettatelo nel fuoco.
- → Non cortocircuitate le celle della batteria. Rischio di esplosione!
- → Non perforate il pacco batterie.
- → Non smontate il pacco batterie.
- → Non invertite le polarità della batteria.
- → Questo pacco batterie include un componente di protezione che non va deteriorato o estratto.
- → Conservate il pacco batterie in un luogo fresco.
- → Non deteriorate la protezione del pacco batterie.
- → Non lasciate lo strumento all'interno di veicoli posti direttamente sotto i raggi del sole
- → Le batterie usate non vanno smaltite con i rifiuti domestici; le batterie al Litio vanno riciclate.

La batteria ha un ciclo di durata di 200 cariche/scariche o 2 anni.

Suggerimenti per fare durare più a lungo la vostra batteria:

- ➔ Non scaricate troppo la batteria
- → Non lasciate la batteria inutilizzata per troppo tempo
- → Immagazzinate la vostra batteria con circa il 40% della sua carica
- → Non caricate o scaricate completamente la batteria prima di immagazzinarla.

Quando la batteria è quasi completamente scarica, lo strumento visualizzerà il messaggio "Low battery" e si spegnerà in modo automatico dopo pochi minuti.

4.2 Caricare la Batteria

Per caricare la batteria all'interno dello strumento:

- Collegate l'alimentatore esterno fornito di serie al connettore sul pannello destro dello strumento
- Collegate l'alimentatore alla presa di rete elettrica.
- Il caricabatteria interno inizierà a caricare la batteria; l'indicatore verde si illuminerà.



La ricarica può essere più veloce con lo strumento spento, rispetto allo strumento acceso. Una volta caricata la batteria, l'indicatore luminoso si spegnerà in modo automatico. Usate solo il caricabatteria fornito con lo strumento.

Dopo 1 ora e 30 minuti, la batteria ha una carica pari all'80%; mentre per una carica completa occorrono 2 ore e 10 minuti.

4.3 Alimentazione mediante Sorgente Esterna

Lo strumento può essere alimentato con una tensione di 15V (4.6 A). Il caricabatteria fornito di serie con lo strumento può essere utilizzato come sorgente esterna di alimentazione.

4.4 Accendere e Spegnere lo Strumento

Premere il pulsante sul lato destro dello strumento: Sullo schermo apparirà la pagina di presentazione.



Apparirà brevemente il messaggio "Autotest: running", dopo di che scomparirà.

Premere questo pulsante per spegnere lo strumento.



Il pulsante **ON/OFF** si illumina quando lo strumento sta funzionando.

Una lunga pressione del pulsante **ON/OFF** forzerà lo spegnimento dello strumento; usate questa procedura solo in caso di necessità.

5 Interfaccia dello Strumento

5.1 Contentuto della Schermata

Lo strumento è fornito di uno schermo tattile capacitivo che va trattato con cura. Non usare guanti o uno stilo per lo sfioramento dello schermo.

I tasti sono riconoscibili dal loro colore grigio scuro (per esempio: il tasto Home



Potete anche selezionare le righe nelle tabelle.

In ogni pagina (eccetto la pagina **Home**), lo strumento ha quattro tasti nell'angolo superiore destro dello schermo: Home, Salva, LNB DiSEqC e Misure -TV- Spettro.



La pagina **Home** permette di navigare attraverso tutte le funzioni dello strumento come: **LNB- DiSEqC**, **Measures-TV-Spectrum**, **Autoset**, **Lists-Library**, **Check Sat**, **Configuration**, **Constellation**, **Echo guard interval**, **Measurement map** e **MER/Carrier**(non disponibile per 7871) tasti e GPS (disponibile per 7876), **WIFI** e l'opzione **Optical power measurement** (disponibile per 7872, 7875 e 7876).

Home (AUTOSET)	VDC=12.7V IDC= 38mA
Autoset	Echo guard interval
Lists-Library	Measurement map
Check Sat	MER / Carrier
Measures-TV-Spectrum	GPS GPS
Configuration	Wi-Fi
LNB-DISEqC	Optical power measurement
Constellation	

Su tutte le pagine appaiono le seguenti informazioni:



ATTENZIONE: per uscire da una finestra come nell'esempio qui sotto, premere



Per navigare attraverso una tabella all'interno di una pagina o una finestra, apparirà un cursore verticale con le frecce per spostarvi su e giù nella tabella.

Per spostarsi più velocemente, potete far scorre il cursore verticale con le dita.

Lists	(AST+ST-ET)			VDC= 0.0V IDC= 0mA	
List	#: 9	AST	+ST-ET	Library		Per spostarsi in alto
#	name	place	frequency	configuration		
			2		27/2	Curaoro por coondoro
371	TNT-R1	ST-ETIENNE	E38		DISEQC	o salire nella tabella
372	TNT-R2	ST-ETIENNE	E44			
373	TNT-R3	ST-ETIENNE	E59			
374	TNT-R4	ST-ETIENNE	E40			
375	TNT-HD	ST-ETIENNE	E49			
376	TNT-R6	ST-ETIENNE	E46			Den en esterei in
						basso
0	DIGITAL+	ASTRA 1	10729 VL			
1	ARD	ASTRA 1	10743 HL		3	

5.2 Modificare Valori e Nomi

5.2.1 Modifiche all'interno di una Tabella

Potete selezionare un programma nella tabella. In questo caso, potete convalidare la scelta premendo sulla riga richiesta.

In questo esempio, si passa dal programma TNT-R3 al programma TNT-R4 nella pagina Measure:



Measur	es (AST+ST-ET)						VOC# 0	
3	74:TNT-R4	6	26.000	MHz		1. J.			a
DVE	з-т/н	E40		8 MHz	.				1
8k (54QAM 1/8 (auto) 3/4							
Cell ID:	0004(hex)								
8F	59.8 dBµV	0	40	60	80		100	120	
C/N	47.9 dB);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	10	20	30		40	50	AutoLoci
BERi	< 3E-8	1E-1	1	E-3	1E-5	16-7	1	E-9	
BERo	< 9E-9	1E-1	1	E-3	16-5	1E-7	1	E-9	
PER	< 9E-6	16-1	1	E-3	1E-5	1E-7	1	E-9	
MER	33.6dB	5	20	25	30		35	40	
LKM	12.6dB) in the	10	20	30		40	50	

5.2.2 Modifiche con Selezione

Quando premete un tasto, può apparire una finestra con piu selezioni. Basta premere il valore che volete modificare. Il tasto permette di annullare e uscire dalla finestra, come nell'esempio che segue.

In questo esempio, la larghezza di banda cambia da 5 MHz a 8 MHz:



Measur	es (AST+ST-ET)								vbc= bc=	NOV
3	74:TNT-R4	62	6.000 M	IHz						
DVB	I-T/Н Е4	•0	8	MHz						1
8k 6	54QAM 1/8 (auto)	3/4								
Cell ID:	0004(hex)				1					
11	59.8 dBµV20		40	60		80	1	00	120	
C/N	47.9 dB		10	20		30	4	0	50	AutoLoci
BERi	1.9E-7	16-1	16-	5	16-5		1E-7	16-	9	
BERo	< 1E-8	1E-1	16-3	5	16-5		1E-7	16-	9	
PER	< 1E-5	1E-1	16-	5	1E-5		1E-7	16-	9	
MER	31.8dB		20	25		30	3	5	40	
LKM	10.8dB		10	20		30	4	0	50	

5.2.3 Modifiche con la Tastiera Virtuale

Se volete inserire un nome o un numero, apparirà una finestra con una tastiera numerica oppure una tastiera virtuale AZERTY:





Per alternare fra le due tastiere: Digitale/AZERTY o AZERTY/Digitale

Tastiera Digitale:

Measure	s (AUTOSET)							WIG-1	<u> </u>
	380:CO								A
DVB-1	г/н в	610.0)						to
8k 64	QAM 1/8 (auto)	1	2	3	1				-
Cell ID:34	420(hex)	4	5	6	DEL				
() ()	2	7	8	9	_	1	00	120	
BERI	< 5E-7			_		-7	1	-9	AutoLock
BERo	< 1E-7					-7	1	-9	
PER	< 1E-4				_	-7	1	6-9	
MER	36.3dB			ENTER			s	40	-
LKM	15.3dB						0	50	

In questa tastiere, è presente un tasto **DEL** per cancellare, un tasto **ENTER** per convalidare il valore selezionato e il tasto **DEL** per annullare e uscire dalla finestra.

5.3 Lista delle Misure e Libreria dei Programmi

Per semplificare il richiamo di dati sul campo, lo strumento utilizza **20** liste delle misure e ognuna ha **50** righe e **1000** programmi.

Un programma corrisponde ad un'emittente per TV terrestre, TV satellitare o TV via cavo.

Una lista delle misure corrisponde ad una particolare installazione: presenza di diverse parabole satellitari, di vari switch, ecc.

Esempio di lista (lo sfondo della tabella è bianco)

.ist #:	8	ST E	TIENNE	Library	
# r	name	place	frequency	configuration	
371	TNT-R1	ST-ETIENNE	E38		
372	TNT-R2	ST-ETIENNE	E44		
373	TNT-R3	ST-ETIENNE	E59		
374	TNT-R4	ST-ETIENNE	E40		
375	TNT-HD	ST-ETIENNE	E49		
376	TNT-R6	ST-ETIENNE	E46		
377	FR INTER	ST-ETIENNE	88.000		
378	EUROPE 1	ST-ETIENNE	104.800		
379	FR MUSIQ	ST-ETIENNE	97.100		3

ibra	ry setups (S	ST ETIENNE)			VDC= 0.0V IDC= 0mA	
				Lists		>
ŧ	name	place	frequency	standard		2
0	DIGITAL+	ASTRA 1	10729 VL	DVB-S2 22000		1
1	ARD	ASTRA 1	10743 HL	DVB-S 22000		-
2	ANIXE HD	ASTRA 1	10773 HL	DVB-52 22000		
3	DIGITAL+	ASTRA 1	10788 VL	DVB-S 22000		
4	DIGITAL+	ASTRA 1	10817 VL	DVB-S2 22000		
5	HD+	ASTRA 1	10832 HL	DVB-52 22000		
6	DIGITAL+	ASTRA 1	10847 VL	DVB-S 22000		
7	TVP HD	ASTRA 1	10861 HL	DVB-S 22000		
8	DIGITAL+	ASTRA 1	10876 VL	DVB-S 22000		
9	DIGITAL+	ASTRA 1	10935 VL	DVB-S2 22000	3	

Lo stesso programma può essere usato in diverse liste delle misure.

La stessa installazione può usare due parabole satellitari

ASTRA 19.2 in DiSEqC posizione A

HOT BIRD 13 in DiSEqC posizione B

Un'altra installazione può avere tre parabole satellitari

ATLANTIC BIRD 3 in DiSEqC posizione A

ASTRA 1 in DiSEqC posizione B

HOT BIRD in DiSEqC posizione C

Lo stesso programma può essere usato diverse volte nella stessa lista delle misure.

ZDF SatCR slot 0

ZDF SatCR slot 1

ZDF SatCR slot 2

ZDF SatCR slot 3...

Se modificate un parametro di un programma; ad esempio se passate da DVB-S a DVB-S2, verrà aggiornato soltanto il programma incluso nella libreria.



Queste liste e questi programmi possono essere creati su un computer grazie ad un foglio elettronico caricato sullo strumento usando una chiave USB.

Una lista delle misure è composta da:

- un nome per la lista composto da 10 caratteri
- la più bassa frequenza di LNB (OL1)
- la più alta frequenza di LNB (OL2)
- la modalità di selezione per banda bassa/alta di LNB
- la modalità di selezione per la polarizzazione

Esempio di libreria (lo sfondo della tabella è giallo)

- il numero di posizione sul posizionatore (parabola satellitare motorizzata)
- 50 righe ed ognuna include:
 - Un numero di programma corrispondente alla lista dei programmi
 - La presenza e modalità di funzionamento dello switch committed
 - La posizione dello switch committed
 - La presenza e modalità di funzionamento dello switch uncommitted
 - La posizione dello switch uncommitted
 - La presenza di un apparato SatCR
 - Il numero di slot SatCR
 - La posizione dello switch SatCR

Alcuni di questi parametri sono specifici per la banda del satellite e non hanno influenza per la TV terrestre e la TV via cavo.

Presentazione di una lista delle misure in un foglio elettronico:

	A	В	С	D	E	F	G	Н	
1	Nom de la liste / List name	ASTRA1+HOT							
2	Fréquence OL1 / LO1 frequency	9750							
3	Fréquence OL2 / LO2 frequency	10600							
4	Sélection OL / LO setup	DiSEqC							
5	Sélection polarisation / Polarization setup	DiSEqC							
6	Positionneur / Positioner								
7			2						
		Numéro de programme	Switch committed	Position Switch committed	Switch uncommited	Position switch uncommitted	Activation SatCR	Numéro de slot	Switch SatCR
8		Setup number	Committed switch	Committed switch position	Uncommitted switch	Uncommitted switch position	SatCR enabled	Slot number	SatCR switch
9	0								
10	1	1	DiSEqC	Pos A					
11	2	2	DiSEqC	Pos A					
12	3	3	DiSEqC	Pos A					
13	4	4	DiSEqC	Pos A					
14	5	5	DiSEqC	Pos A					
15	6	6	DiSEqC	Pos A					
16	7	7	DiSEqC	Pos A					
17	8	8	DiSEqC	Pos A					
18	9	9	DiSEqC	Pos A					
19	10	10	DiSEqC	Pos A					
20	11	11	DiSEqC	Pos A					
21	12								
22	13	18	DiSEqC	Pos B					
23	14	19	DiSEqC	Pos B					
24	15	20	DiSEqC	Pos B					
25	16	21	DiSEqC	Pos B					
26	17	22	DiSEqC	Pos B					
27	18	23	DiSEqC	Pos B					
28	19	24	DiSEqC	Pos B					
29	20	25	DiSEqC	Pos B					
-14	Prog Lst00 Lst01 Lst02 Lst03	Lst04 Lst05 Lst06	Lst07 Lst08 L	st09 / Lst10 / Lst11 / Lst12	Lst13 Lst14 Ls	t15 / Lst16 / Lst17 / Lst18 /	Lst19 🦯 😓	I 4	

Un programma è composto da:

- Un nome da 8 caratteri
- Il nome del sito da 10 caratteri
- Una frequenza
- Un numero di canale in modalità TV terrestre o TV via cavo
- Una mappa di frequenza in modalità TV terrestre o TV via cavo
- Una polarizzazione verticale o orizzontale in modalità TV satellitare
- Una banda LNB bassa o alta in modalità TV satellitare
- Uno standard
- Una modalità analogica mono, stereo o NICAM in modalità TV terrestre o TV via cavo
- Un diagramma di costellazione 64QAM 256QAM per DVB-C
- Una larghezza di banda da 5, 6, 7 o 8 MHz per DVB-T e DVB-T2
- Un symbol rate per DVB-C, DVB-S, DVB-S2 o DSS
- Un valore per l'intervallo di guardia per DVB-T e DVB-T2
- L'inversione o meno dello spettro per DVB-T

Rispetto alla banda terrestre, via cavo o satellitare e allo standard, alcuni parametri sono ininfluenti.

Il nome del sito può distinguere due diverse emittenti, ad esempio, TF1 Fourvière e TF1 Chambéry.

La frequenza e il numero di canale sono equivalenti: un valido numero di canale ha la priorità su una frequenza.

Il parametro nella mappa di frequenza associato con il programma permette di continuare ad usare i numeri di canale.



Selezionare una lista nella pagina **Lists** permette di richiamare in modo automatico tutte le informazioni associate con quella lista.



Selezionare un programma in una pagina di misura permette di richiamare in modo automatico tutte le informazioni associate con quel programma.

Presentazione di una libreria dei programmi in un foglio elettronico:

	A	В	С	D	E	F	G	Н		J	К	. Ev	M	N	0
		Nom du programme	Nom du site	Fréquence	Nº de canal	Plan de fréquences	Polarisation	Bande LNB		Mode audio		Largeur de bande	Débit symbole	Intervalle de garde	Inversion du spectre
4		Setup name	Place name	Frequency	Channel #	Frequencies map	Polarization	LNB band	Standard	Audio mode	Constellation	Bandwidth	Symbol rate	Guard interval	Spectrum inversion
2	0	DIGITAL +	ASTRA 1	10729 000			V		DVB-S2				22000		
3	1	ARD	ASTRA 1	10743 000			н		DVB-S				22000		
4	2	SKY D	ASTRA 1	10773 000			Н		DVB-S2				22000		
5	3	DIGITAL +	ASTRA 1	10788 000		1	V		DVB-S				22000		
6	4	DIGITAL+	ASTRA 1	10817.000			V		DVB-S2				22000		
7	5	ANIXE HD	ASTRA 1	10832.000			н		DVB-S2				22000	-	
8	6	DIGITAL+	ASTRA 1	10847.000			V		DVB-S				22000		
9	7	TVP HD	ASTRA 1	10861.000			Н		DVB-S				22000		
10	8	DIGITAL+	ASTRA 1	10876.000			V		DVB-S				22000		
11	9	UPC	ASTRA 1	10920.000			Н		DVB-S				22000		
12	10	DIGITAL+	ASTRA 1	10979.000			V		DVB-S				22000		
13	11	SKY D	ASTRA 1	11023.000			н		DVB-S2				22000		
14	12	DIGITAL+	ASTRA 1	11038,000			V		DVB-S	i i			22000		
15	13	DIGITAL+	ASTRA 1	11097,000			V		DVB-S				22000		
16	14	DIGITAL+	ASTRA 1	11156,000			V		DVB-S				22000		
17	15	ORANGE	ASTRA 1	11170,000			Н		DVB-S2				22000		
18	16	ORF	ASTRA 1	11302,000			H		DVB-S2				22000		
19	17	DIGITAL+	ASTRA 1	11317,000			V		DVB-S	1			22000		
20	18	DASERSTE	ASTRA 1	11361,000			Н		DVB-S2				22000		
21	19	DIGITAL+	ASTRA 1	11435,000			V		DVB-S2				22000		
22	20	HD+	ASTRA 1	11464,000			Н		DVB-S2				22000		
23	21	CANALSAT	ASTRA 1	11479,000			V		DVB-S				22000		
24	22	GLOBECAS	ASTRA 1	11508,000			V		DVB-S				22000		
25	23	GLOBECAS	ASTRA 1	11538,000			V		DVB-S				22000		
26	24	CANALSAT	ASTRA 1	11567,000			V		DVB-S2				22000		
27	25	ASTRA	ASTRA 1	11597,000			V		DVB-S				22000		
28	26	DIGITAL+	ASTRA 1	11626,000			V		DVB-S2				22000		
29	27	UPC	ASTRA 1	11670,000			Н		DVB-S				22000		
30	28	DIGITAL+	ASTRA 1	11685,000			V		DVB-S				22000		
31	29	SKY D	ASTRA 1	11719,000			Н		DVB-S				27500		
32	30	VIACOM	ASTRA 1	11739,000			V		DVB-S				27500		
33	31	SKY D	ASTRA 1	11758,000			Н		DVB-S				27500		
34	32	CANALSAT	ASTRA 1	11778,000			V		DVB-S				27500		
35	33	SKY D	ASTRA 1	11797,000			Н		DVB-S				27500		
36	34	CANALSAT	ASTRA 1	11817,000			V		DVB-S				27500		
37	35	ARD	ASTRA 1	11836,000			Н		DVB-S				27500		
38	36	CANALSAT	ASTRA 1	11856,000			V		DVB-S				27500		
39	37	SKY D	ASTRA 1	11875,000			Н		DVB-S				27500		
40	38	CANALSAT	ASTRA 1	11895,000			V		DVB-S				27500		
41	39	SKY D	ASTRA 1	11914,000			Н		DVB-S2	-			27500		
42	40	CANALSAT	ASTRA 1	11934,000			V		DVB-S				27500		
14 4	> >I	Prog Lst00 Lst0	1 / Lst02 / L	st03 / Lst04	Lst05 Ls	t06 / Lst07 / Lst08	Lst09 Lst1	0 / Lst11 /	Lst12 / Ls	13 / Lst14 /	Lst15 / Lst16	/ Lst17 / Lst18 / L	Lst19 8		

6 Modalità AUTOSET

Ш,

ATTENZIONE: la ricerca del canale con Autoset è possible solo quando almeno una lista è vuota con abbastanza spazio nella libreria.

Questa modalità esegue una **ricerca automatica del programma** e notifica il sito corrente. Per accedere a questa modalità, premere il tasto **recente del programma** e notifica il sito corrente. Per accedere sulla pagina **Home**.

Le righe sulla schermata dipendono della larghezza di banda della frequenza selezionata. Il tasto di fronte a **Mode** permette di selezionare fra TV terrestre, via cavo o satellitare:



Modalità TV via Cavo

Una volta scelta la modalità, i tasti dei vari parametri attivano o disattivano ogni opzione.

Un segno di spunta **verde** indica che il parametro è stato incluso nella ricerca. Se non è presente un segno di spunta verde, il parametro non verrò incluso nella ricerca.

	DVB-T2	Parametro di ricerca inattivo
	DVB-T2	Parametro di ricerca attivo
Ш	ATTENZIONE: più opzioni vengono selez	ionate e più lungo diventerà il tempo di ricerca.

6.1 Modalità TV Terrestre

Questa modalità permette una ricerca automatica sulla larghezza di banda per frequenza tv terrestre.

La tabella permette di scegliere fra:

- Standard
- Ampiezze del Canale
- Estensione della ricerca dei canali (es. da 21 fino a 58).

É importante che le ricerche siano il più breve possibile .

Autoset (ST ETIE	NNE)			VDC= 0.0V
Mode:	Terrestrial			
Frequency map:	Europe			/-
DVB-T	DVB-T2			
5 MHz	6 MHz	7 MHz	8 MHz	
channel:	E21 to cho	annel: E58		
		START		
	_			

6.2 Modalità TV Satellitare

Questa modalità permette una ricerca automatica sulla larghezza banda per frequenza della TV satellitare.

La tabella permette di scegliere fra:

- Standard
- Bande LNB
- Polarizzazioni LNB.

Autoset (ST ETIE	ENNE)	VDC= 0.0V
Mode:	Satellite	
DVB-S	DVB-S2	DSS
Vertice	al Horizontal	
	START	

6.3 Modalità TV via Cavo (non disponibile per 7871)

Questa modalità permette una ricerca automatica sulla larghezza banda per frequenza della TV via cavo.

Autoset (ST ETII	ENNE)	VDC= 0.0V
Mode:	Cable	
Frequency map:	Europe Cable	
		Distan
DVB-C	DVB-T	
5 MHz	6 MHz 7 MHz 8 MHz	J
channel:	0 to channel: \$20	
	START	

6.4 Tasto Menu START

Quando la tabella è stata compilata, premere il tasto **START** per iniziare la ricerca.

Premere **Stop** per interrompere la ricerca.

Quando la ricerca è terminata o stata interrotta dall'utente, lo strumento passa in modo automatico alla funzione **Measurement map**.

Measure	ment ma	p (AU	FOSET)				VDC=	0.0V 0mA
freq.	std	RF	C/N	BERi	BERo	PER	MER	_	
E38	DVB-T/H	58.6	46.7	<9E-8	<2E-8	<2E-5	36.0		
E40	DVB-T/H	59.5	47.6	6.3E-8	<2E-8	<2E-5	31.8		
E44	DVB-T/H	0.0	> 0.0						LNB DISEqC
E46	DVB-T/H	0.0	> 0.0						
E49	DVB-T/H	0.0	> 0.0		-		,-		77
						-			
									Mode
									-> 115P
								3	
•		•			• 	3/	5 -> 0 mn	·)	

Qualsiasi canale rilevato verrà registrato nella prima lista vuota (nome predefinito **AUTOSET**) e nei primi programmi disponibili nella libreria, iniziando dalla fine della tabella.

Lists (AUTOSET)						Lists	Lists (AUTOSET)					bts deal	+)
List #:	10		UTOSET	Library		List	#: 10		AU	TOSET	📋 Library		â
# r	ame	place	frequency	configuration		#	name	place		Lists	n		1
380	CO	Autoset	E38			380	CO	Au	4	ASTRA 3	2	A	
381	C1	Autoset	E40	-		381	C1	AL	5	ASTRA 2			and a second
382	C2	Autoset	E44			382	C2	Au	6	TURKSAT			
383	G	Autoset	E46			383	C3	Au	7	AST1 SATCH	2	_	
384	C4	Autoset	E49			384	C4	Au	8	ST ETIENNE			
					\mathbf{X}				9	AST+ST-ET			
									10	AUTOSET		_	
				\					11			_	
						\						_	
					$\mathbf{\overline{x}}$			+-1				8	
# n 390 391 392 393 393	ame C0 C1 C2 C3 C4	Autoset Autoset Autoset Autoset Autoset	frequency E38 E40 E44 E46 E46	standard DVB-T/H 8M GI auto DVB-T/H 8M GI auto DVB-T/H 8M GI auto DVB-T/H 8M GI auto					prim II no è A I	na lista dis ome prede UTOSET	sponibile efinito della	a nuova lis	sta
395 396								\backslash	l nu	ovi canali	vengono	aggiunti u	no
397								`	alla	volta nella	a nuova lis	sta	
398													
399					3								
									l nu alla disp	ovi canali volta nei j onibili nel	vengono primi prog la libreria, a tabella	aggiunti u rammi iniziando	no

7 Liste delle Misure

7.1 Pagina List

In questa pagina, potete selezionare una lista delle misure.

Premere Home e poi il seguente tasto Listes-Bibliothèque

per accedere alla funzione Lists:

.ist #	: 0	A	STRA 1	Library	
#	name	place	frequency	configuration	
0	DIGITAL+	ASTRA 1	10729 VL		
1	ARD	ASTRA 1	10743 HL		
2	ANIXE HD	ASTRA 1	10773 HL		
3	DIGITAL+	ASTRA 1	10788 VL		
4	DIGITAL+	ASTRA 1	10817 VL		
5	HD+	ASTRA 1	10832 HL		
6	DIGITAL+	ASTRA 1	10847 VL		
7	TVP HD	ASTRA 1	10861 HL		
8	DIGITAL+	ASTRA 1	10876 VL		
9	DIGITAL+	ASTRA 1	10935 VL		3

Le liste sono ordinate da 0 a 19. Per selezionare quella richiesta, premere il seguente tasto e appariranno le liste. Premere quella richiesta:

.ist #:	ST ETTEININ : 8	-	ST E		Library	inc- o	
# r	name	place		Lists	,		1
			0	ASTRA 1	2		-
371	TNT-R1	ST-I	1	HOT BIRD			Pelling?
372	TNT-R2	ST-I	2	ASTRA1+HOT			TV
373	TNT-R3	ST-I	3	ATLANTIC			
374	TNT-R4	ST-I	4	ASTRA 3			
375	TNT-HD	ST-I	5	ASTRA 2			
376	TNT-R6	ST-I	6	TURKSAT			
377	FR INTER	ST-I	7	AST1 SATCR	3		
378	EUROPE 1	ST-I					
379	FR MUSIQ	ST-I		N.		3	

In questo esempio è stata selezionata ST ETIENNE.

ists (ST ETIENNE	E)			V0C= 0.0V	Lists	(ST ETIENN	E)			VDC= 0.0V IDC= 0m4
.ist #:	8			IENNE	ry 👔	List #	F: 8	ST E	TIENNE	🛍 Library	
# г	ame	place	_	Lists	n 🥻	#	name	place	frequency	configuration	
			4	ASTRA 3 🔷							
371	TNT-R1	ST-E	5	ASTRA 2		371	TNT-R1	ST-ETIENNE	E38		
372	TNT-R2	ST-E	6	TURKSAT		372	TNT-R2	ST-ETIENNE	E44		
573	TNT-R3	ST-E	7	AST1 SATCR		373	TNT-R3	ST-ETIENNE	E59		
74	TNT-R4	ST-E	8	ST ETIENNE		374	TNT-R4	ST-ETIENNE	E40		
75	TNT-HD	ST-E	9	AST+ST-ET		375	TNT-HD	ST-ETIENNE	E49		
576	TNT-R6	ST-E	10	AUTOSET		376	TNT-R6	ST-ETIENNE	E46		
577	FR INTER	ST-E	11	I		377	FR INTER	ST-ETIENNE	88.000		
578	EUROPE 1	ST-E				378	EUROPE 1	ST-ETIENNE	104.800		
379	FR MUSIQ	ST-E			8	379	FR MUSIQ	ST-ETIENNE	97.100		3



ATTENZIONE: una lista può contenere un programma per TV Satellitare e TV Terrestre.
7.2 Modificare una Lista

115

Per cambiare il nome di una lista, dovete attivare il suo nome. Apparirà una tastiera virtuale. Digitate il nuovo nome. (SEFRAM in questo esempio).

ists (ST ETIENNI	E)			V0C= 0.0V IDC= 0164
.ist #	8	ST E	TIENNE	🚺 Library	
# 1	name	place	frequency	configuration	
					a
371	TNT-R1	ST-ETIENNE	E38		
372	TNT-R2	ST-ETIENNE	E44		
573	TNT-R3	ST-ETIENNE	E59		-
74	TNT-R4	ST-ETIENNE	E40		
75	TNT-HD	ST-ETIENNE	E49		
376	TNT-R6	ST-ETIENNE	E46		
577	FR INTER	ST-ETIENNE	88.000		
578	EUROPE 1	ST-ETIENNE	104.800		
579	FR MUSIQ	ST-ETIENNE	97.100		81

Per aggiungere un programma alla lista, selezionare la riga. Apparirà una finestra:

ists	(ST ETIENN	E)		
List	r: 8	ST I	TIENNE	Library
#	name	place	frequency	configuration
71	TNT-R1	ST-ETIENNE	E38	
72	TNT-R2	ST-ETIENNE	E44	
73	TNT-R3	ST-ETIENNE	E59	
374	TNT-R4	ST-ETIENNE	E40	
375	TNT-HD	ST-ETIENNE	E49	
376	TNT-R6	ST-ETIENNE	E46	
377	FR INTER	ST-ETIENNE	88.000	
378	EUROPE 1	ST-ETIENNE	104.800	
379	FR MUSIQ	ST-ETIENNE	97.100	

ATTENZIONE: se la riga contiene un programma, questo verrà cancellato. Premere il seguente tasto per annullare:

Se premete il tasto davanti a **Setup**, appariranno i programmi disponibili nella libreria (non potete creare un programma in una lista; per creare un programma, vedere **Creare o modificare un programma nella libreria**):



Scorrere su e giù lungo la lista per trovare il programma da aggiungere alla vostra lista. Premere sulla riga richiesta:



Ora il programma è stato aggiunto alla lista:

.ist #:	8	SE	FRAM	🚺 Library		
t n	ame	place	frequency	configuration		1
371	TNT-R1	ST-ETIENNE	E38			
371	TNT-R1	ST-ETIENNE	E38			Allec
372	TNT-R2	ST-ETIENNE	E44			
373	TNT-R3	ST-ETIENNE	E59			
374	TNT-R4	ST-ETIENNE	E40			
375	TNT-HD	ST-ETIENNE	E49			
376	TNT-R6	ST-ETIENNE	E46			
377	FR INTER	ST-ETIENNE	88.000			
378	EUROPE 1	ST-ETIENNE	104.800			
379	FR MUSIQ	ST-ETIENNE	97.100		3	

Potete eliminare un programma selezionato dalla lista premendo il segno di spunta davanti a **Delete**. Potete ance eliminare tutti i programmi dalla lista premendo il segno di spunta davanti a **Delate all**.

In entrambi i casi, apparirà una finestra di conferma:



-	Contraction of the later of the later		ist modification	1	SPC* SEIA	in.
list #	Setup		#371 TNT-R	1 (ST-ETIENNE)	1	
#	1.11.11.11.1		1			6
371	Delete					
371	Delete all					
372		Please	confirm			100
373		<u>A</u>				-
374		Ye	5 1	No		
375						
376						
377						
378	EUROPE 1	ST-ETIENNE	104.800		1	
		the second distance in the second sec	the second se			

ists	(SEFRAM)				VDC= 0	
List #	: 8	SE	FRAM	Library		
# 1	name	place	frequency	configuration		1
371	TNT-R1	ST-ETIENNE	E38			
372	TNT-R2	ST-ETIENNE	E44			(74)
373	TNT-R3	ST-ETIENNE	E59			
374	TNT-R4	ST-ETIENNE	E40			
375	TNT-HD	ST-ETIENNE	E49			
376	TNT-R6	ST-ETIENNE	E46			
377	FR INTER	ST-ETIENNE	88.000			
378	EUROPE 1	ST-ETIENNE	104.800			
379	FR MUSIQ	ST-ETIENNE	97.100		3	

In un programma per TV satellitare, potete cambiare le opzioni **Committed Switch**, **Uncommitted Port** e **SatCR** attivando uno di questi tasti (questa modifica avrà effetto soltanto sul programma in questa lista, non nella libreria):

Lists	(SEFRAM)			VDC=17.8V IDC= 41mA	
		List modi	ication		\sim
List	Setup	#363	TURKSAT (TURKSAT)		
#	(Committed) Switch:	No	Pos A		
371	Uncommitted Port:	No	Pos 1		SEqC
372	_ SatCR:	No	Pos A		TV
373	Delete				
375	Delete all				
376					
377	-				
378	EUROPE 1				1
379	FR MUSIQ ST-ET	TIENNE 97.10)		



8.2 Creare o Modificare i Programmi nella Libreria



Per creare o modificare un programma nella libreria, selezionate una riga nella tabella. Apparirà una finestra:

Libra	ry setups (S	SEFRAM)			IDC# Oma
				Lists	
#	name	place	frequency	standard	
376	FR INTER	ST-ETIENNE ST-ETIENNE	88.000	FM	
378	EUROPE 1	ST-ETIENNE	104.800	FM	
379	FR MUSIQ	ST-ETIENNE	97.100	FM	
380					
381					
382					
383					
384					
385					3

Per eliminare un programma nella libreria premere il tasto 🏏 Delete
Per eliminare tutti i programmi nella libreria premere il tasto 📝 Delete oll

In questa finestra, potete creare un programma per TV terrestre, satellite KU, L o C. Per procedere, vedere il Capitolo 5 **Interfaccia dello Strumento.**

> <u>Programma TV Terrestre</u>:



Per lo standard DVB-T/H (identico DVB-T2, eccetto modulazione)

Per lo standard DVB-C (non disponibile per 7871)



Per lo standard terrestre analogico (L, BG, DK, I e MN)



> Programma TV Satellitare KU, L o C:

Ku L o C corrisponde alla banda selezionata





Lo strumento ha 32 possibili posizioni orbitali per satellite ed ha in archivio circa dieci satelliti.

4 transponder sono associati ad ogni satellite.

Potete selezionare il satellite premendo diverse volte il tasto che indica il nome e posizione del satellite. Per modificare un transponder, dovete premere il tasto corrispondente.



9.1 Aggiornare i Satelliti

Potete aggiungere nuovi satelliti e aggiornare i satelliti esistenti oppure eliminare quelli vecchi utilizzando un computer ed una chiave USB.

Aprite il file Sat.xls con un'apposita applicazione (il file è disponibile sul sito web della SEFRAM).

-																				
	A	В	С	D	E	F	G	Н	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S	Т
1		1			Trai	nspondeur n°	1 / Transp	onder #1	Trar	nspondeur n°	2 / Transp	onder #2	Trar	nspondeur n°	3 / Transp	onder #3	Trar	nspondeur n°	4 / Transpo	onder #4
2		Nom du satellite Satellite name	Position orbitale Orbital position	Orientation	Fréquence Frequency	Polarisation Polarization	Standard	Débit symbole Symbol Rate	Fréquence Frequency	Polarisation Polarization	Standard	Débit symbole Symbol Rate	Fréquence Frequency	Polarisation Polarization	Standard	Débit symbole Symbol Rate	Fréquence Frequency	Polarisation Polarization	Standard	Débit symbole Symbol Rate
3	0	TURKSAT 2	42.0	E	11996	V	DVB-S	26000	12652	н	DVB-S	22500	11919	V	DVB-S	24444	11804	V	DVB-S	24444
4	1	ASTRA 2	28.2	E	10803	H	DVB-S	22000	10714	н	DVB-S	22000	10847	V	DVB-S	22000	12441	V	DVB-S	27500
5	2	ASTRA 3	23.5	E	10803	H	DVB-S	22000	12725	V	DVB-S	27500	11836	H	DVB-S	29900	11914	H	DVB-S	27500
6	3	ASTRA 1	19.2	E	11720	H	DVB-S	27500	12515	н	DVB-S	22000	10979	V	DVB-S	22000	12363	V	DVB-S	27500
7	4	EUTEL W2	16.0	E	11011	V	DVB-S	27500	11094	V	DVB-S	27900	11554	V	DVB-S	30000	12650	н	DVB-S	15000
8	5	HOT BIRD	13.0	E	10723	H	DVB-S	29900	12731	н	DVB-S	27500	10719	V	DVB-S	27500	12713	V	DVB-S	27500
9	6	INTL 10 02	1.0	W	12563	H	DVB-S	27500	12719	V	DVB-S	18400	12735	V	DVB-S	8800	12687	н	DVB-S	27500
10	7	ATLANTIC 3	5.0	W	12711	H	DVB-S	30000	12543	н	DVB-S	27500	11591	V	DVB-S	20000	12615	н	DVB-S	8789
11	8	ATLANTIC 2	8.0	W	11057	H	DVB-S	27500	11387	н	DVB-S	24740	12566	V	DVB-S	27500	12649	V	DVB-S	27500
12	9	HISPASAT	30.0	W	11577	V	DVB-S	27500	11931	H	DVB-S	27500	11731	H	DVB-S	28126	12456	V	DVB-S	30000 🔻
14 4	+ H	Sat 🖉																14		
Prêt																			0%	

Modificate i valori come richiesto.



Il tempo di aggancio dipende dal symbol rate del transponder. Più questo valore è basso, più lungo è il tempo di aggancio.

Pertanto, è meglio selezionare un transponder con un elevato symbol rate per allineare una parabola satellitare.

Salvate il file.

Salvate di nuovo il file nel formato csv come Sat.csv.

Esiste un comando macro csv per questa procedura: scorciatoia da tastiera: **Ctrl + Maiuscolo + C** (solo per Office 2007 e 2010)

Copiare il file Sat.csv nella chiave USB.

Premere il tasto **Toolbox** fino a quando appare la pagina **Configuration**.

Accertateci che la porta attiva sia la porta USB A e che niente sia connesso alla porta USB mini B. Attivare la porta USB

Allivare la porta USB

Inserire la chiave USB nella corrispondente porta del misuratore di campo.

Selezionare Import.

Importare i file INI

Configuratio	on (SEFRAM)		VDC=17.8V
Lananade:	ADJ	USTMENTS	
Lungenger	Beep:	25%	
Date:	Password:	No ****	
Expert Mode	Graph. background:	black	
Unit:	Active USB port:	USB A	
Frequency m	Configuration:	Import Export	
Memories:	Ethernet IP address:	192.168.0.162	
Adjustment	Software update:	N	
Factory reco	I	F	

9.2 Funzione Check Sat

Procedura:

1/ Collegate la parabola satellitare allo strumento e accendetelo.



2/ Attivate la telealimentazione:

- II LED VDC si illumina.
- Controllare il valore di corrente del convertitore LNB (il valore **IDC** nell'angolo superiore destro dello schermo dovrebbe essere compreso fra 50 e 200 mA).

Vedere il capitolo Telealimentazione/LNB - DiSEqC

3/ Sulla pagina **Home**, passare alla modalità Check Sat.

Nella lista, selezionare il satellite da puntare (esempio ASTRA1)



4/ Orientate lentamente la parabola satellitare fino a quando sentite la melodia di aggancio e ottenete la migliore qualità.

5/ Ruotate leggermente il convertitore LNB per ottenere la migliore qualità (contro polarizzazione).

Sentirete una melodia non appena viene rilevato il primo transponder; poi una serie di toni acustici. Questi toni sono sempre più ravvicinati via via che la qualità aumenta.



Se lo strumento non è sincronizzato su tutti i quattro transponder, l'indicazione di qualità è di colore **rosso**.

Se lo strumento non è sincronizzato su tutti i quattro transponder ma la qualità di ricezione è media, l'indicazione di qualità è di colore **arancione**.



Se lo strumento è sincronizzato su tutti i quattro transponder e la qualità di ricezione è buona, l'indicazione di qualità è di colore **verde**.



115

Per identificare correttamente un satellite, lo strumento deve essere sincronizzato su tutti i 4 transponder.

Tuttavia, alcuni transponder sono modificati regolarmente. Vedere la mappa delle frequenze del satellite se un transponder sembra non funzionare.

Alcuni commutatori o convertitori LNB funzionano soltanto con i comandi DiSEqC. In questo caso, selezionate la polarizzazione DiSEqC e OL nella schermata di configurazione LNB-DiSEqC.

(Attenzione: se usate i comandi DiSEqC, la modalità Check Sat viene rallentata).

9.3 Verificare il Satellite Allineato

Per controllare se avete puntato verso il satellite corretto, premere il tasto NIT.

Lo strumento cercherà la tabella MPEG NIT su uno dei 4 transponder e visualizzerà il nome del satellite:





115

- Il nome visualizzato dipende dal contenuto della tabella MPEG NIT.
- Alcune emittenti forniscono nulle o scarse informazioni su questa tabella.
- Le informazioni visualizzate potrebbero essere errate.

9.4 Modalità Check Sat con Doppio LNB

Questa modalità permette di orientare un doppio LNB controllando 4 transponder su 2 satelliti selezionati. Questa modalità è identica alla modalità Check Sat con singolo LNB. Per accedere alla modalità Check Sat con doppio LNB, premere sul tasto **Double**.



Per ritornare alla modalita con singolo LNB

9.5 Allineare la Parabola Satellitare

Premere il tasto **Alignment** in modo da calcolare i relativi valori di Altitudine, Azimuth e Polarizzazione della vostra parabola satellitare:



Parametri:

- Satellite 1: satellite da puntare o 1° satellite in caso di parabola satellitare con più LNB
- Satellite 2: 2° satellite, in caso di parabola satellitare con più LNB (altrimenti, inserite lo stesso valore per il satellite 1)
- Latitude: latitudine della vostra attuale posizione geografica
- Longitude: longitudine della vostra attuale posizione geografica

- 7871 - 7872 - 7875 - 7876 -

 GPS: Il tasto GPS inserisce in modo automatico i campi per la latitudine e la longitudine (se l'opzione GPS è disponibile sullo strumento)

Calcoli:

Ш÷

- Satellite: satellite da puntare, il più vicino alla posizione mediana fra Satellite 1 e Satellite 2
- Elevation: inclinazione della parabola satellitare
- Azimuth: posizione orizzontale della parabola rispetto al nord
- Polarization: rotazione del convertitore LNB rispetto alla verticale.

9.5.1 Bussola Elettronica

Questa funzione riporta l'orientamento del satellite rispetto allo strumento.

Le misure della bussola sono basate sui precedenti parametri: satellite da allineare, attuale latitudine e longitudine.

Dovete includere questi parametri prima di usare la bussola elettronica.

Quando premete questo tasto, lo strumento vi informerà che bussola deve essere tarata.



Per fare questo, dovete ruotare lo strumento in tutte le direzioni fino a che scompare il messaggio.

Lo strumento visualizza l'angolo di azimuth e se ruotare a destra o sinistra per avere il satellite di fronte:



Quando il satellite è di fronte a voi, lo strumento <u>visualizza la vostra posizione su uno sfondo **verde** come mostrato qui sotto:</u>



Il tasto Init. calibration inizializza la taratura della bussola.

9.5.2 Azimuth, Elevazione e Polarizzazione

Azimuth

É la posizione della parabola satellitare su un piano orizzontale relativamente al nord. Misurata in gradi.



Elevazione

É l'inclinazione della vostra parabola satellitare. Viene misurata in gradi e potete regolarla ruotando l'apposito supporto graduato della parabola (vedere la figura qui sotto).



Polarizzazione

É la rotazione che deve avere il convertitore LNB rispetto alla verticale. Viene misurata in gradi.



Per calcolare i parametri di una parabola a singolo LNB, inserite lo stesso satellite da puntare nelle impostazioni Satellite 1 e Satellite 2.



<u>NOTA</u>: La lista dei satelliti disponibili per questi calcoli è la stessa lista utilizzata in Check Sat.

10 Schermata con Misure/TV/Spettro

Questa schermata è divisa in tre zone. Premendo su ognuna di queste zone, è possibile visualizzare il suo contenuto a tutto schermo (spettro, TV o misure).

Include anche una zona con una lista dove potete vedere i vari servizi del canale e se richiesto, cambiare la selezione.

Pertanto, se premete sulle zone bordate di rosso visualizzerete quanto segue:



11 Schermata delle Misure

Premere sulla zona delle misure per accedere alla funzione MEASURES.

In questa schermata, potete eseguire le misure su un programma memorizzato nella lista corrente (vedere il capitolo **Liste delle Misure**), modificare manualmente i parametri o usare la funzione **AutoLock**.

11.1 Funzione Autolock

Questa funzione permette di agganciare un segnale digitale (per TV terrestre, TV satellitare o TV via cavo) Inserite la frequenza o il canale (per TV terrestre), poi premere **AutoLock**, Lo strumento rileverà in pochi secondi e in modo automatico lo standard digitale, la modulazione e tutti gli altri parametri del segnale.

Esempio per TV terrestre, canale 38 (frequenza 610 MHz):



Esempio per TV satellitare, banda alta, polarizzazione verticale, frequenza 12581 MHz:

Measures (SE	FRAM)						Pos A		VOCH3 IDCH 3	2.7V	M	leasures	(SEFRAM)					Post	k		V0C=1 IDC= 3	truk
Setup		125	31 (1	981)	MHz							:	Setup	125	81 (19	981) M	Hz					
DVB-S2	150	00 kB								/		DVB-	·s 220	01 kBa	d							J.
High	Vertico	ıl		MIS:N	•			1				High	Vertico	1								
?											→	QPSK 5/6	5						Ţ			
72	4 dBµV20)	40		60		80	100	120			ŧ.	72.2 dBµV2)	40		60	80		100	120	
C/N	10.6 dB		5		10		15	20	2	AutoLock	C,	/N	11.6 dB		5	,	10	15		20	25	AutoLo
BERI	Sync ?	1E-1		1E-3		1E-5	16-3	7	1E-9	and the second second	BI	ERi	5.5E-6	16-1		1E-3	16-5		16-7	1	E-9	
BERo	Sync ?	1E-1		1E-3		1E-5	16-3	7	18-9	6	BI	ERo	< 2E-8	16-1		1E-3	16-5	5	1E-7	1	E-9	
PER	Sync ?	1E-1		1E-3		1E-5	16-3	,	18-9		PI	ER	< 3E-5	16-1		16-3	16-5	5	1E-7	1	E-9	
MER	dBo		5		10		15	20	25		M	ER	14.3dB		5		10	15		20	25	
LKM	dBo		10		20		30	40	50	+	LH	M	7.0dB		10	1	20	30		40	50	

11.2 Modificare i Parametri

Potete adottare le misure di un programma salvato nella lista corrente (vedere il capitolo 7 Liste delle Misure) o modificare manualmente ogni parametro.

3	71:TNT-R1	6	10.000	MHz				
DVB	-т/н е	38		8 MHz				J.
8k 6	4QAM 1/8 (auto)	3/4				a ala a chair		L TIS NECO
	3420(hex)							TT
cen ib.	JALOUHER							-
ee.			40	60		1	00 13	20
C/N	57.9 dBμV2 45.7 dB)	40 10	60 20	80	1	00 12	20 50 Autol
C/N BERi	57.9 dBμV2 45.7 dB < 3E-8	16-1	40 10 1	60 20 -3	80 30 1E-5	10 4 1E-7	00 12 0 5 1E-9	20 50 AutoL
C/N BERi BERo	57.9 dBµV2 45.7 dB < 3E-8 < 9E-9) 1E-1 1E-1	40 10 1	60 20 -3 -3	80 30 1E-5 1E-5	10 4 1E-7 1E-7	00 12 0 5 1E-9 1E-9	20 AutoL
C/N BERi BERo PER	57.9 dBμV2 45.7 dB < 3E-8 < 9E-9 < 9E-6) 1E-1 1E-1 1E-1	40 10 1 1 1	60 20 -3 -3	80 30 1E-5 1E-5	10 1E-7 1E-7 1E-7	00 12 0 5 1E-9 1E-9 1E-9	20 50 Autol
C/N BERi BERo PER MER	57.9 dBµV2 45.7 dB < 3E-8 < 9E-9 < 9E-6 34.1dB) 1E-1 1E-1 1E-1	40 10 1 1 1 1 20	60 20 -3 -3 -3 25	80 30 1E-5 1E-5 1E-5 30	11 4 1E-7 1E-7 3	00 12 0 5 1E-9 1E-9 1E-9	20 60 AutoL

I vari parametri sono:

- Il nome del programma (selezione sulla lista attiva)
- La frequenza dell'emittente o transponder (e l'effettiva frequenza del satellite)
- Lo standard e la larghezza di banda per DVB-T/H e DVB-T2
- Il corrispondente numero di canale per modalità terrestre e via cavo
- Il symbol rate del satellite
- La polarizzazione e la banda per il satellite
- La modalità audio per la TV analogica

Il tasto + nell'angolo inferiore destro dello schermo visualizza (per DVB-T/H, DVB-T2, DVB-S e DVB-S2) le seguenti informazioni:

- L'inversione spettrale del segnale
- L'offset della frequenza
- Il tasso Viterbi del flusso HP
- Il tasso Viterbi del flusso LP
- Il livello della modalità gerarchica
- L'identificativo della cella

Vedere il capitolo Interfaccia dello Strumento per eseguire le modifiche.

11.3 Misure di Livello

Potete misurare i livelli per una specifica frequenza con un rilevamento abbinato allo standard.

	Per la banda terrestre, il livello per una presa utente dovrebbe essere compreso:
1	- fra 50 e 66 dBμV per FM
<u>115</u>	- fra 35 e 70 dBμV per DVB-T/H e DVB-T2
$\mathbf{\nabla}$	 fra 57 e 74 dBµV in ogni altro caso.
Ш	Per la banda satellitare, il livello per una presa utente dovrebbe essere compreso: - fra 47 e 77 dBµV.

Esempio in modalità terrestre:



Lo strumento esegue diverse misure in base allo standard corrente.

Le altre misure disponibili sono:

- Misura media (Average)
- Misura di picco (Peak)
- Misura di potenza (Power).

11.4 Banda Satellitare

La seguente tabella riporta le misure e le frequenze delle portanti video per ogni standard:

Standard	Portante Video	Misura
PAL	FM	Picco
SECAM	FM	Picco
NTSC	FM	Picco
DVB-S	Digitale	Potenza
DSS	Digitale	Potenza
DVB-S2	Digitale	Potenza

11.5 Banda Terrestre

Lo strumento esegue in modo automatico le misure di livello sulla portante Video. La seguente tabella riporta le misure e le frequenze della portante audio per ogni standard:

Standard	Portante Video	Misura	Porta	nte Audio	
			Mono	Stereo	NICAM
BG	negativa, AM	picco	FM	FM	DQPSK
			5.5 MHz	5.74 MHz	5.85 MHz
DK	negativa, AM	picco	FM	FM	DQPSK
			6.5 MHz	6.258 MHz	5.85 MHz
I	positiva, AM	picco	FM		DQPSK
			6.0 MHz		6.552 MHz
L	positiva, AM	picco	AM		DQPSK
			6.5 MHz		5.85 MHz
MN	negativa, AM	picco	FM	FM	
			4.5 MHz	4.72 MHz	
DVB-C	digitale	potenza			
DVB-T/H	digitale	potenza			
DVB-T2	digitale	potenza			
FM	FM	media			
Portante	non modulata	media			

Lo strumento visualizza il livello della portante Video e il rapporto C/N.

11.6 Soglie Predefinite

Le soglie predefinite sono usate per stabilire se la misura è pertinente.

Standard	Min	Max
TV terrestre analogica	57	74
DVB-C	57	74
DVB-T/H, DVB-T2	35	70
FM, portante	50	66
TV satellite analogica	47	77
DVB-S, DSS	47	77
DVB-S2	47	77

- 7871 - 7872 - 7875 - 7876 -

Queste soglie sono usate per visualizzare le misure per il Livello di Potenza e la Mappa delle Misure:



11.7 Misure Digitali

In modalità di misura digitale, oltre sopramenzionati livello **RF** e rapporto **C/N**, lo strumento visualizza anche le misure di **BER** (Bit Error Rate), **PER** (Packet Error Rate) e **MER** (Modulation Error Ratio) per gli standard **DVB-T/H**, **DVB-T2**, **DVB-C** (non disponibile per 7871), **DVB-S**, **DVB-S2** o **DSS**.

Otterrete anche la specifica LKM:x.xdB (Margine del Link).

Questa espressione in dB è la differenza fra il MER misurato e il limite MER prima della disconnessione video.

Ш	 Gli istogrammi sono visualizzati a colori in base ai tassi di errore misurati: VERDE: tassi di errore validi ARANCIONE: BERo > 10⁻⁴ (QEF : Quasi Error Free) senza pacchetti persi ROSSO: pacchetti persi (PER).
	Un frequenza automatica di controllo (AFC) viene attivata in modo automatico per la misura dei tassi di errore.

"Sync ?" visualizzato sullo schermo significa che il segnale è assente o non aggancia verificate la sua presenza, i parametri di modulazione, la presenza della telealimentazi e i parametri LNB e DiSEqC per la banda satellitare.	ito; one
--	-------------

8		<u> </u>		
ł	U	ל		
	١.		٢.	

Il segno < prima di un valore o un tasso di errore significa che non c'è errore ma che 10^{-X} bit sono stati verificati (ad esempio : < 10^{-8} significa che sono stati controllati 10^{-8} bit).

Potete passare	dalla modalità terrestre a quella satellitare eseguendo quanto segue:
- Cambia	re la frequenza del programma
- Cambia	re lo standard
- Cambia	re il programma (da terrestre a satellitare)

11.8 DVB-T/H



Sono indicate le misure di:

- BERi: tasso di errore per Viterbi
- BERo: tasso di errore post Viterbi
- PER: tasso di errore post Reed Solomon (tasso di errore sui pacchetti)
- MER: tasso di errore per modulazione
- LKM: margine di rumore (margine del link)

BERx: tasso di errore sui bit

Rapporto fra il numero di bit errati e il numero di bit trasmessi durante il tempo di misura.

PER: tasso di errore sui pacchetti

Rapporto fra il numero di pacchetti errati e il numero di pacchetti trasmessi durante il tempo di misura.

NOTA: per DVB-T/H, un pacchetto è composto da 204 ottetti; un pacchetto è errato se include più di 8 byte errati (correzione mediante codifica Reed Solomon).

Viene indicate la modulazione rilevata:

- Numero di portanti (8 K)
- Diagramma di costellazione (64QAM)
- Intervalli di guardia (1/32 auto)
- Tasso di Viterbi (2/3)
- Inversione dello spettro

In caso di qualità scadente del segnale o segnale analogico co-frequente, si consiglia di passare alla modalità manuale di intervallo di guardia. Per fare questo, selezionare la riga **Modulation** e impostare il parametro dell'intervallo di guardia rispetto al valore corretto.

Visualizzazione del valore dell'identificativo della cella del gestore del servizio e specifico per l'emittente.

11.9 DVB-T2



Indica la misure di:

- BERi: tasso di errore pre LDPC
- **BERo**: tasso di errore post LDPC
- PER: tasso di errore post BCH (pacchetti persi)
- MER: tasso di errore di modulazione
- LKM: margine di rumore (margine del link)

Nota:

LDPC: Low Density Parity Check

BCH: Bose Chauhuri Houquenohem

La concatenazione Viterbi + Reed Solomon per la correzione DVB-T/H è stata sostituita dalla concatenazione LDPC + BCH per DVB-T2.

Indica la modulazione rilevata:

- Numero di portanti (32 K)
- Diagramma di costellazione (256QAM R)
- Intervallo di Guardia (1/8)
- Tasso di Viterbi (3/5)

Visualizza i valori di Network_ID, System_ID, Cell_ID del gestore del servizio e specifici per l'emittente.

11.10 DVB-C (non disponibile per 7871)





Indica le misure di:

- BERo: tasso di errore pre Reed Solomon
- PER: tasso di errore post Reed Solomon (tasso di errore sui pacchetti)
- MER: tasso di errore per modulazione
- LKM: margine di rumore (margine del link)
- BERo: tasso di errore sui bit

Rapporto fra il numero di bit errati e il numero di bit trasmessi durante il tempo di misura.

PER: tasso di errore sui pacchetti

Rapporto fra il numero di pacchetti errati e il numero di pacchetti trasmessi durante il tempo di misura.

Nota: per DVB-C, un pacchetto è composto da 204 byte; un pacchetto è errato se include più di 8 byte errati (correzione mediante codifica Reed Solomon).

11.11 DVB-S e DSS



Indica le misure di:

- BERi : tasso di errore pre Viterbi
- BERo : tasso di errore post Viterbi
- PER : tasso di errore post Reed Solomon (tasso di errore sui pacchetti)
- MER : tasso di errore per modulazione
- LKM : margine di rumore (margine del link)

BERx : tasso di errore sui bit

Rapporto fra il numero di bit errati e il numero di bit trasmessi durante il tempo di misura.

PER : tasso di errore sui pacchetti

Rapporto fra il numero di pacchetti errati e il numero di pacchetti trasmessi durante il tempo di misura.

Nota: per QPSK (DVB-S) un pacchetto è composto da 204 byte; un pacchetto è errato se include più di 8 byte errati (correzione mediante codifica). Per DSS, un pacchetto è composto da 146 byte.

Modulazione rilevata:

- Diagramma di costellazione (QPSK)
- Tasso di Viterbi (3/4)

11.12 DVB-S2





Indica la misure di:

- BERi : tasso di errore pre LDPC
- BERo : tasso di errore post LDPC
- PER : tasso di errore post BCH (pacchetti persi)
- MER : tasso di errore di modulazione
- LKM : margine di rumore (margine del link)

Note:

LDPC: Low Density Parity Check

BCH: Bose Chauhuri Houquenohem

La concatenazione Viterbi + Reed Solomon per la correzione DVB-S è stata sostituita dalla concatenazione LDPC + BCH per DVB-S2.

Indica la modulazione rilevata:

- Diagramma di costellazione (8PSK)
- Tasso di Viterbi (2/3)

12 Analizzatore di Spettro

Premere il tasto SPECTRUM per accedere alla funzione Analizzatore di Spettro.

Sono disponibili 2 modalità: expert e semplificata. Questa scelta viene effettuata nella schermata di Configurazione.

12.1 **Spettro Semplificato**





Sono disponibili 2 bande predefinite: terrestre e satellitare. Per passare da satellite a terrestre, premere il tasto indicato dalla freccia nella parte inferiore dello schermo.

L'attenuatore di ingresso viene configurato in modo automatico rispetto al livello dei segnali misurati.

I filtri sono selezionati in modo automatico rispetto al valore di Span.

Il filtro adottato appare nell'angolo superiore sinistro.

I parametri dello spettro sono:



attorno alla frequenza centrale

frecce

12.2 Funzioni Addizionali per TV satellitare:



Funzione LNB: per cambiare la polarizzazione (Lo/Hi, orizzontale/verticale e On/Off)

12.3 Modalità LTE

La funzione LTE simula l'effetto di un filtro per segnale LTE (4G). Visualizzerà il segnale simulato con filtro (viene usato principalmente per la banda alta, canali da 61 fino a 69).

La curva rossa è lo spettro simulato usando un fitro LTE (nell'immagine sotto potete vedere che il canale 59 è stato attenuato dal filtro).



12.4 Modalità Fill

Il tasto Fill cambia la visualizzazione dello spettro come mostrato nell'immagine qui sotto:



12.5 Modalità NIT/TV

Questa funzione visualizza il programma TV nell'angolo superiore destro dello spettro rispetto al canale selezionato.

Il messaggio visualizza il nome della rete e l'identificativo della rete.



In modalità satellitare, lo strumento visualizza le informazioni sul satellite (nome e posizione)



La visione di un programma TV è possibile soltanto per i canali non criptati. Per i canali criptati, lo strumento visualizzerà "conditional access". La visione di un programma TV può richiedere diversi secondi poiché lo strumento sta cercando lo standard e la modulazione del canale prima che sia in grado di decodificare e visualizzare il programma. Alcune emittenti non compilano i dati da includere nella tabella MPEG NIT. Lo strumento può visualizzare solo le informazioni fornite dalle emittenti in digitale.

12.6 Modalità Expert per Spettro (non disponibile per 7871 e 7872)

Tutte le funzioni dello spettro semplificato sono incluse nella modalità expert con capacità addizionali.

ίμ<mark>ε</mark>

Prestate attenzione al rischi di saturazione, usate la seguente formula: Attenuatore di Ingresso = Livello di Rifermento – 50 dBµV.

12.6.1 Tasto Mode

Questo tasto permette di accedere alle funzioni: spettro veloce, livello, LTE e Fill



12.6.1.1 Modalità di Visualizzazione

In modalità Expert, è possibile cambiare la modalità di visualizzazione.





- Normal :
- modalità normale, misure continue
- MaxHold : misure continue che indicano il livello max per ogni frequenza
 - Average : misure continue che indicano la media per ogni frequenza
 - Single : Singola scansione. Quando si preme Start, si attiva una nuova scansione
 - Fast : Scansione rapida senza misura del livello

12.6.1.2 Visualizzazione delle Misure

In modalità Expert, è possibile visualizzare le misure.





- → Level: misura dell'ampiezza del segnale presso la posizione del cursore.
- → Delta: misura dell'ampiezza fra due cursori
- → Power: misura automatica delle potenza delle portanti digitali
- → C/N: misura automatica di C/N

Misura Automatica di Potenza

- → Posizionamento del livello di riferimento
- → Rilevamento del rumore prima e dopo la posizione del cursore
- → Calcolo dell'area fra questi due limiti
- ➔ Visualizzazione del valore

Misura Automatica per C/N:

- → Posizionamento del livello di riferimento
- ➔ Rilevamento del livello max di picco
- → Rilevamento del livello del rumore
- ➔ Visualizzazione del valore

Eseguire una misura manuale C/N:

Per minimizzare il rumore dello strumento:

➔ Programmare un livello di riferimento il più basso possibile (superiore gamma dinamica). Misura:

- → per una portante video analogica modulata in ampiezza, selezionare la modalità Max
- → per una portante digitale, selezionare la modalità MaxHold
- → posizionate il cursore sulla portante (nel mezzo per una portante digitale)
- → passare alla misura Delta e posizionare il riferimento (Ref) sul punto più alto
- → passare a **MaxHold** e spostare il cursore in un'area senza portate (rumore)
- → il valore C/N appare nella parte superiore e al centro dello schermo

12.6.1.3 Frequenza



Potete regolare i seguenti parametri:

- Fmin : inizio della scansione di frequenza
 - Fmax : fine della scansione di frequenza
- Fcenter : frequenza centrale

12.6.1.4 Cursore



Cursore: rapido posizionamento del cursore e ricerca del valore di picco:

- •
- sul picco precedente
- : sul picco successivo
- Min / Max :
- → Réf. :
- per commutare fra Min e Max sullo schermo
 - per impostare un cursore di riferimento (crocino) per le misure Delta o C/N
 - → Fcent : la frequenza del cursore diventa la frequenza centrale (se possibile)



Quando l'attenuatore viene impostato manualmente per evitare saturazione e letture errate, il livello di ingresso deve essere inferiore al valore dell'attenuatore + 50 dBµV. Esempio: per visualizzare un segnale @ 110 dBµV, dovete usare un attenuatore da 60 dB

13 Video e Audio

Premere sulla zone TV per accedere alla funzione **TV**.

13.1 TV Digitale

Il nome del servizio e le principali caratteristiche appaiono nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

- 720x576i: risoluzione immagine 720 pixel/riga, 576 righe, interlacciato
- 25 Hz: frequenza immagini
- MPEG-2: compressione dell'immagine
- Video Rate 2.034 Mbits/s: velocità trasmissiva del servizio
- Audio MPEG Layer II: compressione audio

Su questa pagina, ci sono 7 tasti in fondo allo schermo; verranno descritti nei prossimi capitoli



13.2 Modalità a Tutto Schermo

Premere il tasto per visualizzare l'immagine a tutto schermo; resta visualizzato solo il livello della batteria assieme all'intensità e tensione della telealimentazione.



Per uscire, è sufficiente toccare una parte qualsiasi dello schermo.

13.3 Audio

Per regolare il volume, premere per apparirà una barra di regolazione:

Lo strumento può decodificare i seguenti formati audio digitali:

MPEG-1 L	1/L2
AAC	Advanced Audio Coding
HE-AAC	High Efficiency AAC
Dolby Digi	tal
Dolby Digi	tal Plus

License Via Licensing License Via Licensing License Dolby[®] License Dolby[®]

Sotto licenza della Dolby Laboratories.

Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi registrati della Dolby Laboratories

13.4 Tabella dei Servizi

Premere

serv per accedere alla lista dei servizi:

	Servio	e list			
Service	Provider	SID	LCN A	Туре	_
France 2	GR1 A	257	2	Digital TV	
🖬 France 5	GR1 A	260	5	Digital TV	
🧃 France Ô	GR1 A	261	19	Digital TV	
🖬 LCP	GR1 A	262	13	Digital TV	
🧃 Fr3 Loire	Reg	275	3	Digital TV	
TL7	Harmonic	369	31	Digital TV	8
	1	(e			_

Questa funzione permette anche di selezionare il canale TV da visualizzare. È sufficiente premere sulla riga che vi interessa.

13.5 Funzione PID (non disponibile su 7871 e 7872)

Premere PID per accedere alla lista PID:

I vari PID sono descritto sotto questa funzione.

Nel caso di un'emittente multilingue, potete cambiare la lingua premendo sulla riga che vi interessa. Esempio: PID 732/Audio MPEG1 per un'emittente in Tedesco (codice deu).

	Program Map Table	
9	PID 731/Audio MPEG1	
	Language Code qaa	
6	PID 732/Audio MPEG1	
100000	Language Code deu	
		3
	I	

13.6 Funzione NIT (non disponibile per 7871 e 7872)

Premere Premere per accedere alla lista NIT:

Network Information Table
Network Name F
Terrestrial Delivery System
Frequency 0.000 MHz / 8 MHz
8k 64-QAM 1/8
Non-Hierarchical HP ? LP 3/4

Questa funzione visualizza la tabella NIT del multiplex dove compaiono il nome della rete, frequenze dati dei transponder e altre utili informazioni.

13.7 Funzione ASI TS (non disponibile per 7871 e 7872)

L'ingresso e l'uscita del segnale video digitale MPEG sono effettuate secondo lo standard ASI. È una trasmissione seriale asincrona (senza clock) a 270MHz su cavo coassiale da inserire per esempio in un modulatore digitale o un analizzatore TS MPEG.

Premere ASI per visualizzare l'ingresso ASI collegato allo strumento (in questa modalità, ASI IN appare rosso lampeggiante nell'angolo superiore dello schermo).



Lo strumento emette continuamente il multiplex visualizzato all'uscita ASI OUT.

13.8 Funzione di Registrazione PVR (non disponibile su 7871 e 7872)

Quando usate la funzione le receive lo strumento archivierà sulla chiave USB il flusso di trasporto (audio e video). Il flusso è uno dei canali visualizzati. Il formato del file è *.TS

Questa funzione utilizza la porta USB-A e la porta deve essere attiva prima dell'archiviazione (vedere **Porta USB_Attiva**). Premere su **REC** per avviare la registrazione, premere ancora per interrompere.



NOTA: non è possibile rivedere il flusso registrata dallo strumento; il file *.ts può essere visionato su un computer con un software appropriato. Quando memorizzate un canale criptato, l'archiviazione conserva il codice di crittazione.

13.9 Diritti di Accesso/ Scheda di Accesso (non disponibile per 7871)

La porta per una scheda di abbonamento si trova sul lato sinistro dello strumento (opzione in base al modello).



Se il canale TV visualizzato è criptato, lo strumento verifica in modo automatico sull'apposita interfaccia se è presente una valida scheda di abbonamento e se la chiave di crittazione è compatibile.

14 Telealimentazione /LNB – DiSEqC



Questo tasto

permette di accedere alla telealimentazione/LNB-DiSEqC. Per avviare la telealimentazione, premere il tasto di fronte alla scritta Remote supply:

Remote supply - LNB	(SEFRAM)	VDC= 0.0V IDC= 0mA	1
Remote supply:	Sat=On ; Ter=Off		
		1	J
LO1 frequency:	9750 MHz	Initialisations OL	ĺ
LO2 frequency:	10600 MHz)	ĺ
LO selection:	0/22kHz		J
Polar selection:	13/18V	J	
(Committed) Switch:	DiSEqC	Pos A	
Uncommitted Port:	No	J	
Positioner:	No: 0	J	
SatCR:	No		

Questa finestra permette di selezionare la telealimentazione per modalità terrestre e/o satellite.

14.1 **Banda Terrestre**

In modalità terrestre, potete selezionare:



Un segno di spunta verde indica l'opzione selezionata.

14.2 Banda Satellitare

14.2.1 Configurazione

Impostare la telealimentazione per la modalità satellite:



Vedere il capitolo Interfaccia dello Strumento per qualsiasi modifica.
14.2.2 Commutatori





Commutatore per 2 satelliti

- * 22 kHz
- * ToneBurst (MiniDiSEqC)
- *DiSEqC Committed o Uncommitted

Commutatore per 4 satelliti * DiSEqC Committed o Uncommitted



	Linea Switch		Linea Uncommitted	
Satellite	Posizione	Comando DiSEqC	Posizione	Comando DiSEqC
1	Pos A	Opzione A + Posizione A	Pos 1	Ingresso 1
2	Pos B	Opzione A + Posizione B	Pos 1	Ingresso 1
3	Pos C	Opzione B + Posizione A	Pos 1	Ingresso 1
4	Pos D	Opzione B + Posizione B	Pos 1	Ingresso 1
5	Pos A	Opzione A + Posizione A	Pos 2	Ingresso 2
6	Pos B	Opzione A + Posizione B	Pos 2	Ingresso 2
7	Pos C	Opzione B + Posizione A	Pos 2	Ingresso 2
8	Pos D	Opzione B + Posizione B	Pos 2	Ingresso 2
9	Pos A	Opzione A + Posizione A	Pos 3	Ingresso 3
10	Pos B	Opzione A + Posizione B	Pos 3	Ingresso 3
11	Pos C	Opzione B + Posizione A	Pos 3	Ingresso 3
12	Pos D	Opzione B + Posizione B	Pos 3	Ingresso 3
13	Pos A	Opzione A + Posizione A	Pos 4	Ingresso 4
14	Pos B	Opzione A + Posizione B	Pos 4	Ingresso 4
15	Pos C	Opzione B + Posizione A	Pos 4	Ingresso 4
16	Pos D	Opzione B + Posizione B	Pos 4	Ingresso 4

14.2.3

14.2.4 Posizionatore

Lo strumento invia un comando DiSEqC che attiva la rotazione di una parabola satellitare motorizzata.



In questo esempio, la posizione è 2 (da 1 fino 127 posizioni predefinite nel posizionatore) Se il posizionatore è impostato su **No**, significa che è disattivato Vedere il capitolo **Interfaccia dello Strumento** per qualsiasi modifica

14.2.5 Modalità SatCR

Descrizione:

SatCR: Satellite Channel Router o Distribuzione a Singolo Cavo Distribuzione del segnale satellitare con un solo cavo coassiale fino a 8 diversi ricevitori.

Fornisce a diversi ricevitori l'accesso allo spettro completo e alle polarizzazioni. Richiede **un cavo coassiale per ogni** ricevitore e apparecchiature speciali (molteplici LNB, LNB a più uscite e commutatori).

La tecnologia SatCR è un'estensione del protocollo DiSEqC che permette di collegare diversi ricevitori lungo un **singolo cavo coassiale**, rendendo disponibili tutte le Bande (H/L) e Polarizzazioni (H/V).

É stato sviluppato uno standard industrial europeo per distribuire i segnali satellitari lungo un singolo cavo coassiale: **EN50494**.

Funzionamento:

Ogni ricevitore del satellite ha una banda utente dedicata (Slot o Port) con una larghezza di banda che è approssimativamente la stessa di un transponder.

Il ricevitore richiede una frequenza dal transponder (frequenza Ku) attraverso un comando DiSEqC.

Un miscelatore sulla parabola (commutatore SatCR o LNB) converte il segnale ricevuto nelle corretta banda utente (**Slot**). I transponder convertiti dei vari utenti sono poi combinati e trasmessi attraverso il singolo cavo coassiale (fino a 8 utenti).





La modalità SatCR ha la priorità su tutte le altre modalità: selezione polarizzazione, selezione LO, commutatori committed e uncommitted e posizionatore.

Remote supply - LNB	(SEFRAM)	VDC= 0.0V IDC= 0mA
Remote supply:	Sat=On ; Ter=Off	
LO1 frequency:	9750 MHz	Initializations OI
LO2 frequency:	10600 MHz	
LO selection:	0/22kHz	
Polar selection:	13/18V	
(Committed) Switch:	DiSEqC	Pos A
Uncommitted Port:	No	
Positioner:	No: 0	
SatCR:	Slot 1 Pos A	SatCR Freq.

Riga SatCR:

- Slot 1: selezione dello slot SatCR; se il tasto indica No, la modalità SatCR è disattivata
- Freq. SatCR.: per configurare la frequenza dello slot
- Pos A: per commutare fra Pos A/Pos B

Vedere il capitolo Interfaccia dello Strumento per qualsiasi modifica.

14.2.5.1 Ricerca Automatica delle Frequenze di Slot

Remote supply		VDC= 0.0V IDC= 0mA		
Remote supply:	Slot 0:	1284 MHz	Delete	
	Slot 1:	1400 MHz	Delete	
LO1 frequency:	Slot 2:	1516 MHz	Delete	
LO2 frequency:	Slot 3:	1632 MHz	Delete	
LO selection:	Slot 4:		Delete	<u></u>
Polar selection:	Slot 5:		Delete	
(Committed) Swi	Slot 6:		Delete	
Uncommitted Po	Slot 7:		Delete	
Positioner:	Initialis	sations Italy	Detect	
SatCR:			J	

Set-up: 8 bande di frequenza utente (slot), frequenze predefinite

Italy: configurazione specifica per gli utenti in Italia, frequenze predefinite

Detect: rilevamento automatico degli slot (ordine e frequenze)

Suppress: soppressione di uno slot (sulla riga selezionata)

Potete anche configurare manualmente ogni frequenza degli slot premendo il tasto corrispondente.

14.2.5.2 Influenza della modalità SatCR sull'Analizzatore di Spettro



15 Diagramma di Costellazione

Il tasto 🕂 Constellation

permette di accedere alla funzione CONSTELLATION.

Queste misure sono accessibili quando uno di questi standard è stato abilitato nella finestra LEVEL MEASUREMENT.

- DVB-T/H
- DVB-T2
- DVB-C (non disponibile su 7871)
- DVB-S, DSS, DVB-S2

Lo strumento visualizza il diagramma di Costellazione del segnale corrente.

			*	Ť		1	14	626.000 MHz 8k 64QAM 1/8 (auto) 3/4 BERI : 4.7E-8
Ŧ	35	185		N	-35	4	(h)	BERo : < 9E-9
		th.	de.	×		17.	÷	PER : < 9E-6
			é	8		*	1	MER : 34.7dB
e.	98	- 28	- 10	- 98	- 61	-	-06	
	-8	ġ.:		4	*		4	
	*	4	.	- 10		tu.	2	
	*	ų,	*	1	*:	35	4	

Su questa finestra, potete ingrandire la visione di uno di questi quadranti premendo

Potete cambiare la visualizzazione del quadrante premendo

Su questa finestra, è presente un riquadro (con punti ideali di costellazione).

Su questo riquadro, c'è un bordo giallo che mostra dove ingrandire sul diagramma di costellazione.



Le informazioni visualizzate sulla destra del Diagramma di Costellazione sono:

- Frequenza corrente
- Modulazione
- Costellazione
- Symbol rate
- BER, PER e MER

16 Eco e Intervallo di Guardia



Premere

Echo intervalle de garde per accedere alla misura Echo Guard interval.



Segnale senza eco



Premere per cambiare la scala orizzontale (distanza). La scala orizzontale può essere fissata in km o in miglia premendo km/miles

La fine dell'intervallo di guardia viene definito da una riga gialla.

NOTA:

Nella TV digitale terrestre, gli echi sono il risultato dei vari rimbalzi del segnale dovuti agli ostacoli presenti fra il trasmettitore e il ricevitore:



Nella TV digitale DVB-T/H o DVB-T2, questi echi possono influire in un modo differente sulla qualità dell'immagine in base al ritardo dei vari segnali che raggiungono l'antenna.

Gli standard DVB-T e DVB-T2 definiscono un parametro di modulazione chiamato intervallo di guardia dove gli echi non disturbano la ricezione.

Durante l'intervallo di guardia, il segnale non viene trasmesso: è un periodo di inattività, privo di segnale.

Quando un simbolo ha un ritardo **minore** dell'intervallo di guardia, il segnale **non viene influenzato** e la ricezione è corretta.

Quando un simbolo ha un ritardo **superiore** dell'intervallo di guardia, il segnale **viene influenzato** e la ricezione non è corretta.



É necessario ridurre il livello di ricezione degli echi orientando l'antenna oppure selezionando un'antenna più direzionale.

La funzione Echo dello strumento permette di visualizzare possibili echi che disturbano il segnale ricevuto.



É possible misurare sia l'ampiezza relativa espressa in dB e sia il ritardo espresso in μ s (distanza in km) sul segnale principale (0 impulso).

La riga gialla rappresenta la fine dell'intervallo di guardia.

Gli echi e pre-echi (impulsi) sopra la riga gialla disturbano il segnale e devono essere ridotti il più possibile. Gli echi (impulsi) oltre questa riga disturbano la ricezione e devono essere il più debole possibile.



Attenzione: un eco (impulso) compreso entro l'intervallo di guardia con ampiezza elevata disturberà la qualità del segnale.

17 Mappa delle Misure

Per accedere alla funzione MEASUREMENT MAP, premere il tasto Home e poi Measurement map:



É una misura automatica di livello e tasso di errore dei programmi inclusi nella lista delle misure con identificazione dei livelli fuori tolleranza.

	Measurer	nent ma	p (SEF	RAM)					VDC= IDC= 0	0.0V - +
	freq.	std	RF	C/N	BERi	BERo	PER	MER		
Risultati delle										
canale 38 in	E38	DVB-T/H	59.0	46.8	<9E-8	<2E-8	<2E-5	35.9		
modalità DVB-T/H	E44	DVB-T/H	58.2	46.0	2.6E-7	<2E-8	<2E-5	29.9		LNS DISEqC
	E59	DVB-T/H	0.0	> 0.0						
	E40	DVB-T/H	0.0	> 0.0						<u> </u>
	E49	DVB-T/H	0.0	> 0.0						
	E46	DVB-T/H	0.0	> 0.0						
	88.000	FM	0.0	> 0.0						
	104.800	FM	0.0	> 0.0						Mode
	97.100	FM	0.0	> 0.0						-> LISB
									3	
	<u></u>						3/	9 -> 0 mn)	

Potete salvare queste misure su una chiave USB

Premere questo tasto -> USB per aprire un file in formato csv

Il file viene nominato in base all'orario di archiviazione

Durante il salvataggio vengono registrate date e ora di archiviazione

Usate II tasto Mode per selezionare la durata fra due misure. Potete scegliere fra:



Mono: viene

eseguita solo una misura

-	inizia e si conclude immediatamente	0mn: la misura
-	inizia ogni minuto	1mn: la misura
-	inizia ogni 10 minuti	10mn: la misura
-		1h: la misura inizia
-	ogni ora	8h: la misura inizia
_	ogni 8 ore	24h: la misura
	inizia ogni 24 ore	

	BERI, BERo e PER sono termini generici frequentemente usati
ц	 BERi = BER in = BER interno primo BER trattato dal demodulatore (canale BER, CBER, LDPC) BERo = BER out = BER esterno Ultimo BER trattato dal demodulatore (Viterbi BER, VBER, BCH) PER = tasso di errore sui pacchetti pacchetto pon corretto, pacchetto porso, pacchetto orrato (LINC, PEP)
ц	IMPORTANTE: Un istogramma in Measurement map mostra il progredire della scansione. Il colore di sfondo di questo istogramma indica se la scansione della mappa delle misure è stata completata o meno: - rosso: la scansione della mappa delle misure non è stata completata - verde: la scansione della mappa delle misure è stata completata
۳.	In caso di misure miste (terrestre + satellite), la telealimentazione del satellite ha la priorità (la telealimentazione terrestre viene ignorata).

17.1 Valori Fuori Tolleranza

I valori digitali sono colorati in base alle soglie predefinite

- rosso per i valori inferiori alla soglia minima
- arancione per i valori superiori alla soglia massima

freq.	std	RF	C/N	BERi	BERo	PER	MER		
E38	DVB-T/H	59.0	46.8	<9E-8	<2E-8	<2E-5	34.8	8	1
E44	DVB-T/H	58.2	46.0	4.6E-7	<2E-8	<2E-5	30.2	2	Live Distant
E59	DVB-T/H	58.8	46.6	6.5E-8	<2E-8	<2E-5	32.7		
E40	DVB-T/H	59.8	47.6	1.9E-7	<2E-8	<2E-5	32.5		TV
E49	DVB-T/H	56.8	44.6	Sync?	Sync?	Sync?			
E46	DVB-T/H	56.8	44.6	Sync?	Sync?	Sync?	·		
88.000	FM	10.8	>18.4						
121210210210121	100-000	1.100000000	dimensional rest						

17.2 Grafici

Measurer	nent ma	p (SEF	RAM)					VDC=	0.0V - +
freq.	std	RF	C/N	BERi	BERo	PER	MER		
E38	DVB-T/H	59.0	46.8	<9E-8	<2E-8	<2E-5	35.9		
E44	DVB-T/H	58.2	46.0	2.6E-7	<2E-8	<2E-5	29.9		LNG DISEqC
E59	DVB-T/H	0.0	> 0.0						
E40	DVB-T/H	0.0	> 0.0						TV
E49	DVB-T/H	0.0	> 0.0						
E46	DVB-T/H	0.0	> 0.0						
88.000	FM	0.0	> 0.0						
104.800	FM	0.0	> 0.0						Mode
97.100	FM	0.0	> 0.0						-> LISB
								3	- 035
3/9->0 mn									

Per passare alla visualizzazione dei grafici, premere Graph.

In questa modalità, potete vedere i livelli del segnale.

La misura viene eseguita come per la mappa delle misure.

La barra del grafico è di colore:

- rosso per i valori inferiori alla soglia min
- arancione per i valori superiori alla soglia max
- verde per i valori compresi fra le due soglie

Potete misurare la discrepanza fra i livelli di due programmi grazie ai punti **Ref** e **Curs** che potete spostare all'interno del grafico, a sinistra o a destra usando i quattro tasti sotto il grafico.

In questo caso, i punti **Curs** e **Ref** sono di colore **ciano** collegati da una linea. Il valore di riferimento fra questi due punti viene chiamato **Tilt**.





Per conoscere il nome del programma, premere direttamente sulla barra del grafico che vi interessa:



18 Rapporto MER/Portante (non disponibile per 7871)

Questa funzione è disponibile solo per gli standard DVB-T/H e DVB-T2.

Premere *MER / Carrier* per misurare e visualizzare il rapporto fra MER/Portante.

Lo strumento visualizzerà il valore MER per portante e il valore per l'intero segnale.

Per un segnale perfetto, il valore MER dovrebbe essere uguale all'immagine visualizzata qui sotto a sinistra:



Segnale Perfetto

Segnale Molto Disturbato

Il valore MER di ogni portante viene visualizzato e ogni "avvallamento" rappresenta un potenziale problema sul segnale o una spuria.

Un segnale effettivo fluttua leggermente e questo va tenuto in considerazione durante l'analisi:



Disturbo di basso livello



In questa pagina il tasto Vitesse definisce il campionamento delle portanti e MER:



- : sono campionate tutte le portanti
- : una su 2
- : una su 4
- : una su 8
- : una su 16
- : max velocità: sono campionate 624 portanti

19 Configurare lo Strumento

Per configurare lo strumento, andare sulla schermata Home e poi premere Configuration.

Home (SEFRAM)	VDC= 0.0V	Configuratio	n (SEFRAM)			VDC= 0.0V
Autoset	Echo guard interval	Language:	₩			*
Lists-Library	Measurement map	Date:	6 March 2013	Time:	13h 48mn	
Check Sat	MER / Carrier	Expert Mode:	Yes			
Measures-TV-Spectrum	GPS GPS	Unit:	dBµV			
Configuration	Wi-Fi	Frequency ma	p: Eur	ope	J	
LNB-DiSEqC	Optical power measurement	Adjustment:		.11/%	50 % 100 %	
Constellation		Fastory recover			لتنتنا لتتنا	
		Fuctory recover				

19.1 Selezionare la Lingua

Potete selezionare una lingua premendo sulla sua corrispondente bandiera:

Configuration (SEFRAM)	VDC= 0.0V	Configuration (SEFRAM)	VDC+ COV Smith
Language:		Language:	Â
Date: 6 March 2013 Time: 13h 48mn		Date: 6 March	
Expert Mode: Yes		Expert Mode:	
Unit: dBµV		Unit:	
Frequency map: Europe		Frequency map:	
Memories: 1 / 0.117%		Memories:	
Adjustment: 50 % 100 %		Adjustment:	×
Factory recovery:		Factory recovery:	

19.2 Modalità Expert (non disponibile per 7871 e 7872)

Questo tasto attiva la modalità Expert sulla schermata Spettro (vedere il capitolo Analizzatore di Spettro)

Configuration	n (SEFRAM)			VDC= 0.0V
Language:	₩			<u> </u>
Date:	6 March 2013	Time:	13h 48mn	
Expert Mode:	Yes			
Unit:	dBµV			
Frequency map	: Eur	ope		
Memories:	1/0.	117%		
Adjustment:	*	LCD:	50 % 100 %	
Factory recover	ny: 📝			

19.3 Unità di Misura

Questo tasto permette di selezionare le unità di misura dello strumento:



- **dB\muV**: 0 dB μ V corrisponde a 1 μ V
- **dBmV**: 0 dBmV corrisponde a 1 mV
- **dBm**: 0 dBm corrisponde a 274 mV: 1 mW con un'impedenza da 75 Ω .
- V: misure in V, mV e μ V in base al livello.

19.4 Mappa delle Frequenze

Questo tasto permette di selezionare la mappa delle frequenze terrestri dello strumento:

onfiguration (SEFRAM)	VDC+ 0.0V	Configuration (SEFRAM)		
Language:	<u> </u>	Language:	Frequency map	
Date: 6 March 2013 Time: 13h 48mn		Date: 6 March Euro	pe 🔝	un l
Expert Mode: Yes		Evport Mode:	pe Cable	
Unit: dBoV		Fran	nce Cable	
		Unit:UK		
Frequency map: Europe		Frequency map:	a	
Memories: 1 / 0.117%		Memories:	[
Adjustment: 50 % 100 %		Adjustment:	tralia	J %
Factory recovery:		Factory recovery:		

19.5 Salvare un File

Per salvare un'immagine o un qualsiasi altro file, vedere il capitolo per salvare i file. Apparirà Il numero dei file salvati e le loro dimensioni.



Quando premete questo tasto, un menu a discesa elenca i file precedentemente salvati.

La prima colonna contiene il numero sequenziale del file; la seconda colonna contiene il nome del file; la terza colonna contiene il tipo di file: Measure, Spectrum, Measurement map...

anguage:		NK Files	Det		
ate:	# 0:	MEM0.GPS	GPS		J.
	# 1:	MEM0.TXT	Measures		
xpert Mode:	# 2:	MEM1.TXT	Spectrum	8	
nit:					
requency may					
emories:				3	
djustment:			•		

Premendo una riga sula tabella, potrete aprire la seguente finestra:

Configuration	(SEFRA	.M)		100-0.00	1	Configuration	(SEFRAM	\ 		ine-tait ()
Language:	1	**	0-4		ļ	Language:		View		
Date:	# 0:	MEM0.GPS	GPS			Date:	# 0:	Save (CSV -> USB)	2	_lt
Expert Mode:	# 1: # 2:	MEM0.TXT MEM1.TXT	Measures Spectrum			Expert Mode:	# 1:	Delete		
Unit:					\rightarrow	Unit:				
Frequency map					-	Frequency may		Save all (BMP -> USB)	_	
Memories:				3		Memories:		Save all (CSV -> USB)	3	
Adjustment:			-			Adjustment:		Delete all		
Factory recover	/:	1				Factory recover	y:			

19.5.1 Visualizzare il Contenuto del File

Questo tasto permette di visualizzare il contenuto del file:



19.5.2 Esportare un File

- Save (BMP -> USB) permette di esportare un file immagine bmp in una chiave USB in modo da trasferire grafici ad un PC e poi includerli in un rapporto.

L'esempio qui sotto, mostra il file bmp del canale DVB-T/H della schermata precedente, visualizzato sul PC con lo spettro a tutto schermo.



Save (CSV -> USB) permette di esportare un file in format0 csv su una chiave USB in modo da analizzare i valori in un foglio elettronico.

L'esempio sotto mostra i valori dello spettro sopra nel formato di Excel™.



- Save all (BMP -> USB) permette di esportare tutti i file in formato bmp in archivi separati:
 - LEVEL per tutte le misure di livello
 - MAP per le mappe delle misure
 - SPECTRUM per le misure dello spettro
 - BER-MER per le misure del tasso di errore
 - CONST per i diagrammi di costellazione
 - ECHO per gli echi
- Save all (CSV -> USB) permette di esportare tutti i file in formato CSV.

19.5.3 Eliminare un File

- Delete per eliminare il file selezionato con richiesta di conferma
- Delete all per eliminare tutti i file con richiesta di conferma

Configuration	(SEFRAM		VDC= 0.0V IDC= 0mA
1		View	
Language:		Save (BMP -> USB)	
Date:	# 0:	Save (CSV -> USB)	
Expert Mode:	# 1:		
Unit:	·····	All the memories will be erased!	
Frequency ma		Yes No	_
Memories:		Save all (CSV -> USB)	
Adjustment:		Delete all	
Factory recover	y:		

19.6 Impostazioni dello Strumento

Per accede alla pagina Adjustment, premere



19.6.1 Regolare il Volume del Tono Acustico

Questo tasto permette di variare il volume dell'audio premendo gli appositi tasti in modalità **Check Sat**. Potete selezionare fra i seguenti valori:

Da 0% (nessun tono) fino 100% (livello massimo).



19.6.2 Creare una Password

Potete creare una password che verrà richiesta ogni volta che accendete lo strumento. Questa è una misura di sicurezza in caso di furto o smarrimento del vostro strumento.



- Digitate la vecchia password (predefinita 0000)
- Digitate la nuova password

Digitate una seconda volta la vostra nuova password

VDC= 0.0V

Convalidate la nuova password

Uscite dalla schermata e poi selezionare Yes di fronte a Password.

Ogni volta che accendete lo strumento, apparirà un pulsante sulla pagina di benvenuto; premere su questo pulsante e poi inserite la vostra nuova password:



Se la password è corretta, lo strumento si attiverà (non c'è limite al numero di tentativi).

È obbligatorio registrare il vostro strumento e la relativa password presso la SEFRAM poiché permette il recupero di una password smarrita o dimenticata (usate l'apposito modello fornito assieme al CD-ROM).



19.6.3 Cambiare lo Sfondo del Grafico

Questo tasto permette di cambiare lo sfondo dei grafici fra **nero**, **bianco** e **grigio** (spettro, costellazione ...) Questa funzione permette di risparmiare inchiostro quando si devono stampare i rapporti.

19.6.4 Selezionare quale porta USB deve essere attiva

Selezionare quale porta utilizzare premendo sul tasto di fronte alla scritta Active USB port:

Configuratio	on (SEFRAM)		VDC= 0.0V	Configuratio	n (SEFRAM)			VDC= 0.0V
Language:	AD	JUSTMENTS		Language:		ADJUSTMENTS		
	Beep:	25%	1.		Beep:		25%	1 In
Date:	Password:	No ****		Date:	Password:	No		
Expert Mode	Graph. background:	black		Expert Mode	Graph. backgr	USB A	ack	
Unit:	Active USB port:	USB A	(72)	Unit:	Active USB por	USB mini B	B A	
Frequency m	Configuration:	Import Export		Frequency m	Configuration:		Export	j
Memories:	Ethernet IP address:	192.168.0.162		Memories:	Ethernet IP addres	is: 19	2.168.0.162	
Adjustment	Software update:	🔷 🏈		Adjustment	Software update:			
Factory reco		T.		Factory reco				

Le opzioni disponibili sono **USB A** e **USB mini B.** Potete collegare un supporto di memoria USB alla porta selezionata in modo da memorizzare i dati richiesti e poi trasferirli su un PC.

19.6.5 Aggiornare la Configurazione dello Strumento

Potete aggiornare tutta oppure una parte della configurazione dello strumento utilizzando un foglio elettronico e una chiave USB.

.anguage: =	ADJU	JSTMENTS		
	Beep:	2	5%	
Date:	Password:	No	****	
Expert Mode	Graph. background:	bl	ack	
Jnit:	Active USB port:	US	ib A	
Frequency m	Configuration:	Import	Export	
Memories:	Ethernet IP address:	192.16	8.0.162	J
Adjustment	Software update:		- 1 50-	
actory reco		1		

La configurazione dello strumento è composta da tre diversi tipi di file:

• Un file per la TV satellitare relativo alla modalità Check Sat

	Α	В	С	D	E	F	G	Н		J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S	Т	
1]			Trai	nspondeur n°	1 / Transp	onder #1	Trai	nspondeur n°	2 / Transpo	onder #2	Trai	Transpondeur n° 3 / Transponder #3				ispondeur n°-	4 / Transpo	onder #4	Ē
2		Nom du satellite Satellite name	Position orbitale Orbital position	Orientation	Fréquence Frequency	Polarisation Polarization	Standard	Débit symbole Symbol Rate	Fréquence Frequency	Polarisation Polarization	Standard	Débit symbole Symbol Rate	Fréquence Frequency	Polarisation Polarization	Standard	Débit symbole Symbol Rate	Fréquence Frequency	Polarisation Polarization	Standard	Débit symbole Symbol Rate	
3	0	TURKSAT 2	42.0	E	11996	V	DVB-S	26000	12652	Н	DVB-S	22500	11919	V	DVB-S	24444	11804	V	DVB-S	24444	
4	1	ASTRA 2	28.2	E	10803	Н	DVB-S	22000	10714	H	DVB-S	22000	10847	V	DVB-S	22000	12441	V	DVB-S	27500	H
5	2	ASTRA 3	23.5	E	10803	Н	DVB-S	22000	12725	V	DVB-S	27500	11836	Н	DVB-S	29900	11914	Н	DVB-S	27500	
6	3	ASTRA 1	19.2	E	11720	Н	DVB-S	27500	12515	Н	DVB-S	22000	10979	V	DVB-S	22000	12363	V	DVB-S	27500	
7	4	EUTEL W2	16.0	E	11011	V	DVB-S	27500	11094	V	DVB-S	27900	11554	V	DVB-S	30000	12650	Н	DVB-S	15000	
8	5	HOT BIRD	13.0	E	10723	H	DVB-S	29900	12731	H	DVB-S	27500	10719	V	DVB-S	27500	12713	V	DVB-S	27500	
9	6	INTL 10 02	1.0	W	12563	Н	DVB-S	27500	12719	V	DVB-S	18400	12735	V	DVB-S	8800	12687	Н	DVB-S	27500	
10	7	ATLANTIC 3	5.0	W	12711	H	DVB-S	30000	12543	H	DVB-S	27500	11591	V	DVB-S	20000	12615	Н	DVB-S	8789	
11	8	ATLANTIC 2	8.0	W	11057	H	DVB-S	27500	11387	Н	DVB-S	24740	12566	V	DVB-S	27500	12649	V	DVB-S	27500	
12	9	HISPASAT	30.0	W	11577	V	DVB-S	27500	11931	Н	DVB-S	27500	11731	Н	DVB-S	28126	12456	V	DVB-S	30000	-
н	())	Sat 🚷																14			
Prê																		III III 10	1% (A)		

• Un file che può includere fino a 1000 programmi

	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	La	M	N	0
1		Nom du programme Setup name	Nom du site Place name	Fréquence Frequency	N ^e de canal Channel #	Plan de fréquences Frequencies map	Polarisation Polarization	Bande LNB LNB band	Standard	Mode audio Audio mode	Constellation	Largeur de bande Bandwidth	Débit symbole Symbol rate	Intervalle de garde Guard interval	Inversion du spectre Spectrum inversion
2	0	DIGITAL+	ASTRA 1	10729,000			V		DVB-S2				22000		
3	1	ARD	ASTRA 1	10743,000			Н		DVB-S				22000		
4	2	SKY D	ASTRA 1	10773,000			Н		DVB-S2				22000		
5	3	DIGITAL+	ASTRA 1	10788,000			V		DVB-S				22000		
6	4	DIGITAL+	ASTRA 1	10817,000			V		DVB-S2				22000		
7	5	ANIXE HD	ASTRA 1	10832,000			Н		DVB-S2				22000		
8	6	DIGITAL+	ASTRA 1	10847,000			V		DVB-S				22000		
9	7	TVP HD	ASTRA 1	10861,000			Н		DVB-S				22000		
10	8	DIGITAL+	ASTRA 1	10876,000			V		DVB-S				22000		
11	9	UPC	ASTRA 1	10920,000			Н		DVB-S				22000		
12	10	DIGITAL+	ASTRA 1	10979,000			V		DVB-S				22000		
13	11	SKY D	ASTRA 1	11023,000			Н		DVB-S2				22000		
14	12	DIGITAL+	ASTRA 1	11038,000			V		DVB-S				22000		
15	13	DIGITAL+	ASTRA 1	11097,000			V		DVB-S				22000		
16	14	DIGITAL+	ASTRA 1	11156,000			V		DVB-S				22000		
17	15	ORANGE	ASTRA 1	11170,000			Н		DVB-S2				22000		
18	16	ORF	ASTRA 1	11302,000			н		DVB-S2				22000		
19	17	DIGITAL+	ASTRA 1	11317,000			V		DVB-S				22000		
20	18	DASERSTE	ASTRA 1	11361,000			Н		DVB-S2				22000		
21	19	DIGITAL+	ASTRA 1	11435,000			V		DVB-S2				22000		
22	20	HD+	ASTRA 1	11464,000			Н		DVB-S2				22000		
23	21	CANALSAT	ASTRA 1	11479,000			V		DVB-S				22000		
24	22	GLOBECAS	ASTRA 1	11508,000			V		DVB-S				22000		
25	23	GLOBECAS	ASTRA 1	11538,000			V		DVB-S				22000		
26	24	CANALSAT	ASTRA 1	11567,000			V		DVB-S2				22000		
27	25	ASTRA	ASTRA 1	11597,000			V		DVB-S				22000		
28	26	DIGITAL+	ASTRA 1	11626,000			V		DVB-S2				22000		
29	27	UPC	ASTRA 1	11670,000			Н		DVB-S				22000		

• Venti file dalle liste delle misure, 50 righe ognuno

	A	В	С	D	E	F	G	Н	L.	E
1	Nom de la liste / List name	ASTRA1+HOT								
2	Fréquence OL1 / LO1 frequency	9750								
3	Fréquence OL2 / LO2 frequency	10600								
4	Sélection OL / LO setup	DiSEqC								1
5	Sélection polarisation / Polarization setup	DiSEqC								
6	Positionneur / Positioner									1
7										1
		Numéro de programme	Switch committed	Position Switch committed	Switch uncommited	Position switch uncommited	Activation SatCR	Numéro de slot	Switch SatCR	
8		Setup number	Committed switch	Committed switch position	Uncommitted switch	Uncommitted switch position	SatCR enabled	Slot number	SatCR switch	1
9	0			·				-		1
10	.1	1	DiSEqC	Pos A						1
11	2	2	DiSEqC	Pos A						1
12	3	3	DiSEqC	Pos A						1
13	4	4	DiSEqC	Pos A						
14	5	5	DiSEqC	Pos A			/			1
15	6	6	DiSEqC	Pos A						1
16	7	7	DiSEqC	Pos A			6	2	·	1
17	8	8	DiSEqC	Pos A						
18	9	9	DiSEqC	Pos A						
19	10	10	DiSEqC	Pos A						
20	11	11	DiSEqC	Pos A						
21	12									
22	13	18	DiSEqC	Pos B						
23	14	19	DiSEqC	Pos B						
24	15	20	DiSEqC	Pos B				2		
25	16	21	DiSEqC	Pos B						
26	17	22	DiSEqC	Pos B						
27	18	23	DiSEqC	Pos B						
28	19	24	DiSEqC	Pos B						
29	20	25	DiSEqC	Pos B						٣
14 •	Prog Lst00 Lst01 Lst02 Lst03	Lst04 Lst05 Lst06	Lst07 Lst08 L	st09 / Lst10 / Lst11 / Lst12	/Lst13 /Lst14 /Ls	t15 🖌 Lst16 🖉 Lst17 🖉 Lst18 🏹 l	st19 🖉	14.		
Prê					Moyen	ne: 10175 Nb (non vides) : 4 Som	me : 20350 🔠 🛄 🛛	100 % 😑 🔤	-0	

Questi file sono abbinati alle schede dei file Sat.xls (per Check Sat) e file CSTConf.xls che sono disponibili sul sito web SEFRAM: <u>http://www.sefram.com/wwwfr/F_D_SOFTWARE.asp</u>

Poiché lo strumento non è direttamente compatibile con questi file, è necessario salvare ogni scheda come file CSV:

- Un file Sat.csv per la modalità Check Sat
- Un file CSTProg.csv per i programmi
- Vari file CSTLst00.csv, CSTLst01.csv, CSTLst02.csv, ... uno per ogni lista delle misure.

Un comando macro CVS permette di salvare direttamente con la scorciatoia: Ctrl + Maiuscolo + C.

Un altro comando macro INI permette di inserire una lista di programmi nella cella selezionata nei file .ini disponibili sul sito web SEFRAM.

Potete copiare questi file in un chiave USB. Poi collegate la chiave USB allo strumento. Confermata il trasferimento dei file con il tasto **VALIDATION** sulla riga Config.<-> USB. Durante il trasferimento, la precedente configurazione verrà salvata in una cartella **Conf**:

- Un file Sat.csv per la modalità Check Sat
- Un file TProg.csv per i programmi
- Venti file CSTLst00.csv, CSTLst01.csv, CSTLst02.csv...

Se nessun file CSV è presente sulla chiave USB, verrà salvata soltanto la configurazione più vecchia dello strumento.



115

Non è necessario copiare tutti i file sulla chiave USB; ovvero, se è stata modificata solo la lista 5, copiate unicamente il file CSTLst05.csv.



È possibile aprire vecchi file CSV usando un'applicazione per fogli elettronici. Poi potete copiare e incollare i valori nel corrispondente file xls.



È possibile spostare i vecchi file CSV dalla cartella **Conf** alla chiave USB in modo da trasferire la configurazione da uno strumento all'altro.

19.6.6 Importare i file INI

Utilizzate come scorciatoia il seguente comando macro: Ctrl + Maiuscolo + I, per inserire in una cella selezionata i dati provenienti da un file ini.

Una volta eseguito il comando macro, si aprirà una finestra del vostro programma per la navigazione sul web (Windows Explorer...) per importare il file selezionato. Cliccate sul file richiesto per includerlo nella libreria dei programmi.

Cosa è un file .ini ?

Un file .ini contiene i parametri di un sito (terrestre o satellite). I dati di questo file possono essere importati direttamente nei file della libreria dei programmi.

Potete scaricare i file per i satelliti europei (banda Ku) dal sito web <u>http://fr.kingofsat.net/</u>, nella cartella « Annuaires des satellites » (<u>http://fr.kingofsat.net/satellites.php</u>). Questi file sono aggiornati regolarmente: quindi si consiglia di visitare questo sito web per ottenere le informazioni più recenti.

Come procedere?

Cliccare sul seguente link: <u>http://fr.kingofsat.net/satellites.php</u> per accedere al sito web.

Si consiglia di spuntare questa casella per una migliore precisione delle frequenze

Satellite dir	rectory	- Kini	gOfSat											•	• Page • Outils • 🕡	•
			Generate	.ini files w	/ith freque	ncies in k	Hz (allow)	more co	mplete scans for low :	SRs, comp	atibility c	dependir	ng on soft	ware used	d)	^
Orbital position -	News	.ini	Total Ku	Total C	Free To Air only		Radios ⊏∭)	Data ossos stos	Satellite	Longitude Now	Declin Now -	Max	Total	Free To Air only	Last updated	
75.0°E		Ś	92	0	38	86	6	0	ABS-1	74.99°E	0.02°	0.04°	92	38	2010-09-17 22:46	
70.5°E		Ś	0	0	0	0	0	0	Eutelsat W5	70.6°E	-0.05°	0.05°	-	-	2010-08-31 21:15	-
69.5°E		0	76	260	175	226	04	16	Intelsat 7 (IS-7)	68.73°E	0.00°	0.01°	-	-	2010-08-31 21:15	
00.5 E	~	*/	70	200	175	220	94	10	Intelsat 10 (IS-10)	68.5°E	0.00°	0.00°	336	175	2010-10-05 13:54	
66.0°E		Ø	0	0	0	0	0	0	Intelsat 702	66.04°E	-0.01°	0.02°	-	-	2010-08-31 21:15	
64.2°E		Ø	0	28	15	28	0	0	Intelsat 906	64.2°E	0.01°	0.01°	28	15	2010-09-12 19:44	
62.0°E		Ø	0	3	2	2	1	0	Intelsat 902	62.05°E	0.00°	0.01°	3	2	2010-09-24 21:41	
60.0°E	Ø	Ø	3	0	3	3	0	0	Intelsat 904	60.1°E	0.01°	0.01°	3	3	2010-08-31 21:15	
57.0°E		Ø	1	72	53	34	35	4	NSS 12	57.05°E	0.03°	0.05°	73	53	2010-09-17 22:47	
53.0°E	0	Ø	62	0	43	43	17	2	Express AM22	53.03°E	-0.04°	0.04°	62	43	2010-10-02 22:49	
49.0°E	0	Ø	0	52	44	30	22	0	Yamal 202	48.99°E	-0.04°	0.04°	52	44	2010-09-13 01:05	
48.2°E		Ø	0	0	0	0	0	0	Eutelsat W48	48.33°E	1.08	1.43°	-	-	2010-08-31 21:15	
45.0°E	0	Ø	98	0	25	85	12	1	Intelsat 12 (IS-12)	45.02°E	0.00°	0.00°	98	25	2010-10-03 23:26	
10.005	-	~		_				70	Turksat 2A	42.02°E	-0.05°	0.05°	224	177	2010-10-05 13:27	_
42.0°E		S	531	0	448	307	148	76	Turksat 3A	42.02°E	0.02°	0.02°	307	271	2010-10-06 10:08	
40.0°E	0	Ø	28	29	46	31	25	1	Express AM1	40.06°E	0.32	0.38°	57	46	2010-10-05 20:29	
39.0°E	0	Ø	330	0	122	246	68	16	Hellas Sat 2	39.01°E	-0.010	0.02°	330	122	2010-10-04 15:38	
38.0°E	0	Ø	0	17	17	17	0	0	Paksat 1	38.11°E	0.03°	0.03°	17	17	2010-09-25 19:39	
	-	~		_					Eutelsat W4	36.11°E	-0.03°	0.07°	9	8	2010-08-31 21:15	
36.0°E		S	278	0	66	206	56	16	Eutelsat W7	35.93°E	-0.03°	0.06°	269	58	2010-10-05 22:53	
33.0°E	0	Ø	33	0	25	15	6	12	Eurobird 3	33.19°E	-0.010	0.05°	33	25	2010-10-04 15:26	
04.505	0	~		_		40	_		Astra 2C	31.75°E	0.01°	0.03°	-	-	2010-08-31 21:15	
31.5°E		Ś	23	U	22	19	3	1	Astra 1G	31.63°E	0.06°	0.07°	23	22	2010-10-05 20:28	
30.5°E		Ø	19	12	29	30	1	0	Arabsat 5A	30.63°E	-0.01°	0.04°	31	29	2010-09-30 21:43	
									Eurobird 1	28.51°E	-0.02°	0.07°	430	291	2010-10-05 12:42	
									Astra 2A	28.33°E	0.01°	0.04°	204	56	2010-10-04 17:02	
28.2°F	0	0	974	0	528	787	130	48	Astra 2B	28.25°E	-0.03°	0.04°	171	50	2010-10-05 20:15	
2012 2	1			Ĩ	020				Astra 2D	28.25°E	-0.02°	0.05°	169	131	2010-10-01 23:08	
									Turksat 1C Moving 0.2°W/day	28.19°E	2,12	2,33°	-	-	2010-09-25 16:35	
									Badr 4	26.02°E	0.01°	0.06°	268	266	2010-10-05 12:06	
26.0°E		Ø	478	0	405	365	100	13	Badr 5	26.02°E	0.00°	0.00°	51	13	2010-10-05 12:06	
									Badr 6	25.98°E	-0.05°	0.06°	159	126	2010-09-11 09:33	
25.5°E		Ø	80	0	44	71	8	1	Eurobird 2	25.57°E	-0.01°	0.07°	80	44	2010-10-05 21:07	
23.5°E	a	0	490	0	170	307	152	21	Astra 3A	23.64°E	-0.04°	0.05°	310	111	2010-10-03 14:34	
23.3 E	×	X	400	0	110	307	152	21	Astra 3B	23.54°E	0.05°	0.06°	170	59	2010-10-05 21:49	
																×
http://en.kingof:	sat.net	/sat-a	arabsat5a.j	php							6	Interne	t		🖓 🔹 🔍 100% 📼	:

Ad esempio, per scaricare il file .ini per il satellite Astra 23,5°E, cliccare qui.



egistrer sous

?

19.6.7 Aggiornamento Software

Vedere il capitolo Aggiornamento Software per ulteriori dettagli.

19.7 Regolare la Luminosità dello Schermo LCD

Questo tasto permette di regolare la luminosità dello schermo. Sono disponibili due opzioni espresse in percentuale: **50%** e **100%** (massima luminosità).

L'opzione 50% di luminosità permette di risparmiare la carica della batteria dello strumento.



19.8 Ripristinare la Configurazione Predefinita

Selezionando l'opzione **Factory recovery**, potrete ripristinare i valori predefiniti del vostro misuratore di campo con apposita richiesta di conferma.

Configuration (SEF	RAM)	VDC= 0.0V IDC= 0mA
Language:		
Date: 6 Ma	rch 2013 Time: 14h 10mn	
Expert Mode:	Var	DisEqC
Expertinoder	Factory reset!	
Unit:	Please confirm	
Frequency map:	Yes No	
Memories:	3 / 1.191%	
Adjustment:	LCD: 50 % 100 %	
Factory recovery:		

ATTENZIONE: In caso di ripristino della configurazione predefinita, perderete:
La libraria dei programmi
Le liste delle misure.

20 Aggiornamento Software



<u>ATTENZIONE</u>: accertatevi che la restante carica della batteria sia sufficiente (> 30%), in caso contrario, collegate lo strumento alla rete elettrica usando l'apposito adattatore.

Potete facilmente aggiornare il software in modo da avere a disposizione nuove funzionalità.

Per eseguire l'aggiornamento è necessaria una chiave USB.

Dopo di che, eseguite quanto segue:

- Scaricate il file di aggiornamento 787X_VX.X zip file dal seguente sito web: www.sefram.fr
- Inserite la chiave USB nel vostro PC
- Estrarre il file archiviato nella chiave USB
- Rimuovete la chiave USB dal vostro computer
- Accendere lo strumento
- Andare alla pagina Home 🚺 premere Configuration 🖾 Configuration premere Adjustment 🧊
- Accertatevi che la porta attiva sia USB A e che niente sia collegato alla porta USB mini B.
- Inserite la chiave USB nell'apposita porta del misuratore.



Selezionare Update:





ATTENZIONE: non spegnere il misuratore di campo durante la fase di aggiornamento!

La fase di aggiornamento dura circa **10** minuti. Alla fine dell'aggiornamento, un messaggio vi chiederà di riavviare lo strumento in modo da completare il caricamento del software.

Potrebbero comparire dei messaggi di errore: non tenetene conto!

21 Opzioni di Salvataggio

Premere

per aprire una finestra (in questo esempio, sulla pagina Measurement):

Measures (SEFRA	M)					VDC= 0	.ov
380:MEM0		626.000	MHz				
DVB-T/H		4	Save				1
8k 64QAM 1/8	Nan	ne:		MEM6			1 XXX DiSEqC
Cell ID:0004(hex)	Sav	e (settings ->	list)				TV
RF 60.3 d	Savo	e (BMP -> USE	3):	<i>.</i>		120	
C/N 48.	δαν	e (internal m	emory):		0	50	AutoLock
BERi 2.3	Ś				16	-9	
BERo < 1					15	-9	
PER < 1	.E-5	16-1 1	E-3 1E	-5 18	-7 16	-9	
MER 31.	8dB 💶	5 20	25	30	35	40	
LKM 10.	8dB 🛛	10	20	30	40	50	

In questa finestra, potete salvare gli attuali parametri di misura di una lista attiva, catturare una schermata e salvarla nella chiave USB nel formato BMP o salvare dati nella memoria interna.

Potete rinominare il file salvato (vedere il capitolo Interfaccia dello Strumento).

Il nome predefinito de file salvato è MEM(X+1) (X è il numero di file salvati nello strumento).

Vi verrà suggerito di salvare nella memoria interna solo nelle schermate **Spectrum, Measurements, Constellation, Guard interval, MER/Carrier e Measurement map**.



Una volta trasferite le misure, potrete usarle per creare appositi rapporti di misura sul vostro computer.



Lo spegnimento dello strumento non è immediato ma richiede alcuni secondi in modo da completare il salvataggio dei dati sulla chiave USB.

22 Collegare lo Strumento ad un PC

Il misuratore di campo è munito di un'interfaccia USB e di un'interfaccia Ethernet per effettuare una connessione diretta ad un PC.

22.1 **Configurazione Richiesta**

Questi driver sono compatibili con i seguenti sistemi operativo: Windows Vista™, Windows XP™ e Windows Seven[™].

Per qualsiasi altro sistema operativo, contattate il supporto tecnico del vostro distributore locale. Il vostro PC dovrebbe avere anche una porta USB libera.

22.2 Interfaccia USB mini B

Per usare la porta USB mini B:

Configurate i vostro strumento per USB mini B premendo Home Configuration 🖾 Configuration e poi Setting

Selezionate la porta USB attiva: USB mini B

Configuratio	n (SEFRAM)		IDC= OmA	Configuratio	on (SEFRAM)			IDC= 0.00
Language:	AD.	USTMENTS		Language:	A	DJUSTMENTS		
Durkey	Beep:	25%	E	Deter	Beep:		25%	1.
Date:	Password:	No ****		Date:	Password:	No		
Expert Mode	Graph. background:	black		Expert Mode	Graph. backgr	USB A	ack	
Unit:	Active USB port:	USB A	-	Unit:	Active USB por	USB mini B	ва	
Frequency m	Configuration:	Import Export		Frequency m	Configuration:	I	Export	
Memories:	Ethernet IP address:	192.168.0.162		Memories:	Ethernet IP address:	192.	168.0.162	1
Adjustment	Software update:	📎 🌮		Adjustment	Software update:	S		
Factory reco		1		Factory reco		19-		

Potete usare la porta USB mini B collegandola ad un computer con un apposito cavo. Il computer riconoscerà lo strumento come chiave USB. Nessun driver è necessario.

22.3 Interfaccia Ethernet

Per questa connessione, non è richiesto un driver di installazione.

Collegate lo strumento ad un PC usando un cavo Ethernet incrociato (disponibile come opzione, riferimento SEFRAM 298504246).

就 Configuration

e poi

<u>Configurare la Connessione</u>:

Connessione Ethernet dello strumento ad un PC Per cambiare l'indirizzo IP dello strumento, premere





Il computer collegato allo strumento deve avere lo stesso indirizzo IP dello strumento, come mostrato nell'esempio qui sotto:





<u>ATTENZIONE</u>: se il PC ha già una connessione Ethernet (rete, modem...) è necessario riavviare il PC prima di collegare il vostro strumento.

Per la connessione Ethernet del vostro strumento ad un computer in rete, vedere lo schema seguente:



h

23 Funzione Multistream (solo per 7876)

La funzione **Multistream** viene usata per specifiche emittenti in modalità DVB-S2 (diversi multiplex in un unico transponder).

Esempio: Atlantic Bird3 5°W usa la funzione Multistream per alcuni transponder (Frequenza: 12648MHz Verticale, DVB-S2 29500, ISI: ½, Gold code: 121212)

Per usare la funzione Multistream, premere MIS nella schermata Measures:





Measur	res (SEFRAM)						VDC=1	2.70
	Setup	1264	8 (2048) MHz				
DV	B-52 295	00 kBd						/
Hig	h Vertica	1	MIS:	Yes				AND
?								
RF	70.2 dBµV20).	40	60	80	100	120	
C/N	17.4 dB		5	10	15	20	25	AutoLock
BERi	3.3E-3	16-1	16-3	3 1	E-5	1E-7 1	E-9	
BERo	< 9E-9	16-1	16-	3 1	E-5	16-7 11	E-9	
PER	< 9E-6	16-1	16-	3 1	E-5	1E-7 1	E-9	
MER	14.2dB		5	10	15	20	25	
LKM	14.2dB		10	20	30	40	50	+

Codifica dei flussi:

- NO: nessuna codifica
- MANUAL: per inserire manualmente una codifica
- AUTO: tutti i 3 codici inseriti verranno testati

24 Opzione GPS (solo 7876)

Per accedere alla funzione GPS, premere

GPS GPS

Sono disponibili 3 funzioni:

- La funzione VIEW per visualizzare graficamente tutti i satelliti GPS rilevati •
- La funzione LOG per registrare il numero di satelliti GPS usati per il posizionamento
- La funzione CARTOGRAPHY per creare una mappa con le posizioni e le misure RF

Mode Potete accedere alle diverse funzioni con il tasto

Funzione VIEW 24.1

Lo strumento avvia la ricerca di diversi satelliti in modo da rilevare la posizione con accuratezza:



Quando i satelliti sono stati rilevati, appaiono come indicato nello schema sopra: i satelliti non agganciati lampeggiano. I dati sulla destra della schema indicano:

- Il numero dei satelliti agganciati rispetto al numero totale dei satelliti
- Il tempo UTC
- La latitudine e longitudine del vostro sito

- La colonna PRN (Pseudorandom Noise) con un'etichetta di identificazione a colori del satellite, la colonna SNR (Signal/Noise Ratio) e la colonna con l'istogramma a colori che indica la ricezione del satellite espressa in percentuale (0% = nessun segnale).

Funzione LOG 24.2

Questa funzione permette di registrare il numero di satelliti agganciati rispetto ad un dato periodo di tempo. I tasti sotto permettono di selezionare il tempo di acquisizione (10 minuti, 1 ora, 8 ore, 24 ore o 7 giorni)



p. 103

Il tasto Init. avvia la registrazione e il tasto Reset ripristina la ricerca del satellite.

24.3 Funzione CARTOGRAPHY

Questa funzione permette di sovraimporre su una mappa,tutte le misure di livello/BER del segnale RF ricevuto e inoltre crea un file *.GPS nella memoria interna del vostro strumento per ogni punto registrato:

- Coordinate (latitudine, longitudine)

- Livello/ misure BER

per 1 programma oppure per i programmi da 1 a 11 della Mappa delle Misure

Dopo di che potete esportare questi dati GPS in un file kml, caricarli su un supporto USB e usare un software di mappatura GIS. Per esempio, Google Earth oppure Google Maps.

GPS MAPPING (ST ETIENNE)	VDC= 0 IDC= 0	toto and the second second
	GPS status UTC time : 14:21:01 Latitude : 45°25.276 N Longitude : 4°22.669 E Altitude : 593 m Quality : GPS Satellite : 7	
	100 m Level/BER/MER Setup Freq. Std 371 610.000 DVB-T/H	Config
	RF C/N BERI BERO PER MER LKM 24.6 0.2 Sync? Sync? Sync? 0.0 0.0	Reset
File: MEM0.GPS closed	Start/Stop Record	Mode

Stato GPS:

- Tempo UTC
- Coordinate (latitudine, longitudine, altitudine) del modulo GPS

- Satellite usato del modulo GPS

Misure : 1 programma o programmi da 1 a 11 dalla Mappa delle Misure RF – C/N – BERi – BERo – PER – MER – LKM

Potete accedere a tutte le configuraz	cioni con il tasto Config	
GPS MAPPING	(ST ETIENNE)	VDC= 0.0V
1	Level/BER/MER	Ŀ
	Measurement map	
	Acquisition	
	Manual	
	Timer 10 s	/H Config
	Distance 100 m	LKM 0.0
		Reset
File	MEMU.GPS Closed start/stop	tecord Mode

- Measure type:
 - Level/BER/MER: misure del programma corrente
 - Measurement Map: programmi da 1 a 11 della Mappa delle Misure
- Acquisition:
 - Manual: una registrazione ogni volta che si preme il tasto Record
 - Timer: una registrazione temporizzata (da 10s fino a 3600s di acquisizioni ripetitive)
 - Distance: una registrazione relativa alla distanza (acquisizione attivata da una distanza da 10 a 10000m)

24.3.1 Registrare un File

Inizialmente, lo strumento esegue una ricerca dei satelliti in modo da compiere un adeguato posizionamento. Il riquadro **Status GPS** visualizza le coordinate GPS inviate dal modulo GPS.

Le misure RF Level/BER/MER o Measurement Map visualizzano le misure associate.



Una volta che la registrazione è stata configurata (modalità di acquisizione e tipo di misura), nominate il file GPS (lo strumento suggerisce un nome predefinito come **MEM0.GPS**)

Dopo di che:

• Start: per avviare la registrazione del file GPS

Lo strumento registra le misure in base ai parametri selezionati (manual/timer/distance)

• Stop: per interrompere la registrazione del file GPS

13	• Il file non può essere aperto se appare No Positioning (meno di 3 satelliti GPS); tuttavia in modalità Acquisition , premere il tasto Record per forzare le registrazione
~	• Se il tempo totale della misura è più alto del timer, il tempo di misura diventerà ripetitivo
	L'attivazione della funzione CARTOGRAPHY chiuderà il file
	Un file precedentemente chiuso non può essere accodato
	• Se viene perso il posizionamento, la registrazione viene sospesa (il file non viene chiuso)
	• Il file viene creato sempre, anche se questo non viene chiuso (ad esempio, mancanza di alimentazione)
	• Raggiunto il numero massimo di registrazioni (1000 punti),il file si chiude in modo automatico

La zona grafica rappresenta la visualizzazione delle attuali coordinate rispetto alla posizione originale. Premere questa zona per cambiare la scala e ripristinare la visualizzazione.

24.3.2 Esportare un File ed Esempi di Cartografia

Dopo avere creato un file GPS con il vostro strumento, potete esportare questo file in un supporto di memoria USB nel formato kml. Questo formato viene utilizzato diversi programmi software di cartografia (per esempio, Google Earth e Google Maps).

Per esportare il vostro file:

- Configuration > Memories
- Inserite una chiave USB nel vostro misuratore
- Selezionate il vostro file GPS file
- Premere Save (KML->USB)

Language:		Files list	
Date:	# 4:		
	# 5:	Save (KML -> USB)	
Expert Mode:	# 6:	Delete	
Unit:	# 7:		
	# 8:		
Frequency maj	# 9:		
Memories:	# 10:		V
Adjustment:	-		J

I dati registrati nel file sono i seguenti:

- Nome del file, data e ora
- Il programma o tutte le misure del programma (frequenza, standard, soglie)

E per ogni punto registrato:

- Data
- Ora
- Latitudine
- Longitudine
- Numero dei satelliti usati
- Misure RF per Livello/BER/MER per ogni programma

Esempio: usare Google Earth

Una volta installato Google Earth sul vostro computer, cliccare 2 volte sul file kml che avete creato; il programma software visualizzerà le vostra registrazioni (spostamenti e misure):



Esempio: usare Google Maps

Una volta creato un account Google Maps sul vostro computer, importare il file kml che avete creato; il programma software visualizzerà le vostre registrazioni (spostamenti e misure)



25 Misura Potenza Ottica (non disponibile per 7871)

Questa opzione verrà descritta in una futura revisione di questo manuale di istruzioni.
26 Opzione WIFI (non disponibile per 7871)

Questa opzione verrà descritta in una futura revisione di questo manuale di istruzioni.

27 Connessione HDMI (non disponibile per 7871)

Lo strumento è munito di un connettore di uscita HDMI;



ATTENZIONE: quando collegate un cavo HDMI allo strumento, lo schermo tattile è inattivo e si spegne. Si consiglia di collegare un mouse alla porta USB-A dello strumento (la porta USB-A deve

essere attiva; vedere il relative paragrafo) per continuare a lavorare con il misuratore.

Questa funzione permette di visualizzare la schermata del misuratore di campo su una televisione (o su un qualsiasi schermo con un ingresso HDMI); potete ancora gestire le funzioni dello strumento (con il mouse); in modo da eseguire misure, visualizzare spettri del segnale o immagini TV; anche l'audio viene trasmesso alla televisione attraverso la connessione HDMI.

Esempio di Connessione:



28 Messaggi Visualizzati sullo Schermo

Lo strumento può visualizzare diversi messaggi durante il suo funzionamento.

28.1 Messaggi di Avviso

Battery: DISCHARGED - lo strumento si spegnerà in pochi minuti.



Richiesta di conferma per una procedura importante.

Configuration ((SEFRAM)			V0C= 0	né zamě l
Language:	**				
Date:	7 March 2013	Time:	9h 36mn		
Expert Mode:	Vac			<u>.</u>	PISCOC
Unit:	Factor Please	y reset! confirm			TV
Frequency map:	Ye	s	No		
Memories:	🔏 4/1.	665%	J	•	
Adjustment:	- ? ?	LCD:	50 % 100	%	
Factory recovery:	V				

Remote supply fault: guasto nella telealimentazione. È già presente una tensione sul cavo oppure la corrente presente supera il valore consentito.

Remote supply - LNB	(SEFRAM)	VDC= 0.0V IDC= 0mA
Remote supply:	Sat=Off ; Ter=5V	
		1
LO1 frequency:	9750 MHz	Initialisations OL
LO2 frequency:	10600 MHz	
LO selection:	📃 🔔 Remote supply fa	ult
Polar selection:	13/18V	
(Committed) Switch:	No	
Uncommitted Port:	No	
Positioner:	No: 0	
SatCR:	No	

Possono apparire altri messaggi simili; la relativa finestra a comparsa e il corrispondente messaggio esporranno il problema attinente.

28.2 Messaggi di Errore

Potrebbe apparire un messaggio in fondo alla schermata immediatamente dopo l'aggiornamento software. Non tenete in considerazione questo messaggio, a meno che questo non ricompaia ancora alla successiva accensione dello strumento.

Per questo o qualsiasi altro problema, contattare il supporto tecnico del vostro distributore locale.

29 Manutenzione dello Strumento

Questo strumento richiede un minimo di manutenzione per essere sempre conforme che i requisiti necessari per un suo corretto utilizzo e per preservare tutte le sue caratteristiche.

	Effetti	Periodi Consigliati di Controllo	Limiti di Uso Consigliati
BATTERIA	Riduzione nella durata della batteria		200 cicli di carica e scarica o 2 anni
TRACOLLA	Rottura	Ad ogni uso. Controllate la postura della tracolla.	
RETROILLUMINAZIONE	Riduzione del livello visivo		2 anni
SISTEMA DI MISURA	Misure errate	Una volta all'anno	18 mesi
CONNESSIONI	Misure errate	Ad ogni misura	

Le raccomandazioni del produttore non implicano responsabilità da parte della SEFRAM I.S. Permettono di garantire il miglior uso possibile delle funzionalità e conservazione dello strumento.

Manutenzione di Routine:

La manutenzione di base si limita alla pulizia esterna dello strumento. Le altre operazioni devono essere eseguite da personale qualificato.

- Scollegate lo strumento prima di qualsiasi intervento.
- Non permettete che l'acqua penetri all'interno dello strumento in modo da evitare il rischio di scosse elettriche.

Pulite regolarmente il misuratore seguendo le istruzioni descritte qui sotto:

- Usate acqua saponata per pulire l'unità
- Non adoperate prodotti a base di petrolio, benzina, alcool (altrimenti potreste danneggiare le scritte serigrafate sull'unità).
- Asciugate con un panno morbido e privo di peli.
- Per pulire lo schermo utilizzate un prodotto non statico e un prodotto senza solventi.

Per la borsa di trasporto:

- Pulite con un panno pulito e asciutto.
- L'impiego di solventi non è assolutamente consentito.

INFORMAZIONI SULLO SCHERMO LCD A MATRICE ATTIVA

Il vostro misuratore di campo SEFRAM è dotato di uno schermo LCD a matrice attiva.

Questo schermo viene fornito da diversi produttori conosciuti sul mercato. Dato che questi produttori non sono in grado di garantire il 100% di funzionamento ottimale dei pixel presenti sull'area del display, viene pertanto specificato il numero dei pixel difettosi presenti sulla superficie dello schermo.

Il servizio qualità della SEFRAM ha verificato lo schermo sul vostro strumento rispetto alle condizioni di accettazione di questi produttori.



Criteri di Accettazione:

Zona A (area centrale): meno di 5 pixel difettosi e meno di 3 pixel contigui.

Zona B (superficie totale dello schermo): meno di 9 pixel difettosi su tutta la superficie del display quando viene rispettata la condizione della zona A.

Per pixel difettoso, si intende un punto dello schermo che rimane spento oppure la cui luminosità è di un colore differente rispetto a quello previsto.

È possibile esercitare i diritti previsti dalla garanzia contrattuale relativa al misuratore di campo qualora non venga raggiunto il criterio di accettazione definito qui sopra; sia alla consegna dello strumento e sia per la durata della suddetta garanzia.

30 Specifiche Tecniche

30.1 Specifiche Comuni

Specifiche Tecniche		Banda Terrestre		
Frequenza				
Gamma		5-900 MHz (45-900 per 7871)		
Risoluzione		Misura: 50 kHz, display 1 kHz		
Misure di Livello				
Gamma Dinamica	20-	-120 dBµV (30-120 dBµV per 5-45MHz	<u>()</u>	
Livello Rumore di Fondo		10 dBµV tipico		
Unità		dBµV, dBmV, dBm, V		
Precisione		±2dB +/- 0.05dB/°C		
Risoluzione		0,1dB		
Filtro di Misura	Automatico	in base allo standard: 100KHz - 300 kł	Hz - 1MHz	
Standard	BG, DK, I,	L, MN, FM, portante, DVB-C, DVB-T/H	, DVB-T2	
Misure		RF, C/N		
Misure Digitali	DVB-T/H	DVB-T2	DVB-C (except 7871)	
BER (Bit Error Rate)	CBER (pre Viterbi BERi)LDPC (BERi)VBER (post Viterbi BERo)BCH (BERo)UNC (pacchetti persi PER)FER (errore trama PER)Margine di RumoreMargine di Rumore		BER (pre Reed Solomon BERo) UNC (pacchetti persi PER) Margine di Rumore	
MER (Modulation Error Rate)	5 - 35dB	5 - 35dB	20 - 40dB	
MER per portante	Si, eccetto 7871,7872 Si, eccetto 7871,7872		-	
Symbol rate			Da 1 a 7.224 Ms/s (J.83A)	
Larghezza di Banda	6MHz, 7 MHz, 8 MHz 5MHz, 6MHz, 7 MHz, 8 MHz		-	
Modalità	- SISO, MISO, PLP singolo o multiplo		-	
Tipo di FFT	2k e 8k, auto e manuale 1k, 2k, 4k, 8k, 16k e 32k + banda estesa, auto		-	
Diagramma di Costellazione	QPSK, 16 e 64QAM, auto	QPSK, 16, 64 e 256QAM auto	16, 32, 64, 128 e 256QAM	
Tasso di Viterbi	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (auto)	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 (auto)	-	
Intervallo di Guardia	auto e manuale	auto	-	
Inversione dello Spettro	auto	auto	auto	
HP/LP	si	-	-	
Selezione PLP	-	si	-	
Standard	ETS 301-701	ETS 302-755	ITU J83-Allegato A	
Pre-echi /Echi / Risposta Impulso	1	1	1	
Gamma Dinamica	30 dB, 75km (in 8k)	50 dB, -75km +75km (in 8k)	-	
Unità	µs, km, miglia	μs, km, miglia	-	
Display Rapido di Costellazione				
	si	si	si	
Rapida Analisi Spettrale	1			
Modalità Ultra Veloce	Modalità Ultra Veloce 350 ms typ. (3 volte/s)			
Modalità Expert (7875-7876)	-7876) si, con tutte le informazioni visualizzate sullo spettro			
Filtri (in base allo span)	100kHz, 300kHz, 1 MHz			
Attenuatore	Automatico o manuale (da 0 fino a 50 dB ad intervalli da 10 dB)			
Gamma Dinamica (display)		60 dB (10 dB/div)		
Tabella NIT e OSD TV	si			
Intervallo (Span)	da 5MHz fino a tutto span in 1, 2, 5 sequenze			

Specifiche Tecniche	Banda S	atellitare		
Frequenza				
Gamma	900-22	00 MHz		
Risoluzione	Misura: 1MHz	, display 1MHz		
Misure di Livello				
Gamma Dinamica	30-110) dBµV		
Livello Rumore di Fondo	20 dBµ	V tipico		
Unità	dBµV, dBn	nV, dBm, V		
Precisione	±2dB +/-	0.05dB/°C		
Risoluzione	0,1	ldB		
Filtri	Automatico in base allo stan	dard: 1MHz - 3MHz - 10MHz		
Standard	PAL, SECAM, NTSC,	DVB-S, DVB-S2, DSS		
Misure	RF,	C/N		
Misure Digitali	DVB-S, DSS	DVB-S2		
BER (Bit Error Rate)	CBER (pre Viterbi BERi) VBER (post Viterbi BERo) UNC (pacchetti persi PER) Margine del Link	LDPC (BERi) BCH (BERo) PER Margine del Link		
MER (Modulation Error Rate)	0-2	0dB		
Symbol rate	Da 1 fino a 45Ms/s	Da 1 fino a 45Ms/s		
Diagramma di Costellazione	QPSK	QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK		
Tasso di Viterbi	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (auto)	2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (auto)		
Inversione dello Spettro	auto	auto		
Standard	ETS 300-421	ETS 302-307		
Diagramma di Costellazione				
Display Diagramma di Costellazione	si	si		
Analisi Rapida dello Spettro				
Modalità Ultra Veloce	350 ms typ	o. (3 volte/s)		
Modalità Expert (7875-7876)	si, con tutte le informazioni visualizzate sullo spettro			
Filtri (in base allo span)	1MHz, 3MHz, 10MHz			
Attenuatore	Automatico o manuale (da 0 fino a 50 dB ad intervalli da 10 dB)			
Gamma Dinamica (display)	60 dB (1	0 dB/div)		
Tabella NIT e OSD TV	si			
Modalità Check sat				
	Ricerca rapida con tabell	la NIT, per singolo o doppio LNB		
	30 satelliti, tipica, con inc	lusa la tabella dei satelliti Europa		
	4 transponder per satellite, definibile dall'utente			
Tologlimontaziono	Terrestre	Satellite		
	5V/13V/18 V/24V, 500 mA max			
Tensione	(300mA per 24V)	13/18 V, 500 mA max		
DiSEaC		DiSEqC 1.2, controllo della parabola motorizzata, commutatori committed & uncommitted		
		22 kHz, ToneBurst		
		L'estensione del protocollo DiSEaC		
SatCR		può controllare fino a 8 slot		

Mappa delle Misure					
Capacità	Scorrimento di 50 programmi				
Display	grafico (istogra	amma), misura di tilt			
Archiviazione dei Dati					
Memoria	Interna non-volatile o sup	porto USB esterno (non fornito)			
Dati Salvati	siti, misure (livello, BER/MEF	R, mappa delle misure, spettro …)			
Capacità	512 Kb (10	00 file o cartelle)			
Audio e Video TV					
Programmi digitali in chiaro	SD e HD (alta	definizione H.264)			
Audio	MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE AAC, Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus				
Programmi criptati* (eccetto 7871)	si si				
ingresso RF					
Ingresso	75 Ohm, connettori F	e BNC (incluso adattatori)			
Tensione massima permessa	50V DC,	80V rms/50Hz			
Ingresso/Uscite Ausiliarie					
Interfacce	USB A, USB mini B,	Ethernet 10baseT (RJ45)			
Alimentazione in DC	5.5 mm jack,	15 V max, 5 A max			
Ingressi /Uscite ASI TS (7875-7876)	si, ingressi/uscite su connettori BNC				
Uscita HDMI	si				
Ingresso Antenna WiFi	opzione (non disponibile per 7871)				
Ingresso Antenna GPS	opzione per 7876 (contatt	are il vostro distributore locale)			

Specifiche Generiche	
Display	Schermo touch LCD TFT a colori da 10", tecnologia capacitiva, 16/9, retroilluminazione con elevata luminosità, 1000 cd/m ² , 1280 x 800 pixel
Alimentazione Esterna	Adattatore per rete elettrica, 110/230 VAC, con jack da 5,5mm, 15 V 6 A
Batteria	Ioni di Litio, 70W (non rimovibile dall'utente)
Autonomia	4 ore tipica, dipende dall'uso
Tempo di Ricarica	1ore e 30 minuti per raggiungere 80% della capacità
Temperatura di Esercizio	Da -5°C fino a 45°C
Temperatura di Magazzino	Da -10°C fino a 60°C
EMC e Sicurezza	NF-EN 61362-1 / NF-EN 61326-3 / NF-EN 61010-1
Dimensioni	280 mm x 230 mm x 85 mm
Peso	2,9 kg (incluso la batteria e la custodia di protezione)

Fornito con: adattatore per rete elettrica, manuale di istruzioni (CD-ROM), adattatori F/F e F/BNC, custodia di protezione (installata) con tracolla e clip, borsa da trasporto.

(*): la visione dei programmi criptati è possibile con la decodifica supportata e un valido abbonamento. Contattare il vostro distributore locale per ulteriori informazioni.

30.2 Accessori di Serie

Fornito con: adattatore per rete elettrica, manuale di istruzioni (CD-ROM), adattatori F/F e F/BNC, custodia di protezione (installata) con tracolla e clip, borsa da trasporto.

Accessori Opzionali:

•	Adattatore accendisigaro per veicolo:	P/N 978361000
•	Adattatore F/F:	P/N 213200012
•	Adattatore F/BNC:	P/N 213200011
•	Adattatore femmina BNC/TV:	P/N 213200010
•	Cavo da USB A a USB mini B:	P/N 978551100

•	Cavo ETHERNET (incrociato) :	P/N 298504246
•	Opzione WiFi (non disponibile per 7871):	P/N 978752000
•	Borsa da Trasporto:	P/N 978751000
•	Misura di Potenza Ottica (non disponibile per 7871):	P/N 978754000
•	Cavo HDMI (non disponibile per 7871):	P/N 978759100

30.3 Conversione delle unità V, dBµV, dBmV e dBm

L'unità dB μ V (dBmV) è un rapporto logaritmico fra la tensione misurata U_d e la tensione di riferimento U_r.

La tensione di riferimento è U_r = 1 μ V (1 mV)

$N = 20 \log \left(U_d / U_r \right)$

L'unità dBm è un rapporto logaritmico fra la potenza misurata P_d e la potenza di riferimento P_r . La potenza di riferimento è Pr = 1 mW in 75 ohm.

$N = 10 \log (Pd/Pr) \operatorname{con} Pd = Ud^2 / 75$

$U_{d} = 1 \ \mu V$	$N = 0 dB\mu V$	N = - 60 dBmV	N = -108.75 dBm
$U_d = 1 \text{ mV}$	$N = 60 \text{ dB}\mu \text{V}$	N = 0 dBmV	N = -48.75 dBm
$U_d = 1 V$	N = 120 dBµV	N = 60 dBmV	N = 11.25 dBm

30.4 Tipici Valori delle Misure

Valori consigliati per ottenere un segnale di qualità.

Miouro	Livello, potenza, (dBµV)			DED	МЕР	Madulaziana
wisure	mini	maxi	(dB)	BER	(dB)	wooulazione
Terrestre						
TV Analogica	57	74	> 45	-	-	-
FM	50	66	> 38	-	-	-
DVB-T/H	35	70	> 26	$VBER < 2^{E}-4$	> 26	8K, 64QAM, 1/32, 2/3
DVB-T2	35	70	> 22	FER < 2 ^E -7	> 22	32K, 256QAM, 1/8, 2/3
DVB-C	57	74	> 31	BER < 2 ^E -4	> 31	64QAM
Satellite						
TV Analogica	47	77	> 15	-	-	-
DVB-S, DSS	47	77	> 11	$VBER < 2^{E}-4$	> 11	QPSK, 3/4
DVB-S2	47	77	> 8	PER < 1 ^E -7	> 8	8PSK, 2/3

- 7871 - 7872 - 7875 - 7876 -

31 Dichiarazione CE

DECLARATION OF CE CONFORMITY according to EEC directives and NF EN 45014 norm **DECLARATION DE CONFORMITE CE** suivant directives CEE et norme NF EN 45014 CE

SEFRAM INSTRUMENTS & SYSTEMES 32, rue Edouard MARTEL 42009 SAINT-ETIENNE Cedex 2 (FRANCE)

Declares, that the below mentionned product complies with : Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à :

The European low voltage directive 2006/95/EEC : La directive Européenne basse tension 2006/95/CE

NF EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipement for measurement, control and laboratory use. Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.

The European EMC directive 2004/108/EEC : Emission standard EN 61326-1. Immunity standard EN 61326-1. La directive Européenne CEM 2004/108/CE : En émission selon NF EN 61326-1.

En émission selon NF EN 61326-1. En immunité selon NF EN 61326-1.

Product name Désignation : Field Strengh Meter Mesureur de champ

Model Type: 7871 - 7872 - 7875 - 7876

Compliance was demonstrated in listed laboratory and record in test report number La conformité à été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro **RC 787x**

SAINT-ETIENNE the : March 4, 2013

Name/Position : CLERJON/Quality Manager