



7880-7881-7882-7885 Misuratori di Campo TV Manuale di Istruzioni



Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come lavori inediti. Sono riservati e proprietà di Dolby Laboratories. La loro riproduzione oppure divulgazione, in tutto o anche in parte, o la produzione di opere derivate senza l'espressa autorizzazione di Dolby Laboratories è proibita. Copyright 2003-2005 di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Grazie per avere acquistato questo prodotto SEFRAM e per avere dato fiducia alla nostra società. Le nostre diverse squadre (reparti di ricerca, produzione, vendita e servizio post vendita) puntano a soddisfare le vostre richieste progettando e aggiornando una strumentazione molto avanzata.

Per ottenere le migliori prestazioni da questo prodotto, leggete attentamente questo manuale.

Per ulteriori informazioni, contattate il vostro distributore locale:



OFFEL s.r.l. Via lato di Mezzo, 32 48022 Lugo (RA) Italy www.offel.it

Copyright Sefram, 2017. Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione totale o parziale di questo documento è soggetta a previa autorizzazione per iscritto da parte della società Sefram.

GARANZIA

Il vostro strumento viene garantito per due anni nelle parti e nella manodopera in presenza di qualsiasi difetto di lavorazione e/o contingenza nel suo funzionamento. Questa garanzia avrà effetto con la data di spedizione dello strumento e si concluderà dopo 730 successivi giorni di calendario.

Qualora l'apparecchiatura fosse soggetta a un contratto di garanzia, questo contratto annulla e sostituisce le sopra menzionate condizioni di garanzia.

Le condizioni di garanzia della SEFRAM sono consultabili sul sito web <u>www.sefram.com</u>. Le condizioni generali di garanzia hanno la priorità sulle seguenti condizioni riassuntive.

Questa garanzia non include qualunque guasto originatosi nel corso dell'utilizzo e/o durante la movimentazione dell'apparecchiatura.

In caso lo strumento fosse soggetto a intervento coperto dalla garanzia, l'utente dovrà rispedire a sue spese, l'apparecchiatura presso il distributore locale.

Aggiungere una descrizione del guasto o difetto osservato sullo strumento.

Gli accessori forniti di serie con l'apparecchiatura (cavi, spine, ecc.), le parti consumabili (batterie, ecc.) e gli accessori opzionali (borsa, custodia, ecc.) sono garantiti per 3 mesi contro qualsiasi difetto di lavorazione.

Alcuni articoli come la borsa da trasporto, schermo LCD o touchpad sono garantiti solo per un normale utilizzo.

La garanzia non copre l'usura, guasti accidentali o dovuti a scosse o utilizzo scorretto.

Le opzioni di fabbrica integrate sul misuratore sono garantite per la stessa durata del misuratore di campo.

In caso di sostituzione oppure riparazione del prodotto, il periodo di garanzia è il seguente:

- Se il misuratore è ancora coperto dalla garanzia, fino alla scadenza prevista della stessa
- Se la durata della garanzia è inferiore ai 90 giorni, la parte sostituita è garantita per 90 giorni

Qualsiasi parte sostitutiva diventa proprietà dell'utente e le parti scambiate diventano proprietà della SEFRAM.

In caso di intervento di una società assicuratrice, il prodotto diventerà proprietà della società assicuratrice, a sua esclusiva richiesta. Altrimenti, resterà proprietà dell'utente.

La garanzia copre esclusivamente i materiali prodotti e forniti da SEFRAM. Ogni intervento da parte dell'utente oppure da terzi, senza previa autorizzazione da parte della società, invaliderà la garanzia.

La spedizione dello strumento è a carico dell'utente che quindi si occuperà di proteggere lo strumento durante la spedizione. Sottoscriverà quindi, a sue spese, un'apposita assicurazione per il trasporto dello strumento.

La società SEFRAM si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi prodotto non imballato correttamente o che all'arrivo, risultasse avere subito danni durante il trasporto.

La batteria agli ioni di Litio, fornita come componente standard di questo strumento, è un caso particolare. Non va spedita o sostituita dall'utente. La sua sostituzione in fabbrica è necessaria per verificare il sistema di carica e le sicurezze di protezione.

In caso di malfunzionamento o guasto dello strumento, contattate il Supporto Tecnico del vostro distributore locale che vi fornirà qualunque informazione utile per risolvere il vostro problema.

METROLOGIA

Le condizioni metrologiche del vostro misuratore di campo sono indicate nelle specifiche di questa nota. Le condizioni climatiche e ambientali limitano le specifiche dello strumento. SEFRAM verifica le caratteristiche di ogni strumento, una per una, su un banco automatico durante la fase di produzione. Aggiustamenti e controlli sono garantiti con riferimento alle condizioni della certificazione ISO9001 e fornite da servizi collegati ad enti di certificazione come COFRAC (o equivalenti, nel rispetto della reciprocità ILAC).

Le caratteristiche specificate sono considerate stabili per un periodo di 12 mesi che inizia col primo utilizzo dello strumento nelle sue normali condizioni d'uso.

Consigliamo un controllo dopo 12 mesi e al massimo dopo 24 mesi di utilizzo, poi ogni 12 mesi dopo 24 mesi.

Per qualsiasi controllo delle caratteristiche tecniche, vanno mantenute le seguenti condizioni climatiche medie $(23^{\circ}C\pm 3^{\circ}C - 50(\pm 20)\%$ umidità relativa). Il misuratore di campo va lasciato acceso per 30 minuti prima di essere controllato.

Consigliamo di far eseguire questo controllo dal nostro servizio post-vendita per conseguire una migliore prestazione e preservare la qualità delle misure del vostro strumento.

Quando un misuratore di campo viene rispedito alla SEFRAM, ci premuniremo di eseguire un aggiornamento interno rispetto agli aggiustamenti richiesti e agli aggiornamenti software. In caso di deriva delle caratteristiche tecniche, il vostro strumento verrà aggiustato in modo tale da riportarlo alla sue condizioni originali.

IMBALLAGGIO

L'imballaggio di questo prodotto è completamente riciclabile. La sua struttura permette di trasportare il vostro strumento nelle migliori condizioni possibili. Conservate l'imballaggio originale in caso di spedizione del vostro strumento.

SOMMARIO

1: INFORMAZIONI IMPORTANTI	9
Precauzioni Particolari	9
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	9
Conformità e Restrizioni per lo Strumento	9
2: GUIDA PER L'AVVIO RAPIDO	
Presentazione dello Strumento	10
RILEVARE IL SEGNALE	11
Controllare un'Antenna Terrestre	
Installare un'Antenna Terrestre	
Usare lo Spettro	
Usare il Puntamento dell'Antenna	
Nessuna emittente rilevata $ ightarrow$ faccina rossa	16
QUALITÀ MEDIA DI RICEZIONE $ ightarrow$ faccina arancione	
QUALITÀ BUONA DI RICEZIONE $ ightarrow$ Faccina verde	
Installare un Parabola Satellitare	
Usare lo Spettro	
Usare il Puntamento dell'Antenna	
3: PRESENTAZIONE DELLO STRUMENTO	22
Funzioni Comuni	22
DESCRIZIONE DEL MISURATORE DI CAMPO	23
4: ALIMENTAZIONE DELLO STRUMENTO	25
Batteria	25
CARICARE LA BATTERIA	25
Alimentazione mediante Sorgente Esterna	26
Accendere e Spegnere lo Strumento	26
5: INTERFACCIA DELLO STRUMENTO	27
Contenuto della Schermata	27
Modificare Valori e Nomi	29
Modifiche all'interno di una Tabella	
Modifiche con Selezione	
Modifiche con la Tastiera Virtuale	
Lista delle Misure e Libreria dei Programmi	
6: LISTE DELLE MISURE	
Pagina List	
Modificare una Lista	35
7: CONFIGURARE LA LIBRERIA	
Pagina della Libreria	
CREARE O MODIFICARE I PROGRAMMI NELLA LIBRERIA	
8: MODALITÀ AUTOSET	40
Modalità TV Terrestre	41
Modalità TV Satellitare	41
Modalità TV via Cavo	41

TASTO MENU START	42
9: ORIENTARE LE ANTENNE	43
Orientare l'Antenna Terrestre	43
Aggiornare i Canali	45
Orientare la Parabola Satellitare	45
Aggiornare le Frequenze dei Satelliti	47
DOPPIO LNB	
ALLINEARE IL SATELLITE	
AZIMUT. ELEVAZIONE E POLARIZZAZIONE	
Azimut	49
Flevazione	ری ۸۹
Polarizzazione	49
10. SCHERMATA CON MISLIRE/TV/SDETTRO	50
FUNZIONE AUTOLOCK	51
MISURE DI LIVELLO	52
Banda Satellitare	52
Banda Terrestre	53
RAPPORTO C/N	53
Soglie Predefinite	54
Misure Digitali	54
DVB-T/H	55
DVB-T2/T2 LITE	56
DVB-C	57
J83B (MCNS)	58
DVB-C2	58
DVB-S E DSS	59
DVB-S2	60
Multistream	60
FM-RDS	61
DAB/DAB+	62
11: ANALIZZATORE DI SPETTRO	63
Modalità di Visualizzazione	64
NIT/TV	
12: FUNZIONI AUDIO E VIDEO	
	68
	60
INSTALLARE IL MODULO CAM E LA SCHEDA DI ABBONAMENTO	
13: FUNZIONE DI MONITORAGGIO	73
14: TELEALIMENTAZIONE LNB – DISEQC	74
Banda Terrestre	74
Banda Satellitare	74

Соммитатогі	
Posizionatore	
DCSS	77
Descrizione	77
Influenza della modalità DCSS sull'Analizzatore di Spettro	
15: MAPPA DELLE MISURE	81
FILTRARE LE MISURE	
Scansione Periodica delle Misure	
SALVARE LE MISURE SU UNA CHIAVE USB	
GRAFICI	
16: DIAGRAMMA DI COSTELLAZIONE	84
17: ECO E INTERVALLO DI GUARDIA	85
18: MER/PORTANTE	88
19: MISURA DI SHOULDER ATTENUATION	89
20: FUNZIONE ASI	90
21: FUNZIONE A/V (VIDEO ESTERNO)	91
22: FUNZIONE GPS	92
FUNZIONE GPS VIEW	
Funzione LOG	
FUNZIONE MAPPING	
Registrare un File	
Esportazione e Cartografia	95
23: FUNZIONE PER FIBRA OTTICA	97
QUELLO CHE DOVRESTE SAPERE	
Fibra Ottica	
Connettori per Fibra Ottica	
Ricezione Satellitare	
Lunghezze d'Onda	
MISURARE LA POTENZA OTTICA	
24: INGRESSO DA 5GHZ	
25: FUNZIONE WIFI	104
26: FUNZIONE IPTV	105
MISURE IPTV	
MISURA IAT IN FORMATO GRAFICO	
TV IPTV	
27: SALVARE I DATI	
COMMUTATORI	
Selezionare la Lingua	
Mappa delle Frequenze	
Memorizzare i Dati	
VISUALIZZARE IL CONTENUTO DEL FILE	
Salvare i File nei Diversi Formati	
Salvare Tutti i File	

Impostazioni dello Strumento	
Unità di Misura	
Impedenza	
Tono Acustico	
Schermo LCD	
Indirizzo IP	
Password	
Sfondo dei Grafici	
ESPORTARE O IMPORTARE UNA CONFIGURAZIONE	
Aggiornamento	
Ripristinare i Parametri Originali	
29: AGGIORNARE IL SOFTWARE	
30: COLLEGARE LO STRUMENTO A UN PC	
Configurazione Richiesta	
INTERFACCIA ETHERNET	
CONNESSIONE DI RETE	
31: CONNESSIONE HDMI	
32: MESSAGGI VISUALIZZATI SULLO SCHERMO	
Messaggi di Avviso	
33: MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO	
Manutenzione di Routine	
INFORMAZIONI SULLO SCHERMO LCD A MATRICE ATTIVA	
Criteri di Accettazione:	
34: SPECIFICHE TECNICHE	
Guida alla Selezione	
Specifiche Tecniche Comuni	
MISURE DIGITALI	
Diversi	
SPECIFICHE GENERICHE	
Accessori	
Accessori Opzionali	
CONVERSIONE DELLE UNITÀ V, DBMV, DBMV E DBM	
TIPICI VALORI DELLE MISURE	
35: DICHIARAZIONE CE	

1: Informazioni Importanti

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare il vostro strumento

Precauzioni Particolari

- Non usate il vostro strumento per impieghi diversi da quanto descritto in questo manuale.
- Usate il caricabatteria fornito di serie per evitare qualsiasi deterioramento dello strumento e proteggere le sue capacità di misura.
- Non usate lo strumento in ambienti bagnati o con elevata umidità.
- Non usate lo strumento in un ambiente esplosivo.
- In caso di difetto o per eseguire la manutenzione dello strumento, contattate il vostro distributore locale.
- Non aprite lo strumento: rischio di scosse elettriche.
- Usate solo gli adattatori F/F forniti con il misuratore di campo. Qualsiasi altro adattatore potrebbe danneggiare il vostro strumento e invalidare la garanzia.
- Non usate guanti, uno stilo o qualsiasi altro oggetto per toccare lo schermo. Maneggiare con cura lo schermo.

Istruzioni per la Sicurezza

Per un uso corretto dello strumento, dovete rispettare le istruzioni per la sicurezza e le indicazioni per l'uso descritte in questo manuale.

Simboli che appaiono sullo strumento:



CAUTELA: vedere il manuale di istruzioni. Indica un rischio di deterioramento delle apparecchiature collegate allo strumento o dello strumento stesso.



Massa: parti accessibili collegate allo chassis metallico dello strumento.



Prodotto da riciclare.

Conformità e Restrizioni per lo Strumento

Vedere il capitolo "Dichiarazione di Conformità CE".

2: Guida per l'Avvio Rapido

Presentazione dello Strumento



Tasti Importanti: il vostro 788X è uno strumento dotato di uno schermo tattile capacitivo che deve essere trattato con cura. Per non deteriore lo schermo non usare i guanti o lo stilo.

Potrete riconoscere questi tasti dal loro colore grigio scuro. Esempio del tasto HOME:



Alcuni parametri possono essere modificati gradualmente utilizzando le frecce su ogni lato del valore

indicato. Esempio con la frequenza:

778.000 MHz

Potete anche accedere alle tabelle premendo sulle linee (fondo bianco o giallo):

	Programme	
307	R1	\sim
308	R2	
309	R3	
310	R4	
211	De	



ATTENZIONE: per uscire da una finestra (vedi esempio sotto), premere il tasto:





Pagina Home:

Le funzioni dello strumento sono raggruppate per tipo, scegliete la categoria in questa pagina selezionando una scheda; dopo di che potrete accedere alle funzioni disponibili.

Home				管理		
RF Optical 5 GHz	ASI	AN	GPS	IPTV	Wi-Fi	
Configuration			Meas	ures-TV-Sp	pectrum	
Lists-Library		1	Moni	toring		
Autoset			Meas	urement m	ap	
Pointing			💋 LNB	DiSEqC		

Rilevare il Segnale

Il vostro misuratore permette di rilevare segnali terrestri o satellitari. Nel seguente capitolo, vedremo come rilevare un segnale per tre diverse installazioni:

- Controllo di un'antenna terrestre già installata.
- Installazione di un'antenna terrestre.
- Installazione di un'antenna satellitare.

Controllare un'Antenna Terrestre

In questo caso, la funzione **Autoset** permette una scansione dei canali che l'antenna rileva. Collegate il cavo della vostra antenna al misuratore 7885 (accertatevi di adoperare un adattatore adeguato). Accendete il vostro strumento e poi premete il tasto . Poi selezionare la scheda . La pagina **Home** apparirà sullo schermo. Dopo di che dovrete premere . Su questa pagina, premere **Mode: Terrestrial**, poi selezionare **DVB-T** e **8MHz** (vedere qui di seguito).

Questa scansione dovrebbe interessare i canali da E2 fino a E69, frequenza Europa (potete ridurre il numero di canali da cercare se conoscete la portata dell'emittente verso cui l'antenna è puntata: in questo modo la scansione diventerà più veloce).

Autoset							14 Autoset				2	
	F	Mode: Terres	strial			(-	T	Mode: Terreatri	ul.		
	1	Frequency # France	nap			le			Frequency may France	-		6
						1	1000					3
OVB-T	DVB-T2	E H	DAB				DV8-T	DV8-12	FM	DAB	1	
1.7 WHz	5 MHz	6 MHz	🧭 7 MHa	- 🧭	8 MHz		1.7 MHz	5 MHz	6 MHz	7 MHz	S MHz	8
stannel:	E21	to channel:	EBO	3			channel:	E21	to channel:	E60	Constant and	
	9	Start						2	Start			

Premere **START**. Lo strumento eseguirà una scansione completa di ricerca e poi passerà direttamente alla pagina **Measurament Map**. Se vengono rilevati dei canali, il misuratore di campo esegue misure continue (livello C/N, BER/MER) sul canale rilevato.

			12.	12				ар	urement m	Meas
				6 -> 0 mm	4	_			TIENNE 🌫	STE
2		LKM	MER	PER	BERG	BERI	CUN	fif.	late	trett.
16	•	10.4	94.4	~2.4E-05	<2.4E-08	2.3E-06	-42.0	57.1	DVB-T/H	ESO
		12.7	99.7	~2.4E-05	<2.4E-00	1.3E-05	>38,8	\$7.8	DV8-T/H	E44
		12.9	33.9	<2.3E-05	<2.38-08	1.4E-00	>36.4	56.7	DYB-T/H	E59
		12.0	33.0	<3.2E-05	<3.1E-08	9.0E-05	>38.8	58.7	DVB-T/H	E40
Measur		10.6	31.8	<2.4E-05	<2.42-08	6.1E-07	>40.0	56.5	DVB-T/H	E46
Mode		11.5	32.5	<2.4E-05	<2.4E-08	1.1E-05	>41.2	56.3	DVB-T/H	E49
.0					-					-
4										
	140		1							

Infine, premere il tasto **Measures/TV/Spectrum.** Sulla pagina che apparirà, selezionare il canale che volete vedere. Lo strumento visualizzerà una singola pagina dei parametri del segnale, immagini TV e la scansione dello spettro.



Installare un'Antenna Terrestre

Per installare un'antenna terrestre, avete a disposizione due metodi:

- Usare lo spettro
- Usare il puntamento dell'antenna

Usare lo Spettro

Collegate il cavo della vostra antenna al 7885 (accertatevi di usare un adattatore adeguato). Accendete il misuratore di campo. Premere il tasto **Measures-TV-Spectrum** . Premere sull'area dello spettro:



Accedere all'opzione FULL della modalità SPAN.



Regolare l'antenna per ottenere un segnale il più potente possibile.



Premere direttamente sul segnale che volete in modalità spettro (il cursore si posiziona dove premete).



Premere il tasto , lo strumento rileverà in modo automatico tutti i parametri del segnale. Una volta conclusa la ricerca, lo strumento visualizzerà il nome della rete e l'identificativo della rete.



Premere il tasto **Measures-TV-Spectrum**. Ora, sulla stessa schermata potrete visualizzare il livello, i valori BER/MER e lo spettro del segnale selezionato.

10	Measures-	TV-S	ectrum			12 12	
€.	ST ETIENNE	2	<	R4	2	nguri 1 10041 (711)X 243 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472	-
4	626.000 MHz	2	T DV	B-T/H			1
4	E40	*	8 M	Hz		and a finite for the first start and start and	174
F	Bk 54QAM 1/1	i (auto	3/4	-			
1	Cell ID:0x000	4 (4)					1
RF.	58.8 dBpV	T		-	18. 170	CONTRACTOR NOT	
	> 39.0 dB			•			
BERI	8.2E-05	• •	16.8 AE-6	2 - 16 17	16.1		
	= 1.0E-00	• •	10-3 <u>18-</u> 3	-	12-5	and the second	Hat
REA	< 1.8E-05	- 1		15 F	15-1	Contraction of the second	
	32.6d8					France 5 1920x1080i 25 Hz H 264	
1.8.11.	11.6dB		16		L) (6	Audio Dolby Digital Plus	

Usare il Puntamento dell'Antenna

Lo strumento è munito di una modalità di puntamento dell'antenna che permette di regolare facilmente e velocemente la vostra antenna terrestre. Per accedere alla modalità di puntamento dell'antenna nella pagina **HOME**, premere Antenna pointing e poi **Terrestrial**. Apparirà la seguente pagina:



Apparirà la seguente pagina:



Selezionare l'emittente da puntare nella lista. Se l'emittente non è nella lista, è possibile inserire una nuova emittente. Una volta che avete completato i quattro canali, orientate lentamente l'antenna fino ad udire la melodia di aggancio e ottenere la massima qualità di ascolto.



 Nessuna emittente rilevata → faccina rossa
Qualità media di ricezione → faccina arancione
Qualità buona di ricezione → faccina verde

Installare un Parabola Satellitare

Per installare una parabola satellitare, avete a disposizione due metodi:

- Usare lo spettro
- Usare il puntamento dell'antenna

Usare lo Spettro

Collegare la parabola satellitare al vostro strumento. Attivare la telealimentazione. Per accedere alla pagina della telealimentazione, premere il tasto **Home** e poi premere il tasto **JUNE DISEAC**.



Premere il tasto **Measures-TV-Spectrum .** Premere sull'area dello Spettro, (vedere l'immagine qui sotto).

10	Measures	-TV	-S	pec	tru	im							
€.	ASTRA 1		>	4			TO)	and and	1		ngelt alderer ført Skorte de Snort	â
٤.	10714 MH	2	×			DVE	3-52				1		12
	23500 kBd	1		*		Ĩ.	uis:	No	- Color		1	an Manalan	-
	Horizontal			K		Low	,				1		WE -
i	2										1	Martin Constant State	4
RF	68.9 dBµV		•	I		1	85		10	,			<u></u>
	7.9 dB		10		28		*		40		10		
BERi	Sync ?	15-1		ur a		16-5		E-7	11	-			
	Sync ?	16.1		1E-3		16.6	•	E-7	- 10	0			
-	Syne 7	18-4		1K-3		16-E		tel.	tt	4			
	dB			1	18		15		1				
17.84	dB		10		.16		30	-	45		2		

Accedere all'opzione FULL della modalità SPAN.



Regolare la parabola satellitare per ottenere un segnale che sia il più potente possibile.



Premere direttamente sul segnale che volete in modalità spettro (il cursore si posiziona dove premete).



Premere il tasto

NIT

, lo strumento rileverà in modo automatico tutti i parametri del segnale. Una volta conclusa la ricerca, lo strumento visualizzerà il nome della rete e l'identificativo della rete.



Premere il tasto **Measures-TV-Spectrum** Ora, sulla stessa schermata potrete visualizzare il livello, i valori BER/MER e lo spettro del segnale selezionato.

Measure:	-TV-S	pectru	m		tan da Tanana	-
💰 ASTRA 1	2	8	Setup	2	aser balera instablera untatorit.	-
🔇 10964 MH	z 🏅	. c	VB-S2			12
22000 kB	d	<	MIS:NO	12	and and a second second	
Horizontal		-	ow			.00
1 8PSK 2/3						1
RF 71.8 dBµV	•			166 30		
10.2 dB		20	20	10		88
DERI 3.8E-04		1	DE 10-1	10-1		-
11 ac < 1.2E-10		16.8 1	64. 1 6.	18.0		
PER < 2.0E-07		ipsa. a	-	1E-8		
16.7dB		1 .		8	7ee One HD 1440x1080i 25 Hz H.264	
846 S.8dB	15	.23	28	40 1	Audio Dolby Digital	

Usare il Puntamento dell'Antenna

Lo strumento è munito di una modalità di puntamento dell'antenna che permette di regolare facilmente e velocemente la vostra antenna terrestre. Per accedere alla modalità di puntamento dell'antenna nella pagina **HOME**, premere *free Antenna pointing* e poi **Satellite**. Apparirà la seguente pagina:



Verrà visualizzato un messaggio dove viene chiesto se volete attivare la telealimentazione.



Apparirà la seguente pagina:





Verificare l'indicazione di consumo della telealimentazione perché un consumo zero indica un LNB guasto oppure un cavo coassiale interrotto.

Selezionare un satellite come nell'esempio qui di seguito (in questo caso è Astra1).



Se il vostro satellite non è nella lista è possibile inserire un nuovo satellite. Orientate lentamente la parabola satellitare fino a quando sentite la melodia di aggancio per ottenere la migliore qualità.





Nessuna emittente rilevata \rightarrow faccina rossa

Qualità media di ricezione \rightarrow faccina arancione

Qualità buona di ricezione \rightarrow faccina verde

Promemoria: transponder = canale satellitare

Per accertare che il satellite puntato sia quello giusto, premere il tasto **e satellite**. Il misuratore cerca nella tabella MPEG NIT uno dei 4 transponder e visualizza il nome del satellite.





ATTENZIONE:

il nome visualizzato dipende dal contenuto della tabella MPEG NIT. Alcuni gestori non forniscono questa tabella oppure i dati sono scarsi. Le informazioni visualizzate potrebbero essere errate.

ATTENZIONE:

<u>II</u>

Per identificare correttamente un satellite, lo strumento deve essere sincronizzato su tutti i 4 transponder. (Qualità > 0)

Tuttavia, alcuni transponder vengono modificati regolarmente. Consultate la gamma di frequenza del satellite quando vi sembra che un transponder non sia in funzione.

Alcuni commutatori o convertitori LNB funzionano soltanto con i comandi DiSEqC. In questo caso, posizionate la banda (OL) e la polarizzazione DiSEqC sulla schermata di configurazione LNB-DiSEqC.

(ATTENZIONE: la procedura Check Sat viene rallentata quando adoperate i comandi DISEqC).

3: Presentazione dello Strumento

Funzioni Comuni

Il misuratore di campo **788X** è uno strumento studiato per l'installazione e manutenzione di tutti i sistemi di trasmissione e ricezione delle televisioni analogica, digitale terrestre, digitale satellitare e via cavo.

La larghezza di banda coperta va da **5 MHz fino a 2200 MHz**: questo permette misure accurate per tutti gli standard televisivi analogici, portanti FM e vari standard digitali DVB-C/C2, DVB-T/T2/T2Lite, DAB/DAB+ e DVB-S/S2 e DSS.

Esegue misure di Livello (picco, medio e potenza) in base allo standard prescelto.

La funzione **Measurement Plan** permette di eseguire simultaneamente la scansione di 50 programmi e poi confrontare i livelli delle soglie (min/max).

L'efficiente misura del tasso di errore (diversi valori BER, MER), permette di validare interamente le trasmissioni digitali DVB-T/T2, DVB-C/C2, DAB/DAB+ e DVB-S/S2, DSS.

Fornisce un **Diagramma di Costellazione** per gli standard digitali, il rilevamento, la visualizzazione di echi e pre-echi e la visualizzazione del MER per portante in DVT-T/T2/T2Lite e DVB-C2 così da ottenere un'analisi completa del segnale digitale.

Un'analisi veloce e precisa dello Spettro vi permette di visualizzare eventuali disturbi e la misura di C/N, potenza, ecc.

Potete visualizzare la TV digitale terrestre o la TV digitale satellitare (programmi in chiaro) in SD o in HD relativamente agli standard **MPEG2**, **MPEG4** e **HEVC**.

La visualizzazione delle immagini della **TV terrestre analogica** è possibile anche per il segnale **RF** o ingresso video **CVBS**.

La modalità **Measures-TV-Spectrum** permette la visualizzazione simultanea del livello, spettro e del video dello stesso segnale.

Una presa HDMI permette la trasmissione dell'immagine TV ad un monitor esterno.

Potete ascoltare l'audio digitale attraverso gli altoparlanti integrati e la presa per le cuffie.

Appositamente studiato per l'impiego sul campo, tutti gli strumenti sono unità compatte (meno di 3 kg con batteria) e autonome (pacco batterie e caricabatteria rapido), munite di un luminoso schermo a colori LCD tattile da 10" (capacitivo).

L'elevata capacità di archiviazione permette la memorizzazione di molte configurazioni, misure e grafici dello spettro.

Il misuratore di campo può essere interamente controllato in modo remoto mediante un computer e attraverso una connessione ETHERNET.



ATTENZIONE: modelli 7880 - 7881 - 7882 - 7885

Consultate la Guida di Selezione per conoscere le opzioni del vostro strumento.

Descrizione del Misuratore di Campo





Come usare la tracolla:



Come usare il parasole:



4: Alimentazione dello Strumento

Tutto il materiale viene controllato prima della spedizione, dopo di che viene inviato contenuto all'interno di un apposito involucro. Non vi sono particolari istruzioni per il disimballaggio di questa confezione. Lo strumento è munito di una batteria agli Ioni di Litio. La batteria viene caricata prima della spedizione. Tuttavia se lo strumento viene immagazzinato per più di un mese senza essere utilizzato, la sua batteria potrebbe scaricarsi. Ricaricate la batteria se questo fosse necessario

Batteria



ATTENZIONE: per effettuare qualsiasi azione sulla batteria è necessario smontare lo strumento e questo può essere eseguito unicamente da un tecnico SEFRAM. Utilizzate soltanto le batterie fornite dalla SEFRAM.

Istruzioni di Sicurezza:

- Non accostate il pacco batterie a fonti di calore e non gettatelo nel fuoco.
- Non cortocircuitate le celle della batteria. Rischio di esplosione!
- Non perforate il pacco batterie.
- Non smontate il pacco batterie.
- Non invertite le polarità della batteria.
- Questo pacco batterie include un componente di protezione che non va deteriorato o estratto.
- Conservate il pacco batterie in un luogo fresco.
- Non deteriorate la protezione del pacco batterie.
- Non lasciate lo strumento all'interno di veicoli posti direttamente sotto i raggi del sole
- Le batterie usate non vanno smaltite con i rifiuti domestici. Le batterie al Litio vanno riciclate.

La batteria ha un ciclo di durata pari a 200 cariche/scariche oppure 2 anni.

Suggerimenti per fare durare più a lungo la vostra batteria:

- Non scaricate troppo la batteria
- Non lasciate la batteria inutilizzata per troppo tempo
- Immagazzinate la vostra batteria con circa il 40% della sua carica
- Non caricate o scaricate completamente la batteria prima di immagazzinarla.

Quando la batteria è quasi completamente scarica, lo strumento visualizzerà il messaggio **Low battery** e si spegnerà in modo automatico dopo pochi minuti.

Caricare la Batteria

Per caricare la batteria all'interno dello strumento:

- Collegate l'alimentatore esterno fornito di serie al connettore sul pannello destro dello strumento
- Collegate l'alimentatore alla presa di rete elettrica.
- Il caricabatteria interno inizierà a caricare la batteria; l'indicatore **verde** si illuminerà.



La ricarica della batteria può essere resa più veloce con lo strumento spento. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore LED si spegnerà in modo automatico. Adoperate solamente il caricabatteria fornito di serie con il vostro strumento.

Dopo 1 ora e 50 minuti, la batteria ha una carica pari all'80%; mentre per una carica completa occorrono 2 ore e 30 minuti.

L'autonomia viene definita in modalità terrestre con un'illuminazione dello schermo pari al 50%, senza telealimentazione, le interfacce non collegate e l'audio al 10%.

Alimentazione mediante Sorgente Esterna

Lo strumento può essere alimentato con una tensione di 15V (1 A). Il caricabatteria fornito di serie con lo strumento è una sorgente esterna di alimentazione. Usate solo il caricabatteria fornito con lo strumento.



L'uso di un caricabatteria diverso potrebbe danneggiare il vostro strumento e invalidare la garanzia.

Accendere e Spegnere lo Strumento

Premere il pulsante di accensione/spegnimento posto sul lato destro dello strumento Sullo schermo apparirà la pagina di presentazione.



Apparirà brevemente il messaggio Autotest: running, dopo di che questo messaggio scomparirà.



Premere questo pulsante per spegnere lo strumento.



Il pulsante **ON/OFF** si illumina quando lo strumento sta funzionando.

Una lunga pressione del pulsante **ON/OFF** forzerà lo spegnimento dello strumento. **USATE QUESTA PROCEDURA SOLTANTO IN CASO DI NECESSITÀ.**

5: Interfaccia dello Strumento

Contenuto della Schermata

Lo strumento è fornito di uno schermo tattile capacitivo che va trattato con cura. Non usare guanti o uno stilo per lo sfioramento dello schermo.

I tasti sono riconoscibili dal loro colore grigio scuro (per esempio: il tasto Home

778.000 MHz 🔰



Alcuni parametri possono essere modificati gradualmente utilizzando le frecce su ogni lato del valore indicato.

Esempio con la frequenza:

Potete anche accedere alle tabelle, premendo sulle linee selezionate.



Pagina di Presentazione:





170	Measures-TV-Spect	rum	22		C. Carlo
*	ST ETIENNE 🤰 👔	R1 😹	lana keralahar	and the second	
*	610.000 MHz	DVB-TH			R
1		Save		ALLAND A BANNER	
	8k 64QAM 1/8 (auto) 3/4	Name	MEM4		. 57
i	Cell ID:0x3420 (13344)	Save (settings -> list)			N.
nr	SR 7 dBpV	Screenshot:			
	- 28.7 08				88
DEID	4.285-67 46 4 16 4				IN IL
12	= 6.6E-08 (+- 1	10-11 - 10-11 - 10-14			nu g
-	< 6,7E-05 100 100.4	186-6 (N/ J N/ 4-			
MER	~d6	-	France 4	The second se	-
Cox.				1	

Pagina Home:

Le funzioni dello strumento sono raggruppate per tipo: scegliete la categoria in questa pagina selezionando una scheda e dopo di potrete accedere alle funzioni disponibili.



La pagina Home permette la navigazione attraverso tutte le funzioni dello strumento:

Troviamo le categorie relative all'ingresso di misura utilizzato:



Per accedere alle misure del connettore di ingresso RF (livelli, BER/MER, spettro, TV...) Per accedere alle misure per fibra ottica (potenza, demodulazione ...) Per accedere alle misure del connettore di ingresso RF a 5GHz (livelli, BER/MER, spettro, TV...) Per accedere alle misure per ingresso ASI (TV, ETR290...) Per accedere alle misure per ingresso Audio/Video (TV...) Per accedere alle misure GPS (cartografia, ricezione...) Per accedere alle misure per ingresso Ethernet IPTV (IAT, TV...) Per accedere alle misure ingresso Wi-Fi (livelli, SSID...)

Informazioni:

Su tutte le pagine sono presenti le seguenti informazioni:

Icona p richiama le misu	er are Ti ire	tolo dell pagina	а	Video Esterno	Ingresso ASI	Commutatori DISEQC	Slot per SATCR	Tensione e Corren per telealimentazio	te Indicazione ne stato della batteria
Ļ		Ļ			Ļ	Ļ		Ļ	Ļ
10.	Measures	s-TV-S	Spec	trum 🗤	10 A21 10	AAD Per 5 5	ATCR INT	Michael 2.04 10X-a 2000A	
<	ST ETIENN	IE 🔰	1	R	1	> span 10MHz filt	25 kHz		att5dB
<	610.000 MH	Iz >	1	DVB-T	'H				1
<	E38	>	C	8 MHz		and a train	-		
0	2 2 auto 2/	2							

Modificare Valori e Nomi

Modifiche all'interno di una Tabella

Potete selezionare un programma nella tabella. In questo caso, potete convalidare la scelta premendo sulla riga richiesta. In questo esempio, si passa dal programma TNT-R1 al programma TNT-R4 nella pagina **Measure**:





Modifiche con Selezione

Quando premete un tasto, può apparire una finestra con più selezioni. Basta premere il valore che volete modificare. Il tasto permette di annullare e uscire dalla finestra, come nell'esempio che segue.

In questo esempio, la banda passa da 6 MHz a 8 MHz.



Modifiche con la Tastiera Virtuale

Per inserire un nome o un numero, premere sul simbolo della tastiera sulla riga che volete modificare.

List	G		1					The Lie	10				-								
		EIINE	0	ASTRA 1	100	Library	ń					Œ	0	A51	THA T		1000		Libra		6
1.4	-	lieu	1	HOTBIRD	-	-	1	The se		STE	ENNE							_			1
107	HI ST-ETHNIK	538	2	ENTELSAT	and a	-	16	307	ar		1	.2	.3	4							1-5
280	RD ST-ETHNE	844	3	ASTRA 3	ŝ	and the second second second		201	at-		1	Contra la		(Contraction				122	122-01	\times	
009	RS BT-ETIENHE	654	4	ASTRA 2	1000	-		249	51.	A	Z	E	R	1	×	<u>u</u>	<u> </u>	•	2		
210	RA ST-STRAME	ê.40.	5	TURKSAT	(intra	2000 C 100		 314	57.	a	s	D	F	G		J	ĸ	L			
311	R9. ST-ETIENNE	老師	6	ST ETIENNE	1255			 211	51-	-	-	1000	10	Ter-et-	Ser.					~	
312	BT-BETENNE	646	7		47733			332	STA	w	×	C				100					
1-	-	4			(en)			1-			R.										
-	+	-			4			1-							1						1 miles
14	-	~	10	-	-						-					-				-	
-	1	-		1				101-		-	1	-								10	
			Concession in which the	Contraction of the local division of the loc	-																

oppure sul valore numerico che volete cambiare:



Lista delle Misure e Libreria dei Programmi

Per semplificare il richiamo di dati sul campo, lo strumento utilizza **20** liste delle misure e ognuna ha **50** righe e **1000** programmi.

Un programma corrisponde ad un emittente per TV terrestre, TV satellitare oppure TV via cavo. Una lista della misura corrisponde ad una particolare installazione: presenza di diverse parabole satellitari, di diversi commutatori.

	Ese	empio di lis	sta (lo s	fondo della	tabella è	bianc	:0)
Lis	ts:					VERCE DR	
Lis	t:	ST ET	IENNE		Library		
8	#	name	freq.	standard	config.		1
0	371	TNT-R1 ST-ETIENNE	E38	DVB-T/H 8M GI auto		-	
0	372	TNT-R2 ST-ETIENNE	E44	DVB-T/H 8M GI auto			
0	373	TNT-R3 ST-ETIENNE	E59	DVB-T/H 8M GI auto			
0	374	TNT-R4 ST-ETIENNE	E40	DVB-T/H 8M GI auto		1	
0	375	TNT-HD ST-ETIENNE	E49	DVB-T/H 8M GI auto]	
Ö	376	TNT-R6 ST-ETIENNE	E46	DVB-T/H 8M GI auto	-	1	
0	377	FR INTER ST-ETIENNE	88.000	FM	1224.55		
0	378	EUROPE 1 ST-ETIENNE	104.800	FM	- 2227	Se la	ં

Library setups Lists name DIGITAL+ ASTRA 1 ARD freq. standard -# 0 10729 VL DVB-S2 22000 10743 HL DVB-S 22000 1 ASTRA ANIXE HD 2 10773 HL DVB-S2 22000 DIGITAL+ 3 10788 VL DVB-S 22000 ASTRA 1 DIGITAL+ ASTRA 1 4 10817 VL DVB-S2 22000 HD+ 5 10832 HI DVB-52 22000 ASTRA 1 DIGITAL+ 6 10847 VL DVB-S 22000 ASTRA 1 TVP HD 0 7 10861 HL DVB-S 22000 ASTRA 1

Esempio di libreria (lo sfondo della tabella è giallo)

Lo stesso programma può essere usato in diverse liste delle misure.

La stessa installazione può usare due parabole satellitari.

- ASTRA 19.2 in DiSEqC posizione A
- HOT BIRD 13 in DiSEqC posizione B

Un'altra installazione può usare tre parabole satellitari.

- ATLANTIC BIRD 3 in DiSEqC posizione A
- ASTRA 1 in DiSEqC posizione B
- HOT BIRD in DiSEqC posizione C

Lo stesso programma può essere usato diverse volte nella stessa lista delle misure.

- ZDF SatCR slot 0
- ZDF SatCR slot 1
- ZDF SatCR slot 2
- ZDF SatCR slot 3

Se viene cambiato un parametro di un programma: ad esempio, una modifica della velocità trasmissiva o si passa da DVB-S a DVB-S2, deve essere aggiornato soltanto il programma all'interno della libreria.



Queste liste e programmi possono essere creati su un computer grazie al software gratuito TR7837 e poi caricati nello strumento mediante una chiave USB.

Una lista delle misure è composta da:

- un nome per la lista composto da 10 caratteri
- la più bassa frequenza di LNB (OL1)
- la più alta frequenza di LNB (OL2)
- la modalità di selezione per banda bassa/alta di LNB

- la modalità di selezione per la polarizzazione
- il numero di posizione sul posizionatore (parabola satellitare motorizzata)
- 50 righe ed ognuna include:
 - Un numero di programma corrispondente alla lista dei programmi
 - La presenza e modalità di funzionamento dello switch committed
 - La posizione dello switch committed
 - La presenza e modalità di funzionamento dello switch uncommitted
 - La posizione dello switch uncommitted
 - La presenza di un apparato SatCR
 - Il numero di slot SatCR
 - La posizione dello switch SatCR

Alcuni di questi parametri sono specifici per la banda del satellite e non hanno influenza per la TV terrestre e la TV via cavo.

Presentazione di una lista delle misure in TR7837:

A	. U	2	D	8	P.	0	THE	
3 Nom de la liste / List name	ASTRA1+HDT	1						
Fréquence OL1/LO1 frequency	9750	1						
Frequence 012/102 trequency	10600							
4 Selection OL / LO setup	DISENC							
3 Selection polarisation / Polarization setup	DISEQC	1						
6 Positionneur / Pesitioner		1						
1								
	flumera de programme	Switch committed	Position Switch committed	Switch uncommitted	Position switch uncommitted	Activation SatCR	Numero de slot	Switch SetCl
8	Setup number	Cremmitted switch	Committed switch position	Uncommitted switch	Uncommitted switch position	SotCH enabled	Sist number	SetCR switch
5 J		1.000						
10	1	Distac	Pas:A					
2	2	DISEAC	Fas A					
12 4	3	DISEqC	Pos A			2		
13	4	DISEQC	Fos A			12		
14	5	DISEQC	Pos A				7	
15	6	DISECC	Poe A	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	() · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
(6) 7	7.	DISECC	Foe A				8. A.	
17 8	8	DISEQC	Pos A			1		
() 3	9	DISEQC	Fos A					
19 10	10	DISEgC	Pos A			100		
11		D/SEaC	Pox A.					
21 12								
13	12	DISENC	Pos B					
78 14	-19	DISEC	Fos H					
12 11	22	USEN.	1/55 H					
25 16	25	DISECC	Pos B			-		
26 17	22	DISECC	Pot 5		-			
23 18	23	DISEOC	Fog B					
19	24	DISEUC	Fog 8					
20	25	DISECC	Pos B				1	
LINH BON LOOD LUCE LAND LAND	1014 (1975 1970)	1907 1908-1	which inter twitt inter	Lott? Date - La	is jurth atti7 latte	10110 PDV	141	1 mm

Un programma è composto da:

- Un nome composto da 8 caratteri
- Il nome dell'emittente/satellite composto da 10 caratteri
- Una frequenza
- Un numero di canale in modalità TV terrestre o TV via cavo
- Una mappa di frequenza in modalità TV terrestre o TV via cavo
- Una polarizzazione verticale o orizzontale in modalità TV satellitare
- Una banda LNB bassa o alta in modalità TV satellitare
- Uno standard
- Una modalità analogica mono, stereo o NICAM in modalità TV terrestre
- Una costellazione 64QAM 256QAM per DVDB-C e J83B
- Una larghezza di banda da 5,6,7 o 8 MHz per DVB-T e DVB-T2
- Un symbol rate per DVB-C, DVB-S, DVB-S2 o DSS

- Un valore per un intervallo di guardia in DVB-T e DVB-T2
- L'inversione o meno dello spettro in DVB-T

Rispetto alla banda terrestre, via cavo o satellitare e allo standard, alcuni parametri sono ininfluenti. Il nome del sito può distinguere due diverse emittenti, ad esempio: TF1 Fourvière e TF1 Chambéry.

La frequenza e il numero di canale sono equivalenti: un valido numero di canale ha la priorità su una frequenza.

Il parametro nella mappa di frequenza associato con il programma permette di continuare ad usare i numeri di canale.



La selezione di una lista nella pagina **Lists** permette di richiamare in modo automatico tutte le informazioni associate a quella lista.



La selezione di un programma in una pagina di misura permette di richiamare in modo automatico tutte le informazioni associate a quel programma.

Presentazione di una libreria di programmi in TR7837:

form the programmers	River of a line												
	Betaller Coll Made	F-riergamentes, er	and in case of	Pran de la como e	Palaetsation	Eande 1/00	Standard	Read Property lies	summer in succession	west-state Lawrence	Eléhit syribole	a second second second	A.
Setup rubine	Phice pointe	Frequency		AL AVERAGE AND DESCRIPTION OF	Poleitzation	LNB band			-	and the second	Symbol rate	Company of the Law	Care Handler
DIGITAL+	ASTRA 1	10729.000			V		DV6-82		S		22000		
GRA	ASTRA 1	10743.000			H	-	DVB-9		1		22000		-
SKP D	ASTRA I	10773 000	-		н		DVB-S2		-		22000	-	-
DIGITAL+	ASTRA 1	10788.000			V		DVB-S		-		22000		
DIGITAL+	ASTRA 1	10817.008			Y		DVE \$2				22000		-
ALCO FID	ASTRA 1	10632-000	_		H	_	DVB-52				22900		
DIGITAL+	ASTRA 1	10847.000	1		N.		DVB-S		-	-	22000		
TVP HD	ASTRA C	10061.000			H		DVB-S		-		22000		
DIGSTAL+	ASTRA 1	16876.000			V		DVE-5			10 A	22030		
UPC	ASTRA	10920.000			H		DVB 5				22000		
DR3/TAL+	ASTRA T	10973-000	1		V		OVES				22000		
SKYD	ASTRA 1	14023 000			15		DVE-32				22001		
ENGITAL*	ASTRA 1	11035 000			V.	-	DVE-S	1	-	1	22000		
DIGITAL+	ASTRA 1	11097-000	-		N.		DVB-S		-	8	22000		
ENGITAL+	ASTRA 1	11155.000			V		DVB-S	-			22000		
ORALIGE	ASTRA 1	11170-000			H		DV6-52				22000		
ORF	ASTRA 3	11302.000			H		DVE-S2				22800		
DIGITAL+	ASTRA 1	11217.008			V		DVE-3		-		22000		
DASERSTE	ASTRA 1	11361.000			H.		DVE-S2				22000		
ENCITAL (ASTRA 31	11125,000			M		0/#-22			-	.22990	-	
HD+	ASTRA 1	11/6: 000		+ I	H		DVB-32		1		22000		
CANALSAT	ASTRAT	\$3478,000			V		DVB-S				22000		
GLOBECAS	ASTRA 1	11508.000			V		DVB-S				22000		
GLOBECAS	ASTRA 1	11535.000			V.		DVE-S				22000		
CANACISAT	ASTRA 1	11567.000	1	110000000000000000000000000000000000000	V.		0V8-52				22000		
ASTRA	ASTRA 1	11597 000			V		DVB-S	1			22200		
DIGITAL+	ASTRA 1	11625.000		No	V		DVB-52		1000		22000		
UPC	ASTRA 1	11675.000			H		DVB-3				22000		
DIGITAL+	ASTRA Y	11685.000			V		DVB-5		-		22030		
EKY D	ASTRA T	11715-000			H		5.8vt		-		27500		
MCOAD	ASTRA 1	117.19 000	-	10	10		OVE-S		-		27500		
SKYD	ASTRA	11758 008			H		DVB-3				27500		
CALLALSAT	ASTRA 1	11778 000			V	-	DVB-S	2			27600		
SKY D	ASTRA 1	11797.000			H		DVB-S	1			27500		
CANUESAT	ASTRA 1	11817.000			V	-	DVB S	-			27500		
ARD	ASTRA 1	11835.000	-		H	-	OVE'S		-		27500		
CALLAL SAT	ASTRAT	11855 000			V		DVE-S				27500		
SKY D	ASTRA 1	11875 000			H		OVB-3				27500		
CALLS SAT	ASTRA	11895 000			¥.		DVE-S		-		27500	-	
SKYD	ASTRA 1	11912.000	7		H		DVE-52		-		27500		-
CALLS SAT	ASTRS 1	11935.000			V.	-	DUES		-		27500		-
	DIGITAL+ UPG DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ DIGITAL+ SKY D CALULSAT SKY D CALULSAT SKY D CALULSAT SKY D CALULSAT	Disini AL+ ASTRA 1 UF0 ASTRA 1 UF0 ASTRA 1 SKV D ASTRA 1 Distria 1 ASTRA 1	DBGFAL- ASTRA 1 10075.00 UPC ASTRA 1 10025.000 DSAY D ASTRA 1 10073.00 SBAY D ASTRA 1 10073.00 DBGTAL- ASTRA 1 10073.00 DBGTAL- ASTRA 1 11007.000 DBGTAL- ASTRA 1 11007.000 DBGTAL- ASTRA 1 11007.000 DBGTAL- ASTRA 1 11007.000 DBGTAL- ASTRA 1 11075.000 ORAHOE ASTRA 1 11170.000 DBGTAL- ASTRA 1 11107.000 DASERSTE ASTRA 1 11107.000 DASERSTE ASTRA 1 11108.000 CAMAUSAT ASTRA 1 11108.000 CAMAUSAT ASTRA 1 11108.000 CUDEDAS ASTRA 1 11108.000 CUDEDAS ASTRA 1 11108.000 CAMAUSAT ASTRA 1 11108.000 CAMAUSAT ASTRA 1 11108.000 DEGTAL- ASTRA 1 111080.000 DEGTAL	Disinitati- ASTRA 1 10875 000 UFG ASTRA 1 10927 000 Disinitati- ASTRA 1 10927 000 SKV D ASTRA 1 10927 000 SKV D ASTRA 1 10927 000 Disinitati- ASTRA 1 10027 000 Disinitati- ASTRA 1 10037 000 Disinitati- ASTRA 1 11057 000 Disinitati- ASTRA 1 11057 000 Disinitati- ASTRA 1 11057 000 ORFALL ASTRA 1 11057 000 ORFALL ASTRA 1 11057 000 Disinitati- ASTRA 1 11057 000 CADBERSTE ASTRA 1 11052 000 CADBERSTE ASTRA 1 11057 000	Disinitation ASTRA 1 1087:000 UPS ASTRA 1 1097:000 SKVID ASTRA 1 1097:000 SKVID ASTRA 1 1097:000 DRGTAL+ ASTRA 1 1097:000 DRGTAL+ ASTRA 1 1097:000 DRGTAL+ ASTRA 1 1097:000 DRGTAL+ ASTRA 1 11097:000 ORGTAL+ ASTRA 1 11157:000 ORGTAL+ ASTRA 1 11197:000 ORGTAL+ ASTRA 1 11197:000 ORGTAL+ ASTRA 1 11197:000 DRGTAL+ ASTRA 1 11197:000 DRGFAL+ ASTRA 1 1198:000 CALUE_SAT ASTRA 1 1198:000 CLOBEDAS ASTRA 1 1198:000 CRUTAL+ ASTRA 1 1198:000 CRUTAL+	Disin AL+ ASTRA 1 10075 000 V UPS ASTRA 1 10075 000 H Disin AL+ ASTRA 1 10075 000 H Disin AL+ ASTRA 1 10075 000 H Disin AL+ ASTRA 1 10075 000 V SRV D ASTRA 1 10075 000 V Disin AL+ ASTRA 1 10075 000 V Disin AL+ ASTRA 1 10075 000 V Disin AL+ ASTRA 1 11170 000 V ORF AL+ ASTRA 1 11170 000 H ORF AL+ ASTRA 1 11170 000 V Disin AL+ ASTRA 1 11170 000 V Disin AL+ ASTRA 1 11170 000 V Disin AL+ ASTRA 1 11185 000 H Disin AL+ ASTRA 1 11185 000 V CALQESAT ASTRA 1 11185 000 V CLOBEDAS ASTRA 1 11182 000 V CALQESAT ASTRA 1 <td< td=""><td>DBG/TAL+ ASTRA 1 1007:000 V UPS ASTRA 1 1007:000 H DROTAL+ ASTRA 1 1007:000 V DROTAL+ ASTRA 1 1107:000 V DROTAL+ ASTRA 1 1107:000 V DROTAL+ ASTRA 1 1117:000 V DROTAL+ ASTRA 1 1117:000 H DROTAL+ ASTRA 1 1117:000 V CLOBEDAS ASTRA 1 1158:000 V CLOBEDAS ASTRA 1 1159:000 V</td><td>Disinal- ASTRAT 10015 000 V DVB 5 UPE ASTRAT 10025 000 H DVB 5 SRV D ASTRAT 10025 000 H DVB 5 DRGTAL+ ASTRAT 10025 000 H DVB 5 DRGTAL+ ASTRAT 10025 000 H DVB 5 DRGTAL+ ASTRAT 10025 000 V DVB 5 DRGTAL+ ASTRAT 10025 000 V DVB 5 DRGTAL+ ASTRAT 10155 000 V DVB 5 DRGTAL+ ASTRAT 10170 000 H DVB 53 DRGTAL+ ASTRAT 10170 000 V DVB 53 DRGTAL+ ASTRAT 10170 000 V DVB 53 DRGTAL+ ASTRAT 10160 000 H DVB 53 DRGTAL+ ASTRAT 10163 000 H DVB 53 DRGTAL+ ASTRAT 10163 000 V DVB 53 CAUQESAT ASTRAT 1050 000 V DVB 53<td>Disinal- ASTRA 1 10975 000 V DVB 5 UFS ASTRA 1 10975 000 H DVB 5 Disinal- ASTRA 1 10975 000 H DVB 5 SKV D ASTRA 1 10975 000 H DVB 5 Disinal- ASTRA 1 10975 000 V DVB 5 Disinal- ASTRA 1 10975 000 V DVB 5 Disinal- ASTRA 1 11097 000 V DVB 5 Disinal- ASTRA 1 11097 000 V DVB 5 ORAIGE ASTRA 1 11097 000 H DVB 5 ORAIGE ASTRA 1 11097 000 H DVB 5 ORAIGE ASTRA 1 11097 000 V DVB 5 Discrat_4 ASTRA 1 11097 000 V DVB 5 Discrat_4 ASTRA 1 11087 000 V DVB 5 Discrat_4 ASTRA 1 11087 000 V DVB 5 CAUQUESAS ASTRA 1 11087 000 V</td><td>Disinal- ASTRA 1 10015 000 V OVE-5 UFG ASTRA 1 1002000 H DVE-5 SKV D ASTRA 1 1002000 H DVE-5 SKV D ASTRA 1 1002000 H DVE-5 DRGTAL+ ASTRA 1 1002000 V DVE-5 DRGTAL+ ASTRA 1 1007000 V DVE-5 DRGTAL+ ASTRA 1 1107000 H DVE-5 ORF ASTRA 1 1117000 H DVE-52 ORF ASTRA 1 1117000 H DVE-52 ORF ASTRA 1 1117000 V DVE-52 CMAUE ASTRA 1 1117000 V DVE-52 DSGTAL+ ASTRA 1 1117000 V DVE-52 CMAUESA ASTRA 1 1108000 V DVE-52 CMAUESA ASTRA 1 1108000 V DVE-52 CMAUESA ASTRA 1 1108000 V DVE-52</td><td>Disorral- Astrika 1 1007: 609 V OVE: 5 UFS ASTRA 1 1002: 000 H DVE: 5 SKV D ASTRA 1 1002: 000 H DVE: 5 SKV D ASTRA 1 1002: 000 H DVE: 5 SKV D ASTRA 1 1002: 000 V DVE: 5 DRGTAL- ASTRA 1 1102: 000 V DVE: 5 DRGTAL- ASTRA 1 1109: 000 V DVE: 5 ORAUCE ASTRA 1 1107: 000 H DVE: 5 ORAUCE ASTRA 1 1107: 000 H DVE: 52 ORAUCE ASTRA 1 1107: 000 V DVE: 52 DISGTAL+ ASTRA 1 1107: 000 V DVE: 52 DISGTAL+ ASTRA 1 1107: 000 V DVE: 52 DISGTAL+ ASTRA 1 1107: 000 V DVE: 52 CANAULSAT ASTRA 1 1108: 000 V DVE: 52 CANAULSAT ASTRA 1 1107: 000</td><td>District ASTRA 1 10018 000 V DVB 5 20000 UBC ASTRA 1 10020 000 H DVB 5 20001 District ASTRA 1 10020 000 V DVB 5 20001 District ASTRA 1 11020 000 V DVB 5 20001 District ASTRA 1 11007 000 V DVB 5 20001 District ASTRA 1 1105 000 V DVB 5 20001 ORTAL- ASTRA 1 11170 000 H DVB 5 20001 ORTAL- ASTRA 1 11317 000 H DVB 52 20001 District ASTRA 1 11317 000 H DVB 52 20001 District ASTRA 1 11317 000 H DVB 52 20001 District ASTRA 1 11317 000 H DVB 52 20001 District ASTRA 1 11302 000 V DVB 53 20001 District ASTRA 1 11302 000</td></td></td<> <td>District ASTRA 1 1001 000 V DVB 5 2000 URD ASTRA 1 10020 000 H DVB 5 2000 URD/FAL+ ASTRA 1 10020 000 V 0705 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 10020 000 V 0705 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 11020 000 V DVD 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 1105 000 V DVD 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 1105 000 V DVD 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 1115 000 H DVD 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 11170 000 H DVD 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 11170 000 V DVD 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 11170 000 H DVB 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 11470 000 H DVB 5 22000 CIADECAS ASTRA 1 11480 000 V <</td>	DBG/TAL+ ASTRA 1 1007:000 V UPS ASTRA 1 1007:000 H DROTAL+ ASTRA 1 1007:000 V DROTAL+ ASTRA 1 1107:000 V DROTAL+ ASTRA 1 1107:000 V DROTAL+ ASTRA 1 1117:000 V DROTAL+ ASTRA 1 1117:000 H DROTAL+ ASTRA 1 1117:000 V CLOBEDAS ASTRA 1 1158:000 V CLOBEDAS ASTRA 1 1159:000 V	Disinal- ASTRAT 10015 000 V DVB 5 UPE ASTRAT 10025 000 H DVB 5 SRV D ASTRAT 10025 000 H DVB 5 DRGTAL+ ASTRAT 10025 000 H DVB 5 DRGTAL+ ASTRAT 10025 000 H DVB 5 DRGTAL+ ASTRAT 10025 000 V DVB 5 DRGTAL+ ASTRAT 10025 000 V DVB 5 DRGTAL+ ASTRAT 10155 000 V DVB 5 DRGTAL+ ASTRAT 10170 000 H DVB 53 DRGTAL+ ASTRAT 10170 000 V DVB 53 DRGTAL+ ASTRAT 10170 000 V DVB 53 DRGTAL+ ASTRAT 10160 000 H DVB 53 DRGTAL+ ASTRAT 10163 000 H DVB 53 DRGTAL+ ASTRAT 10163 000 V DVB 53 CAUQESAT ASTRAT 1050 000 V DVB 53 <td>Disinal- ASTRA 1 10975 000 V DVB 5 UFS ASTRA 1 10975 000 H DVB 5 Disinal- ASTRA 1 10975 000 H DVB 5 SKV D ASTRA 1 10975 000 H DVB 5 Disinal- ASTRA 1 10975 000 V DVB 5 Disinal- ASTRA 1 10975 000 V DVB 5 Disinal- ASTRA 1 11097 000 V DVB 5 Disinal- ASTRA 1 11097 000 V DVB 5 ORAIGE ASTRA 1 11097 000 H DVB 5 ORAIGE ASTRA 1 11097 000 H DVB 5 ORAIGE ASTRA 1 11097 000 V DVB 5 Discrat_4 ASTRA 1 11097 000 V DVB 5 Discrat_4 ASTRA 1 11087 000 V DVB 5 Discrat_4 ASTRA 1 11087 000 V DVB 5 CAUQUESAS ASTRA 1 11087 000 V</td> <td>Disinal- ASTRA 1 10015 000 V OVE-5 UFG ASTRA 1 1002000 H DVE-5 SKV D ASTRA 1 1002000 H DVE-5 SKV D ASTRA 1 1002000 H DVE-5 DRGTAL+ ASTRA 1 1002000 V DVE-5 DRGTAL+ ASTRA 1 1007000 V DVE-5 DRGTAL+ ASTRA 1 1107000 H DVE-5 ORF ASTRA 1 1117000 H DVE-52 ORF ASTRA 1 1117000 H DVE-52 ORF ASTRA 1 1117000 V DVE-52 CMAUE ASTRA 1 1117000 V DVE-52 DSGTAL+ ASTRA 1 1117000 V DVE-52 CMAUESA ASTRA 1 1108000 V DVE-52 CMAUESA ASTRA 1 1108000 V DVE-52 CMAUESA ASTRA 1 1108000 V DVE-52</td> <td>Disorral- Astrika 1 1007: 609 V OVE: 5 UFS ASTRA 1 1002: 000 H DVE: 5 SKV D ASTRA 1 1002: 000 H DVE: 5 SKV D ASTRA 1 1002: 000 H DVE: 5 SKV D ASTRA 1 1002: 000 V DVE: 5 DRGTAL- ASTRA 1 1102: 000 V DVE: 5 DRGTAL- ASTRA 1 1109: 000 V DVE: 5 ORAUCE ASTRA 1 1107: 000 H DVE: 5 ORAUCE ASTRA 1 1107: 000 H DVE: 52 ORAUCE ASTRA 1 1107: 000 V DVE: 52 DISGTAL+ ASTRA 1 1107: 000 V DVE: 52 DISGTAL+ ASTRA 1 1107: 000 V DVE: 52 DISGTAL+ ASTRA 1 1107: 000 V DVE: 52 CANAULSAT ASTRA 1 1108: 000 V DVE: 52 CANAULSAT ASTRA 1 1107: 000</td> <td>District ASTRA 1 10018 000 V DVB 5 20000 UBC ASTRA 1 10020 000 H DVB 5 20001 District ASTRA 1 10020 000 V DVB 5 20001 District ASTRA 1 11020 000 V DVB 5 20001 District ASTRA 1 11007 000 V DVB 5 20001 District ASTRA 1 1105 000 V DVB 5 20001 ORTAL- ASTRA 1 11170 000 H DVB 5 20001 ORTAL- ASTRA 1 11317 000 H DVB 52 20001 District ASTRA 1 11317 000 H DVB 52 20001 District ASTRA 1 11317 000 H DVB 52 20001 District ASTRA 1 11317 000 H DVB 52 20001 District ASTRA 1 11302 000 V DVB 53 20001 District ASTRA 1 11302 000</td>	Disinal- ASTRA 1 10975 000 V DVB 5 UFS ASTRA 1 10975 000 H DVB 5 Disinal- ASTRA 1 10975 000 H DVB 5 SKV D ASTRA 1 10975 000 H DVB 5 Disinal- ASTRA 1 10975 000 V DVB 5 Disinal- ASTRA 1 10975 000 V DVB 5 Disinal- ASTRA 1 11097 000 V DVB 5 Disinal- ASTRA 1 11097 000 V DVB 5 ORAIGE ASTRA 1 11097 000 H DVB 5 ORAIGE ASTRA 1 11097 000 H DVB 5 ORAIGE ASTRA 1 11097 000 V DVB 5 Discrat_4 ASTRA 1 11097 000 V DVB 5 Discrat_4 ASTRA 1 11087 000 V DVB 5 Discrat_4 ASTRA 1 11087 000 V DVB 5 CAUQUESAS ASTRA 1 11087 000 V	Disinal- ASTRA 1 10015 000 V OVE-5 UFG ASTRA 1 1002000 H DVE-5 SKV D ASTRA 1 1002000 H DVE-5 SKV D ASTRA 1 1002000 H DVE-5 DRGTAL+ ASTRA 1 1002000 V DVE-5 DRGTAL+ ASTRA 1 1007000 V DVE-5 DRGTAL+ ASTRA 1 1107000 H DVE-5 ORF ASTRA 1 1117000 H DVE-52 ORF ASTRA 1 1117000 H DVE-52 ORF ASTRA 1 1117000 V DVE-52 CMAUE ASTRA 1 1117000 V DVE-52 DSGTAL+ ASTRA 1 1117000 V DVE-52 CMAUESA ASTRA 1 1108000 V DVE-52 CMAUESA ASTRA 1 1108000 V DVE-52 CMAUESA ASTRA 1 1108000 V DVE-52	Disorral- Astrika 1 1007: 609 V OVE: 5 UFS ASTRA 1 1002: 000 H DVE: 5 SKV D ASTRA 1 1002: 000 H DVE: 5 SKV D ASTRA 1 1002: 000 H DVE: 5 SKV D ASTRA 1 1002: 000 V DVE: 5 DRGTAL- ASTRA 1 1102: 000 V DVE: 5 DRGTAL- ASTRA 1 1109: 000 V DVE: 5 ORAUCE ASTRA 1 1107: 000 H DVE: 5 ORAUCE ASTRA 1 1107: 000 H DVE: 52 ORAUCE ASTRA 1 1107: 000 V DVE: 52 DISGTAL+ ASTRA 1 1107: 000 V DVE: 52 DISGTAL+ ASTRA 1 1107: 000 V DVE: 52 DISGTAL+ ASTRA 1 1107: 000 V DVE: 52 CANAULSAT ASTRA 1 1108: 000 V DVE: 52 CANAULSAT ASTRA 1 1107: 000	District ASTRA 1 10018 000 V DVB 5 20000 UBC ASTRA 1 10020 000 H DVB 5 20001 District ASTRA 1 10020 000 V DVB 5 20001 District ASTRA 1 11020 000 V DVB 5 20001 District ASTRA 1 11007 000 V DVB 5 20001 District ASTRA 1 1105 000 V DVB 5 20001 ORTAL- ASTRA 1 11170 000 H DVB 5 20001 ORTAL- ASTRA 1 11317 000 H DVB 52 20001 District ASTRA 1 11317 000 H DVB 52 20001 District ASTRA 1 11317 000 H DVB 52 20001 District ASTRA 1 11317 000 H DVB 52 20001 District ASTRA 1 11302 000 V DVB 53 20001 District ASTRA 1 11302 000	District ASTRA 1 1001 000 V DVB 5 2000 URD ASTRA 1 10020 000 H DVB 5 2000 URD/FAL+ ASTRA 1 10020 000 V 0705 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 10020 000 V 0705 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 11020 000 V DVD 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 1105 000 V DVD 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 1105 000 V DVD 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 1115 000 H DVD 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 11170 000 H DVD 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 11170 000 V DVD 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 11170 000 H DVB 5 22000 DIGTAL+ ASTRA 1 11470 000 H DVB 5 22000 CIADECAS ASTRA 1 11480 000 V <

6: Liste delle Misure

Pagina List

In questa pagina, potete selezionare una lista delle misure.

- 9	Lis	ts									
List		STET	ENNE		1	Library					
FN	. #	name	treq.	standard	contig		1				
10	307	R1 ST-ETIENNE	E38	DVB-T/H SM GI auto		-					
101	308	R2 ST-ETIENNE	E44	DVB-T/H 8M GI auto			20				
10	309	R3 ST-ETIENNE	E59	DVB-T/H 8M GI							
10	310	R4	E40	DVB-T/H SM GI							
0	311	RG	E46	DVB-T/H SM GI							
0	312	R7 ST-ETIENNE	E49	DVB-T/H 8M GI auto	-						
12		-									
X		2									
8			***				N				
0	-	-		_							

Le liste sono ordinate da 0 fino a 19. Per selezionare quella richiesta, premere il seguente tasto e poi appariranno le liste disponibili.

	ST ETI	ENNE	0	ASTRA 1	in	10	Library	6
17 A.	insmin	T(0)g	1	HOTBIRD	(interest		lita	1
307	R1 ST-ETIENNE	E38	2	EUTELSAT	in		-	4
305	R2 ST-ETIENNE	E44	3	ASTRA 3			-	J.
309	R3 ST-ETIENNE	E50	4	ASTRA 2	-		-	
310	R4 ST-ETIENNE	E40	5	TURKSAT	in the second se			
311	R6 ST-ETIENNE	E46	6	ST ETIENNE	-			
312	R7 ST-ETIENNE	E49	7		i		-	
+	-	-	8		-			
-			9		1			-
			10		1			
-			T	1				

In questo esempio è stata selezionata ST ETIENNE.

1.16	IT.		1					and the second s		Lis	ts				
Let.		en i		ANTRA I	6	1	-1.4641	1 m	1.10		ST ET	ENNE		1 1	enry
Tite	-	in a	1	HOTERE	in	1		74		1	D.M.	ben	statuted	mike	
241	HI	78.	2	ENTELSAT	100			491		207	RI ST-ETTENNE	F38	DYS-T/H: MM CD	-	
3.04	AC2	245	3	ANTRAS	in.			1	1	308	ST-ETHNAE	E.44	DVB-TYC BM GI	-	
200	HI H	18.88		ASTRA 2	m	4			17	398	R3	FM	DVE-TH M GI	-	
R16	HA at Stranic	0.61	0	TURKSAT	1945					219	HA ST ETIENNE	1.00	DVS-T/H MA DI		
911	14 57 E 152/446	PR		STETIENNE	1			-	10	211	ALC NT ETERME	8.80	DVE-T/H AM GI		
112	an irranual	/ C-90	1		100			100000	1	312	RT ST	1.00	GVE-TH SM CA	-	
	1	The last			-			1		4	-	-	-		-
11	-				台			(marked		4			-		
			16		-			1 1	1	14	-	1000	- 1		
1	1	-	1	1				and the second second	10	-	- 100	-			

1 C 1

A



ATTENZIONE: una lista può contenere un programma per TV Satellitare e TV Terrestre.

Modificare una Lista

Per cambiare il nome di una lista, dovete premere il suo nome e poi sul simbolo della tastiera. Apparirà una tastiera virtuale. Digitate il nuovo nome.



Per aggiungere un programma alla lista, selezionate la riga. Apparirà una finestra.

~B.U	525			and the second sec	Sec. 1	Lista	
Los	57 61	enere:		A dame y	O I)	1 100
1.		-	form of he had by		1	and statements and statem	- 4
30	AT ATIENNE	844	BUE THEM OF		1		ration
11 10	NT ATHENNE	8.88	SVS-TH BA /B	2			
211	AT STRENG	6.40	ants set	-	\rightarrow	144 /01/AV	
	ST-ETIENNE	2.46	State State	-		1 PT ++ art	
	ST CANPER	6.41				110 37.00	
111-		1.000	-				Real Property lies and the local division of
2+	-	-	-		N		1
94							C. C



ATTENZIONE: se la riga contiene un programma, questo verrà eliminato. Per annullare premere il tasto

Premendo il tasto di fronte a **Setup**, visualizzerete i programmi disponibili nella libreria (non potete creare un programma da una lista).



Scorrere su o giù lungo la lista per trovare il programma da aggiungere alla vostra lista. Premere sulla riga richiesta.



Ora il programma è nella lista.

B.LI	ats .			100.00	
Lint	ST ETI	ENNE		Librar	v 🖌 🐔
N.	DATE:	weg.	alandard	config.	1
307	R1	E38	DVB-T/H BM GI auto		-
308	R2 ST-ETIENNE	E44	OVB-T.H SM GI	-	
300	R3 ST-ETIENNE	E39	DVB-TH BM GI	-	
310	R4	E40	DVB-T/H BM GI	-	
311	R6 ST-ETIENNE	E46	DVB-T/H BM GI		
312	R7	E49	DV8-T/H BM GI	in the second se	
316	C3 Autoset	E46	CIVB-T/H BM GI auto	-	
-	444				-
0.4		-	-		
-					*

Potete eliminare il programma dalla lista premendo sul simbolo alla sinistra del programma o i programmi che avete selezionato per essere eliminati. Poi cliccate sull'icona a forma di cestino e selezionate l'eliminazione del programma selezionato.

P & Leis	Calles and a second	* B Linis	
Let ST CLORE D Liver 6	en artene T see. A	AND STREETS	1 1mm
A D DEC DE DECEDER DE		M DETENDED IN DETENDED	
90 127 74888 913 128 128 129	In the second se	255 11 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	
NI LITTOM AN DISTRICT		NT NA LANDAR RAS SHE THE UP	
C a de fa anticiaria	5 W // Jan 3		
	n		1
		and the state of t	La contra c

In un programma per TV satellitare, potete cambiare lo Switch (Committed), la Porta Uncommitted e il DCSS attivando uno dei tasti (questo influenzerà solo il programma in questa lista, non nella libreria).

ASTRA I				Citivary	
	Tabilite	nieg.	Standard	Building.	1
0	10	19 List modification			40
1	18 5	tup	#2 T2 (19.2E)		
2	18. (0	(Committed) Switch	No.		
3	16	Sector and the sector	a a second		
	12	scommitted Port	No	Siot 1	
8	10 DI	C88	Sect No		
6	16.		T+		
7	19-00				
	10.7E	10832 HL D	VE-82 22000	3 11	
. 5	19 19 26	10847 VL	00052 B-BVD	1-11 122000	
7: Configurare la Libreria

Pagina della Libreria

Premere il tasto Home 👔 e poi il tasto 😤 Lists-Library

potrete accedere alla Libreria premendo il tasto 🔟

					_
			Lis	ts	
	name	Inliq	standard	1	1
307	R1 ST-ETIENNE	E38	DVB-T/H 8M GI auto	*	10
308	R2 ST-ETIENNE	E44	DVB-T/H 6M Gi auto		
309	R3 ST-ETIENNE	E59	DVB-T/H 8M GF auto		
310	R4 ST-ETIENNE	E40	DVB-T/H 8M Gl auto		
311	R6 ST-ETIENNE	E46	DVB-T/H BM GI auto		
312	R7 ST-ETIENNE	E.49	DVB-T/H 8M Gi auto		
313	C0 Autosel	E38	DVB-T/H 8M Gi auto		
314	C1 Autoset	E40	DVB-T/H 8M Gl auto		
315	C2 Autoset	E44	DVB-T/H 8M GI auto		
315	C3 Autoset	E46	DVB-T/H 8M GI auto	-	

per accedere alla funzione Lists. Da lì

Creare o Modificare i Programmi nella Libreria

Per creare oppure modificare un programma nella libreria, dovete selezionare una riga nella tabella. Apparirà una finestra.



S Libr	ary setups				-	1	l Library	eètups		12.2
				Lists				-		
• •	Alizatorea	trea	standaru		1		1		Setup modificatio	n
214	C1 Autoset	E48	DVB-TH 8M GI auto	- 16	200	1	216	Name		20
215	C2 Autoswi	E44	DVD-TH MM Gi auto				318	TV transmitter	10	
216	C3 Autonel	E.48	DVB-TH BM GLauto				318		Contraction of the	1
317	C4 Autosut	E41	DVB-TH MA GLauto		- III -	-	317	requestly	610.000 MHz	E38
318	C3 Autoset	E50	DVB-TH BM GLauto				- 215	Standard	DVB T/H	8 MHz
315	-						219			
329	-						11216			
321							3225		-	
322					A		322	Contraction of		
325	-			100			325			

In questa schermata, potete creare la configurazione per TV terrestre, satellite KU, L o C. Per prima cosa, scegliete lo standard del programma che intendete creare; dopo di che potrete accedere ai parametri relativi allo standard.

Configurazione per la TV Terrestre:



Per lo standard DVB-T/H (identico a DVB-T2, eccetto la modulazione)

Per lo standard DVB-C



TV Terrestre Analogica (L, BG, DK, I e MN)



Configurazione per TV Satellitare, banda KU, L o C



8: Modalità Autoset



ATTENZIONE: la ricerca del canale con Autoset è possibile solo quando almeno una lista è vuota con abbastanza spazio nella libreria.

Questa modalità esegue una **ricerca automatica del programma** e notifica il sito corrente. Per accedere a questa modalità, premere il tasto **Automet** sulla pagina **Home**.

Le righe sulla schermata dipendono della larghezza di banda della frequenza selezionata. Il tasto di fronte a **Mode** permette di selezionare fra TV terrestre, via cavo o satellitare:



Una volta scelta la modalità, i tasti dei vari parametri attivano o disattivano ogni opzione.

Un segno di spunta **verde** indica che il parametro è stato incluso nella ricerca. Se non è presente un segno di spunta verde, il parametro non verrò incluso nella ricerca.





ATTENZIONE: più opzioni vengono selezionate e più lungo diventerà il tempo di ricerca.

Modalità TV Terrestre

Questa modalità permette una ricerca automatica sulla larghezza di banda per frequenza TV terrestre.

Autoset

La tabella permette di scegliere fra:

- Standard
- Ampiezze del Canale
- Estensione della ricerca dei canali (es. da 21 fino a 58)

Ridurre il numero dei parametri attivi riduce il tempo di ricerca.



Modalità TV Satellitare

Questa modalità permette una ricerca automatica sulla larghezza banda per frequenza della TV satellitare.

La tabella permette di scegliere fra:

- Standard
- Bande LNB
- Polarizzazioni LNB



Modalità TV via Cavo

Questa modalità permette una ricerca automatica sulla larghezza banda per frequenza della TV via cavo.

La tabella permette di scegliere fra:

- Standard
- Ampiezze dei Canali
- Estensione della ricerca dei canali (es. da 21 fino a 58)



Tasto Menu START

Una volta compilata questa tabella, premere il tasto **START** per iniziare la ricerca. Premere **Stop** per interrompere la ricerca.

Quando la ricerca è terminata o stata interrotta dall'utente, lo strumento passa in modo automatico alla funzione **Measurement map**.

AL	JTOSET		H.				2/6	Ĩ
freq.	std	RF	C/N	BERI	BERo	PER	MER	J
E38	DVB-T/H	51.0	31.1	4.7E-8	<1E-8	<1E-5	33.7	9
E40	DVB-T/H	0.0	> 0.0					
E44	DVB-T/H	0.0	> 0.0					
E46	DVB-T/H	0.0	> 0.0				;-	
E49	DVB-T/H	0.0	> 0.0				,-	
E59	DVB-T/H	0.0	> 0.0				,-	

Qualsiasi canale rilevato verrà registrato nella prima lista vuota (nome predefinito **AUTOSET**) e nei primi programmi disponibili nella libreria, iniziando dalla fine della tabella.

Th Lists			100.02		T Lisis	20000000		1					
LINE	AUTOSET		Library		100	AUHO	2941	0	ASTRA 1	6	1 1.		-
100			and the second se		44.1	-	. here .	1	HOTBIED	-	1 here		12
315	C0 E	38 DVB-TH SM G			0 cc	Battyped	1.00	2	EUTELSAT	-	- C.L.	1.00	
314	C1 E	40 OVB-T-H SM G			374	dismai	1.41	2	ASTRA 3	100	1000		141
315	C2 E	44 DVE-T.H SM C		Contraction of the local division of the loc	349	12 distant	244		ASTRA 2	100		100	
316	C3 F	45 DVB-T/H BM G			211	C.S.	8.60		TURKSAT	-	1		
217	C4 c	Auto DVB-T.H SAI G			133	ça	Can .	6	STETRIM		-		
010	Co co	DVB-T/H BM G	-		985	L3	2.54	1	AUTOSET	1			
310	Autosat	auto				Popraal		1.0		100		-	
	-	-							T	1			
	-							10	1	12		-	No.
				_ \a					100 200		-		Correction of the
-							-	100			Name of Street, or other	- 20	
and the second		Han	al substant			<	ne	ella	prima	lista	disponit	oile	
314	C1 Autoset	E40	DVB-TH 8M Glauto										
-215	C2 Autoset	E44	DVB-TH SM GLauto					nor	ne pre	defin	ito della	1	
216	C3 Autoset	E46	DVE-TH BM GLauto				` nı		, a lista	èΔΠ	LOSET		
217	Autoset	849	DVB-TH MM OF auto	X	\mathbf{i}			401	a nota	0710	IOSEI		
310	Autosel	ESR	DVB-TH BM Gi suto		\sim			_					
.219						l nuc	ovi ca	nal	rileva	ti ven	gono ag	ggiunti	i
320						uno	alla v	olta	a alla n	uova	lista		
321	-			0									
322	-					Louis	avi ca	nali	vonce		aiunt: .	الم ما	2
- as	-				`	THUC	JVI Ud	ı alı	. vengo	nio ag	sgiuniti t		a
						volta	a nei j	prin	nı prog	ramn	ni dispo	nibili r	nella
						libre	eria, ir	nizia	ando da	alla fi	ne della	tabel	la

9: Orientare le Antenne

Premere sul tasto Home 👔 e poi su

per accedere alla modalità Pointing.

Poi scegliere l'antenna da orientare: terrestre o parabola satellitare.



Nel caso della parabola satellitare, apparirà un messaggio che vi chiede di alimentare la parabola.



Orientare l'Antenna Terrestre

Apparirà la seguente schermata



Impostare l'emittente:

- Nome dell'emittente
- Parametri dei 4 canali

Potete scegliere un'emittente nella lista disponibile oppure creare una nuova emittente. Questo nuovo trasmettitore verrà registrato nella lista delle emittenti per un uso futuro.

Nome dell'emittente:



Inserire le 4 frequenze o canali dell'emettente che state rilevando.



Una volta che avete completato i quattro canali, orientate lentamente l'antenna fino ad udire la melodia di aggancio e ottenere la massima qualità di ascolto.



1

Nessuna emittente rilevata \rightarrow faccina rossa

Qualità media di ricezione \rightarrow faccina arancione

Qualità buona di ricezione \rightarrow faccina verde

Premere il tasto

per visualizzare i nomi dei servizi distribuiti su ogni multiplex:



Aggiornare i Canali

Se un canale non fornisce un'indicazione di qualità, può darsi che i suoi parametri siano stati cambiati. Potete aggiornare i parametri consultando il file PDF postato sul sito web della SEFRAM. È sufficiente modificare le frequenze seguendo il successivo paragrafo.



Potete trovare il numero di canali delle varie emittenti sul sito web della SEFRAM.

Potete aggiungere nuove emittenti e aggiornare o eliminare quelle vecchie; serve solo un computer e una chiave USB. Potete usare il software gratuito TR7837 installabile su PC che potete scaricare dal nostro sito web. La sua funzione integrata di Aiuto è utile per ogni lavoro.



Dopo avere effettuate eventuali modifiche, è sufficiente salvare il file **TER.CSV** su una chiave USB e poi importarlo dentro il vostro strumento.

Orientare la Parabola Satellitare

Apparirà la seguente schermata



Impostare l'emittente:

- Satellite da orientare
- Parametri dei 4 transponder

Lo strumento ha 30 possibili posizioni orbitali per satellite. Viene fornito con 10 satelliti registrati. 4 transponder sono associati ad ogni satellite.

Per modificare un transponder, dovete premere il corrispondente tasto.



Una volta che avete completato i quattro canali, orientate lentamente l'antenna fino ad udire la melodia di aggancio e ottenere la massima qualità di ascolto. Inoltre, ruotate leggermente l'LNB fino ad ottenere la massima qualità (rispetto alla polarizzazione).





Nessuna emittente rilevata \rightarrow faccina rossa

Qualità media di ricezione \rightarrow faccina arancione

Qualità buona di ricezione \rightarrow faccina verde



ATTENZIONE:

Per identificare correttamente un satellite, lo strumento va sincronizzato su tutti i **4 transponder**. Tuttavia, alcuni transponder vengono modificati regolarmente. Pertanto, consultate la gamma di frequenza del satellite quando vi sembra che un transponder non sia in funzione. Alcuni commutatori o convertitori LNB funzionano solo con i comandi DiSEqC. In questo caso, posizionate la banda (OL) e polarizzazione DiSEqC sulla schermata di configurazione LNB-DiSEqC. (ATTENZIONE: la procedura Check Sat viene rallentata quando adoperate i comandi DiSEqC). Premere il tasto



per verificare se il satellite puntato è quello corretto.

Lo strumento ricerca la tabella MPEG **NIT** su uno dei 4 transponder; dopo di che visualizza il nome del satellite.





ATTENZIONE: il nome visualizzato dipende dal contenuto della tabella MPEG NIT. Alcune emittenti non forniscono i dati della tabella MPEG NIT. Le informazioni visualizzate potrebbero essere errate.

Aggiornare le Frequenze dei Satelliti

Potete aggiornare le frequenze dei satelliti consultando il file PDF presente sul sito web della SEFRAM.

Vi consigliamo di controllare e aggiornare le vostre frequenze ogni tre mesi.

Potete aggiungere nuove emittenti e aggiornare o eliminare quelle vecchie; serve solo un computer e una chiave USB. Potete usare il software gratuito TR7837 installabile su PC che potete scaricare dal nostro sito web. La sua funzione integrata di Aiuto è utile per ogni lavoro.



Dopo avere effettuate eventuali modifiche, è sufficiente salvare il file **TER.CSV** su una chiave USB e poi importarlo dentro il vostro strumento.



Il tempo di impostazione dipende dal symbol rate del transponder. Più basso è il valore del symbol rate, più lungo è il tempo di impostazione.

Quindi, è meglio selezionare un transponder un valore alto di symbol rate per allineare una parabola satellitare.

Doppio LNB

Questa modalità permette di orientare un doppio LNB controllando 4 transponder su 2 satelliti selezionati. Questa modalità è identica alla modalità Check Sat singola. Per accedere alla modalità doppio Check Sat, dovete premere sul tasto



Allineare il Satellite

Premere il tasto **Alignment** vostra parabola satellitare:

per abilitare il calcolo dell'Altitudine, Azimuth e Polarizzazione della



Parametri:

Satellite 1: Satellite da puntare o 1° satellite in caso di parabola satellitare a teste multiple

Satellite 2: 2° satellite con parabola satellitare a teste multiple (altrimenti, inserire lo stesso valore per Satellite 1)

- Latitude: Latitudine della vostra attuale posizione geografica
- Longitude: Longitudine della vostra attuale posizione geografica
- **GPS:** Questo tasto inserisce latitudine e longitudine in modo automatico (se l'opzione GPS è presente nel misuratore)

Calcoli:	
Satellite:	Satellite da puntare, il più vicino alla posizione mediana fra Satellite1 e Satellite2
Elevation:	Angolo di inclinazione della parabola satellitare
Azimuth:	Angolo orizzontale della parabola satellitare con riferimento al nord
Polarization:	Rotazione dell'LNB con riferimento alla verticale

Azimut, Elevazione e Polarizzazione

Azimut

É la posizione della parabola satellitare su un piano orizzontale relativamente al nord. Misurata in gradi.



Elevazione

É l'inclinazione della vostra parabola satellitare. Viene misurata in gradi e potete regolarla ruotando l'apposito supporto graduato della parabola (vedere la figura qui sotto).



Polarizzazione

É la rotazione che deve avere il convertitore LNB rispetto alla verticale. Viene misurata in gradi.



Per calcolare i parametri di una parabola satellitare a singola testa, inserire lo stesso satellite per Check Sat in entrambi parametri **Satellite 1** e **Satellite 2**.



NOTA: la lista dei satelliti disponibili per questo calcolo è la stessa per Check Sat.

10: Schermata con Misure/TV/Spettro

Questa schermata



raggruppa le misure per Livello, BER, MER; inoltre vi permette di accedere all'Analizzatore di Spettro, accedere all'immagine TV a tutto schermo e a tutti i parametri dei segnali.

Quindi, premere sulle zone bordate in rosso per visualizzare:



In questa schermata, potete eseguire le misure relativamente ad un programma archiviato nella lista corrente oppure cambiare manualmente ogni parametro o usare la funzione AutoLock.

Modifica dei Parametri



I vari parametri sono:

- La lista attiva
- Il nome del programma
- La frequenza dell'emittente o transponder
- Lo standard e la larghezza di banda per DVB-T/H e DVB-T2
- Il corrispondente numero di canale per la TV terrestre e TV via cavo
- Il valore di symbol rate
- La polarizzazione e la banda per il satellite



Funzione Autolock

Questa funzione è stata studiata per agganciare un segnale digitale (TV terrestre, satellitare o via cavo). É sufficiente inserire la frequenza o il canale (per TV terrestre) e poi premere **AutoLock** Il misuratore lo rileverà in modo automatico in pochi secondi assieme allo standard digitale, la modulazione e tutti gli altri parametri del segnale.

Qui sotto appare un esempio per la TV terrestre: canale 38, frequenza 610MHz.



Il tasto INFO

i

vi permette di accedere alle informazioni addizionali in base allo standard.

1-6	Measures-TV-S	pectrum		and the second s	-
*	ST ETIENNE	😽 R1 📑	stantibure next the	bilite	-
	REA DOA MUS		INFO+		
12	010.000/14112	Spectrum inversion:			to
	E38 👳	Freq. Offset:	167 kHz	WHEN PL	
	8k 64QAM 1/3 (aut	o) Code Rate HP:	3/4		-
i	Cell ID:0x3420 (133	id Code Rate 1 Dr			1
	90.0 JB4V	Coue have LP.			
	~ 58.3 UB	Alpha:			32
DER	5.57.405 Det	Cell Id:	0x3420 (13344)		and it
	×1 06+09 1 101		-		
	~ 7 8E-00			and the second second	1
	34.6d6 p	1 1 A 1 A	1020x 1080i 25 Hz H.264		
	12.86日1		Audio Dolby Digital Plu	ŝ (ŝ	

Misure di Livello

Potete misurare i livelli per una specifica frequenza con un rilevamento abbinato allo standard.

	Per la banda terrestre, il livello per una presa utente dovrebbe essere compreso:
	- fra 50 e 66 dB μ V per FM
μ.	- fra 35 e 70 dBμV per DVB-T/H e DVB-T2
	- fra 57 e 74 dBμV in ogni altro caso.
nd	Per la banda satellitare, il livello per una presa utente dovrebbe essere compreso:
~	fra 47 e 77 dBµV.

Le altre misure disponibili sono:

- Misura media (Average)
- Misura di picco (Peak)
- Misura di potenza (Power)

Banda Satellitare

La seguente tabella riporta le misure e le frequenze delle portanti video per ogni standard:

Standard	Portante Video	Misura	Filtro
PAL	FM	Picco	125KHz
SECAM	FM	Picco	125KHz
NTSC	FM	Picco	125KHz
DVB-S	Digitale	Potenza	125KHz
DSS	Digitale	Potenza	125KHz
DVB-S2	Digitale	Potenza	125KHz

Banda Terrestre

Lo strumento esegue in modo automatico le misure di livello sulla portante Video. La seguente tabella riporta le misure e le frequenze della portante audio per ogni standard:

Standard	Portante Video	Misura	Misura	Portante Audio			
				Mono	Stereo	NICAM	
BG	negativa, AM	picco	25KHz	FM	FM	DQPSK	
				5.5 MHz	5.74 MHz	5.85 MHz	
DK	negativa, AM	picco	25KHz	FM	FM	DQPSK	
				6.5 MHz	6.258 MHz	5.85 MHz	
I	positiva, AM	picco	25KHz	FM		DQPSK	
				6.0 MHz		6.552 MHz	
L	positiva, AM	picco	25KHz	AM		DQPSK	
				6.5 MHz		5.85 MHz	
MN	negativa, AM	picco	25KHz	FM	FM		
				4.5 MHz	4.72 MHz		
DVB-C	digitale	potenza	25KHz				
DVB-T/H	digitale	potenza	25KHz				
DVB-T2	digitale	potenza	25KHz				
DAB/DAB+	digitale	potenza	25KHz				
FM	FM	media	25KHz				
Portante	non modulata	media	25KHz				

Rapporto C/N

Lo strumento visualizza il livello della portante Video e il rapporto C/N.



Cursore per misura portante

Cursore per misura rumore

Il calcolo del rapporto C/N dipende dallo standard prescelto:

- Standard analogico: C/N (dB) = portante rumore 10 x log (larghezza di banda/filtro)
- Standard digitale: C/N (dB) = portante rumore

Standard	Rilevamento Portante	Rilevamento Rumore	Larghezza di banda	Filtro
TV Analogica BG, DK, I, L	picco	media	5 MHz	25KHz
TV Analogica MN	picco	media	4MHz	25KHz
TV Digitale Terrestre	media	media	5, 6, 7 o 8MHz	25KHz
DAB/DAB+	media	media	1.7MHz	25KHz
TV Digitale Satellitare	media	media	bitrate x (1+rolloff)	25KHz

Soglie Predefinite

Le soglie predefinite sono usate per stabilire se la misura è pertinente.

RF	56.7 dBµ\	/20	40	60	80	100	120
		Soglia mi	inima	Soglia n	nassima L		
		D	VB-S2	47	77]	
		DVI	B-S, DSS	47	77]	
		TV satell	ite analogica	47	77	1	
	-	FM,	portante	50	66	1	
	-	DA	B-DAB+	35	70	1	
	-	D	VB-T2	35	70	1	
		DVB-	C/C2,J83B	57	74	1	
		TV terres	stre analogica	57	74]	
		Sta	andard	Min	Max		

Queste soglie sono utilizzate per visualizzare le misure del Livello di Potenza e Mappa delle Misure.

Misure Digitali

In modalità di misura digitale, oltre ai sopramenzionati livello **RF** e rapporto **C/N**, lo strumento visualizza anche le seguenti misure:

- BER (Bit Error Rate),
- PER (Packet Error Rate)
- MER (Modulation Error Ratio)
- **LKM:x.xdB** (Margine del Link): questa misura espressa in dB è la differenza fra il valore misurato di MER e il limite del MER prima della sconnessione dell'immagine: ovvero il margine di sicurezza prima della sconnessione.



Gli istogrammi sono visualizzati con i colori che dipendono dei tassi di errore misurati:

- VERDE: ottimo tasso di errore
- **ARANCIONE**: BERo > 10-4 (QEF : Quasi Error Free) senza pacchetti persi
- ROSSO: pacchetti persi (PER).

Viene attivato in modo automatico un controllo della frequenza (AFC) durante le misure dei tassi di errore.



"Sync ?" visualizzato sullo schermo significa che il segnale è assente o non è stato agganciato; verificate la sua presenza, i parametri di modulazione, la presenza della telealimentazione e i parametri LNB e DiSEqC per la banda satellitare.



Il segno < prima di un valore o un tasso di errore significa che non c'è errore ma che 10^{-x} bit sono stati verificati (ad esempio: < 10^{-8} significa che sono stati controllati 10^{8} bit).

	Potete passare dalla modalità terrestre a quella satellitare eseguendo quanto segue
1	Cambiare la frequenza del programma
μb	Cambiare lo standard
	Cambiare il programma (da terrestre a satelliatare)

DVB-T/H



Sono indicate le misure di:

- BERi: tasso di errore pre Viterbi
- BERo: tasso di errore post Viterbi
- PER: tasso di errore post Reed Solomon (tasso di errore sui pacchetti)
- MER: tasso di errore per modulazione
- **LKM**: margine di rumore (margine del link)

BERx: tasso di errore sui bit

- Rapporto fra il numero di bit errati e il numero di bit trasmessi durante il tempo di misura.

PER: tasso di errore sui pacchetti

- Rapporto fra il numero di pacchetti errati e il numero di pacchetti trasmessi durante il tempo di misura.
- NOTA: per DVB-T/H, un pacchetto è composto da 188 byte; un pacchetto è errato se include più di 8 byte errati (correzione mediante codifica Reed Solomon).

Visualizzazione della modulazione rilevata:

- Numero di portanti (8 K)
- Costellazione (64QAM)
- Intervallo di guardia (1/32 auto)
- Tasso di Viterbi (2/3)
- Inversione dello Spettro

In caso di segnale di scarsa qualità oppure segnale analogico co-frequente, conviene passare all'intervallo di guardia manuale. Per fare questo, dovete selezionare la riga **Modulation** e impostare il valore corretto per il parametro dell'intervallo di guardia.

Visualizzazione del valore Cell ID dal sito trasmittente e specifico per l'emittente.

DVB-T2/T2 Lite



Indica la misure di:

- **BERi**: tasso di errore pre LDPC
- **BERO**: tasso di errore post LDPC

- **PER**: tasso di errore post BCH (pacchetti persi)
- MER: tasso di errore di modulazione
- LKM: margine di rumore (margine del link)

NOTA:

LDPC: Low Density Parity Check BCH: Bose Chauhuri Houquenohem

La concatenazione Viterbi + Reed Solomon per la correzione DVB-T/H è stata sostituita dalla concatenazione LDPC + BCH per DVB-T2. Visualizzazione del valore Cell ID dal sito trasmittente e specifico per l'emittente.

Visualizzazione del tipo di Modulazione rilevata:

- Numero di portanti (32 K)
- Costellazione (256QAM R)
- Intervallo di guardia (1/8)
- Tasso di Viterbi (3/5)

Visualizzazione dei valori Network_ID, System_ID, Cell_ID dal sito trasmittente e specifico per l'emittente.

DVB-C



Indica la misure di:

- BERo: tasso di errore pre Reed Solomon
- PER: tasso di errore post Reed Solomon (pacchetti persi)
- MER: tasso di errore di modulazione
- LKM: margine di rumore (margine del link)

BERo: tasso di errore sui bit

- Rapporto fra il numero di bit errati e il numero di bit trasmessi durante il tempo di misura.

PER: tasso di errore sui pacchetti

- Rapporto fra il numero di pacchetti errati e il numero di pacchetti trasmessi durante il tempo di misura.
- NOTA: per DVB-C, un pacchetto è composto da 188 byte; un pacchetto è errato se include più di 8 byte errati (correzione mediante codifica Reed Solomon).

J83B (MCNS)



Indica la misure di:

- BERo: tasso di errore pre Reed Solomon
- PER: tasso di errore post Reed Solomon (pacchetti persi)
- MER: tasso di errore di modulazione
- LKM: margine di rumore (margine del link)

BERo: tasso di errore sui bit

- Rapporto fra il numero di bit errati e il numero di bit trasmessi durante il tempo di misura.

PER: tasso di errore sui pacchetti

- Rapporto fra il numero di pacchetti errati e il numero di pacchetti trasmessi durante il tempo di misura.
- NOTA: per J83-B, un pacchetto è composto da 188 byte; un pacchetto è errato se include più di 8 byte errati (correzione mediante codifica Reed Solomon).

DVB-C2



Indica la misure di:

- BERi: tasso di errore pre LDPC
- BERo: tasso di errore post LDPC
- PER: tasso di errore post BCH (pacchetti persi)
- MER: tasso di errore di modulazione
- LKM: margine di rumore (margine del link)

NOTA:

LDPC: Low Density Parity Check BCH: Bose Chauhuri Houquenohem

Visualizzazione del tipo di Modulazione rilevata:

- Numero di portanti
- Costellazione
- Intervallo di guardia
- Tasso di Viterbi
- Active PLP e Data slice

DVB-S e DSS



Indica le misure di:

- BERi: tasso di errore pre Viterbi
- BERo: tasso di errore post Viterbi
- PER: tasso di errore post Reed Solomon (tasso di errore sui pacchetti)
- MER: tasso di errore per modulazione
- LKM: margine di rumore (margine del link)

BERx: tasso di errore sui bit

- Rapporto fra il numero di bit errati e il numero di bit trasmessi durante il tempo di misura.

PER: tasso di errore sui pacchetti

- Rapporto fra il numero di pacchetti errati e il numero di pacchetti trasmessi durante il tempo di misura.
- NOTA: per QPSK (DVB-S) un pacchetto è composto da 204 byte; un pacchetto è errato se include più di 8 byte errati (correzione mediante codifica). Per DSS, un pacchetto è composto da 146 byte.

Visualizzazione del tipo di Modulazione rilevata:

- Costellazione (QPSK)
- Tasso di Viterbi (3/4)

DVB-S2



Indica la misure di:

- BERi: tasso di errore pre LDPC
- BERo: tasso di errore post LDPC
- PER: tasso di errore post BCH (pacchetti persi)
- MER:tasso di errore di modulazione
- LKM: margine di errore (margine del link)

NOTA:

LDPC: Low Density Parity Check BCH: Bose Chauhuri Houquenohem

La concatenazione Viterbi + Reed Solomon per la correzione DVB-S è stata sostituita dalla concatenazione LDPC + BCH per DVB-S2

Visualizzazione del tipo di Modulazione rilevata:

- Costellazione (8PSK)
- Tasso di Viterbi (2/3)

Multistream

L'opzione Multistream vi permette di visualizzare un segnale DVB-S2 che usa la tecnologia Multiple Transport Stream (diversi multiplex sono trasportati nello stesso transponder simultaneamente).

Esempio: trasmissione di due multiplex di TNT su Eutelsat 5 West A 5°W dentro lo stesso

transponder

Frequenza: 12648MHz Verticale, DVB-S2 29500, ISI: 1, Gold code: 121212

Per attivare la funzione Multistream, premere "MIS":



Codice proprietario stream: PL scrambling

- NO: nessun codice
- MANUAL: inserire un codice
- AUTO: i 3 codici da inserire sono provati in successione dal dispositivo



FM-RDS

Demodulazione radio FM e visualizzazione dei servizi RDS.



• RT (Radio Text)

Diffusione dei testi; alcune reti li usano per inviare i riferimenti dei brani musicali trasmessi.

• PS (Program Service)

Nome della stazione, lungo 8 lettere. Lo standard RDS stabilisce che queste 8 lettere devono essere fisse e che sono il nome della stazione. In pratica, un certo numero di stazioni radio utilizzano questo servizio per passare informazioni dinamiche.

• PI (Program Indentification)

Il codice PI è un singolo codice per ciascuna stazione (16 bit visualizzati in esadecimale).

• PTY (Program TYpe)

Tipo di programma trasmesso tra 32 tipi predefiniti

• ECC (Extended Country Code)

Il codice PI è completato con un codice paese ECC. La coppia PI + ECC è un identificativo univoco per una stazione in tutto il mondo.

DAB/DAB+



Demodulazione radio digitale DAB/DAB+ e visualizzazione dei servizi. DAB è una trasmissione audio digitale COFDM che utilizza il sistema di compressione audio MPEG Layer 2.

- DAB: audio in MPEG Audio Layer II
- DAB+: audio in HE-AAC V2.

Visualizzazione di:

- BERo: misura di ber; codifica convolutiva per DAB, Reed-Solomon per DAB+
- Informazioni del Servizio:
 - Nome Ensemble: nome multiplex
 - o Nome del servizio
 - Velocità trasmissiva del servizio in Kbits/s
 - o Standard di trasmissione utilizzato DAB /DAB+
 - Tipo di servizio (News, Sport, Pop Music, Weather, ...)

Lista dei Servizi nell'attuale multiplex:

	Silent 6	DAB	3	to
	Program 7	DAB		
	Program 8	DAB		
	Program 9	DAB		
	Program 10	DAB		
	Silent 11	DAB	4	

11: Analizzatore di Spettro

Premere il tasto **SPECTRUM** per accedere alla funzione **Analizzatore di Spettro** (rappresentazione grafica frequenza/ampiezza dei segnali presenti all'ingresso del dispositivo).



Satellite:

In modalità Satellite, controllo della telealimentazione: Acceso/Spento, polarizzazione orizzontale/verticale, banda bassa/alta



L'attenuatore di ingresso viene configurato in modo automatico rispetto al livello dei segnali misurati.

Il filtro viene selezionato in modo automatico rispetto al valore di Span. Il filtro adottato appare nell'angolo superiore sinistro dello spettro.



Attenzione ai rischi di saturazione; applicate la seguente formula: **Attenuatore di ingresso = livello di riferimento - 60 dBμV.** Esempio: per visualizzare correttamente un segnale da 110 dBμV, è necessario un attenuatore da 50 dB.

Modalità di Visualizzazione

Le modalità di visualizzazione dello spettro sono:



• Normal: scansione normale



• MaxHold: conserva le creste ad ogni scansione



• Average: esegue una media ad ogni scansione



• Single: conserva l'ultima scansione



• Buzzer: indicazione acustica della potenza totale visualizzata



• **Zoom:** doppia visualizzazione, zoom dello spettro sotto il cursore (10MHz in modalità terrestre, 50MHz in modalità satellitare)



• LTE: simulazione di un filtro LTE (4G); influenza le alte frequenze (4G presente sui canali da 61 a 69).

La curva rossa corrisponde allo spettro con filtro (esempio: il canale 59 è attenuato).



• Traccia piena o cablata



• Misura con 2 cursori: visualizzazione delle differenze di livello/frequenza



NIT/TV

Funzione usata in modalità terrestre, satellite e via cavo per vedere il canale TV puntato dal cursore nella pagina dello spettro. Il messaggio mostra il nome del canale, il nome della rete e l'identificativo della rete.



In modalità satellitare, il dispositivo visualizza anche il nome del satellite e la sua posizione.



Attenzione: la visione di un programma TV è possibile solo per i canali non criptati. Per i canali criptati, lo strumento visualizzerà il messaggio « **conditional access ».**

La visione di un programma TV può richiedere diversi secondi perché lo strumento cerca la modulazione e lo standard del canale prima di visualizzare un'immagine.

Alcune emittenti non forniscono la tabella MPEG NIT con le relative informazioni.

IIS

Lo strumento visualizza solo le informazioni fornite dalle emittenti in formato digitale.

12: Funzioni Audio e Video

Premere sulla zona TV per accedere alla funzione TV.



Premere il tasto per visualizzare l'immagine a tutto schermo; resta visualizzato solo il livello della batteria assieme all'intensità e tensione della telealimentazione.



Per uscire, è sufficiente toccare una parte qualsiasi dello schermo.

TV Digitale

Il nome del servizio e le principali caratteristiche appaiono nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

- 720x576i: risoluzione immagine 720 pixel/riga, 576 righe, interlacciato
- 25 Hz: frequenza immagini
- MPEG-2: compressione dell'immagine
- Video Rate 2.034 Mbits/s: velocità trasmissiva del servizio
- Audio MPEG Layer II: compressione audio



Audio

Per regolare il volume, premere il tasto **e seguenti formati audio digitali:**

License Via Licensing
License Via Licensing
License Dolby [®]
License Dolby [®]

Sotto licenza della **Dolby** Laboratories.

Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi registrati della Dolby Laboratories

Tabella dei Servizi

Premere il tasto ervizi:

-	Service	Provides	510	LON	A Type	
-	Dos Erste	ARD	28106		Digital TV	
-	R Fernsehen Såd	ARD	28107		Digital TV	
-	hr-ternsöhen	ARD	28108		Digital T	
	R Fernaehen Nord	ARO	28110		Digital TV	1
	WDR Köhn	ARD	28111		Digital T	
	SWR Fernsehen BW	ARD	28113		Digital TV	-

Questa funzione permette di selezionare il canale da visualizzare. Premere sulla riga che vi interessa.



In questa funzione, vengono descritte le diverse liste PID. Nel caso di un programma multilingue, è possibile modificare la lingua premendo sulla riga di interesse. Esempio: PID 732/Audio MPEG1 per avere il programma in tedesco (codice deu).

Funzione NIT

Premere il tasto

per accedere alla lista NIT.

AT Version Number 6	1	
Network Name ASTRA 1		12
Satellite Delivery System		-
19.2' East		
11332.250 MHz Linear Horizontal		
DVB-52 8P5K 0.35 22000 kBd 3:4		
Satellite Delivery System		REG
19.2" East		Alarma
11242.756 Miliz Linear Horizontal		ETR25/
	and the second	

Questa funzione permette di visualizzare la tabella NIT (Network Information Table) del multiplex. Il nome della rete e alcune altre utili informazioni sono visualizzate in questa lista.

Funzione REC

Premendo il tasto REC è possibile effettuare una registrazione video e audio (formato file .TS) del flusso di trasporto del canale visualizzato su una chiave USB. Premendo il tasto, viene iniziata la registrazione, una seconda pressione del tasto interrompe la registrazione. Soltanto il servizio corrente (visualizzato) verrà registrato con le tabelle di servizio necessarie.



NOTE:

- lo strumento non in grado di riprodurre il flusso di dati registrato.

- il file * .TS generato può essere letto su un computer con installato il software appropriato.
- se registrate un canale crittografato verrà conservata la sua crittografia.

Funzione di Allarme ETR290

Premendo il tasto

potrete accedere alla funzione ETR290 Alarms.

	ETR290 ALARMS	
Priority 1 Normany for the codubity 1.1 Th, synth Jons 1.2 Gyne byta ware 1.1 2 Nat, ware 1.1	Picetify 2 Recommended for incetedding 3.5 Transport arms 2.2 CRC arms 2.5 CRC arms	Priority 3 Application dependent networkstrag 31 MF error 2.1.1 table -d 3.1.2 a rate (stifts astrau 3.1.2 b rate (stifts astrau 3.1.2 b rate (stifts astrau 3.1.2 b rate (stifts) 2.3.3 dynamic -d 2.5.1 a rate (stift) 3.5.3 arche 3.5.1 a rate (stift) 3.5.3 arche 3.5.1 a rate (stift) 3.5.3 bate 3.5.3 bate 3.5.3 bate 3.5.3 bate 3.5.4 arche (stift) athe 3.5.4 arche 3.5.4 arche 3.5.4 arche 3.5.4 bate 3.5.4 bate 3.5.5 ba
TSLOG000.txt		RAZ & SCAN

Lo strumento analizza in tempo reale il flusso (TS) in base allo standard TR101290 che definisce una lista di allarmi. Ogni errore rilevato è indicato da una croce rossa accanto alla sua definizione **Example anor**.

Questi allarmi sono memorizzati sul display per rilevare un errore di breve durata durante un lungo periodo di analisi.

Lo stato di tutti gli allarmi può essere salvato contemporaneamente su una chiave USB: viene creato un file TSLOGxx.txt con l'indicazione della data e dell'ora di ciascun allarme.

>>>>> Locked 6 avri 6 avril 2016 14:26:00	2016	14:28:02 excer
6 avril 2016 14:26:06		
6 avril 2016 14:26:07 6 avril 2016 14:29:35	3,2	PID error : pid missing St repetition error : rate (<25ms) PID error : pid missing
amore Unlocked 6 m	rit 201	16 14:37:09 ecces

Funzione ETR290 BitRates

Premere il tasto BitRates per accedere alla funzione ETR290 BitRates.

		-	-		_		MULTIPLEX
liecvice	HOW	CIMI1	TIRA			100	Services 18
as Erste	8,407	8,394	8,430	22.1			Total bitrote : 38 015 Mb/e
R Fernseten Süd	3.888	3.572	4.163	10.2			Filing . 94.7 %
r-ternsenen	\$.125	5.834	8.443	16.1			
R Fernseben Nord	3.689	3.572	4.185	18.2			min : 947% max : 947%
VDR KOIN	6.329	6.210	6.595	18.6			DVB-SI : 2,/8 %
WR Fernsehen BW	6.305	6.055	6.501	16.6			
1						-	
				No.			RAT & SCAN

Lo strumento analizza il flusso di trasporto (TS) e misura per ogni servizio la velocità trasmissiva in Mb/s e l'occupazione di banda nel multiplex. Nella lista dei servizi - per ogni servizio - sono visualizzati:

- L'attuale velocità trasmissiva in Mb/s
- il valore minimo misurato
- il valore massimo misurato
- la percentuale occupata rispetto al totale del multiplex

É possibile anche una visualizzazione in formato grafico:



71

Installare il Modulo CAM e la Scheda di Abbonamento

Per visualizzare i servizi crittografati, è necessario inserire nello strumento un modulo CAM (*Conditionnal Access Module*) e una valida scheda di abbonamento.



L'alloggiamento del modulo CAM si trova sul lato sinistro dello strumento.

Quando il canale TV visualizzato è crittografato, lo strumento cercherà in modo automatico nell'interfaccia CAM se è presente una scheda di abbonamento e se la chiave di decodifica è valida (diritti di accesso).



NOTA: il modulo CAM dovrebbe essere riconosciuto dallo strumento.



Lasciare il modulo CAM in posizione per coprire l'apertura.

Se il modulo CAM non è presente, c'è il rischio di deterioramento dell'elettronica.

Il produttore non può essere ritenuto responsabile per le conseguenze. Si consiglia di chiudere questa apertura.
13: Funzione di Monitoraggio

Potete accedere alla funzione di monitoraggio dalla schermata **HOME** premendo il tasto Questo permette di registrare per una durata definita, tutte le misure effettuate sul segnale corrente.



The local division of		The second second second second second		-
STETIENNE 🔰 💰	Rt	610.000 MHz DVB-7/H E38		
BµV/dl) 120			1E-12	
110			1E-11	15
100			1E-10	
90			1E-9	and a state of the
80			1E-0	RF
70			1E-7	BERI
60			1E-6	AL-RU AVE R
50			1E-5	MER
40 miles internet	distance.		1E-4	- ALCON
30			1E-3	
20			1E-2	10 mm
10			1E-1	- ANICON
0			1	×

14: Telealimentazione LNB – DiSEqC

Il tasto **permette di accedere alla schermata della telealimentazione/LNB-DiSEqC. Per** attivare/disattivare la telealimentazione, premere sui tasti evidenziati nella figura qui sotto:



In questa schermata potete selezionare la telealimentazione per la modalità terrestre e/o satellitare.

Banda Terrestre

Nella modalità terrestre, potete selezionare:



Un segno di spunta verde indica quale tensione è stata selezionata.

Banda Satellitare

Attivare la telealimentazione per il satellite:



Configurazione



Commutatori



Commutatore per 2 satelliti *22 kHz

- *ToneBurst (MiniDiSEqC)
- *DiSEqC Committed o Uncommitted



Commutatore per 4 satelliti * DiSEqC Committed o Uncommitted



Commutatore per 16 satelliti * DiSEqC Committed + Uncommitted

	Line	ea Switch	Linea Ui	ncommitted
Satellite	Posizione	Comando DiSEqC	Posizione	Comando DiSEqC
1	Pos A	Opzione A + Posizione A	Pos 1	Ingresso 1
2	Pos B	Opzione A + Posizione B	Pos 1	Ingresso 1
3	Pos C	Opzione B + Posizione A	Pos 1	Ingresso 1
4	Pos D	Opzione B + Posizione B	Pos 1	Ingresso 1
5	Pos A	Opzione A + Posizione A	Pos 2	Ingresso 2
6	Pos B	Opzione A + Posizione B	Pos 2	Ingresso 2
7	Pos C	Opzione B + Posizione A	Pos 2	Ingresso 2
8	Pos D	Opzione B + Posizione B	Pos 2	Ingresso 2
9	Pos A	Opzione A + Posizione A	Pos 3	Ingresso 3
10	Pos B	Opzione A + Posizione B	Pos 3	Ingresso 3
11	Pos C	Opzione B + Posizione A	Pos 3	Ingresso 3
12	Pos D	Opzione B + Posizione B	Pos 3	Ingresso 3
13	Pos A	Opzione A + Posizione A	Pos 4	Ingresso 4
14	Pos B	Opzione A + Posizione B	Pos 4	Ingresso 4
15	Pos C	Opzione B + Posizione A	Pos 4	Ingresso 4
16	Pos D	Opzione B + Posizione B	Pos 4	Ingresso 4

Posizionatore

Lo strumento invia un comando DiSEqC che attiva la rotazione di una parabola satellitare motorizzata.



In questo esempio, la posizione è 2 (da 1 fino 127 posizioni predefinite nel posizionatore)

Se il posizionatore è impostato su No, significa che è disattivato

DCSS

Descrizione

DCSS (Digital Channel Stacking System) è un sistema per la distribuzione del segnale satellitare che adotta la trasposizione della frequenza.

Viene utilizzato nella distribuzione del segnale satellitare per le residenze singole o multiple con diversi decoder digitali.

Per fare in modo che diversi ricevitori possano accedere all'intero spettro e anche a tutte le polarizzazioni, è necessario un cavo coassiale per ricevitore e un'adeguata installazione (LNB multipli, LNB Quattro e multi-switch).

Il sistema **DCSS** permette di inviare il segnale alle residenze munite di uno o più satelliti utilizzando un solo cavo coassiale (**SCD = SINGLE CABLE DISTRIBUTION**).



Il sistema DCSS è un'estensione del protocollo DiSEqC che permette la connessione di diversi ricevitori su un singolo cavo coassiale, incurante della banda (H/L) e della polarizzazione (H/V).

FUNZIONAMENTO:

Ogni ricevitore del satellite ha una banda utente dedicata (**Slot** o **Port**) con una larghezza di banda che è approssimativamente la stessa di un transponder.

Il ricevitore richiede una frequenza dal transponder (frequenza Ku) attraverso un comando DiSEqC.

Un'apparecchiatura sulla parabola del satellite (commutatore o LNB) sposta il segnale richiesto al centro della banda selezionata (**Slot**). Dopo di che un miscelatore aggiunge ciascuna banda utente (**Slot**) ad una singola uscita (fino a 32 utenti).





La modalità DCSS ha la priorità su tutte le altre modalità: selezione della polarizzazione, selezione LO, commutatori committed e uncommitted e posizionatore.

2 MODALITÀ:

•

- SATCR : Satellite Channel Router, standard EN50494 (o SCD, Unicable, ...)
 - Distribuzione del segnale satellitare con solo un cavo coassiale fino a 2, 4 o 8 diversi ricevitori.
 - SCD2 : Single Cable Distribution v2, standard EN50607 e EN50494 (oppure SCD2, Unicable II, JESS)
 - Distribuzione del segnale satellitare con solo un cavo coassiale fino a 32 diversi ricevitori.
 - Usando DiSEqC 2.0 bi-direzionale, possibilità di interrogare l'apparecchiatura esistente e velocizzare l'installazione.

Selezionare la Modalità: premere DCSS



SATCR (EN50494) :

Remote supply - LNB	10 A	in the second second
Hemote supply	011 011	á
LD frequencies	9750 MHz / 10600 MHz	16
1.0 selection	0-22MHz	1
Polar selection	13/18V	
(Committed) Switch	No	
Uncommitted Port	No	
Positioner	No	
DCSS	SATCR (EN50494) Stot 1 Confi	9

- Slot x: selezione dello slot attivo
- Config: configurazione di ciascuno slot



Lista degli slot, frequenze

- Initialisations: 8 slot predefiniti
- Italy: 4 slot predefiniti per Italy
- **Detection**: rilevamento automatico degli slot (basato su DISEQC2.0)

SCD2 (EN50607) :



- Slot x: selezione dello slot attivo
- Config: configurazione di ciascuno slot

		Trent	EN.	-Curl	-			
#111am	1	974	EN50494	-		1		
election	2	1076	EN50494	1			Statements	
	3	1178	EN50494		· · · · · ·		Instalisations	
and when	.4.	1280	EN50494				Allocation	
visities.)	5	1382	EN50607				-	
	6	1484	EN50607				Detection	
AD-D-D	7	1586	EN50607					
NONT .					1			

Lista degli slot, frequenze, commutatori e codici PIN

- Initialisations: 32 slot predefiniti
- Allocation: stato dei 32 possibili slot
- **Detect**: rilevamento automatico degli slot (basato su DISEQC2.0)

Influenza della modalità DCSS sull'Analizzatore di Spettro



Limiti della banda utente (slot)

15: Mappa delle Misure

Per accedere alla funzione Mappa delle Misure, premere prima sul tasto Home e poi Measurement map.



É una misura automatica di livello e tasso di errore dei programmi nella lista delle misure con indicazione dei livelli fuori tolleranza.

	Meas	urement n	nap								
	💰 ST ET	HENNE 💡					8 -> 0 mn				6
	tred.	std	-	0.0	BER	BERG	PER	-	LKM	-	2
Risultato della ————	E36	DVB-T.H	56.2	>26.2	5.6E-01	<2.4E-08	<2.4E-05	31.1	10.1	-	16
misura del canale	E44	DVB-T/H	57.8	>27.8	2.0E-04	<2.4E-00	<2.4E-05	32.0	11.0		-
	E59	DVB-T/H	51.9	>21.9	2.2E-03	<2.4E-08	<2.4E-05	27.0	6.0		
38 - DVB-T/H	E40	DV8-T/H	57.8	>27.8	6.8E-04	<2.4E-08	<2.4E-06	29.5	8.5		
	100.500	FM		>47.5							Measure
	101.300	FM	61.5	41.2		1.000	1				Mode
	10729 VL	DVB-S2	29.1	> U.O	Sync?	Sync?	Syne?	HA.	171		
	10743 HL	CVB-S	28.9	> 0.0	Sync?	Syno?	Syno?	-			
											4
	_		-	1000			19-14		1		

Filtrare le Misure

Se la lista delle misure è un insieme di programmi per terrestre/satellite/FM, potete applicare un "filtro" per le misure. Premere il tasto e scegliere quali programmi volete misurare



Scansione Periodica delle Misure

Potete scegliere di eseguire delle misure rispetto ad un intervallo di tempo conosciuto. Premere il tasto e poi selezionare i tempi di scansione dell'intero elenco di misure.

Potete scegliere fra le seguenti opzioni:

- **mono**: viene eseguita una sola scansione delle misure
- Omn: la scansione inizia di nuovo non appena questa è stata completata
- 1mn: la scansione delle misure inizia ogni minuto
- 10mn: la scansione delle misure inizia ogni 10 minuti
- **1h**: la scansione delle misure inizia ogni ora
- 8h: la scansione delle misure inizia ogni 8 ore
- 24h: la scansione delle misure inizia ogni 24 ore



Salvare le misure su una chiave USB

Potete salvare queste misure su una chiave USB. Premendo il tasto si apre un file CSV se la chiave è presente. Il salvataggio viene effettuato quando tutti i programmi sono stati eseguiti.

La data e l'ora sono memorizzate in questo momento. La precedente funzione "**Mode**" vi consente di scegliere i tempi delle registrazioni della lista di misure.



BERi, BERo e PER sono termini generici (usati frequentemente)
BERi = BER in = BER interno
primo BER trattato dal demodulatore (canale BER, CBER, LDPC)
BERo = BER out = BER esterno
ultimo BER trattato dal demodulatore (BER Viterbi, VBER, BCH)
PER = packet error rate
pacchetto non corretto, pacchetto perso, pacchetto errato (UNC, PER)



IMPORTANTE:

Un istogramma sopra la Mappa delle Misure permette di vedere il progredire della scansione. Il colore di sfondo di questo istogramma mostra lo stato della scansione: rosso: la scansione della mappa delle misure non è stata completata verde: la scansione della mappa delle misure è stata completata



In caso di mappa con misure miste (terrestre + satellite) la telealimentazione per la TV satellite ha la priorità (la telealimentazione per la TV terrestre viene ignorata).

Valori Fuori Tolleranza

I risultati sono colorati in base ai limiti delle soglie predefinite.

- Rosso: per i valori inferiori alla soglia minima
- Arancione: per i valori superiori alla soglia massima

				8-> 0 mn	4				ienne 🍃	STEL
	-	LKM	MER	PEH	BERG	BER	C/II	RF	std	trug.
15		10.1	31.1	<2.4E-05	<2.4E-08	5.5E-04	>26.2	56.2	DV8-T/H	E38
1.75		11.0	32.0	<2.4E-05	<2.4E-08	2.3E-04	>27.8	57.8	DVB-T/H	E44
-		6.0	27.0	<2.4E-05	<2.4E-06	2.2E-03	>21.9	51.9	DVB-T/H	E:59
1		8.5	29.5	<2.4E-05	<2.4E-08	6.8E-04	>27.8	57.8	DVB+T/H	E40
Measur			1.1			1455	>47.5	10 1	FM	100.500
Mode							41.2	61.5	FM	101.300
		-	-1	Sync?	Syno?	Sync?	> 0.0	20.4	DVB-S2	10729 VL
			-	Sync?	Sync?	Sync?	>0.0 €	25.9	OVB-S	10743 HL
		1			- 8		-	-		

Grafici

Per accedere alla modalità grafici, premere il tasto **III**. In questa modalità potete visualizzare i livelli.



I grafici sono colorati in base ai limiti delle soglie predefinite:

- Rosso: per i valori inferiori alle soglia minima •
- Arancione: per i valori superiori alle soglia massima •
- Verde: per i valori compresi fra entrambe le soglie •

Potete misurare la differenza fra i livelli "Tilt" tra due programmi con i cursori "Ref" e "Curs".



Potete selezionare graficamente un programma per ottenere il suo nome e la misura del livello. Premere sulla barra grafica che interessa.

lan de mesures			THE S		-
Programme nº: 312	(R7)	4.9	> 0 mm Nivea	u: 56.4 dBµV	-
120 degiv			(#15	9.168	
110					le
100					
90					A CONTRACTOR
an					
70		+			Mesure
60					-
50					Mode
40					-0
30		10.00			-
-					

16: Diagramma di Costellazione

La visualizzazione del Diagramma di Costellazione è possibile per i seguenti standard:

- DVB-T/T2
- DVB-C/C2
- DVB-S/S2, DSS

Nella schermata Measures-TV-Spectrum, premere il tasto

di Costellazione del segnale corrente.



. Lo strumento visualizzerà il Digramma



Su questa schermata, potete applicare la funzione zoom su uno dei quadranti, premendo il tasto Potete cambiare la visualizzazione del quadrante, premendo il tasto .

Nella parte inferiore di questa schermata, c'è uno schema (con i punti ideali della costellazione). Su questo schema appare una cornice gialla che indica dove è stato applicato lo zoom nella costellazione.

Gonstellation					
ST ETIENNE 🍃		Setup	2		
				Frequency : 474.000 MHz Channel : E21	12
				RF: SR.1 dBuV	
	4			C N: > 43.2 dB BERI : < 2.9E-08 BER0 : < 2.3E-09 PER : < 3.2E-06	
				MER : 37.0 dB LKM : 17.5 dB	

Le informazioni visualizzate alla destra del diagramma di Costellazione sono:

- Frequenza
- Numero di canale (solo terrestre)
- Modulazione, costellazione, symbol Rate
- Potenza RF
- Rapporto C/N
- Valore BER
- Valore MER
- LKM (margine link, margine rumore)

17: Eco e Intervallo di Guardia

La visualizzazione grafica di queste misure è disponibile per i seguenti standard:

DVB-T/T2 •

DVB-C2

Nella schermata **Measures-TV-Spectrum**, premere il tasto

Echo guard Interval	10.00		Echo guard	l interval	10.5	_
ST ETJENNE R4	626 000 MHz DV15-T11 E40 Cell ID:0x00000 (0)	ń	ST ETIENNE	🔆 🔮 🛛 Rđ	626.000 MHz DVB-T/H E40 CvFID:0x0000 (0)	á
0.11		T.	odn			1
-10		1	-10			
20			-20			
-38			30			
40			-40			-
50 120 100 40 60 40 20	0 20 40 60 80 100 120	-	50 -120 -100	-80 -60 -40 -20	0 20 40 60 60 100 1	120 jus
Delay 0.0 µm Distance : 0.0 km	Level: 0.0 dfl		Delity :-0k2 (Le	Distance : 14.7 km	Level : 28.9 d8	
Com				Comple	aan aahi a mua aak	.:

Segnale senza eco

Segnale con echi e pre-echi

Premere questo tasto er cambiare la scala orizzontale (distanza che può essere impostata in µs, in

km oppure in miglia, premendo il tasto

Il posizionamento del cursore di misura 🜉 essere fatto premendo sullo schermo oppure con i tasti di ricerca

automatica 📰 e 📰

La fine dell'intervallo di guardia viene definita da una linea gialla.

Premere questo tasto per visualizzare contemporaneamente la rappresentazione grafica degli echi e la tabella dei 10 echi più forti.

100	CONTRACTOR OF MIL		100		626	000 NB	te ov	R-T/H	E40			-
SI	ETIENNE		R4		Cel	11D:0x0	000 (0	F				1
1d	the support of the support	Section 2.		- 18	-	-	-	-			-	
												the
		-										States of the local division of the local di
												-
-1	20 -100 -80	-50	-40 -29	0	30	40	50	EI)	100	120	115	STOP
-1	20 -100 -80	-60	-40 -20	0	50	40	50	80	100	120	μa	STOP
-1	20 -100 -80 Lovai	-60	-40 -20 Délay	0	50	40 Level	50	81)	100 Delay	120	en	STOP
-t	20 -100 -80 Level 0.0 d6	-60	-40 -20 Délay 0,0 µa	0	50	40 Level	50	80	100 Delay	120	-	STOP
-1	20 -100 -300 Level 0.0 d6 -15 3 db	-60	-40 -20 Délay 0,0 µa 40,5 µa	0	20	-40 Leval	50	80	100 Delay	120		STOP
-1 0 1	20 - 100 - 20 Level 0.0 dB -19 3 dB	-60	-40 -20 Delay 8.0 ps 40.5 ps		20	40 Level	50	EC)	100 Delay	120		STOF
-1 9 1	20 -100 -80 Level 0.0 d8 -15.8 08 (31.7 d8	-50	-40 -20 Delay 8.0 µa 40.5 µa		20	40 Level	50	EO	100 Deloy	120		STOP

Premere il tasto per fermare la scansione e conservare i risultati.

> NOTA: nella TV digitale terrestre, gli echi sono il risultato dei vari rimbalzi del segnale dovuti agli ostacoli presenti fra il trasmettitore e il ricevitore.



Nella TV digitale DVB-T/H o DVB-T2, questi echi possono influire in un modo differente sulla qualità dell'immagine in base al ritardo dei vari segnali che raggiungono l'antenna.

Gli standard DVB-T e DVB-T2 definiscono un parametro di modulazione chiamato "intervallo di guardia" dove gli echi non disturbano la ricezione.

Durante l'intervallo di guardia, il segnale non viene trasmesso: è un periodo di inattività, privo di segnale.

Quando un simbolo ha un ritardo minore dell'intervallo di guardia, il segnale non viene influenzato e la ricezione è corretta.

Quando un simbolo ha un ritardo superiore dell'intervallo di guardia, il segnale viene influenzato e la ricezione non è corretta.



É necessario ridurre il livello di ricezione degli echi orientando l'antenna oppure selezionando un'antenna più direzionale.

La funzione Echo dello strumento permette di visualizzare possibili echi che disturbano il segnale ricevuto.



É possibile misurare sia l'ampiezza relativa espressa in dB e sia il ritardo espresso in μ s (distanza in km) sul segnale principale (0 impulso).

La riga gialla rappresenta la fine dell'intervallo di guardia.

Gli echi e pre-echi (impulsi) sopra la riga gialla disturbano il segnale e devono essere ridotti il più possibile.

Gli echi (impulsi) oltre questa riga disturbano la ricezione e devono essere il più debole possibile.



<u>ATTENZIONE</u>: un eco (impulso) compreso entro l'intervallo di guardia con ampiezza elevata disturberà la qualità del segnale.

18: MER/Portante

La visualizzazione grafica di queste misure è disponibile per i seguenti standard:

- DVB-T/T2
- DVB-C2

Nella schermata Measures-TV-Spectrum, premere il tasto

Lo strumento visualizzerà il valore MER per portante e il valore MER di tutto il segnale.



Segnale Perfetto

Segnale Molto Disturbato

Il MER di ciascuna portante è rappresentato graficamente, ogni "buca" rappresenta un potenziale problema sul segnale o un segnale spurio.

In realtà, un segnale fluttua leggermente e se ne deve tenere conto durante l'analisi.

In questa schermata, il tasto Speed permette di cambiare il numero delle portanti da visualizzare.



19: Misura di Shoulder Attenuation

La visualizzazione grafica di questa misura è disponibile per i seguenti standard:

• DVB-T/T2

Nella schermata Measures-TV-Spectrum, premere il tasto



Lo strumento visualizzerà su questa schermata la misura di Shoulder Attenuation del segnale corrente.



Valore misurato di Shoulder:

- Lower: misura del lato a bassa frequenza del canale
- **Upper**: misura del lato ad alta frequenza del canale

Questa misura viene definita da ETR290 :



20: Funzione ASI

L'ingresso oppure l'uscita del segnale video digitale MPEG è conforme con lo standard ASI ("interfaccia seriale asincrona").

Questa è una trasmissione seriale, asincrona (senza clock) a 270MHz su cavo coassiale per l'ingresso o l'uscita. Per esempio di un modulatore digitale o di un analizzatore di trame MPEG.

Ingresso ASI



Lo stato dell'interfaccia viene visualizzato sull'immagine TV:



Indicazioni:

- ASI IN: immagine TV dall'ingresso ASI
- UNLOCKED/LOCKED: stato dell'interfaccia ASI (sbloccata/bloccata)

Le funzioni di analisi ETR290 sono disponibili per questo ingresso ASI.

Uscita ASI

Lo strumento trasmette continuamente sull'uscita ASI OUT del multiplex proveniente da:

- Ingresso RF su un canale digitale sincronizzato
- Ingresso ottico su un canale digitale sincronizzato
- Ingresso ASI IN se l'interfaccia è sincronizzata

21: Funzione A/V (video esterno)

Lo strumento può visualizzare sul suo schermo, l'immagine TV proveniente dell'ingresso A/V (jack, vedere il Capitolo 3)

Premere prima il tasto HOME e poi la scheda per accedere all'ingresso AV external video.



Lo stato dell'interfaccia viene visualizzato sull'immagine TV:



Indicazioni:

• AV IN: immagine TV dall'ingresso esterno A/V (jack)

Cavo di connessione: accessorio disponibile da SEFRAM



- RCA giallo: video
- RCA bianco: audio sinistro
- RCA rosso: audio destro



22: Funzione GPS

Per accedere alle funzioni GPS, premere prima il tasto HOME
e poi la scheda
.

Sono disponibili tre funzioni:

- GPS MAPPING: per creare una mappa delle posizioni e delle misure RF
- GPS VIEW: per visualizzare in formato grafico tutti i satelliti GPS visibili
- GPS LOG: per registrare il numero di satelliti GPS usati per il posizionamento

Funzione GPS VIEW

Lo strumento inizia a cercare diversi satelliti per rilevare la propria posizione in modo preciso.



I satelliti che vengono rilevati appaiono secondo un certo schema; i satelliti non bloccati lampeggiano.

I dati riportati sono:

- il numero di satelliti bloccati rispetto al totale dei satelliti
- l'ora UTC
- la latitudine e la longitudine rispetto alla vostra posizione
- una tabella che include:
 - il rumore PRN (Pseudorandom Noise), l'etichetta di identificazione dei satelliti
 - il rapporto SNR (Signal/Noise Ratio), la qualità nella ricezione del segnale (0% = no segnale)
 - la rappresentazione grafica del rapporto SRN.

Funzione LOG

Questa funzione viene usata per registrare il numero dei satelliti bloccati in funzione del tempo. Il tasto evidenziato nell'immagine sottostante consente di scegliere il tempo di acquisizione (10 minuti, 1 ora, 8 ore, 24 ore o 7 giorni).



Il tasto inizializza la registrazione e riavvia la ricerca dei satelliti.

Funzione MAPPING

Questa funzione consente di sovrapporre le misure di livello/BER dei segnali RF ricevuti su una mappa. La funzione consente di creare un file * .GPS nella memoria interna dello strumento per ogni punto registrato:

- coordinate geografiche (latitudine, longitudine)
- misure di livello/BER

per 1 programma oppure per i programmi da 1 fino a 11 della Mappa delle Misure

Potete quindi esportare questi dati memorizzati nel formato .GPS in un file in formato .KML su una chiave USB e poi utilizzare un software di cartografia. Per esempio, Google Earth e Google Maps.



Stato GPS:

- Ora UTC
- Coordinate geografiche (latitudine, longitudine)
- Altitudine
- Satelliti usati dal modulo GPS

Misure : 1 programma o i programmi da 1 fino a 11 dalla Mappa delle Misure (programma dopo programma) RF - C/N - BERi - BERo - PER - MER - LKM

Potete accedere a tutta la configurazione mediante il tasto



- Measure type:
 - Level/BER/MER: misure del programma corrente
 - Measurement Map: programmi da 1 fino a 11 dallaMappa delle Misure
- Acquisition:
 - Manual: un'acquisizione ad ogni pressione del tasto
 - **Timer**: un'acquisizione rispetto all'intervallo di tempo trascorso (da 10s fino 3600s)
 - **Distance**: un'acquisizione rispetto alla distanza (da 10m fino a 10000m)

Registrare un File

Inizialmente, lo strumento cerca diversi satelliti per posizionarsi correttamente. Il riquadro "**GPS Status**" mostra le coordinate GPS fornite dal modulo GPS.

Il riquadro di misura RF "Level/BER/MER" o "Measurement Plan" visualizza la misura associata.



Dopo la configurazione (tipo di misura, modalità di acquisizione), nominare l file GPS (lo strumento propone il nome predefinito MEM0.GPS).

Poi eseguire quanto segue:

Premere il tasto **Start** per aprire il file GPS e iniziare la registrazione. Lo strumento salva le misure nel file in base ai parametri selezionati (manuale/timer/distanza). Premere il tasto **Stop** per chiudere il file GPS e interrompere la registrazione.

nd.	-	il file non può essere aperto se il posizionamento è impossibile (meno di 3 satelliti) qualungue sia la modalità di acquisizione, il tasto Record forza una registrazione
	-	se il tempo totale della misura supera il tempo scelto, allora il tempo totale della misura regolerà la registrazione
	-	l'uscita dalla funzione CARTOGRAPHY chiude il file GPS
	-	non è possibile aggiungere punti a un file precedentemente chiuso
	-	se il posizionamento GPS viene perso, la registrazione viene sospesa
	-	il file è ancora valido anche se non è stato chiuso (ad es. problemi di alimentazione)
	-	se il numero di punti registrati raggiunge il massimo (1000 punti), il file viene chiuso in
		modo automatico

La parte grafica della schermata è la rappresentazione delle coordinate correnti rispetto alla posizione originale. Premere su questa zona per cambiare la scala e ripristinare la visualizzazione.

Esportazione e Cartografia

Una volta creato il file .GPS sul vostro strumento, potete esportarlo su una chiave USB:

- nel formato CSV per visualizzarlo in un foglio elettronico
- nel formato KML compatibile con buona parte dei software di cartografia (per esempio, Google Earth e Google Maps)

Per esportare il vostro file in Google Earth:

- Configuration -> Memories
- inserite una chiave USB nel vostro strumento
- selezionare il file .GPS richiesto
- premere il tasto **Save** e poi scegliere il formato fra KML e CSV



I dati registrati nel file sono:

- nome del file, data e ora
- il nome del programma o dei programmi misurati (frequenza, standard, soglie)

Mentre per ogni punto registrato:

- data
- ora
- latitudine
- longitudine
- numero dei satelliti usati
- misura livello RF/BER/MER per ogni programma

Un esempio qui di seguito con l'utilizzo del programma di cartografia Google Earth.

Una volta installato Google Earth sul vostro computer, cliccare 2 volte sul file .KML che avete creato; dopo di che il programma visualizzerà le vostre registrazioni (spostamenti e misure).



Un esempio qui di seguito con l'utilizzo del programma di cartografia Google Maps.

Una volta creato un account con Google Maps sul vostro computer, importate il file .KML che avete creato; dopo di che il programma visualizzerà le vostre registrazioni (spostamenti e misure).



23: Funzione per Fibra Ottica

Per accedere alla funzione per la fibra ottica, premere prima il tasto HOME 🗾 e poi la scheda 🎑



L'opzione ottica consente di effettuare misure in diverse configurazioni di installazione:

- nella ricezione satellitare in fibra (uscita dell'LNB in fibra ottica)
- ricezione su una parabola con uscita RF fino a 5,450 GHz
- dietro un accoppiatore per fibra satellitare/terrestre

L'opzione permette di:

- misurare la potenza ottica sulla fibra
- convertire il segnale ottico in un segnale RF per recuperare i segnali dell'antenna

Quello che dovreste sapere

Sono richieste alcune nozioni prima di intraprendere l'uso delle fibre ottiche.

Fibra Ottica

La fibra ottica viene talvolta utilizzata nella ricezione satellitare. Questa tecnologia può trasportare un segnale più lontano con una perdita minore e con una lunghezza di banda più ampia.

La fibra ottica è una guida d'onda, solitamente composta di vetro, che permette la trasmissione del segnale ottico. Una fibra ottica è composta da un nucleo, un mantello e una o più protezioni. Ci sono due tipi di fibre ottiche: multimodale e monomodale.

La differenza sta nella dimensione del nucleo della fibra: un diametro da 9µm per la fibra monomodale, un diametro da 50µm per la fibra multimodale.

La fibra multimodale è meno costosa, mentre la fibra monomodale induce meno perdite.

Nella ricezione satellitare viene utilizzata solo la fibra monomodale.

Vista in sezione di una fibra ottica:





ATTENZIONE: la fibra ottica è fragile e non deve essere stressata o piegata, dato che il nucleo si potrebbe danneggiare o addirittura rompere e questo determinerà una perdita parziale o totale del segnale.

Connettori per Fibra Ottica

Come per RF, i connettori hanno una grande importanza e influenzano la qualità del segnale ricevuto.

Per la fibra ottica ci sono diversi tipi di connettori a seconda del tipo di fibra (monomodale o multimodale) e la connessione richiesta.

Pertanto, ci sono connettori SC in plastica per uso in ambienti interni e connettori FC in metallo per uso in ambienti esterni.

Allo stesso modo c'è una diversa "lucidatura" del nucleo della fibra:

- lucidatura diritta PC (Physical Contact) o SPC (Super Physical Contact) o UPC (Ultra Physical Contact)
- lucidatura angolare APC (Angled Physical Contact)

La lucidatura APC ha la prerogativa di generare minori perdite per riflessione. I connettori APC sono riconoscibili dal loro colore verde.

Se si collega un connettore APC a un connettore non APC - oltre al rischio di danneggiare la fibra - questo comporterà direttamente una perdita di livello ottico di 4 dB che significa 8dB per RF. Quindi è necessario prestare attenzione alle connessioni e ai tipi di connettori utilizzati per l'installazione.



Sul misuratore, il connettore è **FC APC**, ma una bretella viene consegnata con lo strumento e questa vi permette di passare da FC APC ad FC PC, FC SPC o FC UPC.

ւլլը
N. 7

ATTENZIONE: prima di collegare una fibra, è essenziale pulire entrambi i connettori con una bombola di aria compressa. Non utilizzare mai panni, alcool, acqua o qualsiasi altro liquido o solvente.



Ricezione Satellitare

Nella ricezione satellitare standard (KU), l'LNB trasforma la frequenza Ku del satellite in una frequenza BIS in 4 bande di frequenze:

```
Verticale Basso (VL) - Verticale Alto (VH) - Orizzontale Basso (HL) - Orizzontale Alto (HH)
```

Queste bande sono selezionate in modo automatico dal ricevitore satellitare con comandi 0/22kHz, 13/18V oppure DiSEqC.

Nella ricezione satellitare con fibra ottica, l'LNB trasforma la frequenza Ku del satellite in una singola banda di frequenza da 950 MHz a 5450 MHz, prima di convertirlo in luce utilizzando un laser.

Il ricevitore "fibra ottica speciale" è quello che permette la conversione della luce in un segnale RF e infine ricostruisce le 4 classiche bande di ricezione: VL, VH, HL, HH; l'uso della fibra ottica è quindi trasparente.

Attenzione: l'LNB è alimentato indipendentemente.



Il misuratore di campo sostituisce il convertitore Optical-> RF e ricrea le bande satellitari convenzionali.

Rimuovere il cappuccio protettivo dalla presa ottica FC APC se necessario, utilizzare la bretella fornita, collegare la fibra ottica della vostra parabola a questa stessa presa.



Sullo strumento, la pagina HOME fornisce l'accesso a tutte le misure:

- identico all'ingresso RF (Puntamento, Spettro, Misure/TV, Monitoraggio, Mappa Misure ...)
- scelta della lunghezza d'onda di esercizio
- misura della potenza ottica visibile sulla fibra



Lunghezze d'Onda

La fibra ottica viene utilizzata a diverse lunghezze d'onda a seconda della curva di attenuazione/distanza.



Lo strumento può funzionare con 3 lunghezze d'onda: 1310nm, 1490nm o 1550nm. Scegliere la lunghezza d'onda corrispondente alla vostra installazione:

Optical wavelength	
<mark> 1310 nm</mark>	
1490 nm	
1550 nm	

Nella ricezione satellitare si usa principalmente la lunghezza d'onda da 1310nm (controllare questa informazione sull'LNB da installare). Ora è possibile puntare la parabola (vedere il Capitolo 2 per l'installazione di una parabola).

Misurare la Potenza Ottica

Potete scegliere di misurare una singola lunghezza d'onda o 2 oppure tutte e 3 simultaneamente.



Misurare le perdite per inserzione:

Effettuare una prima misura nella parte superiore della vostra installazione:

Premere **Reference** per la lunghezza d'onda richiesta.

Lo strumento mantiene questa misura come riferimento e passa direttamente a dB.

Effettuare le misure in qualsiasi punto dell'installazione per verificare le perdite sul segnale ottico.





ATTENZIONE:

- Misura di Potenza Ottica fra -50/+10 dBm
- Conversione Ottica -> RF fra -12/-3 dBm

Se necessario, usare un attenuatore ottico esterno.

24: Ingresso da 5GHz

Ci sono anche satelliti LNB con una frequenza di uscita pari a 5,450 GHz.

Questo tipo di LNB converte la frequenza Ku del satellite in una singola banda di frequenza da 950 MHz a 5450 MHz.

Il misuratore di campo ha un ingresso dedicato per questo tipo di LNB: "5GHz".

Premere il tasto HOME



Potete accedere alle stesse misure come con il convenzionale ingresso RF: Puntamento, Spettro, Misure/TV, Monitoraggio, Mappa delle Misure...





ATTENZIONE: un LNB da 5,45 GHz deve essere alimentato con 6,2 V. Non deve funzionare con la telealimentazione remota dell'ingresso RF (13/18V); rischio di distruzione dell'LNB!



ATTENZIONE: lavorare a 5.450 GHz in RF richiede precauzioni (la qualità dei connettori e la lunghezza del cavo) in modo da non avere un segnale troppo deteriorato.



Per usare l'ingresso da 5GHz, dovete prima configuralo; premere il tasto

Da questo menu è possibile attivare la telealimentazione 6,2 V del vostro LNB a 5,45 GHz e scegliere la banda su cui lavorare:

- Auto che corrisponde alla banda terrestre completa (da 50 a 900 MHz) e satellitare (da 900 a 5450 MHz)
- Solo banda terrestre (da 50 a 900MHz)
- Solo banda satellitare verticale bassa (da 900 a 1950MHz)
- Solo banda satellitare verticale alta (da 1950 a 3000MHz)
- Solo banda satellitare orizzontale bassa (da 3400 a 4400MHz)
- Solo banda satellitare orizzontale alta (da 4400 a 5400MHz)

L'interesse è quello di essere in grado di "isolare" una banda in modo tale da eseguire verifiche durante la ricerca di eventuali disfunzioni.

25: Funzione WIFI



Collegate l'antenna Wi-Fi fornita con il connettore SMA.

Potete misurare il livello RF ricevuto della vostra rete Wi-Fi o visualizzare la lista delle reti Wi-Fi ricevute dal vostro strumento con la visualizzazione del testo (SSID) e visualizzazione grafica (istogramma).



- SSID Service Set Identifier: identificatore della rete •
- Frequency: frequenza Wi-Fi della vostra rete •
- Channel: canale Wi-Fi della vostra rete ٠
- Mac: indirizzo MAC della vostra rete •



26: Funzione IPTV

Questa funzione permette di misurare e visualizzare i servizi video lungo una rete IP.

É possibile ottenere e misurare quanto segue:

- Inter-Arrival-Time: rappresentazione del valore di jitter fra pacchetti IP.
- Media-Delivery-Index: (Delay Factor + Media Loss Rate) indica la qualità del segnale (vedi RFC4445)

Il flusso video può essere incapsulato usando UDP o RTP.

Premere prima il tasto HOME
e poi premere la scheda
.

Misure IPTV

Cliccare su questo tasto Cliccare su questo tasto per accedere alla misura in modalità IPTV. Mediante questa scheda, potete:

- Impostare l'interfaccia IPTV sul vostro misuratore di campo
- Impostare i parametri della ricezione TV sulla vostra rete IP



L'impostazione dell'interfaccia IPTV permette quanto segue:

- Convalidare/Non Convalidare il protocollo DHCP sull'interfaccia (attribuzione automatica di un indirizzo IP se un server DHCP è presente sull'interfaccia)
- Inserire manualmente l'indirizzo IP/maschera IP (non convalidare il protocollo DHCP così da consentire l'inserimento manuale)





ATTENZIONE: se il protocollo DHCP è attivo, è impossibile inserire manualmente l'indirizzo IP. Per inserire manualmente l'indirizzo IP, dovete prima deselezionare la modalità DHCP.

L'impostazione del server TV permette quanto segue:

- Scegliere il protocollo (UDP, RTP)
- Selezionare l'indirizzo IP Multicast per diffondere il flusso video
- Selezionare la porta per la diffusione del flusso video



Una volta che le impostazioni dell'interfaccia di rete e del server IPTV sono OK, potrete accedere alle seguenti misure:



106

Il valore IAT (Interr-Arrival-Time) rappresenta il tempo trascorso fra ogni pacchetto IP. Pertanto, in una rete di scarsa qualità, l'intervallo fra ogni pacchetto IP può variare notevolmente nel tempo.



L'indice MDI (Media Delivery Index) è composto dalle 2 seguenti misure:

- Il fattore DF (Delay Factor) che fornisce un'indicazione del "jitter" presente sulla vostra rete IPTV.
- Il valore MLR (Media Loss Rate) che indica il numero di pacchetti persi per secondo. Disfunzioni sulla rete e il superamento della capacità della memoria buffer possono provocare la perdita dei pacchetti.

(Per ulteriori informazioni, vedere RFC 4445)

```
Premere sul tasto per verificare la valida connettività di uno strumento sulla vostra rete.
```

Questa funzione permette quanto segue:

- Controllare la corretta connettività di uno strumento.
- Indicare anche il tempo trascorso fra l'emissione della richiesta e la ricezione della risposta.

Inserire l'indirizzo al quale inviare la richiesta e poi premere sul tasto PING.



Se lo strumento è stato collegato correttamente, dovreste ottenere una risposta come questa:



Le informazioni indicano il tempo trascorso in ms per ogni richiesta. Se invece l'apparecchiatura non è collegata correttamente, dovreste ottenere questo tipo di risposta:



Misura IAT in Formato Grafico

Premere sul tasto per lAT. Questa schermata può per accedere alla misura grafica per IAT. Questa schermata può essere utilizzata per vedere in formato grafico la ripartizione dei pacchetti in base al valore IAT.

IPTV I.A.T.							
Status:	Locked	Locked					
Inter-arrival-time:	Mean=1042 µa	Min⊨1 µa	Мэх=2842 µа	1			
100%				40			
90%							
80%							
70%							
60%							
50%				1			
40%				27			
10%							
20%				-			
10%							
0%		All and the second s		2 ma			
0 200 400	600 600 1000 120	0 1400 1800	1800 2000 με				



💌 I.A.T	IPTV										
Status:				Locked							
Inter-arrival-time:			Mean=230 µa			Min=100µa		Max > 100 ma		1	
100%				1			1				40
90%										-	
80%										- 20	
70%											
60%											
50%											-
40%											1
30%										1.00	
204											36
1000										10.00	
10.5										and the	No.
0%6	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000 ua	2 ms

L'immagine sopra mostra che:

- Circa il 65% dei pacchetti arriva con un valore IAT di 300 μs
- Circa il 35% dei pacchetti arriva con un valore IAT di 100 μs
TV IPTV

Premere sul tasto per accedere alla lettura del flusso IPTV. Come per tutte le consueti ricezioni in RF, dovete accedere alle tabelle DVB-SI e alla selezione del servizio.



27: Salvare i Dati

Sulla pagina **Measurement**, premere su questo tasto **Measurement**, premere su questo **Measurement**, premere su questo **Measurement**, premere su questo **Measurement**, premere su questo **Measurement**, premere su que

(S) E	TIENNE 🕺	4. 0 <= 0 me			in nie	
1100	nia	RE CM MERC DEMA PER	4453	1.838		1
E38	DVB/T/H	57.5 Save	1	13,7	5.83	16
EA	OVE TH	Ball Name MEMA	4	12.4		100
605	DVB-TH.	36.0	-	12.5	1000	
£40	OVB-31H	Save (settings -> ist)	.9	18.6		
£40	DAB-1.4	se e Screenshot:	4	10.0		Meniauri
E4th	DVB-TH	970 Save (internal memory)	7	10,7		Mode
	1					
						and the second
						2
					Series.	000-0

In questa finestra, potete:

- salvare gli attuali parametri di misura dalla lista attiva
- trasferire su una chiave USB ogni schermata catturata e salvata nel formato bmp
- salvare un file nella memoria interna

Potete rinominare il file salvato. Il nome predefinito è MEM (X + 1) (dove X è il numero di file salvati). Vi verrà suggerito di salvare nella memoria interna soltanto quando siete nelle seguenti schermate: Spectrum, Measurements, Constellation, Guard interval e Measurement map.



Una volta trasferite le misure, potrete usarle per creare rapporti di misura adoperando il vostro computer.

28: Configurare lo Strumento

Premere il tasto Home	e poi la scheda 💔 🕯	onfiguration	
1	Configuration	10	
- 1	Language: English	Frequency map France	
	26 Date: 6 November 2017	Time; 16h 55mn 20s	
	Memories 4/ 2.851%	Adjustment	
	Configuration import	Configuration export	
	Factory recovery	Software update	

Selezionare la Lingua

Potete selezionare la lingua richiesta premendo sulla bandiera corrispondente.



Mappa delle Frequenze

Questo tasto permette di selezionare la mappa delle frequenze terrestri dello strumento.



Memorizzare i Dati

Gonniguratio				(increased)	
-	0	MEMO.TXT	Measures		•
A SHORE	1	MEM1.TXT	Measures	- 60	1
	2	MEM2.TXT	Measurement map		
26 1000	3	MEM3.TXT	Measurement map	-	
-	-			- 11	7
Ja Wennar	-	-		- 18 1	m
The water of the				-	
Can Can	-			- 19	
		1			
Tactor -					

Apparirà il numero dei file salvati e le loro rispettive dimensioni.

Premere su una riga della tabella per aprire un'apposita finestra:



Ora, è possibile visualizzare il contenuto di questa memoria oppure esportarla in una chiave USB. Da questo menu, potete anche esportare sulla chiave USB l'intero contenuto della memoria.

Visualizzare il Contenuto del File

Questo tasto permette di visualizzare il contenuto del file.

Mesures									
🗧 ST ETIENN	E 🎽 🛛	R1	2						
610.000 MH	z †	DVB-T/H						1	12
🗧 E38	1	8 MHz				N.a.au	di seco		
Bk 64QAM 1	8 (auto) :	V4							7.00
Cell ID:0x34	20 (13344))							1
11 58.3 dBµV		- 44	60		60	100		120	
41.0 dB		-	æ		- 201			50	
BERI 1.4E-05	(64)	16-8		6-5	16-7		16.9		-
10 ME = 1.9E-08	58.4	NE A		HE-C	ie)		15-8		
RER < 2.0E-05	15.1	(ES)		165	16.7		15-9		-
MER dB	5	20	2		30	35		40	
Bbeen MN			A 7885 -	5010000	TXT IMAGE	40		30	

Salvare i File nei Diversi Formati

Permette di esportare il file nel formato .bmp oppure .csv su un'apposita chiave USB.



BMP: permette di esportare il file nella chiave USB nel formato .bmp (grafica non compressa) adatto per trasferire immagini in un rapporto ad un PC. L'esempio qui di seguito è il file salvato nel formato .bmp del canale DVB-T/H precedentemente visualizzato e poi modificato sul PC in modo da visualizzare lo spettro a tutto schermo.

Microsoft Office Pi	icture Manager			
Eichier Edition Affic	hage Image Qubis 2			Tapez une question
Raccouros M	99 (D) & -03 (D) ×	-) (* 100% • W -	ALL LA Of Mogner les mages	. Sa Correction automatique
-	· ·	ж ж		. V
	Lill articlation de hillore	sail as a shift all said	thing, darff i tar Asile for	high a til huddet de
	i de defetit on tra onde	and the first star which it	and the state of the state of the	I A MARINE AND A MARINE AND A
	1.1			
			ICM2 BMD	and the second
		1	ype : Fichier BMP alle : 1.84 Mo	
		E	imension : 1024 x 629 pixels	
2.1				10 C
05.000 MHz			57878ms	615.000 MH
* MEM2.BMP		4 2	Zoom : 🔍	

CSV: permette di esportare il file nella chiave USB nel formato .csv (un file di testo in colonne separate da punti e virgola); utile per analizzare i valori in un foglio elettronico. L'esempio qui di seguito rappresenta lo spettro dell'immagine precedente con la sua curva e visualizzato in EXCEL[™].

0	Accueil	Insertion	Mise en page	Formul	es Donnéei	Revision	Affichage	Développeur					🧐 – 🛯
	oller y	Calibri G I § -	• 11 • A	∧* = ↓- =	= <mark>=</mark> ≫· ≅ 31 (F ()	50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	andard - % 000 %	+ Mise + ∰ Mettr ⇒ Styles	en forme condition e sous forme de l de cellules *	onnelle * tableau *	G** Insérer * Supprimer *	Σ· 2· nitrer	Rechercher selectionne
983	a-papiers (#)	Pe	5500	老	Alignement	145	Unionate:	981	Style		Cellules	83	lition :
19	F31	• (*	Je	121	1 2	0.00	2	11 - 703		10		1 77	1 22
	A	8	ç	D	E	1.5	G	н		1	ĸ	L	M
1	ander.												
	spectre												
	12371 TNTR1	STETIENNEE	S DVRT/H SM	GLauto									
2		orene etc.	000101,1101	010010									
	cen:	610,000 MHz											<u> </u>
0	Span :	10 MHz			40 1							-	
1	Att. :	0dB			65.0								
21	Fours :	610,000 MHz			35			I at b	an addit	L & L			
3							July and the	abil line she	Marting .	1			
4 1	r:(MHz)	dBµV			50		ALC: NO. 1	Tel-u.P.	10.00	1.1.1			
5	11205	10			25		1 100 1000	The second second	and a second	100			
16	11205,025	0			22.0								
17	11205,05	0			20					-		-	
B	11205,075	10											ie1
9	11205,1	10			15		-			-			-
0	11205,125	10			1000								
21	11205,15	10		_	10	1				11			
22	11205,175	10			5								
23	11205,2	10											
24	11205,225	10			0						1		
25	11205,25	10		-	11200	11205	11210	11215	11220	1	11225 1	1230	-
26	11205,275	10			-5	2012012	10.000	0732550	07055587		voorouter Sh	170-14-70 	-
7	11205,3	0											
18	11205,325	10											
0	11205,35	10											
1	11200,575	10				<u> </u>	-						
12	11205,425	10					-						
100	A AL ANTRAT	1 APR ANNO						1000				-	1

Salvare Tutti i File

Permette di salvare tutti i file nel formato .bmp oppure nel formato .csv in cartelle separate.

- LEVEL per le misure di livello
- MAP per le mappe delle misure
- SPECTRUM per le misure dello spettro
- **BER-MER** per le misure di tasso di errore
- **CONST** per le costellazioni
- ECHO per gli echi

Impostazioni dello Strumento



Unità di Misura

Questo tasto permette di selezionare le unità di misura dello strumento.

- **dB\muV**: 0 dB μ V corrisponde a 1 μ V
- **dBmV**: 0 dBmV corrisponde a 1 mV
- **dBm**: 0 dBm corrisponde a 274 mV: 1 mW con un'impedenza di 75 Ω.

Impedenza

Impedenza di ingresso dello strumento.

- 75 ohm
- 50 ohm

Tono Acustico

Suono per tasti e modalità di Puntamento Antenna: valore di regolazione da 0 fino a 100%

Schermo LCD

Per regolare la luminosità dello schermo: livello di intensità da 0 fino a 100%



ATTENZIONE: la modalità salva schermo entrerà in funzione dopo che sono trascorse 2 ore di inattività dello strumento.

Indirizzo IP

Per inserire le informazioni dell'interfaccia Ethernet dello strumento: indirizzo IP, maschera e gateway.



Password

Potete creare una password che verrà richiesta ad ogni avvio dello strumento. Questa è una funzione di sicurezza per i vostri dati e informazioni.

Abilitare/Disabilitare —	Password ····	Inserimento
	Password	
	Old password (default:0000):	Inserire la vecchia password (predefinita 0000)
	New password:	Inserire la nuova password
	Confirm new password:	Confermare la nuova password
	🔏 Save	Salvare la nuova password

Ad ogni avvio, apparirà un pulsante sulla schermata iniziale; premere questo pulsante ed inserire la vostra password.



Se la password è corretta, lo strumento si avvia (il numero di tentativi è illimitato). È obbligatorio registrare lo strumento in anticipo con il servizio SEFRAM in modo da potere ripristinare la password in caso di perdita (vedi "modulo password" su CD).



ATTENZIONE: se avete perso la password, contattate l'assistenza tecnica.

Sfondo dei Grafici

Questo tasto (**Graph Background**) permette di cambiare il colore dello sfondo dei grafici scegliendo fra nero, bianco e grigio (spettro, costellazione). Questa funzione è utile perché vi consente di risparmiare inchiostro quando si stampano i rapporti con una stampante.

Esportare o Importare una Configurazione

Potete ESPORTARE una configurazione dello strumento in una chiave USB oppure potete IMPORTARE una nuova configurazione per lo strumento da una chiave USB.

La configurazione dello strumento è composta da 3 file:

- Un file SAT.CSV per il puntamento della parabola satellitare
- Un file TER.CSV per il puntamento dell'antenna terrestre
- Un file CONF.CSV che include fino a 1000 programmi e 20 liste delle misure; ogni lista ha 50 righe

Potete copiare questi file sullo spazio disponibile in una chiave USB. Dopo di che, la chiave USB deve essere inserita nel vostro strumento.

È sufficiente scambiare questi file tra il vostro strumento e la chiave USB per aggiornare le configurazioni delle misure.



É possibile aggiornare la configurazione del vostro strumento utilizzando il software per computer TR7837 disponibile gratuitamente sul sito web di SEFRAM. Una funzione incorporata di aiuto vi aiuterà nello svolgere di tutte le attività.

Selecter SA	RAM TR	19855	1 Trenden	1.0										1	-
Selan organ	Contraction of the		Hantes	e Brieferd	Treasury Dr	avia Finanz	che l'fuienere	Utiliard A	uti rece	Linder	o Cardedy	Lesin Las	Destance	(Liecturi)	
	PRO LAL -		ACCURA 1	linters	10/2102	scer rep						200	The state of the s	10-2001	ė
	ARD		ASTRA	0.85	10742-006		H					21000	12000		
	ANDER		LISTING 1	0,044	10072100		11	1				20978			
	10.1 10.02		ASTRAL	0155	10758-005			1-				2:000			
	CRITICAL-	1	ASTRAT	DV98J	toct/use W W	fuel's the						2,000			
	HO.		ASTR41	21/18/2	10032 000 Dates	adam, fill in the # John	along about propiers	4				22000	12000		
	DO TAL -		astillet 1	045-5	taia/um			1				3700.0	Concession in which the		
			ASTRA	0125	10001000		н					22000	CONTRACTOR		
	OUT LALA		ANTRAT	0128	10176.000		4	4				2.00			
	DES TAL		ASTRAL	01952	10835.000			6				22900	1000		
	SCTD.		altitle 1	(DATES)	tin?hinh		*	1				Ditt	CONTRACTOR		
	CHISTAL		ASTRA	019.5	11222-000		H	1				20000			
	DED LAL		ASTINE 1	Doll 5	11.31000		¥	L				20800			
	CONTAL.		ASTRA I	DV95	H1557.000							22000	and the second second		
	-	-		- 1 - 2 - 2		_	-		-	_	_		-	-	-
diverse a			¢.	Secondar	Constant solids	Canadian with	-	Lincownitied and posters	th Sath	-	Section 1	Salt 21 contest	•	Heath	1
inte	45	1144.1		1	-	Crise.	le:	Part	(a)						
				1		Porn		Posit						Periode	1
it forgupts	57	50		1	6	(Pink	1.	Pat	14						
Thereau	1	105	-	8		PocA.	-	Post					-110	_	
	1			*		Pres	10	Phil	10					Lapo	ā
i elect	102	244	1 96	8		Por A		Pos 1							ĉ
				6.	-	Post	1	Part 1	1						
HOTOMOS PIR	8 13	niN		7	1	PIKA		Por 1							
				8	0.0	Piek	1	Put 1	1						
				8		PolA		Pre 1	1				- 1		
				16	1.0	Peak	÷.	Plan 1	1						
				34		Poch	1	Por1							
					1	14.11		161.6					144		



Se non vi sono file .csv nella chiave USB, verrà salvata solo la vecchia configurazione dello strumento.

1		1	1	
	L	J		
100	5		÷.	

Non è necessario copiare tutti i file nella chiave USB. Ad esempio, se dovete cambiare solo Check Sat, è sufficiente copiare solo il file SAT.CSV nella vostra chiave USB.



Potete spostare i vecchi file .csv dalla cartella **CONF** nello spazio disponibile della chiave USB in modo da trasferire la configurazione da uno strumento all'altro.

Aggiornamento

Vedere il capitolo Aggiornare il Software per ulteriori dettagli.

Ripristinare i Parametri Originali

Potete riportare lo strumento alla sua configurazione originale premendo sul tasto per confermare.





ATTENZIONE: In caso di ripristino alla sua configurazione originale, perderete:

- la libreria dei programmi
- le liste delle misure

29: Aggiornare il Software



ATTENZIONE: accertatevi che la restante carica della batteria sia sufficiente (> 30%); altrimenti collegate lo strumento a una presa della rete elettrica usando l'adattatore fornito.

Potete aggiornare con facilità il software del vostro strumento per disporre così di nuove funzionalità. L'aggiornamento richiede l'uso di una chiave USB.

Per eseguire l'aggiornamento:

- Scaricare il file di aggiornamento **788X_VX.X zip** dal nostro sito web (www.sefram.fr)
- Inserire una chiave USB nel vostro PC
- Aprire il file zip nella chiave USB
- Estrarre la chiave USB dal vostro computer
- Accendere il vostro strumento
- Inserire la chiave USB nell'apposito connettore dello strumento
- Andare alla schermata Configuration e poi premere il tasto 📎 🏇 Software update

Dopo 10 secondi di attesa, inizierà l'aggiornamento.



ATTENZIONE: non spegnere il misuratore di campo durante la fase di aggiornamento!

La fase di aggiornamento dura circa **10** minuti. Alla fine dell'aggiornamento, un messaggio vi chiederà di riavviare lo strumento in modo da completare il caricamento del software.

Potrebbero comparire dei messaggi di errore: non tenerne conto!

30: Collegare lo Strumento a un PC

Il vostro strumento è munito di un'interfaccia **Ethernet** per effettuare una connessione diretta con un PC oppure per mezzo di una rete.

Configurazione Richiesta

Questi driver sono compatibili con i sistemi: Windows Vista [™], Windows XP [™] e Windows Seven [™]. Per qualsiasi altro sistema diverso da quelli citati sopra, vi invitiamo a contattare il supporto tecnico SEFRAM.

Il vostro computer dovrebbe avere una porta Ethernet disponibile.

Interfaccia Ethernet

Per questa connessione, non è richiesto un driver di installazione. Collegate lo strumento ad un PC usando un cavo Ethernet incrociato (disponibile come opzione, riferimento SEFRAM 298504246).

Configurare la Connessione Ethernet dello strumento ad un PC:

Per cambiare l'indirizzo IP dello strumento, vedere i relativi paragrafi "**Impostazioni dello Strumento**" e "**Indirizzo IP**" per ulteriori dettagli.

Il computer collegato allo strumento deve avere lo stesso indirizzo IP dello strumento, come mostrato nell'esempio qui sotto:



<u>ATTENZIONE</u>: se il PC ha già una connessione Ethernet (rete, modem...) è necessario riavviare il PC prima di collegare il vostro strumento.

Connessione di Rete

liŧ

Per la connessione Ethernet del vostro strumento ad un computer in rete, vedere lo schema seguente:



31: Connessione HDMI

Il vostro strumento è dotato di un connettore di uscita HDMI.



ATTENZIONE: se collegate un cavo HDMI allo strumento, la funzionalità touchscreen è inattiva e lo schermo si spegnerà. Collegate un mouse alla porta USB dello strumento per continuare a lavorare con lo strumento.

Questa funzione vi permette di visualizzare lo schermo dello strumento su una televisione (o su un qualsiasi schermo dotato di ingresso HDMI); potete ancora gestire le funzioni dello strumento (utilizzando il mouse) ed eseguire le misure, visualizzare gli spettri oppure la TV; l'audio della TV viene trasmesso alla televisione attraverso la porta HDMI.

Esempio di connessione:



32: Messaggi Visualizzati sullo Schermo

Lo strumento può visualizzare diversi messaggi durante il suo funzionamento.

Messaggi di Avviso



Battery: DISCHARGED - lo strumento si spegnerà in pochi minuti.

Richiesta di conferma per una procedura importante.

R Language: English	Frequency map France	
26 Date: 7 November 2017	🕈 Time: 14h 41mn 22s	K
Memories 4. 2.851%	Factory reset! Please confirm fes No	
Configuration import	Configuration export	
A fastantine and a fast	Software undate	

Remote supply fault: guasto nella telealimentazione. È già presente una tensione sul cavo oppure la corrente presente supera il valore consentito.

Fiennote supply - LN	48		Femote supply - LNB		
Barrets supply	011 011	6	Remote supply	13V 0H	6
10 million	OFF	16	LO treguencies	9750 AM-12 / 10800 AM-12	le .
to memory	SV SV	1	LO selection	0:225Hz	100
Pale marries	Remain supply foult: power supply skeady present		Poiss edection	Remate supply fault: maximum current exceeded	
the second standards	187		(Committed) Switch	110	
Otomoreaution roots'	241		Uncommitted Port	10 No	
Province			Positiones	No	
naur	10	Sec. 20	DCS9	10	

Possono apparire altri messaggi simili; la relativa finestra a comparsa e il corrispondente messaggio esporranno il problema attinente. Può comparire un messaggio in fondo allo schermo subito dopo avere aggiornato il software. Non tenerne conto fintanto che non compare ad un secondo avvio.

33: Manutenzione dello Strumento

Questo strumento richiede un minimo di manutenzione per essere sempre conforme che i requisiti necessari per un suo corretto utilizzo e per preservare tutte le sue caratteristiche.

	Effetti	Periodi Consigliati di Controllo	Limiti di Uso Consigliati
BATTERIA	Riduzione nella durata della batteria		200 cicli di carica e scarica o 2 anni
TRACOLLA	Rottura	Ad ogni uso. Controllate la postura della tracolla.	
RETROILLUMINAZIONE	Riduzione del livello visivo		2 anni
SISTEMA DI MISURA	Misure errate	Una volta all'anno	18 mesi
CONNESSIONI	Misure errate	Ad ogni misura	

Le raccomandazioni del produttore non implicano responsabilità da parte della SEFRAM I.S.

Permettono di garantire il miglior uso possibile delle funzionalità e conservazione dello strumento

Manutenzione di Routine

La manutenzione di base si limita alla pulizia esterna dello strumento. Le altre operazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.

- Scollegate lo strumento prima di qualsiasi intervento.
- Non permettete che l'acqua penetri all'interno dello strumento in modo da evitare il rischio di scosse elettriche.

Pulite regolarmente il misuratore seguendo le istruzioni descritte qui sotto:

- Usate acqua saponata per pulire l'unità.
- Non adoperate prodotti a base di petrolio, benzina, alcool (altrimenti potreste danneggiare le scritte serigrafate sull'unità).
- Asciugate con un panno morbido e privo di peli.
- Per pulire lo schermo utilizzate un prodotto non statico e un prodotto senza solventi.

Per il connettore RF:

- Accertatevi che non vi siano residui di rame fra il filo caldo e la massa.
- Sostituite periodicamente l'adattatore F/F, un adattatore in condizioni scadenti altera le misure.

Informazioni sullo Schermo LCD a Matrice Attiva

Il vostro misuratore di campo SEFRAM è dotato di uno schermo LCD a matrice attiva.

Questo schermo viene fornito da diversi produttori conosciuti sul mercato. Dato che questi produttori non sono in grado di garantire il 100% di funzionamento ottimale dei pixel presenti sull'area del display, viene pertanto specificato il numero dei pixel difettosi presenti sulla superficie dello schermo.

Il servizio qualità della SEFRAM ha verificato lo schermo sul vostro strumento rispetto alle condizioni di accettazione di questi produttori.

Criteri di Accettazione:

- Zona A (area centrale): meno di 5 pixel difettosi e meno di 3 pixel contigui.
- Zona B (superficie totale dello schermo): meno di 9 pixel difettosi su tutta la superficie del display quando viene rispettata la condizione della zona A.

Per pixel difettoso, si intende un punto dello schermo che rimane spento oppure la cui luminosità è di un colore differente rispetto a quello previsto.

È possibile esercitare i diritti previsti dalla garanzia contrattuale relativa al misuratore di campo qualora non venga raggiunto il criterio di accettazione definito qui sopra; sia alla consegna dello strumento e sia per la durata della suddetta garanzia.



34: Specifiche Tecniche

Guida alla Selezione

	7880	7881	7882	7885
Frequenze	5-2200MHz	5-2200MHz	5-2200MHz	5-2200MHz
DVB-T/T2/T2 Lite	✓	\checkmark	~	\checkmark
DVB-C/C2	✓	✓	✓	✓
DVB-S/S2, DSS, Multistream	✓	✓	✓	✓
J83B MCNS	✓	✓	✓	✓
MPEG2, MPEG4, HEVC, SD/HD	✓	✓	✓	✓
Analizzatore di Spettro	\checkmark	✓	\checkmark	✓
Tripla visualizzazione: Misure/TV/Spettro	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓
Visualizzazione TV, PID, NI	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓
Diagramma di Costellazione	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Visualizzazione Echi/Pre-Echi	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Puntamento Antenna Satellitare, singolo e doppio LNB	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Puntamento Antenna Terrestre	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
SATCR, DCSS	✓	✓	✓	✓
TV analogica RF, PAL, SECAM, NTSC	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Interfaccia Ethernet	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
USB	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Uscita HDMI	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓
A/V ingresso video analogico esterno	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Visualizzazione MER/portante	-	\checkmark	\checkmark	✓
CAM DVB-CI (TV criptata)	-	√	✓	✓
Ingresso/uscita ASI	-	-	✓	✓
WIFI (misura di livello/SSID)	-	-	√	✓
IPTV (IAT, TV,)	-	-	~	\checkmark
DAB/DAB+, FM-RDS	-	-	-	\checkmark
PVR (registratore MPEG)	-	-	-	\checkmark
GPS (mappatura, scansione)	-	-	-	✓
Fibra Ottica (potenza ottica e demodulazione)	-	-	-	✓
Analizzatore TS TR101290 (allarmi, bit rate)	-	-	-	✓

✓ Funzione presente

- Funzione assente

Specifiche Tecniche Comuni

Specifiche Tecniche	Banda Terrestre	Banda Satellitare
Frequenze		
Gamma	5-1005 MHz	900-2200 MHz
Risoluzione	misura 50 kHz, display 1 kHz	misura 1MHz, display 1MHz
Misure di Livello		
Gamma Dinamica	20-120 dBμV	20-120 dBμV
Unità	dBμV, dBmV,	dBm
Precisione	±2dB +/- 0.05c	IB/°C
Risoluzione	0,1dB	
Filtri di Misura	25 KHz	125 KHz
Standard	DVB-C/C2 -DVB-T/T2/T2 Lite, J83B MCNS BG, DK, I, L, MN, portante FM-RDS, DAB/DAB+	DVB-S/S2, DSS PAL, SECAM, NTSC, portante
Misure	livello RF, potenza,	C/N, V/A
Analizzatore di Spettro		
Span	Da 1MHz a tutto span a	passi da 1, 2, 5
Velocità Scansione	100 ms min, 500	ms max
Filtri (auto in base allo span)	1.25kHz, 2.5kHz, 6.25kHz, 12.5kHz, 25kHz, 62.5kHz, 125kHz, 250kHz, 625kHz,	
	1.25MHz, 2.5MHz	
Attenuatore	automatico o manuale (da 0 a 55 dB con intervalli da 5 dB)	
Gamma dinamica (display)	60 dB (10 dB/div)	
NIT e OSD TV	Si	
Pre-echi/Echi DVT/T2		
	DVB-T : 30 dB, 75km (8k)	
Gamma Dinamica	DVB-T2 : 50 dB, -75km +75km (8k)	
	DVB-C2: 50 dB, -35km +35km (4k)	
Unità	μs, km, miglia	
Diagramma di Costellazione		
	Si, standard DVB-T/T2/T2 Lite, DVB-	C/C2, J83B, DVB-S/S2, DSS
Mappa delle Misure		
Capacità	scansione di 50 programmi	
Visualizzazione	istogramma, misura di tilt	
Audio e Video TV		
TV Analogica	PAL, SECAM, NTSC, so	olo terrestre
TV Digitale	MPEG2, MPEG4, HEVC, definizione in SD e HD	
Audio	MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE AAC, Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus	
Servizi Criptati	decrittazione con CAM e scheda di accesso	
Tabella Servizi DVB-SI	SDT, NIT, PID audio/video, LCN	
PVR	registrazione del servizio corrente + tabelle DVB-SI su chiave USB	
Analisi MPEG TS	allarmi ETR101290), bit rate
FM-RDS		
Frequenze	88-108MH	Ζ
Servizi RDS	PS, PI, PTY. ECC. RT	

Misure Digitali

DVB-T/H	
BER (Bit Error Rate)	CBER (pre Viterbi BERi) VBER (post Viterbi BERo)
	UNC (pacchetti persi PER) Margine di rumore
MER (Modulation Error Rate)	15 - 35dB
Sensibilità	< 35dBµV
Larghezza di Banda	6MHz, 7 MHz, 8 MHz
Tipo di FFT	2k, 8k, auto
Diagramma di Costellazione	QPSK, 16QAM, 64QAM, auto
Tasso di Viterbi	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto
Intervallo di Guardia	auto, manuale
Inversione dello Spettro	auto
HP/LP – PLP – Data Slice	HP/LP
Standard	ETS 300-744

DVB-T2/T2 Lite		
BER (Bit Error Rate)	LDPC (BERi)	
	BCH (BERo)	
	FER (errore trama PER)	
	Margine di rumore	
MER (Modulation Error Rate)	15 - 35dB	
Sensibilità	< 35dBµV	
Larghezza di Banda	1.7 MHz,5MHz, 6MHz, 7 MHz, 8 MHz	
Modalità	SISO, MISO, PLP singolo o multiplo	
Tipo di FFT	1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k + banda estesa, auto	
Diagramma di Costellazione	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, auto	
Tasso di Viterbi	1/2, 3/5,2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 1/3,2/5, auto	
Intervallo di Guardia	auto	
Inversione dello Spettro	auto	
HP/LP – PLP – Data Slice	PLP	
Standard	ETS 302-755	

DAB/DAB+	
BER (Bit Error Rate)	BER (BERo)
Larghezza di Banda	1.7MHz
Frequenze	Banda 3, 174.928 - 239.2MHz (canali 5A - 13F)
Sensibilità	< 35dBµV
Modalità	Mode 1, COFDM FFT 2k
Audio	DAB: MPEG2 Audio Layer II
Addio	DAB+: HE-AAC+ v2
Standard	ETS 300-401

DVB-C J835		
	BER (pre Reed Salomon BERo)	
BER (Bit Error Rate)	UNC (pacchetti persi PER)	
	Margine di rumore	
MER (Modulation Error Rate)	20 - 40dB	
Sensibilità	< 55dBµV	
Symbol rate	Da 1 fino a 7.224Mbit/s	
Costellazione	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	
Inversione dello Spettro	auto	
Standard	ETS 300-429	

DVB-C 2	
	LDPC (BERi) BCH (BERo)
BER (Bit Error Rate)	FER (errore trama PER)
	Margine di rumore
MER (Modulation Error Rate)	25 - 35dB
Sensibilità	< 55dBµV
Symbol rate	-
Larghezza di banda	6MHz, 8 MHz
Modalità	PLP e data slice, singola o multipla
FFT	4k
Costellazione	16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM, auto
Tasso di Viterbi	2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Intervallo di Guardia	auto
Inversione dello Spettro	auto
HP/LP – PLP – Data Slice	PLP + Data Slice
Standard	ETS 302-769

MCNS J83B	
	BER (pre Reed Salomon BERo)
BER (Bit Error Rate)	UNC (pacchetti persi PER)
	Margine di rumore
MER (Modulation Error Rate)	20 - 35dB
Sensibilità	< 55dBµV
Symbol rate	da 1 fino a 5.563Mbit/s
Costellazione	64QAM, 256QAM
Inversione dello Spettro	auto
Standard	ETS 302-769

DVB-S, DSS		
	CBER (pre Viterbi BERi) VBER (post Viterbi BERo)	
BER (Bit Error Rate)	UNC (pacchetti persi PER)	
	Margine del Link	
MER (Modulation Error Rate)	0 - 20dB	
Sensibilità	< 47dBµV	
Symbol rate	Da 1 fino a 45Mbit/s	
Costellazione	QPSK	
Tasso di Viterbi	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8, auto	
Inversione dello Spettro	auto	
Standard	ETS 300-421	

DVB-S2		
BER (Bit Error Rate)	LDPC (BERi)	
	BCH(BERo)	
	PER	
	Margine del Link	
MER (Modulation Error Rate)	0 - 20dB	
Sensibilità	< 47dBµV	
Symbol rate	da 1 fino a 45Mbit/s	
Costellazione	QPSK, 8PSK,16APSK, 32APSK	
Modulazione	CCM, VCM, ACM	
Multistream	stream select ISI 0-99, PL scrambling (Gold code)	
Tasso di Viterbi	2/5, 1/2,3/5, 2/3, 5/6, 8/9, 9/10, auto	
Inversione dello Spettro	auto	
Standard	ETS 302-307	

Diversi

Telealimentazione	Terrestre	Satellite
Tensione	5V/13V/18 V/24V	13/18 V
	500 mA max (300mA per 24V)	max 500 mA
		DiSEqC 1.2
DiSEqC	-	controllo della parabola motorizzata
		commutatori committed e uncommitted
Mini DiSEqC (22kHz)	-	22 kHz, ToneBurst
SCD /SATCR EN 50494		max 8 slot
Distribuzione satellite singolo cavo	-	commutatori committed
		max 32 slot
Distribuzione satellite singolo cavo v2	-	commutatori committed e uncommitted
		codice PIN

Archiviazione dei Dati	
Memoria	Interna non volatile o esterna su chiave USB (non fornita di serie)
Dati Salvati	misure (Livello, BER/MER, Mappa delle Misure, Spettro,)
Capacità	512 Kb (max 1000 file o cartelle)

Ingressi/Uscite					
Ingresso RF	75 Ohm, F (con adattatori), TOS > 10dB				
Massima tensione permessa	50V RMS/50Hz				
Interfacce	USB A, Ethernet 10/100baseT (RJ45)				
Ingresso alimentazione in corrente	jack da 5.5 mm				
continua	max 15 V, max 5 A				
	BNC 75 ohm				
Ingrassa (ussita ASI (anziana)	frequenza 270 MHz				
ingresso/uscite ASI (opzione)	188/204 bit				
	massima velocità trasmissiva 70 Mbit/s				
Ingresso video analogico A/V JACK 3.5mm, 4 contatti					
	risoluzione 720p				
Uscita HDMI (opzione)	1280 x 720 progressiva				
	framerate 50Hz				
	2.4GHz/5GHz				
WiFi	ingresso antenna SMA 50 ohm inverso				
	misura dei livelli per SSID				
	SMA 50 ohm				
GPS	telealimentazione 3VDC o 5VDC, 100mA max				
	cartografia, ricezione GPS				
	FC/APC monomodale				
	1310-1490-1550nm				
Ingresso Fibra Ottica	misura di potenza ottica:				
	gamma dinamica -50 / +10 dBm				
	precisione 0.5dB				
	misura simultanea tripla lunghezza d'onda				
	conversione da ottica a RF:				
	gamma dinamica -12/-3 dBm				
	singola lunghezza d'onda				
	SMA 50 ohm				
Ingresso RF 5,45GHZ	telealimentazione 6.2V DC, 500mA max				

Specifiche Generiche

Display	Schermo touch LCD TFT a colori da 10", tecnologia capacitiva, 16/9, retroilluminazione			
Display	con elevata luminosità, 500 cd/m², 1280 x 800 pixel			
Alimentazione Esterna	entazione Esterna Adattatore per rete elettrica, 110/230 VAC, con jack da 5,5mm, 15 V 4.6 A			
Batteria	Ioni di Litio, 100W			
Autonomia	onomia 4 ore tipica, dipende dall'uso			
Tempo di Ricarica	1ore e 30 minuti per raggiungere 80% della capacità			
Temperatura di Esercizio	Da -5°C fino a 45°C			
Temperatura di Magazzino	Da -10°C fino a 60°C			
Dimensioni	310 mm x 210 mm x 80 mm			
Peso	2,8 kg (incluso batteria e custodia)			

Fornito con: adattatore per rete elettrica, manuale di istruzioni (CD-ROM), adattatori F/F, tracolla, clip e borsa da trasporto.

Accessori

Accessori Opzionali

•	Adattatore per accendisigaro	numero di parte: 978361000
٠	Adattatore F/F	numero di parte: 213200012
٠	Adattatore F/BNC	numero di parte: 213200011
•	Adattatore femmina BNC/TV	numero di parte: 213200010
•	Cavo Ethernet (incrociato)	numero di parte: 298504246
٠	Borsa da trasporto	numero di parte: 978851000
•	Custodia rigida da trasporto	numero di parte: 978852000
•	Cavo esterno A/V	numero di parte: 978853000
•	Bretella fibra ottica FC-PC / PC-APC	numero di parte: 978754700
•	Bretella fibra ottica FC-APC / SC-APC	numero di parte: 978754710
•	Adattatore per accendisigaro	numero di parte: 978361000
•	Adattatore F/F	numero di parte: 213200012

Conversione delle Unità V, dBµV, dBmV e dBm

L'unità di misura dB μ V (dBmV) è un rapporto logaritmico fra la tensione misurata U_d e la tensione di riferimento U_r.

La tensione di riferimento è $U_r = 1\mu V (1mV)$.

$N = 20 \log(U_d/U_r)$

L'unità di misura dBm è un rapporto logaritmico misurato fra la potenza P_d e la potenza di riferimento P_r.

La potenza di riferimento è Pr = 1 mW in 75 Ω

$N = 10 \log(U_d/U_r) \operatorname{con} P_d = U_d 2/75$

Tabella di Conversione:

$U_d = 1 \ \mu V$	$N = 0 dB\mu V$	N = - 60 dBmV	N = -108.75 dBm
$U_d = 1 \text{ mV}$	N = 60 dBµV	N = 0 dBmV	N = -48.75 dBm
$U_d = 1 V$	N = 120 dBµV	N = 60 dBmV	N = 11.25 dBm

Tipici Valori delle Misure

Valori consigliati per ottenere un segnale di qualità.

Misure	Livello, potenza, (dBµV)		C/N	DED		Madulaziona
	min	max	(dB)	BER	IVIER (UB)	wouldzione
Terrestre						
TV Analogica	57	74	> 45	-	-	-
FM	50	66	> 38	-	-	-
DAB/DAB+	35	70		BER < 2 ^E -4	-	2К
DVB-T/H	35	70	> 26	$VBER < 2^{E}-4$	> 26	8K, 64QAM, 1/32, 2/3
DVB-T2	35	70	> 22	FER < 2 ^E -7	> 22	32K, 256QAM, 1/8, 2/3
DVB-C	57	74	> 31	BER < 2 ^E -4	> 31	64QAM
J83B	57	74	> 31	BER < 2E-4	> 31	64QAM
Satellite						
TV Analogica	47	77	> 15	-	-	-
DVB-S, DSS	47	77	> 11	$VBER < 2^{E}-4$	> 11	QPSK, 3/4
DVB-S2	47	77	> 8	PER < 1 ^E -7	> 8	8PSK, 2/3

35: Dichiarazione CE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to EC directives DECLARATION DE CONFORMITE UE Suivant directives CE

SEFRAM INSTRUMENTS SAS 32, rue Edouard MARTEL 42009 SAINT-ETIENNE Cedex 2 (FRANCE)

Declares, that the below mentioned product complies with: Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à :

The European low voltage directive 2014/35/EU: La directive Européenne basse tension 2014/35/UE NF EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and

laboratory use.

Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.

The European EMC directive 2014/30/EU: Emission standard EN 61326-1, EN 61326-2-1. Immunity standard EN 61326-1, EN 61326-2-1. La directive Européenne CEM 2014/30/EU : En émission selon NF EN 61326-1, EN 61326-2-1.

En emission seion NF EN 61326-1, EN 61326-2-1. En immunité selon NF EN 61326-1, EN 61326-2-1.

The European of radio equipment directive 2014/53/EU: ETSI 300328 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters La directive Européenne RED 2014/53/EU: ETSI 300328 Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique

The European directives 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

La directive Européenne 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques:

Pollution degree Degré de pollution : 2

Product name Désignation : Field Strengh Meter Mesureur de champ

Model Type: 7880 - 7881 - 7882 - 7885

Compliance was demonstrated in listed laboratory and record in test report number La conformité à été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro RC 7880

SAINT-ETIENNE the: Thursday, 14 December 2017 Name/Position: CLERJON / Quality Manager

P.O.