

Istruzioni di installazione

Software di programmazione per moduli S/D



Il CD-rom contiene OFFEL CONFIGURATOR, il software di programmazione dei transmodulatori S/D. Il software è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 e Windows® 8.



Per installare l'applicazione OFFEL Configurator (Vers. 7.11 e seguenti) cliccare due volte sull'icona corrispondente, dopo aver chiuso tutte le applicazioni eventualmente attive.

ATTENZIONE!!! Prima di iniziare la procedura di installazione assicurarsi che il transmodulatore sia scollegato dal PC.




Fig. 1a




Fig. 1b

Comparare così la finestra illustrata in fig. 1a/1b. Selezionare la lingua desiderata (Italiano, Tedesco, Inglese, Spagnolo o Francese) dall'apposito menù a discesa (fig. 1a) e confermare con OK (fig. 1b) per passare alla schermata successiva.




Fig. 2

In fig.2 è illustrata la schermata di avvio del programma di installazione del software, che appare una volta selezionata la lingua. Chiudere tutte le applicazioni eventualmente attive e premere AVANTI per continuare.




Fig. 3

Dopo aver letto il contratto di licenza (fig. 3) ed averne accettato i termini cliccando in corrispondenza dell'apposito spazio (il cerchio a fianco della dicitura viene evidenziato in verde), procedere con AVANTI.



Fig. 4a

In questa finestra (fig. 4a) viene sollecitata la disconnessione del modulo dal computer. Se il modulo non è attualmente collegato procedere normalmente, altrimenti precedere alla disconnessione prima di continuare.




Fig. 4b

Una volta certi che il modulo sia disconnesso, cliccare nel riquadro a fianco della dicitura "Ho scollegato il modulo dal computer". Cliccare AVANTI per continuare.




Fig. 5

In questa finestra (fig. 5) viene specificato il percorso di installazione del programma. Cliccare sul pulsante SFOGLIA per scegliere una cartella differente. Per proseguire, cliccare su AVANTI.




Fig. 6

In questa finestra (fig. 6), invece, viene specificata la cartella in cui verranno creati i collegamenti nel menù Start del pc. Cliccare sul pulsante SFOGLIA per sceglierne una differente. Per proseguire, cliccare su AVANTI.




Fig. 7

Per creare un'icona del programma sul desktop e/o nella barra veloce (fig. 7), selezionare la/le opzioni corrispondenti. A fianco della dicitura prescelta comparirà un segno di spunta di colore verde. AVANTI per proseguire.






Fig. 8

A questo punto viene fatta una sintesi delle impostazioni selezionate (fig. 8). Nel caso in cui sia tutto corretto procedere con **INSTALLA**. Diversamente cliccare su **INDIETRO** per eseguire le modifiche.




Fig. 9

A questo punto viene avviata la procedura di installazione dei driver (fig. 9) della connessione USB seriale. Cliccare su **EXTRACT** per estrarre i driver utili per la programmazione dei moduli S/D.

Nota: prima di procedere, assicurarsi che il trasmodulatore sia scollegato dal PC.




Fig. 10

Nella schermata di fig. 10 cliccare su **AVANTI** per installare i driver appena estratti.




Fig. 11a

Prima di proseguire, occorre leggere il contratto di licenza (fig. 11a) ed accettarne i relativi termini di contratto.




Fig. 11b

Dopo aver accettato i termini del contratto, cliccando in corrispondenza dell'apposito spazio (fig. 11b), procedere con **AVANTI**. Ad operazioni concluse, la finestra si chiude.




Fig. 12

Verificare la corretta installazione del driver USB (fig. 12). Per proseguire, cliccare su **FINE**.




Fig. 13

Una volta completate le operazioni di installazione del software OFFEL Configurator compare la schermata di fig. 13. Uscire con **FINE**. Ora il software è attivo e pronto all'uso.

In qualsiasi momento è possibile abbandonare il percorso di installazione cliccando su **ANNULLA** o chiudendo l'applicazione cliccando sulla X nel riquadro rosso in alto a destra.

Per tornare alle schermate precedenti ed apportare delle modifiche alle opzioni prescelte cliccare su **INDIETRO**.

